

CARACTÉRISTIQUES

Généralités

150 Ah.....Bosch A 12051611
 Valéo A 14 VI 27 +
 Melco A004TF0091

BATTERIE

- Tension (en V).....12
 - capacité (en Ah).....400

ALTERNATEUR

90 Ah.....Valéo A 13VI 204 +
 Melco A002TB2291
 120 Ah.....Melco A003TA6491
 Melco A003TA0891


DÉMARREUR

Ew10J4.....Melco M002T13081
 Ew10D / ES9.....Melco 9625169680
 DW10ATED.....Valéo D7R26
 Melco M001T80481
 DW12.....Bosch 1236080

ÉLÉMENTS ET IMPLANTATIONS

Fusibles et relais

BOÎTE FUSIBLES COMPARTIMENT MOTEUR (BM34)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

	Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
GÉNÉRALITÉS	F1	10A / 15A	+ CC	relais alimentation motoventilateur grande vitesse - relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse - capteur vitesse véhicule - réchauffeur gazole - calculateur contrôle moteur - contacteur de feux de recul - boîtier préchauffage - débitmètre air
	F2	15A	-	pompe jauge carburant
	F3	10A	+ CC	contacteur position levier sélection - calculateurs (antiblocage de roues - suspension hydraulique)
	F4	10A		boîtier commutation protection 3 relais - bloc électro-hydraulique BVA - contacteur niveau d'eau moteur - capteur niveau liquide de nettoyage - calculateurs (injection - boîte de vitesses automatique)
	F5	10A	+ BB	calculateur additif carburant
	F6	15A	-	feux antibrouillard avant
	F7	20A	+ BB	pompe lave-projecteurs
	F8	20A		relais coupure temporisé d'alimentation
	F9	15A / 20A	-	feu de croisement gauche
	F10	15A	-	feu de croisement droit
	F11	10A	-	feu de route gauche
	F12	10A	-	feu de route droit
	F13	15A	+ BB	avertisseur sonore grave - avertisseur sonore aigu
	F14	10A	+ CC	pompe lave-vitre avant / arrière
MÉCANIQUE	F15	30A	+ BB	bobine allumage - électrovanne purge canister - injecteur cylindre n°1 - injecteur cylindre n°2 - injecteur cylindre n°3 - injecteur cylindre n°4 - injecteur cylindre n°5 - injecteur cylindre n°6 - résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon - sonde à oxygène avant - sonde à oxygène arrière - électrovanne tout ou rien (EGR) - calculateur contrôle moteur - sonde à oxygène proportionnelle - électrovanne de distribution variable 1 - sonde à oxygène arrière amont - sonde à oxygène arrière aval - sonde à oxygène avant amont - sonde à oxygène avant aval - bobine d'allumage cylindre 1 - bobine d'allumage cylindre 2 - bobine d'allumage cylindre 3 - bobine d'allumage cylindre 4 - bobine d'allumage cylindres 5 - bobine d'allumage cylindre 6 - électrovanne EGR + papillon - électrovanne régulation de pression turbocompresseur - pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact sécurité) - électrovanne réchauffage air admission
	F16	30A	+ CC	pompe pulsair
	F17	30A		moteur essuie-vitre avant
	F18	40A		façade climatiseur (si séparé)
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	MF1	50A	+ BB	thermocontact d'enclenchement ventilateur - motoventilateur - relais alimentation motoventilateur grande vitesse - relais alimentation motoventilateur petite vitesse - résistance bi-vitesse motoventilateur
	MF2	50A		calculateur antiblocage de roue
	MF3	-		libre
	MF4	80A		boîtier de servitude intelligent
	MF5	80A		boîtier de servitude intelligent
	MF6	80A		boîte 12 fusibles (habitacle)
	MF7	30A		contacteur antivol
	MF8	40A		moteur bloc électronique centralisé
CARROSSERIE				

F : fusibles

MF : maxi-fusibles

BOÎTE DE SERVITUDE INTELLIGENT (BSI 1)



Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F1	10A	+ CC	feux antibrouillard arrière - relais réglage siège conducteur - relais réglage siège passager - moteur toit ouvrant impulsif
F2	15A		moteur essuie-vitre arrière
F3		-	libre
F4	15A	+ VAN	station Porte avant droite - station Porte avant gauche
F5	15A	+ CC	feu stop gauche - feu stop supplémentaire
F6	-	-	libre
F7	20A	+ AA	console pavillon + fonctions intégrées - plafonnier arrière - contacteur d'éclairage de boîte à gants - façade climatiseur (si séparé) - allume-cigares avant
F8	-	-	libre
F9	30A	+ BB	station Porte avant gauche - station Porte avant droite - moteur toit ouvrant impulsif
F10	15A		injecteur additif carburant - connecteur alimentation prise caravane - prise 12 V arrière - prise 12 V avant
F11	15A		calculateur contrôle moteur - calculateur boîte de vitesses automatique contacteur position levier sélection

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


GÉNÉRALITÉS

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F12	10A	+ VV	sélecteur de programme boîte de vitesses automatique - feu de position arrière droit - feu de position avant droit - éclairer plaque police gauche - éclairer plaque police droit - éclairer cendrier - allume-cigares avant - autoradio
F13	-	-	libre
F14	30A	+ BB	ensemble serrure porte arrière droite - ensemble serrure porte arrière gauche - ensemble serrure porte avant gauche - ensemble serrure porte avant droite
F15	30A		moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche - moteur + boîtier lève-vitre arrière droit - station Porte avant gauche - station Porte avant droite
F16	5A	+VAN	boîtier de servitude moteur 34 fusible(s) - calculateur additif carburant - module de commutation sous volant (COM 2000) - boîtier coussins gonflables et prétensionneurs
F17	10A	+ CC	feu stop droit
F18	10A		contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage) - contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein) - relais d'interdiction démarrage - contacteur de stop redondant - relais de commande actionneur blocage levier vitesse - ensemble commande boîte de vitesses automatique - connecteur diagnostic - module de commutation sous volant (COM 2000)
F19	-	-	libre
F20	10A	+ VAN	autoradio - calculateur navigation
F21	-	-	libre
F22	10A	+ VV	feu de position avant gauche - feu de position arrière gauche
F23	15A	+ BB	bloc électrohydraulique suspension
F24	15A	+ VAN	combiné - écran multifonctions - boîtier de contrôle afficheur couleur - calculateur aide au stationnement - façade climatiseur (si séparé)
F25	-	-	libre
F26	-	-	libre

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

BOÎTE FUSIBLES HABITACLE (BH 12)



CARROSSERIE

Fusibles	A	Alimentation électrique	Affectation
F29			libre
F30			libre
F31			libre
F32			libre
F34			libre
F33			libre
F35			libre
F36	30A	+ BB	amplificateur autoradio
F37	30A		ensemble réglage siège passager
F38	30A		ensemble réglage siège conducteur
F39	30A		siège chauffant (passager) - relais temporisateur siège chauffant (passager)
F40	30A		siège chauffant (conducteur) - relais temporisateur siège chauffant (conducteur)

Lecture des schémas

Découpage de la fonction en trois schémas

- Un schéma de principe.
- Un schéma de câblage.
- Un schéma d'implantation.

Constitution des schémas

- Schéma de principe :
 - alimentations (+ et -),
 - appareils (avec repères, symboles de fonction et détails internes électromécaniques, hors électronique),
 - cases des connecteurs sur appareils,
 - prises de masses,
 - lignes de fils (avec repère).
 - Schéma de câblage :
 - alimentations (+ et -),
 - appareils (avec repères, symbole de fonctions, sans détail interne électromécanique),
 - interconnexions (connecteurs avec repères),
 - prises de masses (avec repère),
 - épissures (avec repère),
 - faisceaux (avec repère),
 - repères de fils.
 - Schéma d'implantation :
 - représentation fantôme totale ou d'une partie du véhicule (en perspective),
 - appareils (position, repère),
 - interconnexions (position, repère),
 - épissures (position, repère),
 - prises de masses (position, repère),
 - faisceaux (repère, cheminement),
 - passages cloisons.
- ### Codification des appareils
- Les appareils sont numérotés avec 4 chiffres, exemple : 4310.
 - Les deux premiers chiffres indiquent la fonction, les deux chiffres qui suivent identifient l'appareil.
 - La numérotation des voyants est précédée de la lettre V. exemple : V2610.
 - Numérotation spécifique des appareils servant à l'alimentation électrique :
 - BB00 : batterie,
 - BB10 : boîtier plus batterie,
 - CA00 : contacteur antivol,
 - BF00 : boîte fusibles.
 - Les connecteurs libres qui ont une fonction particulière (ex : test d'une fonction) sont numérotés comme les appareils avec la lettre C devant, exemple : C1300.
 - Numérotation prises de masse :
 - on utilise la lettre M suivie d'un numéro d'identification,
 - exemples : M2A, M90C.
 - Numérotation des épissures :
 - on utilise la lettre E suivie d'un numéro d'identification,
 - exemples : E028, E002,
 - affectation d'un indice alphabétique si épissures identiques. Exemple : E005A, E005B

Numérotation des interconnexions

- On utilise les lettres IC suivies d'un numéro d'identification à 2 chiffres.
- Affectation d'un indice alphabétique si interconnexions identiques. Exemple: IC20, IC05A, IC05B.

Numérotation des prises équipotentielles

- On utilise la lettre B suivie d'un numéro à 3 chiffres. Exemple : B001.
- Affectation d'un indice alphabétique si bornes identiques. Exemple : B003A, B003B.

Codification des fils

- Ce code permet de lier le numéro du fil au type d'alimentation ou à la fonction électrique.
- Les alimentations sont regroupées suivant le découpage ci-dessous.

Alimentations avant fusibles :

- **BB** : alimentation + batterie
- **AA** : alimentation + accessoire
- **CC** : alimentation + après contact
- **VV** : alimentation + veilleuse
- **KK** : alimentation + après contact coupé

Exemple : BB2 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil).

Alimentations après fusibles :

- **B** : alimentation + batterie
- **A** : alimentation + accessoire
- **C** : alimentation + après contact
- **V** : alimentation + veilleuse
- **K** : alimentation + après contact coupé

Exemple : B02A (type d'alimentation + numéro de fusible + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Alimentations spécifiques :

- **M** : masse
- **D** : blindage

Exemple : M262 (type d'alimentation + numéro d'identification du fil, chiffre ou lettre).

Remarque : Chaque véhicule possède des particularités dans la codification des fils concernant les alimentations (elles seront gérées comme des variantes).

Autres liaisons entre appareils :

- les chiffres de gauche reprennent le numéro de la fonction concernée (voir: codification des fonctions)
- les chiffres de droite représentent le numéro d'identification dans la fonction

Exemple : 2604 (numéro de la fonction + numéro d'identification du fil).

Codification des abréviations


- Ces abréviations sont précisées sur les bornes de certains appareils (exemple: contacteur antivol).

- + **BB** : plus permanent.
- + **AA** : plus accessoire.
- + **CC** : plus après contact.
- + **KK** : plus après contact coupé.

Codification des couleurs


- **BA** : blanc.
- **BE** : bleu.
- **BG** : beige.
- **GR** : gris.
- **JN** : jaune.
- **MR** : marron.
- **NR** : noir.
- **OR** : orange.
- **RG** : rouge.
- **RS** : rose.
- **VE** : vert.
- **VI** : violet.
- **VJ** : vert / jaune.

Lecture des schémas de principe




- A** : représentation prise de masse.
- B** : numéro de l'appareil.
- C** : numéro de fil.
- D** : numéro de case du connecteur.
- E** : couleur du connecteur.
- F** : numéro de case du connecteur.
- G** : numéro de fusible.
- H** : représentation d'information allant vers une autre fonction.
- I** : numéro de la fonction concernée par le report.
- J** : représentation fil existant suivant équipement du véhicule.
- K** : figurine représentative de l'appareil.
- L** : fils en mariage.
- M** : représentation d'une épaisseur.
- N** : identification du faisceau.
- O** : représentation d'une boîte à fusibles.
- P** : numéro de l'interconnexion.
- Q** : nombre de voies de l'interconnexion.
- R** : couleur de l'interconnexion.

Lecture des schémas de câblage



- S** : représentation d'une interconnexion partielle.
- T** : représentation d'une épaisseur.

Lecture des schémas d'implantation



D : nombre de voies du connecteur.

E : couleur du connecteur.

N : identification du faisceau.

P : numéro de l'interconnexion.

S : représentation d'une interconnexion.

Z : représentation d'une épissure.

1 : voir détail dans le cadre indiqué.

Liste des appareils

B001	borne équipotentielle mixte 1.
B002	borne équipotentielle mixte 2.
B003	borne équipotentielle mixte 3.
BB00	batterie.
BB01	ensemble batterie (arrière).
BB02	ensemble batterie (inférieur avant).
BB03	ensemble batterie (supérieur avant).
BB04	ensemble batterie centrale.
BB05	batterie de démarrage.
BB06	batterie de service.
BB07	batterie de puissance alternodémarrreur.
BB10	boîtier d'alimentation.
BB12	borne de liaison + batterie.
BCM1	bloc commutateur multifonctions gauche.
BCM2	bloc commutateur multifonctions droit.

BCP3 boîtier commutation protection 3 relais.

BF00 boîte fusibles habitacle.

BF01 boîte fusibles compartiment moteur.

BF02 boîte fusibles (coffre).

BGP0 boîtier de gestion centralisée (police).

BH12 boîte 12 fusibles (habitacle).

BH28 boîte 28 fusibles (habitacle).

BM27 boîtier de servitude moteur 27 fusible(s).

BM34 boîtier de servitude moteur 34 fusible(s).

BMF1 boîtier maxi-fusibles.

BMF2 boîtier maxi-fusibles.

BMF3 boîtier maxi-fusibles.

BMF4 boîtier maxi-fusibles.

BSI1 boîtier de servitude intelligent.

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

C001 connecteur diagnostic.
C002 connecteur pour fils de dépannage.
C004 connecteur diagnostic combiné.
C1030 connecteur test information moteur tournant.
C1042 connecteur optionnel coupe-circuit général.
C1100 connecteur test allumage.
C1105 connecteur antiparasitage allumage.
C1110 connecteur réglage allumage pour ralenti.
C1200 connecteur test injection.
C1250 connecteur réglage antipollution.
C1260 connecteur porte-fusible pompe alimentation.
C1265 connecteur porte-fusible résistance réchauffage carburateur.
C1270 connecteur test EGR.
C1300 connecteur test injection-allumage.
C1310 connecteur porte fusible calculateur injection allumage.
C1360 connecteur porte-fusible chauffage sonde oxygène.
C1400 connecteur PMH.
C1450 connecteur développement système.
C1500 connecteur test fonctionnement GMV.
C1630 connecteur test (BVA).
C1700 connecteur test gestion électronique.
C1800 connecteur diagnostic GPL.
C200 connecteur alimentation prise caravane.
C2310 connecteur double commande auto-école.
C2600 connecteur porte fusible antibrouillard avant.
C310 connecteur alimentation + permanent éclairage caravane.
C4640 connecteur porte-fusible alimentation chronotachygraphe.
C6235 connecteur test condamnation.
C6301 connecteur test (mémorisation - siège).
C6540 connecteur test ceinture pyrotechnique.
C6560 connecteur test coussin(s) gonflable(s).
C6570 connecteur test coussin(s) gonflable(s) + prétensionneur.
C6640 connecteur purge circuit correction hauteur d'assiette.
C6860 connecteur test capote électrique.
C7000 connecteur test antiblocage de roues.
C7001 connecteur porte-fusible puissance ABS.
C7050 connecteur test antipatinage.
C7100 connecteur test direction assistance variable.
C7215 connecteur diagnostic écran multifonction.
C7710 connecteur test suspension.
C8000 connecteur test climatisation.
C8201 connecteur test antidémarrage codé.
C8400 connecteur alimentation + permanent autoradio.
C8600 connecteur test alarme antivol.
C861 connecteur alimentation alarme antivol.
C8630 connecteur diagnostic centrale de protection.
CA00 contacteur antivol.

CCS1 ensemble commande centralisée signalisation (police).
CP00 prise 12 V arrière.
CP01 prise 12 V avant.
CPC0 ensemble contact porte coulissante (gauche).
CPC1 ensemble contact porte coulissante (droite).
CT00 contacteur tournant volant.
CV00 module de commutation sous volant (COM 2000).
DRA0 drain.
DRA1 drain 1.
ECV0 ensemble commande dans volant.
MF00 maxi-fusible batterie de service.
MF01 maxi-fusible alternateur.
MF02 maxi-fusible batterie de démarrage.
MF175 méga-fusible compartiment moteur 175 A.
PC01 prise de courant arrière droite.
PC02 prise de courant arrière gauche.
PS00 platine de servitude.
PSF0 platine servitude-boîte fusibles (habitable).
PSF1 platine servitude-boîte fusibles (compartiment moteur).
PSF2 platine servitude-boîte fusibles (coffre).
V0004 voyant alerte stop.
V1000 voyant de charge.
V1001 voyant de charge correcte de batteries de tractions.
V1002 voyant de batteries de traction déchargées.
V1017 voyant de défaut du convertisseur 12 V.
V1100 voyant test allumage.
V1150 voyant de préchauffage.
V1200 voyant test injection.
V1203 voyant coupure de pompe.
V1300 voyant diagnostic moteur.
V1700 voyant défaut temporaire.
V1701 voyant de marche avant.
V1702 voyant de marche arrière.
V1703 voyant de défaut d'isolement.
V1800 voyant alimentation gaz.
V2000 voyant antibrouillard arrière.
V2010 voyant antibrouillard avant.
V2300 voyant signal danger.
V2310 voyant indicateur de direction gauche et droite.
V2320 voyant indicateur direction gauche.
V2330 voyant indicateur direction droit.
V2600 voyant de veilleuse.
V2610 voyant de croisement.
V2620 voyant de route.
V2660 voyant projecteurs antibrouillard.
V4010 voyant niveau eau moteur.
V4017 voyant de manque eau batterie.
V4020 voyant température eau moteur maxi.
V4040 voyant niveau mini eau lave-vitre.
V4050 voyant de présence eau dans gazole.
V4110 voyant de pression d'huile moteur.
V4120 voyant de niveau huile moteur.
V4130 voyant de température maximum d'huile moteur.
V4200 voyant de starter.
V4205 voyant filtre à air colmaté.
V4300 voyant de niveau mini carburant.

V4320 voyant d'ouverture bouchon de réservoir.
V4400 voyant frein de stationnement.
V4410 voyant de niveau liquide de frein.
V4420 voyant frein de stationnement! niveau liquide de frein.
V4430 voyant d'usure plaquettes.
V4440 voyant de lampes grillées.
V4600 voyant position levier de vitesses.
V4610 voyant de température huile BV maxi.
V4700 voyant porte ouverte.
V4701 voyant portes avant et 2 porte(s) latérale(s).
V4702 voyant portes avant et 1 porte(s) latérale(s).
V4730 voyant bouclage ceinture de sécurité.
V4800 voyant surchauffe catalyseur.
V6235 voyant de supercondamnation.
V6560 voyant coussin gonflable (avant).
V6561 voyant coussin gonflable latéral.
V6562 voyant inhibition coussin gonflable passager.
V6640 voyant de niveau liquide correction hauteur d'assiette.
V6700 voyant test blocage différentiel.
V6709 voyant témoin de passage du réducteur de vitesse.
V7000 voyant diagnostic antiblocage de roues.
V7001 voyant antiblocage de roue actif.
V7050 voyant diagnostic antipatinage de roues.
V7060 voyant fonctionnement antipatinage de roues.
V7310 voyant régulateur de vitesse.
V7700 voyant diagnostic suspension.
V7800 voyant de diagnostic contrôle de stabilité.
V8018 voyant de niveau mini carburant chauffage additionnel.
V8110 voyant vitre arrière chauffante.
V8220 voyant transpondeur.
1000 contacteur de sécurité démarrage.
1005 relais d'interdiction démarrage.
1010 démarreur.
1020 alternateur.
1025 boîtier batterie duale.
1030 relais information moteur tournant.
1040 relais de maintien général.
1041 commutateur arrêt urgence.
1042 relais général.
1043 poussoir de réarmement.
1044 boîtier diode.
1045 poussoir de réarmement auxiliaire.
1050 électrovanne commande résistance chauffage démarrage.
1086 relais coupure démarrage par alarme antivol.
1100 allumeur.
1101 thermistance eau moteur pour module d'avance.
1102 module d'avance.
1103 résistance électrovanne correction d'avance.
1104 électrovanne correction d'avance.
1105 module d'allumage.
1110 distributeur d'allumage.
1115 capteur référence cylindre.
1116 capteur référence cylindre 1.
1117 capteur référence cylindre 2.
1120 capteur cliquetis.
1121 capteur cliquetis 1.

1122	capteur cliquetis 2.	1223	électrovanne air injection.	1276	réchauffeur gazole.
1125	contacteur pédale accélérateur.	1224	électrovanne fermeture absorbeur.	1277	électrovanne désactivation 3 pistons pompe haute pression gazole.
1127	relais alimentation allumage.	1225	moteur pas-à-pas régulation ralenti (MMBA).	1278	capteur début de refoulement.
1130	calculateur d'allumage.	1226	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti.	1279	électrovanne régulation haute pression essence.
1131	bobine d'allumage cylindre 1.	1227	capteur pression réservoir carburant.	1280	électrovanne AFP longue.
1132	bobine d'allumage cylindre 2.	1228	moteur régulation ralenti et contacteur de ralenti + capteur à effet Hall.	1281	électrovanne AFP courte.
1133	bobine d'allumage cylindre 3.	1229	électrovanne régulation turbo à géométrie variable.	1282	calculateur additif carburant.
1134	bobine d'allumage cylindre 4.	1230	commande d'air additionnel.	1283	pompe additif carburant.
1135	bobine allumage.	1231	boîtier soutien de ralenti (BVA).	1284	injecteur additif carburant.
1136	condensateur de bobine d'allumage.	1232	électrovanne soutien ralenti.	1285	électrovanne réchauffage air admission.
1137	bobine d'allumage cylindre 5.	1233	électrovanne régulation de pression turbocompresseur.	1286	relais réchauffeur gazole.
1138	bobine d'allumage cylindre 6.	1234	électrovanne étouffoir carburateur.	1287	résistance chauffante gazole.
1140	module antipollution pour carburateur.	1235	électrovanne de mise à l'air libre carburateur.	1288	thermocontact réchauffage gazole.
1141	relais alimentation bougies 1 réchauffage eau.	1236	électrovanne coupure décélération.	1289	électrovanne eau réchauffage admission.
1142	relais alimentation bougies 2 réchauffage eau.	1237	électrovanne pulsair.	1290	potentiomètre injection.
1143	relais alimentation bougies 3 réchauffage eau.	1238	électrovanne AFP.	1291	électrovanne eau dégazage.
1145	électrovanne ouverture papillon.	1239	électrovanne de régulation de ralenti.	1301	relais information BVA (injection).
1146	relais alimentation bougies 1/2 réchauffage eau.	1240	capteur température air admission.	1302	relais alimentation injection.
1147	relais alimentation bougies 3/4 réchauffage eau.	1241	pompe pulsair.	1303	relais alimentation injection-allumage.
1148	relais 1 réchauffeur eau moteur.	1242	relais pulsair.	1304	relais double multifonction contrôle moteur.
1149	relais 2 réchauffeur eau moteur.	1243	électrovanne de distribution variable 1.	1305	potentiomètre richesse.
1150	boîtier préchauffage.	1244	électrovanne proportionnelle EGR.	1306	shunt relais BVA.
1151	relais pour filtre à carburant chauffant.	1245	contacteur altimétrique.	1307	relais double multifonction puissance.
1155	relais préchauffage.	1246	relais alimentation fonction EGR.	1308	capteur pression huile moteur.
1156	relais postchauffage.	1247	thermocontact eau moteur EGR.	1309	thermistance d'air turbo.
1157	thermocontact postchauffage.	1248	résistance calibration EGR.	1310	débitmètre air.
1158	boîtier de commande pré-post-chauffage.	1249	potentiomètre levier de charge (EGR).	1311	capteur surpression turbo.
1159	barrette d'alimentation bougies de préchauffage.	1250	calculateur recyclage gaz d'échappement EGR.	1312	capteur pression air admission.
1160	bougies de préchauffage.	1251	pompe à vide EGR.	1313	capteur régime moteur.
1161	bougies de préchauffage cylindre 1.	1252	relais correcteur d'avance diesel.	1314	capteur altimétrique.
1162	bougies de préchauffage cylindre 2.	1253	électrovanne tout ou rien (EGR).	1315	résistance injection.
1163	bougies de préchauffage cylindre 3.	1254	contacteur de levier de charge EGR.	1316	capteur de position papillon.
1164	bougies de préchauffage cylindre 4.	1255	électrovanne d'arrêt de pompe.	1317	capteur position levier pompe diesel.
1190	réchauffeur circuit eau.	1256	électrovanne d'avance (diesel).	1318	contacteurs papillon.
1191	bobine allumage + référence cylindre.	1257	électrovanne de débit - (diesel).	1319	résistance codage injection.
1200	relais pompe à carburant.	1258	électrovanne de débit + (diesel).	1320	calculateur contrôle moteur.
1201	relais pompe à injection.	1259	électrovanne de débit + 1- (diesel).	1321	capteur haute pression gazole.
1202	relais tachymétrique.	1260	capteur levée d'aiguille injecteur.	1322	régulateur haute pression gazole.
1203	contacteur à inertie.	1261	capteur position pédale accélérateur.	1323	capteur haute température (gaz d'échappement).
1204	relais sécurité de choc.	1262	papillon motorisé.	1324	électrovanne proportionnelle doseur.
1205	fusible pompe à carburant.	1263	électrovanne EGR + papillon.	1325	capteur haute pression essence.
1206	boîtier commande pompe de transvasement.	1264	électrovanne swirl.	1326	fusible alimentation calculateur injection.
1207	pompe de transvasement.	1265	thermocontact réchauffage carburateur.	1327	capteur position came (pompe diesel).
1208	pompe d'injection diesel (correcteur d'avance, stop électrique, contact sécurité).	1266	relais réchauffage carburateur.	1328	capteur position rotor (pompe diesel).
1209	pompe de gavage.	1267	électrovanne papillon diesel (admission d'air).	1329	capteur position coulisseau (pompe DIESEL).
1210	pompe à carburant.	1268	électrovanne de distribution variable 2.	1330	injecteur.
1211	pompe jauge carburant.	1269	relais résistance réchauffage carburateur.	1331	injecteur cylindre n°1.
1212	électrovanne air réservoir.	1270	résistance réchauffage carburateur ou boîtier papillon.	1332	injecteur cylindre n°2.
1213	relais pompe air.	1271	électrovanne étouffoir.	1333	injecteur cylindre n°3.
1214	éconoscope.	1272	ensemble électrovanne étouffoir, résistance réchauffage carburateur.	1334	injecteur cylindre n°4.
1215	électrovanne purge canister.	1273	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 1.	1335	injecteur cylindre n°5.
1216	résistance simulation canister.	1274	résistance réchauffage réaspiration vapeurs d'huile 2.	1336	injecteur cylindre n°6.
1217	électrovanne coupure purge canister.	1275	carburateur.	1337	injecteur cylindre n°7.
1218	électrovanne coupure d'avance à l'allumage.			1338	injecteur cylindre n°8.
1219	potentiomètre papillon (injection BVA).			1339	injecteur cylindre n°9.
1220	capteur température eau moteur.			1340	injecteur cylindre n°10.
1221	thermistance gazole.			1341	capteur pression différentiel filtre à particule.
1222	accéléromètre.			1342	calculateur multifonction moteur.
				1343	capteur haute température gaz échappement aval.

1344 capteur haute température gaz échappement amont.
1345 relais chauffage sonde à oxygène.
1348 fusible chauffage sonde à oxygène.
1350 sonde à oxygène amont.
1351 sonde à oxygène aval.
1352 sonde à oxygène avant aval.
1353 sonde à oxygène avant amont.
1354 sonde à oxygène arrière aval.
1355 sonde à oxygène arrière amont.
1356 capteur dépression freinage.
1357 sonde à oxygène proportionnelle.
1358 capteur haute température gaz échappement aval catalyseur.

1359 capteur haute température gaz échappement amont catalyseur.
1360 boîtier passerelle antidémarrage codé -verrouillage logiciel.

1361 électrovanne réchauffage air de suralimentation 1.
1362 électrovanne réchauffage air de suralimentation 2.

1400 capteur point mort haut.
1401 capteur pression amplificateur frein.

1500 relais motoventilateur.
1501 fusible motoventilateur.
1502 relais alimentation motoventilateur gauche.

1503 relais alimentation motoventilateur droit.
1504 relais alimentation série motoventilateurs gauche et droit.

1505 thermocontact d'enclenchement ventilateur.
1506 résistance bivitesse motoventilateur.
1507 thermistance commande motoventilateur par boîtier électronique (sur liquide refroidissement).

1508 relais alimentation motoventilateur petite vitesse.
1509 relais alimentation motoventilateur grande vitesse.

1510 motoventilateur.
1511 motoventilateur droit.
1512 motoventilateur gauche.
1513 hacheur électronique motoventilateur.

1514 relais alimentation motoventilateur moyenne vitesse.
1515 filtre antiparasitage gauche.
1516 filtre antiparasitage droit.
1517 volet piloté pour GMV.
1518 résistance trivitesse motoventilateur.
1519 résistance bi-vitesse motoventilateur.

1520 thermocontact post-refroidissement moteur.
1525 relais post-refroidissement moteur.
1526 temporisateur post-refroidissement moteur.

1530 shunt post-refroidissement.
1550 pompe à eau refroidissement turbo.
1551 fusible pompe à eau refroidissement turbo.

1555 relais commande pompe à eau refroidissement turbo.
1600 contacteur position levier sélection.
1601 capteur levier de commande impulsif.

1602 contacteur de commande impulsif.
1603 ensemble commande boîte de vitesses automatique.

1606 relais alimentation bruiteur position parking.
1607 relais alimentation éclairage grille + sélection.

1610 électrovanne pilotage débit échangeur.
1613 capteur régime moteur BVA.
1615 capteur de pression (BVA).
1620 capteur vitesse véhicule.
1621 capteur vitesse véhicule (BVA).
1622 capteur de vitesse sortie BVA.

1625 module interface vitesse véhicule.
1630 calculateur boîte de vitesses automatique.
1631 électrovanne estompage de couple.
1632 contacteur position pédale.
1635 bloc électro-hydraulique BVA.

1636 capteur position BVA.
1637 contacteur retrocommande BVA.
1638 actionneur blocage levier BVA.
1639 contacteur pédale accélérateur pied non appuyé.

1640 sélecteur de programme boîte de vitesses automatique.
1642 relais de commande actionneur blocage levier vitesse.
1643 relais de commande actionneur blocage clé.

1644 actionneur blocage clé.
1645 pilotage électronique BVA.
1646 bloc électrovanne BVA.
1660 calculateur boîte de vitesses manuelle pilotée.

1661 sélecteur de rapport.
1662 capteur vitesse entrée boîte de vitesses manuelle pilotée.
1663 actionneur passage.
1664 actionneur sélection.
1665 actionneur embrayage.

1700 commande vitesse au volant.
1701 calculateur gestion électronique.
1702 module surveillance température - tension batterie avant inférieure.
1703 module surveillance température - tension batterie avant supérieure.

1704 module surveillance température - tension batterie arrière.
1704 boîtier relais.
1705 coffret électronique.
1706 filtre alimentation secteur.
1713 potentiomètre accélérateur.
1714 jauge d'énergie.
1718 thermistance commande pulseur refroidissement moteur électrique.

1722 thermistance commande motoventilateur refroidissement eau batterie.
1724 commutateur chauffage additionnel.
1725 chauffage additionnel.
1726 pompe à carburant chauffage additionnel.

1727 pompe à eau de refroidissement des batteries de traction.
1728 pompe à eau refroidissement calculateur gestion électronique.
1729 relais antidémarrage code véhicule électrique.

1730 shunt antidémarrage codé.
1732 relais réchauffage batteries.
1733 résistance réchauffage batteries.
1740 moteur de traction électrique.
1746 pulseur refroidissement moteur électrique.

1747 prise de charge.
1748 boîtier prise charge batteries.
1749 relais d'auto-maintien coupure chauffage.
1800 calculateur gaz.
1801 capteur de pression absolue.
1802 électrovanne doseur.
1803 électrovanne réservoir.
1804 électrovanne vapo-détendeur.
1805 boîtier 3 relais.
1806 relais sonde oxygène.
1807 pont de diodes.
1808 bloc alimentation gaz.
1809 actuateur linéaire.
1810 commutateur Essence-Gaz.
1811 relais temporisateur gaz/essence.
1812 bloc fusibles alimentation gaz.
1813 relais coupure voyant diagnostic.
1814 indicateur pression gaz.
1815 relais double dialogue carburant / GPL.

1816 montage adaptateur de tension 12V / 5V.
1817 jauge GPL.
1818 thermistance eau moteur (15°).
1819 boîtier amortissement jauge GPL.
1820 moteur distribution gaz.
1821 jauge + électrovanne GPL.
1822 diode montage adaptation 12V / 5V.
1823 résistance montage adaptation 12V / 5V.
1824 électrovanne volet air admission.
1825 électrovanne alimentation gaz.
1826 relais coupure pompe à carburant.
1827 relais de commande électrovanne réservoir.
1828 distributeur GPL.
1829 capteur pression distributeur GPL.

1830 capteur température vapo-détendeur GPL.
1831 relais commutateur GPL.
1832 injection GPL cylindre 1.
1833 injection GPL cylindre 2.
1834 injection GPL cylindre 3.
1835 injection GPL cylindre 4.
1836 relais général GPL.
1837 relais gavage carburant.
1850 relais de commande électrovanne vapo-détendeur.

1851 boîtier de gestion pression gaz.
1852 injecteur gaz cylindre 1.
1853 injecteur gaz cylindre 2.
1854 injecteur gaz cylindre 3.
1855 injecteur gaz cylindre 4.
1856 boîtier de gestion injecteur essence.
1857 vapo-détendeur essence.
1858 sonde de pression gaz sur vapo-détendeur.

1859 sonde de température eau sur vapo-détendeur.
1860 capteur basse pression absolue.
1861 capteur haute pression absolue.
1900 calculateur contrôle alternodémarrage.
1901 contrôle moteur alternodémarrage.
1902 machine électrique alternodémarrage.
1903 pompe à eau aérotherme.
1904 pompe à eau refroidissement électronique.
1905 capteur électronique température d'eau.

1906	contacteur pédale d'embrayage.	2606	relais feux de route.	3034	lecteur arrière gauche.
1907	capteur point mort boîte de vitesses.	2610	projecteur gauche.	3035	éclaireur cave à pied.
1908	bougie 1 réchauffage circuit d'eau.	2611	projecteur virage gauche.	3036	éclaireur cave à pied droit.
1909	bougie 2 réchauffage circuit d'eau.	2615	projecteur droit.	3037	éclaireur cave à pied gauche.
1910	bougie 3 réchauffage circuit d'eau.	2616	projecteur virage droit.	3040	éclaireur bas de porte avant gauche.
1911	power fusible alterno-démarrreur.	2620	feux de position avant gauche.	3042	éclaireur bas de porte arrière gauche.
1912	commutateur stop start.	2625	feux de position avant droit.	3045	éclaireur bas de porte avant droit.
0002	commutateur éclairage signalisation.	2630	feu arrière gauche sur caisse.	3047	éclaireur bas de porte arrière droit.
2000	commutateur feux de brouillard arrière.	2631	feux arrière droit sur porte coffre.	3050	éclaireur plaque police droit.
2001	combinateur éclairage / essuyage.	2632	feux arrière gauche sur porte coffre.	3051	shunt prise jack.
2002	bruiteur auto-école Allemagne.	2633	éclaireur plaque police droit.	3052	feu arrière droit sur caisse.
2003	boîtier moniteur auto-école.	2634	éclaireur plaque police gauche.	3053	prise jack pour girophare.
2004	prise jack auto-école Allemagne.	2635	prise jack pour girophare.	3054	girophare.
2005	relais feux de brouillard arrière.	2636	commutateur girophare.	3055	feu de gabarit avant gauche.
2006	commutateur auto-école Allemagne.	2637	feu de gabarit avant droit.	3056	side marker avant gauche.
2007	éclairage pied auto-école Allemagne.	2638	side marker avant droit.	3057	side marker arrière gauche.
2110	feu arrière de brouillard (côté gauche).	2639	side marker arrière droit.	3058	side marker arrière gauche.
2011	feu arrière de brouillard (central).	2640	feu de gabarit avant droit.	3059	feu de gabarit arrière gauche.
2015	feu arrière de brouillard (côté droit).	2641	feu de gabarit arrière gauche.	3060	rampe police sur pavillon.
2016	boîtier commande feux brouillard arrière.	2642	feu de gabarit arrière droit.	3061	feu de gabarit arrière droit.
2100	contacteur de stop.	2643	feu de gabarit arrière gauche.	3062	feux rondo (feux arrière de toit).
2101	contacteur de stop redondant.	2644	feu de gabarit avant droit.	3062	centrale feux rondo (feux arrière de toit).
2110	feu stop supplémentaire.	2645	feu de gabarit arrière gauche.	3065	commutateur feux rondo (feux arrière de toit).
2111	feu stop supplémentaire (côté gauche).	2645	feu de gabarit avant droit.	3070	commutateur feux orange.
2112	feu stop supplémentaire (côté droit).	2650	feu de gabarit arrière gauche.	3075	commutateur projecteurs anti-brouillard.
2120	connecteur bi fonction frein.	2651	feu de gabarit avant droit.	3080	relais d'interdiction projecteurs antibrouillard (avant).
2200	contacteur de feux de recul.	2655	feu de gabarit arrière gauche.	3085	relais projecteurs antibrouillard avant.
2202	commutateur commande marche arrière.	2656	feu de gabarit avant droit.	3086	projecteur antibrouillard gauche.
2210	feu de recul gauche.	2657	feu de gabarit arrière gauche.	3087	projecteur antibrouillard droit.
2215	feu de recul droit.	2658	feu de gabarit avant droit.	3100	commutateur projecteurs longue portée.
2300	commutateur de signal danger.	2659	feu de gabarit arrière gauche.	3105	relais projecteurs longue portée.
2305	centrale clignotante.	2660	feu de gabarit avant droit.	3106	projecteur longue portée gauche.
2310	commutateur feux de direction.	2662	feu de gabarit arrière gauche.	3107	projecteur longue portée droit.
2320	feu indicateur direction avant gauche.	2665	feu de gabarit avant droit.	3110	contacteur de feuillure porte avant gauche.
2325	feu indicateur direction avant droit.	2670	feu de gabarit arrière gauche.	3115	contacteur de feuillure porte avant droit.
2330	feu indicateur direction arrière gauche (si séparé).	2675	feu de gabarit avant droit.	3120	contacteur de feuillure porte arrière gauche.
2335	feu indicateur direction arrière droit (si séparé).	2680	feu de gabarit arrière gauche.	3121	contacteur de feuillure porte arrière droite.
2340	feu répétiteur latéral gauche.	2685	feu de gabarit avant droit.	3122	boîtier temporisateur éclairage.
2345	feu répétiteur latéral droit.	2690	feu de gabarit arrière gauche.	0004	relais temporisateur plafonniers.
2400	relais ligne veilleuse feux diurnes.	2695	feu de gabarit avant droit.	4000	commutateur des plafonniers.
2401	relais feux de croisement feux diurnes.	3000	feu de gabarit arrière gauche.	4005	relais éclairage plafonnier.
2402	shunt relais feux diurnes.	3001	feu de gabarit avant droit.	4010	plafonnier avant.
2410	relais feux de croisement.	3002	feu de gabarit arrière gauche.	4015	plafonnier (avant gauche).
2411	relais codes atténués.	3003	feu de gabarit avant droit.	4015	plafonnier (avant droit).
2415	résistance codes atténués.	3004	feu de gabarit arrière gauche.	4020	console pavillon + fonctions intégrées.
2450	commutateur avertisseur sonore.	3005	feu de gabarit avant droit.	4021	commutateur plafonnier arrière.
2501	contacteur dans volant avertisseur sonore.	3006	feu de gabarit arrière gauche.	4025	plafonnier arrière.
2505	relais compresseur trompes.	3007	feu de gabarit avant droit.	4026	plafonnier arrière gauche.
2510	compresseur avertisseur.	3010	feu de gabarit arrière gauche.	4030	plafonnier arrière droit.
2520	avertisseurs sonores.	3012	feu de gabarit avant droit.	4035	plafonnier gauche.
2521	avertisseur sonore grave.	3013	feu de gabarit arrière gauche.	4040	plafonnier droit.
2522	avertisseur sonore aigu.	3015	feu de gabarit avant droit.	4040	commutateur de plafonnier central.
2523	bruiteur piétons.	3019	feu de gabarit arrière gauche.	4050	lecteur avant droit.
2525	fusible compresseur avertisseur.	3020	feu de gabarit avant droit.		lecteur avant gauche.
2530	boîtier sirène (police).	3022	feu de gabarit arrière gauche.		lecteur arrière droit.
2531	commutateur sirène (police).	3023	feu de gabarit avant droit.		
2532	commutateur sirène jour/nuite (police).	3024	feu de gabarit arrière gauche.		
2535	haut-parleur sirène (police).	3025	feu de gabarit avant droit.		
2600	rotacteur éclairage.	3029	feu de gabarit arrière gauche.		
2605	relais feux de croisement.	3030	feu de gabarit avant droit.		
		3031	feu de gabarit arrière gauche.		
		3032	feu de gabarit avant droit.		
		3033	feu de gabarit arrière gauche.		

4060 indicateur charge batterie.
4100 indicateur température + niveau huile moteur.
4101 indicateur température huile moteur.
4102 indicateur niveau huile moteur.
4103 capteur température (huile moteur).
4104 capteur pression huile moteur.
4105 indicateur pression huile moteur.
4106 capteur de pression / manoccontact huile moteur.
4110 manoccontact huile moteur
4111 capteur température + thermocontact d'huile moteur.

4703 contacteur serrure arrière droite (détection porte ouverte) (si différent 3003).
4704 contacteur fermeture capot (détection capot ouvert).
4705 contacteur serrure coffre (détection coffre ouvert).
4710 relais d'avertisseur lumineux.
4715 bruiteur de porte ouverte.
4716 bruiteur oubli position parking.
4720 bruiteur d'oubli d'éclairage.
4725 bruiteur d'oubli d'éclairage + présence clé.

5405 pompe lave-projecteurs.
5406 contacteur lave-projecteur.
6000 contacteur de lève-vitre gauche porte gauche.
6001 contacteur avant lève-vitre gauche.
6002 contacteur avant lève-vitre droite.
6005 contacteur de lève-vitre droit porte droite.
6010 contacteur de lève-vitre gauche porte droite.
6015 contacteur de lève-vitre droit porte gauche.
6016 diode circuit lève-vitres + toit ouvrant.
6020 relais lève-vitres avant + toit ouvrant.

4200 contacteur de starter.
4205 manoccontact filtre à air.
4210 compte-tours (si séparé).
4240 capteur pression admission.
4241 indicateur pression turbo.
4300 contacteur niveau mini carburant.
4310 indicateur niveau de carburant.
4311 boîtier amortissement électro-motricité pompe à carburant.
4315 jauge à carburant (émetteur).
4320 contacteur présence bouchon réservoir.

4730 contacteur ceinture de sécurité avant gauche.
4731 contacteur ceinture de sécurité avant droite.
4732 contacteur ceinture de sécurité arrière gauche.
4733 contacteur ceinture de sécurité arrière droite.
4734 contacteur ceinture de sécurité arrière centrale.
4735 bruiteur ceinture de sécurité.
4740 bruiteur de survitesse.
4750 bruiteur antiblocage de roues.
4760 contacteur présence clé dans antivol (commande bruiteur).
4765 relais bruiteur présence clé dans antivol.

6021 relais lève-vitres.
6025 relais réalimentation lève-vitre + toit ouvrant.
6029 boîtier antipincement / séquentiel porte conducteur.
6030 boîtier lève-vitre séquentiel.
6031 moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel passager.
6032 moteur + boîtier lève-vitre avant séquentiel conducteur.
6033 boîtier antipincement.
6034 capteur antipincement.
6035 moteur lève-vitre antipincement (porte conducteur).

4330 débitmètre carburant (ordinateur).
4335 boîtier interface consommation.
4340 calculateur consommation.
4341 indicateur consommation instantanée de carburant.
4400 contacteur de frein de stationnement.
4401 diode témoin frein de stationnement.
4402 diode bruiteur marche arrière.
4405 vacuo-contact contrôle de la dépression d'assistance de freinage.
4410 contacteur niveau liquide de frein.
4420 relais voyant alerte antiblocage de roues.

4790 bruiteur moteur électrique oublié.
4800 capteur température catalyseur.
4805 boîtier température catalyseur.
4900 vignette indicateur détecteur anomalies.
4905 matrice de points.
4990 contacteur de contrôle ouverture trappe charge.
0005 commutateur essuyage.
5000 commutateur essuie-vitre / lave-vitre avant (si séparé).
5001 capteur de pluie.
5002 relais commande capteur de pluie.

6036 platine commande lève-vitres! rétroviseur (porte conducteur).
6037 platine commande lève-vitres! rétroviseur (porte passager).
6038 moteur lève-vitre antipincement (porte passager).
6040 moteur lève-vitres (avant gauche).
6041 capteur poignée intérieure (porte conducteur).
6042 capteur poignée extérieure (porte conducteur).
6043 capteur poignée intérieure (porte passager).
6044 capteur poignée extérieure (porte passager).
6045 moteur lève-vitres (avant droit).
6051 moteur + boîtier lève-vitre avant droit.

4430 contact usure plaquettes de frein avant gauche.
4431 contact usure plaquettes de frein avant droit.
4432 contact usure plaquettes de frein arrière gauche.
4433 contact usure plaquettes de frein arrière droit.
4440 boîtier détection lampes grillées.
4445 relais lampes grillées (voyant).
4450 relais témoin frein (Australie).
4500 contacteur niveau liquide correction hauteur d'assiette.
4605 afficheur de sélection ou de programme.
4610 thermocontact huile boîte de vitesses.

5004 relais essuie-vitre automatique.
5005 relais essuie-vitre avant.
5006 relais essuie-vitre avant / arrière.
5007 capteur pluie / luminosité.
5010 temporisateur essuie-vitre avant.
5015 moteur essuie-vitre avant.
5016 boîtier arrêt parking.
5020 réchauffeur liquide de nettoyage.
5021 réchauffeur tuyau.
5100 pompe lave-vitre avant.
5105 gicleur lave-vitre chauffant gauche.
5106 gicleur lave-vitre chauffant droit.
5110 capteur niveau liquide de nettoyage.
5115 pompe lave-vitre avant / arrière.
5200 commutateur essuie-vitre / lave-vitre arrière (si séparé).
5202 commutateur essuie-vitre arrière.
5203 commutateur lave-vitre arrière.
5204 contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé).

6052 moteur + boîtier lève-vitre avant gauche.
6060 connecteur lève-vitre centralisé.
6100 contacteur arrière lève-vitre arrière gauche.
6101 moteur + boîtier lève-vitre arrière droit (séquentiel).
6102 moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche (séquentiel).
6105 contacteur arrière lève-vitre arrière droit.
6110 contacteur avant lève-vitre arrière gauche.
6115 contacteur avant lève-vitre arrière droit.
6116 platine commande lève-vitre arrière.
6120 commutateur condamnation lève-vitres arrière.
6121 relais condamnation fonctions arrière.
6122 commutateur condamnation lève-vitres arrière + coupure alarme.

4700 contacteur serrure avant gauche (détection porte ouverte) (si différent 3000).
4701 contacteur serrure avant droite (détection porte ouverte) (si différent 3001).
4702 contacteur serrure arrière gauche (détection porte ouverte) (si différent 3002).

5205 relais essuie-vitre arrière.
5210 temporisateur essuie-vitre arrière.
5211 moteur essuie-vitre arrière gauche.
5212 moteur essuie-vitre arrière droit.
5215 moteur essuie-vitre arrière.
5300 pompe lave-vitre arrière.
5400 relais temporisateur lave-projecteurs.
5401 relais lave-projecteurs.

6125 relais lève-vitres arrière.
6126 relais lève-vitres arrière en + après accessoires.

6130	moteur lève-vitres (arrière gauche).	6249	contacteur avant droit porte coulissante arrière droite.	6321	capteur position glissière (siège conducteur).
6131	moteur + boîtier lève-vitre arrière droit.	6250	moteur condamnation porte arrière gauche.	6322	moteur réglage réhausse (siège conducteur).
6132	moteur + boîtier lève-vitre arrière gauche.	6251	contacteur arrière porte latérale coulissante droite.	6323	moteur réglage réhausse (siège passager).
6133	moteur lève-vitre antipincement (porte arrière gauche).	6252	moteur supercondamnation porte arrière gauche.	6325	moteur glissière siège passager.
6134	moteur lève-vitre antipincement (porte arrière droite).	6253	moteur de condamnation porte battante arrière gauche.	6331	capteur position réhausse siège conducteur.
6135	moteur lève-vitres (arrière droit).	6255	moteur condamnation porte arrière droite.	6332	moteur assise avant siège conducteur.
6140	relais lève-vitres arrière + siège chauffant.	6256	moteur condamnation portes arrière.	6333	capteur position assise avant siège conducteur.
6200	contacteur porte ouverte avant gauche.	6257	moteur supercondamnation porte arrière droite.	6334	moteur assise arrière siège conducteur.
6202	ensemble serrure porte avant gauche.	6258	moteur de condamnation porte battante arrière droite.	6335	capteur position assise arrière siège conducteur.
6203	diode isolation contacteur (porte avant / arrière).	6259	moteur de supercondamnation porte battante arrière droite.	6337	moteur assise avant siège passager.
6204	contact moteur essuie-vitre arrière (si séparé).	6260	moteur condamnation coffre.	6339	moteur assise arrière siège passager.
6205	contacteur porte ouverte avant droit.	6261	moteur de condamnation volet.	6340	contacteur dossier siège conducteur.
6207	ensemble serrure porte avant droite.	6262	diode moteur supercondamnation coffre.	6341	capteur position dossier (siège conducteur).
6210	contacteur porte ouverte arrière gauche.	6263	moteur sécurité enfants porte gauche.	6345	contacteur dossier siège passager.
6212	ensemble serrure porte arrière gauche.	6264	relais sécurité enfants.	6346	contacteur d'accoudoir central.
6215	contacteur porte ouverte arrière droit.	6265	moteur condamnation trappe carburant.	6347	moteur d'accoudoir central.
6216	contacteur coffre ouvert.	6266	moteur condamnation trappe de charge.	6350	moteur inclinaison dossier siège conducteur.
6217	ensemble serrure porte arrière droite.	6267	moteur sécurité enfants porte droite.	6355	moteur inclinaison dossier siège passager.
6218	ensemble serrure-porte battante arrière droite.	6268	led sécurité enfants porte arrière gauche.	6356	moteur réglage lombaire siège conducteur.
6219	relais de sécurité de décondamnation des portes.	6269	led sécurité enfants porte arrière droite.	6357	moteur réglage lombaire siège passager.
6220	contacteur de condamnation issues portes.	6270	capteur frein porte coulissante gauche.	6360	relais réglage siège conducteur.
6221	contacteur de condamnation issue porte battante arrière droite.	6271	capteur frein porte coulissante droite.	6365	relais réglage siège passager.
6222	ensemble serrure coffre.	6272	actionneur ouverture serrure gauche.	6366	moteur glissière grande vitesse - siège passager.
6223	ensemble serrure lunette.	6273	actionneur ouverture serrure droite.	6367	moteur glissière grande vitesse - siège conducteur.
6229	contacteur condamnation et inhibition condamnation auto.	6274	serrure à contact intégré gauche.	6370	ensemble pompe + électrovanne réglage - siège conducteur.
6230	récepteur infrarouge de condamnation issues (télécommande).	6275	serrure à contact intégré droite.	6371	contacteur gonflage dossier siège passager.
6231	récepteur hautes fréquences de condamnation issues.	6281	contacteur ouverture lunette.	6372	contacteur gonflage dossier siège conducteur.
6232	émetteur haute fréquence de condamnation des issues.	6282	contacteur ouverture coffre.	6373	mini rupteur de position butée avant siège conducteur.
6235	boîtier condamnation issues.	6283	contacteur ouverture de vitre de volet arrière.	6374	mini rupteur de position dossier verrouillé - siège conducteur.
6236	contact fin d'ouverture porte latérale coulissante gauche.	6284	actionneur serrure de vitre de volet arrière.	6375	ensemble pompe + électrovanne réglage - siège passager.
6237	contacteur décondamnation coffre.	6285	contacteur vitre arrière ouverte.	6376	mini rupteur de position butée avant siège passager.
6238	contact fin d'ouverture porte latérale coulissante droite.	6286	relais autorisation coffre / lunette.	6377	mini rupteur de position dossier rabattu -siège passager.
6239	module portes latérales coulissantes.	6287	relais ouverture coffre.	6378	mini rupteur de position dossier verrouillé - siège passager.
6240	moteur condamnation porte avant gauche.	6288	relais ouverture lunette.	6379	mini rupteur de position mémorisée siège passager.
6242	moteur supercondamnation porte avant gauche.	6300	contacteur avance siège conducteur.	6380	contacteur réglage assise arrière.
6243	moteur porte latérale coulissante gauche.	6301	boîtier mémorisation position siège + rétroviseur.	6381	moteur réglage assise arrière.
6244	contacteur avant gauche porte latérale avant gauche.	6302	ensemble réglage siège conducteur.	6382	contacteur réglage siège (arrière droit).
6245	moteur condamnation porte avant droite.	6303	ensemble réglage siège passager.	6383	contacteur réglage siège (arrière gauche).
6246	contacteur arrière gauche porte latérale coulissante gauche.	6304	boîtier mémorisation position siège (passager).	6384	moteur réglage siège (arrière droit).
6247	moteur supercondamnation porte avant droite.	6305	contacteur avance siège passager.	6385	moteur réglage siège (arrière gauche).
6248	moteur porte latérale coulissante droite.	6307	clavier de mémorisation position siège.	6386	contacteur escamotage appui-tête arrière (côté droit).
		6308	capteur présence.	6387	contacteur escamotage appui-tête arrière (côté gauche).
		6310	contacteur réhausse siège conducteur.		
		6311	contacteur assise avant siège conducteur.		
		6312	contacteur assise arrière siège conducteur.		
		6315	contacteur réhausse siège passager.		
		6320	moteur glissière siège conducteur.		

6388 moteur appuie-tête (arrière droit).
6389 moteur appuie-tête (arrière gauche).
6390 contacteur escamotage appui-tête arrière.
6391 ensemble réglage siège (arrière droit).
6392 ensemble réglage siège (arrière gauche).
6400 commutateur rétroviseur conducteur.
6405 commutateur rétroviseur passager.
6406 commutateur des rétroviseurs.
6407 boîtier rétroviseur rabattable.
6410 rétroviseur conducteur (rétroviseur électrique / rétroviseur chauffant).

6411 rétroviseur gauche.
6415 rétroviseur passager (rétroviseur électrique / rétroviseur chauffant).
6416 rétroviseur droit.

6420 commutateur rétroviseur rabattable.
6421 boîtier indexation marche arrière.
6422 commutateur indexation marche arrière.

6430 rétroviseur intérieur électrique.
6435 boîtier anti-éblouissement.
6440 rétroviseur intérieur électrochrome.
6470 commutateur réglage volant.
6471 moteur réglage hauteur volant.
6472 moteur réglage profondeur volant.
6500 contacteur ceinture passive conducteur.

6505 contacteur ceinture passive passager.

6510 boîtier ceinture passive conducteur.
6515 boîtier ceinture passive passager.
6520 relais temporisateur de ceinture passive.

6525 led neutralisation coussin gonflable passager.

6530 moteur ceinture passive conducteur.
6535 moteur ceinture passive passager.
6540 boîtier ceinture pyrotechnique conducteur.

6541 boîtier ceinture pyrotechnique passager.

6542 boîtier ceinture pyrotechnique.
6543 détecteur de présence passager avant.

6546 boîtier détection présence passager.

6547 capteur position siège avant gauche.

6548 module coussin gonflable genoux conducteur.

6549 module coussin gonflable genoux passager avant.

6550 capteur position siège avant droit.

6551 module rideau coussin gonflable droit.

6552 module rideau coussin gonflable gauche.

6553 résistance shunt coussin gonflable.
6560 calculateur coussin gonflable.

6561 self antiparasitage calculateur coussin gonflable.

6562 module coussin gonflable latéral avant droit.

6563 module coussin gonflable latéral avant gauche.

6564 module coussin gonflable passager avant.

6565 module coussin gonflable conducteur.

6569 commutateur de neutralisation coussin gonflable passager.

6570 boîtier coussins gonflables et prétensionneurs.

6571 boîtier coussin gonflable latéral (droit).

6572 boîtier coussin gonflable latéral (gauche).

6573 capteur satellite avant gauche.
6574 capteur satellite avant droit.

6575 prétensionneur avant gauche.
6576 prétensionneur avant droit.

6577 prétensionneur (arrière gauche).
6578 prétensionneur (arrière droit).

6579 prétensionneur arrière central.
6580 capteur satellite arrière gauche.

6581 capteur satellite arrière droit.
6600 commutateur correcteur projecteur.

6601 commutateur hauteur véhicule.
6605 boîtier correcteur de projecteurs.

6610 moteur correcteur projecteur gauche.
6615 moteur correcteur projecteur droit.

6616 capteur hauteur de caisse avant.
6617 capteur hauteur de caisse arrière.

6620 fusible commande correction hauteur véhicule.

6621 fusible moteur correction hauteur véhicule.

6625 commutateur position haute véhicule.

6630 relais info frein de stationnement (correction hauteur véhicule).

6631 relais info pédale de frein (correction hauteur véhicule).

6632 manocontact liquide circuit hydraulique.

6635 calculateur-capteur correction hauteur véhicule.

6636 relais moteur correction hauteur véhicule.

6637 relais électrovanne correction hauteur véhicule.

6640 moteur électropompe correction hauteur véhicule.

6645 électrovanne correction hauteur véhicule.

6646 contacteur niveau liquide correction hauteur véhicule.

6700 commutateur commande blocage différentiels.

6701 électrovanne de commande blocage de différentiel (arrière).

6702 électrovanne de commande (passage en 4x4).

6703 électrovanne de commande (maintien en 4x4).

6705 fusible blocage différentiel.
6706 relais de commande (passage en 4x4).

6707 commutateur (passage en 4x4).
6709 contact à fermeture de passage réducteur de vitesse.

6710 contacteur position blocage différentiel avant.

6711 capteur fermeture (passage en 4x4).

6712 capteur ouverture blocage de différentiel (arrière).

6715 contacteur position blocage différentiel arrière.

6720 calculateur blocage différentiel.
6730 moteur blocage différentiel avant.

6735 moteur blocage différentiel arrière.
6740 relais blocage différentiel.

6750 calculateur différentiel piloté.
6755 commutateur coupure antipatinage.

6760 électrovanne proportionnelle différentiel piloté.

6800 contacteur de toit ouvrant.
6801 contacteur de fin de course coulisement toit ouvrant.

6802 contacteur fin de course entrebâillement toit ouvrant.

6803 relais de commande coulisement toit ouvrant.

6804 relais de commande entrebâillement toit ouvrant.

6805 relais toit ouvrant.
6806 contacteur toit ouvrant point zéro.

6807 relais toit ouvrant dans ensemble toit ouvrant.

6808 contacteur toit ouvrant position intermédiaire.

6810 moteur toit ouvrant.
6811 moteur toit ouvrant impulsional.

6812 moteur toit ouvrant impulsional rang 2.

6813 moteur toit ouvrant impulsional rang 3.

6817 contacteurs avant toits ouvrants rang 2 et 3.

6818 contacteur de toit ouvrant rang 2.
6819 contacteur de toit ouvrant rang 3.

6820 ensemble toit ouvrant.
6821 capteur antipincement.

6825 émetteur infrarouge toit ouvrant.
6826 récepteur infrarouge toit ouvrant.

6830 boîtier toit ouvrant.
6840 contacteur custode électrique gauche.

6841 relais custodes.
6842 contacteur rappel custode électrique gauche.

6845 contacteur custode électrique droit.

6847 contacteur rappel custode électrique droit.

6850 moteur custode électrique gauche.
6855 moteur custode électrique droit.

6860 boîtier capote électrique.
6861 contacteur capote électrique.

6862 moteur électropompe capote électrique.

6863 électrovanne ouverture partie arrière.

6864 électrovanne fermeture partie arrière.

6865 électrovanne fermeture capote électrique.

6866 électrovanne ouverture capote électrique.

6867 électrovanne ouverture couvercle.
6868 électrovanne fermeture couvercle.

6870 relais moteur électropompe capote électrique.

6871 contacteur vérin partie arrière.
6872 contacteur vérin capote électrique.

6873 contacteur vérin couvercle.
6874 contacteur capote électrique.

6875 bruiteur capote électrique.
6876 diode bruiteur capote électrique.

6877 diode ouverture coffre.
6878 contact toit fermé gauche.

6879 contact toit fermé droit.
6880 contact toit ouvert.

6881	contact coffre ouvert.	7080	diode information niveau liquide de frein.	7507	capteur de proximité (avant gauche - intérieur).
6882	contact coffre fermé.	7090	pompe à vide assistance frein.	7508	capteur de proximité (avant droit - extérieur).
6883	contact toit verrouillé gauche.	7091	mancontact assistance freinage.	7509	capteur de proximité (avant droit - intérieur).
6884	contact toit verrouillé droit.	7100	servorégulateur assistance de direction.	7510	capteur de proximité (arrière gauche - extérieur).
6885	bloc pompe hydraulique.	7105	calculateur de direction assistance variable.	7511	capteur de proximité (arrière gauche - intérieur).
6886	contact rideau.	7110	servodirection assistée.	7512	capteur de proximité (arrière droit - extérieur).
6887	contact malle verrouillée droit.	7111	électrovanne proportionnelle direction assistance variable.	7513	capteur de proximité (arrière droit - intérieur).
6888	contact malle verrouillée gauche.	7112	capteur de pression de direction assistée.	7514	capteur de proximité (arrière droit - intérieur).
6889	contact toit fermé.	7113	relais butée direction assistée.	7515	bruiteur (aide au stationnement).
6890	contact malle ouverte.	7115	relais de commande direction assistée.	7600	commutateur coupure aide au stationnement.
6891	contact tablette rangée.	7120	moteur électro-pompe direction assistée.	7601	calculateur détecteur sous gonflage.
6892	contact tablette sortie.	7121	diode électropompe direction assistée.	7602	récepteur haute fréquence détection sous gonflage.
6893	calculateur toit escamotable.	7122	groupe électropompe direction assistée.	7605	module émetteur de roue.
6894	contact tablette sortie / rangée toit ouvrant.	7125	relais de puissance de direction assistée.	7700	contacteur réinitialisation détection sous-gonflage.
6895	contacteur toit escamotable.	7126	calculateur direction assistée électrique.	7701	capteur angle volant.
6896	ensemble toit escamotable.	7127	capteur angle volant direction assistée électrique.	7702	capteur hauteur de caisse avant.
6897	contact coffre verrouillé gauche.	7128	capteur de couple direction assistée électrique.	7703	capteur hauteur de caisse arrière.
6898	contact coffre verrouillé droit.	7129	moteur direction assistée électrique.	7704	potentiomètre hauteur de caisse.
6899	contact coffre ouvert.	7200	relais information ordinateur-régulateur.	7705	capteur hauteur de caisse.
6900	contact rideau cache bagages.	7201	boîtier de contrôle afficheur couleur.	7706	mancontact de frein.
7000	capteur antiblocage de roue avant gauche.	7202	récepteur infrarouge écran couleur.	7707	capteur position pédale accélérateur.
7001	mancontact liquide assistance de direction.	7205	contacteur défilement ordinateur.	7708	capteur débattement roues avant.
7005	capteur antiblocage de roue avant droite.	7210	ordinateur de bord.	7709	capteur débattement roues arrière.
7010	capteur antiblocage de roue arrière gauche.	7215	écran multifonctions.	7710	commutateur suspension.
7013	contacteur levier vitesses point mort.	7216	clavier écran multifonctions.	7711	capteur débattement roue avant droit.
7014	capteur gyromètre antiblocage de roue arrière.	7220	montre.	7712	capteur débattement roue avant gauche.
7015	capteur antiblocage de roue arrière droite.	7222	capteur température extérieure.	7713	capteur débattement roue arrière droit.
7016	capteur accéléromètre antiblocage de roues.	7225	montre + afficheur température extérieure.	7714	capteur débattement roue arrière gauche.
7017	fusible calculateur antiblocage de roues.	7226	afficheur température extérieure.	7715	calculateur suspension.
7018	relais calculateur antiblocage de roues.	7300	commutateur régulateur de vitesse.	7716	électrovanne de suspension (seule ou avant).
7019	résistance simulation soutien ralenti.	7305	contacteur régulateur de vitesse.	7717	électrovanne de suspension arrière.
7020	calculateur antiblocage de roue.	7306	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (embrayage).	7718	électrovanne de correction de roulis.
7025	groupe hydraulique antiblocage (GPF).	7307	relais de sécurité régulateur de vitesse.	7719	bloc électrohydraulique ADAC.
7026	électropompe assistance de freinage.	7308	contacteur de sécurité du régulateur de vitesse (frein).	7720	actionneur amortisseur avant gauche.
7027	fusible électrovannes antiblocage de roues.	7309	shunt circuit régulateur de vitesse - contrôle moteur.	7721	self antiparasitage amortisseur - avant gauche.
7028	shunt antiblocage de roues.	7310	calculateur régulateur vitesse.	7722	calculateur (système Citroen de contrôle actif du roulis).
7029	fusible pompe antiblocage de roues.	7311	fusible régulateur de vitesse.	7723	accéléromètre (système Citroen de contrôle actif du roulis).
7030	groupe électropompe (gep).	7312	diode circuit voyant interrupteur régulateur vitesse.	7724	accéléromètre amortissement variable.
7031	relais groupe électropompe.	7315	ensemble pompe à vide-valve mise à l'air libre régulation vitesse.	7725	actionneur amortisseur avant droit.
7040	groupe de régulation additionnel (GRA).	7320	électrovanne sécurité du régulateur de vitesse.	7726	self antiparasitage amortisseur avant droit.
7041	platine électrique du groupe régulation additionnel.	7400	affichage température extérieure.	7727	accéléromètre antidévers actif arrière.
7045	contacteur information pédale embrayage.	7500	calculateur aide au stationnement.	7728	accéléromètre antidévers actif avant gauche.
7046	potentiomètre de position embrayage.	7501	télémetre laser.	7729	accéléromètre antidévers actif avant droit.
7048	amplificateur freinage piloté.	7502	contacteur télémetre laser.	7730	actionneur amortisseur arrière gauche.
7049	calculateur amplificateur freinage piloté.	7503	haut-parleurs avant (aide au stationnement).	7731	self antiparasitage amortisseur (arrière gauche).
7050	calculateur antipatinage.	7504	haut-parleurs arrière (aide au stationnement).	7732	accéléromètre antidévers actif avant.
7055	groupe hydraulique antipatinage.	7505	contacteur inhibition aide au stationnement.		
7060	actionneur papillon antipatinage.	7506	capteur de proximité (avant gauche - extérieur).		
7065	potentiomètre papillon antipatinage.				
7075	commutateur coupure antipatinage.				
7076	relais voyant interrupteur antipatinage.				
7077	commutateur de coupure hill holder.				
7078	bruiteur hill holder.				

7733 accéléromètre antidévers actif arrière gauche.
7734 accéléromètre antidévers actif arrière droit.
7735 actionneur amortisseur arrière droit.
7736 self antiparasitage amortisseur (arrière droit).
7739 moteur bloc électronique centralisé.
7740 bloc électrohydraulique suspension.
7741 bloc électrovanne suspension hydraulique avant droit.

7742 bloc électrovanne suspension hydraulique avant gauche.
7743 bloc électrovanne suspension hydraulique arrière droit.

7744 bloc électrovanne suspension hydraulique arrière gauche.

7745 sélecteur de hauteur véhicule.
7746 électrovanne cales train arrière pilotées.

7747 électrovanne suspension avant.
7748 électrovanne suspension arrière.

7749 sélecteur hauteur coffre.
7750 platine de commande de suspension.

7751 capteur hauteur de caisse avant (gauche).

7752 capteur hauteur de caisse avant (droit).

7753 capteur hauteur de caisse arrière (gauche).

7754 capteur hauteur de caisse arrière (droit).

7760 passerelle can.
7770 bruiteur niveau et / ou pression liquide hydraulique.

7800 calculateur contrôle de stabilité.
7801 commutateur coupure contrôle de stabilité.

7802 relais contrôle de stabilité.

7803 capteur angle volant de contrôle de stabilité.

7804 gyromètre accéléromètre contrôle de stabilité.

7805 pompe précharge contrôle de stabilité.

7806 groupe hydraulique contrôle de stabilité.

7807 capteur 1 pression circuit de freinage.
7808 capteur 2 pression circuit de freinage.

8000 commutateur réfrigération.

8001 shunt relais compresseur réfrigération.

8004 boîtier coupure réfrigération.

8005 relais compresseur réfrigération.
8006 thermistance évaporateur (si séparé).

8007 pressostat.

8008 thermistance température eau
 moteur réfrigération.

8009 capteur de pression fréon.

8010 boîtier température eau.

8012 manocontact coupure réfrigération.

8013 électrovanne climatisation additionnelle.

8014 électrovanne stabilité ralenti.

8015 relais coupure compresseur commandé par boîtier température eau.

8016 relais coupure compresseur commandé par calculateur injection.

8020 compresseur réfrigération.

8022 thermocontact d'eau moteur climatisation.

8025 façade climatiseur (si séparé).

8026 façade climatisation additionnelle.

8030 thermistance air habitacle.

8031 thermistance d'eau.

8032 thermistance air extérieur.

8033 thermistance d'ensoleillement.

8034 thermistance d'air pieds.

8035 thermostat électronique température habitacle (si séparé).

8036 commande affichage température (si séparé).

8037 thermistance d'air aérateur.

8038 capteur de luminosité.

8040 commande vitesse pulseur (si séparé).

8043 module commande pulseur droit.

8044 module commande pulseur gauche.

8045 module commande pulseur (si séparé).

8046 résistance vitesse pulseur (si séparé).

8047 commutateur vitesse pulseur (si séparé).

8048 relais pulseur.

8049 résistance pulseur climatisation additionnelle.

8050 moteur pulseur (si séparé).

8051 moteur pulseur droit.

8052 moteur pulseur gauche.

8053 commutateur vitesse pulseur additionnel gauche.

8054 commutateur vitesse pulseur additionnel droit.

8055 relais de commande 1^{er} groupe de résistance.

8056 relais de commande 2^{ème} groupe de résistance.

8057 relais de commande 3^{ème} groupe de résistance.

8058 relais de commande R2 et R3.

8059 moteur pulseur climatisation additionnelle.

8060 groupe chauffage climatisation.

8061 relais groupe chauffage climatisation.

8062 shunt groupe chauffage climatisation.

8063 motoréducteur volet de mixage droit.

8064 motoréducteur volet de mixage gauche.

8065 motoréducteur volet de mixage.

8067 commande volet entrée air.

8068 motoréducteur volet entrée air gauche.

8069 motoréducteur volet entrée air droit.

8070 motoréducteur volet entrée air.

8071 motoréducteur volet de distribution.

8072 motoréducteur volet aération.

8073 motoréducteur volet pied / dégivrage.

8074 vanne hacheuse.

8075 motoréducteur volet de distribution droit.

8076 motoréducteur volet de distribution gauche.

8077 commutateur vitesse pulseur (arrière).

8078 moteur pulseur (arrière).

8080 calculateur climatisation.

8086 groupe soufflage additionnel gauche.

8087 groupe soufflage additionnel droit.

8088 tableau de commande chauffage additionnel.

8089 fusible électrovanne chauffage additionnel.

8090 diode de protection compresseur.

8091 relais commande chauffage additionnel.

8092 commutateur chauffage additionnel.

8093 pompe à carburant chauffage additionnel.

8094 fusible chauffage additionnel.

8095 fusible tableau de commande chauffage additionnel.

8096 diode info marche chauffage additionnel.

8097 interrupteur commande chauffage à carburant.

8098 chauffage additionnel.

8099 brûleur chauffage additionnel.

8100 allume-cigares avant.

8105 allume-cigares arrière.

8110 commutateur vitre arrière chauffante.

8112 capteur déssembuage lunette arrière.

8115 relais vitre arrière chauffante.

8116 relais temporisateur de vitre arrière chauffante.

8118 vitre arrière chauffante (gauche).

8119 vitre arrière chauffante (droite).

8120 vitre arrière chauffante.

8121 moteur déssembuage vitre arrière.

8125 rétroviseur chauffant (côté conducteur) (si séparé) (électrique).

8130 rétroviseur chauffant (côté passager) (si séparé) (électrique).

8140 pare-brise chauffant.

8141 commutateur pare-brise chauffant.

8145 relais pare-brise chauffant.

8146 boîtier temporisateur pare-brise chauffant.

8200 clavier antidémarrage codé.

8201 led antidémarrage codé.

8203 diode circuit relais alimentation calculateur injection.

8205 diode circuit voyant diagnostic.

8206 diode circuit porte antidémarrage codé.

8207 relais antidémarrage codé pour pompe diesel.

8208 boîtier électronique ADC / transpondeur.

8209 bobine transpondeur.

8210 shunt relais transpondeur.

8220 transpondeur module analogique.

8221 transpondeur module contrôle.

8300 commutateur siège chauffant conducteur.

8301 boîtier régulation sièges chauffants.

8302 rhéostat siège chauffant conducteur.

8303 rhéostat siège chauffant passager.

8305 commutateur siège chauffant passager.

8306 commutateur siège chauffant arrière gauche.

8307 commutateur siège chauffant arrière droit.

8308 relais siège chauffant.

8310 siège chauffant (côté conducteur).

8311 thermostat siège chauffant.

8312 relais siège chauffant (conducteur).

8315 relais siège chauffant (passager).

8315 siège chauffant (côté passager).

8320	siège chauffant arrière.	8471	alimentation radio police 1 arrière.	9060	station Commutation Essuyage.
8321	relais temporisateur siège chauffant (conducteur).	8472	alimentation radio police 2 arrière.	9065	station Console.
8322	relais temporisateur siège chauffant (passager).	8475	combiné radiotéléphone.	9070	station Remorque.
8323	relais temporisateur siège chauffant (arrière gauche).	8476	boîtier électronique contrôle radio téléphone A.	9075	station Feu arrière gauche.
8324	relais temporisateur siège chauffant (arrière droit).	8477	boîtier électronique contrôle radio téléphone B.	9080	station Volet arrière.
8325	siège chauffant arrière gauche.	8478	micro auto PC.	9085	station Feu arrière droit.
8326	siège chauffant arrière droit.	8479	commutateur auto PC.		
8327	nappe chauffante coussin siège conducteur.	8480	émetteur-récepteur radiotéléphone.		
8328	nappe chauffante dossier siège conducteur.	8481	haut-parleur radiotéléphone.	00DIV1	faisceaux divers 1.
8329	nappe chauffante coussin siège passager.	8482	antenne radio-téléphone.	00DIV2	faisceaux divers 2.
8330	nappe chauffante dossier siège passager.	8483	bruiteur oublié radio-téléphone.	01CBP	câble positif batterie.
8331	boîtier régulation siège chauffant conducteur.	8484	antenne radio-téléphone.	02CBN	câble négatif batterie.
8332	boîtier régulation siège chauffant passager.	8485	clavier radiotéléphone.	03CB/AV	câble liaison batteries avant.
8333	sonde siège chauffant conducteur.	8486	bloc entrée audio vidéo externe.	04CB/CE	câble liaison batteries à coffret électronique.
8334	sonde siège chauffant passager.	8487	ensemble multimédia.	05CE/MOT	câble liaison coffret électronique à moteur.
8401	adaptateur d'impédance.	8500	calculateur navigation.	06CB/AV/AR	câble liaison batteries avant à arrière.
8402	câble d'antenne.	8501	antenne GPS.	06CB/AV/CE	câble liaison batteries centrale et avant.
8403	filtre d'antenne.	8502	haut-parleur système de guidage embarqué.	06CB/AR/CE	câble liaison batteries centrale et arrière.
8404	antenne.	8503	clavier de commande.	07FMS	fil de masse.
8405	antenne électrique.	8504	boîtier info trafic.	10PR	faisceau principal.
8406	ampli antenne électrique.	8505	contacteur info trafic.	10PRC	faisceau principal complémentaire.
8407	duplexeur.	8506	transformateur de ligne audio navigation droit.	11FD	faisceau feux diurnes.
8408	amplificateur autoradio.	8507	transformateur de ligne audio navigation gauche.	12US FR	faisceau usure plaquettes de frein.
8409	ensemble antenne lunette chauffante.	8508	contacteur rappel navigation.	13AVERT/S	faisceau avertisseur sonore.
8410	autoradio.	8600	boîtier alarme antivol.	13AV/D	faisceau avant droit.
8411	balance radio avant gauche / droit.	8601	contacteur à clé alarme antivol.	13AV/G	faisceau avant gauche.
8412	balance radio avant/arrière.	8602	boîtier volumétrique (alarme antivol).	14RG/V	faisceau régulation de vitesse.
8413	commande autoradio.	8603	commutateur alarme antivol.	15F/AV	faisceau face avant.
8414	transformateur de ligne audio navigation.	8604	capteur volumétrique.	16GMC	faisceau groupe motoventilateur complémentaire.
8415	chargeur compact disque.	8605	sirène alarme antivol.	16GMV	faisceau groupe motoventilateur.
8416	interface compact disque.	8606	led alarme antivol.	16P/KD	faisceau prolongateur kick-down.
8417	ventilateur émetteur récepteur radio.	8607	émetteur ultrason.	17BR/AV	faisceau antibrouillard avant.
8420	haut-parleurs sur porte avant (côté conducteur).	8608	récepteur ultrason.	17BR/AV/C	faisceau complémentaire brouillard avant.
8421	haut-parleurs avant.	8609	émetteur ultrason + led alarme antivol.	18BVA	faisceau boîte de vitesses automatique.
8422	haut-parleurs sur porte avant (gauche).	8610	contacteur coffre alarme antivol.	19BT/EL	faisceau boîtier électronique.
8423	haut-parleurs sur porte avant (droite).	8611	contacteur capot moteur alarme antivol.	19BT/EL/C	faisceau boîtier électronique complémentaire.
8425	haut-parleurs sur porte avant (côté passager).	8612	contacteur porte battante arrière droite alarme antivol.	20MOT	faisceau moteur.
8430	haut-parleur (arrière gauche).	8613	contacteur porte arrière gauche alarme antivol.	21PTC	faisceau prolongateur chauffant.
8435	haut-parleur (arrière droit).	8614	contacteur porte arrière droite alarme antivol.	22MOT/C	faisceau moteur complémentaire.
8440	haut-parleur boomer avant gauche.	8615	relais alimentation feux de croisement pour alarme.	23BR/HY	faisceau bruiteur hydraulique.
8442	haut-parleur médium avant gauche.	8616	relais alarme antivol.	24BR/SV	faisceau bruiteur survitesse.
8443	haut-parleur boomer avant gauche.	8617	relais avertisseur alarme antivol.	25PCH	faisceau préchauffage.
8444	haut-parleur woofer avant gauche.	8618	contacteur antisoulèvement.	26GI	faisceau gicleur chauffant.
8445	haut-parleur tweeter avant droit.	8630	centrale de protection.	27EV/AV	faisceau essuie-vitre avant.
8447	haut-parleur médium avant droit.	8700	moteur store électrique.	28CAPT/PL	faisceau capteur de pluie.
8448	haut-parleur boomer avant droit.	8701	contacteur avant store électrique.	30ABR	faisceau antiblocage de roues.
8449	haut-parleur woofer avant droit.	8702	contacteur arrière store électrique.	32SUSP	faisceau suspension.
8450	haut-parleur tweeter arrière gauche.	9000	unité centrale.	35AL	faisceau antivol.
8452	haut-parleur médium arrière gauche.	9005	station Feu avant gauche.	36ALA/A	faisceau alarme antivol.
8453	haut-parleur boomer arrière gauche.	9010	station Groupe motoventilateur.	39DA	faisceau direction assistée.
8455	haut-parleur tweeter arrière droit.	9015	station Feu avant droit.	43AE	faisceau auto-école.
8457	haut-parleur boomer arrière droit.	9020	station Essuie-vitre / lave-vitre.	43AEC	faisceau auto-école complémentaire.
8458	haut-parleur boomer arrière droit.	9025	station Acquisition capteurs.		
8460	prise de casque arrière gauche.	9030	station Porte avant gauche.		
8465	prise de casque arrière droite.	9031	station siège.		
8470	alimentation radio police (avant).	9035	station Combiné.		
		9040	station Afficheur.		
		9045	station Habitacle.		
		9050	station Porte avant droite.		
		9055	station Commutation Signalisation.		
		9056	station éclairage automatique.		

Liste des faisceaux

00DIV1	faisceaux divers 1.
00DIV2	faisceaux divers 2.
01CBP	câble positif batterie.
02CBN	câble négatif batterie.
03CB/AV	câble liaison batteries avant.
04CB/CE	câble liaison batteries à coffret électronique.
05CE/MOT	câble liaison coffret électronique à moteur.
06CB/AV/AR	câble liaison batteries avant à arrière.
06CB/AV/CE	câble liaison batteries centrale et avant.
06CB/AR/CE	câble liaison batteries centrale et arrière.
07FMS	fil de masse.
10PR	faisceau principal.
10PRC	faisceau principal complémentaire.
11FD	faisceau feux diurnes.
12US FR	faisceau usure plaquettes de frein.
13AVERT/S	faisceau avertisseur sonore.
13AV/D	faisceau avant droit.
13AV/G	faisceau avant gauche.
14RG/V	faisceau régulation de vitesse.
15F/AV	faisceau face avant.
16GMC	faisceau groupe motoventilateur complémentaire.
16GMV	faisceau groupe motoventilateur.
16P/KD	faisceau prolongateur kick-down.
17BR/AV	faisceau antibrouillard avant.
17BR/AV/C	faisceau complémentaire brouillard avant.
18BVA	faisceau boîte de vitesses automatique.
19BT/EL	faisceau boîtier électronique.
19BT/EL/C	faisceau boîtier électronique complémentaire.
20MOT	faisceau moteur.
21PTC	faisceau prolongateur chauffant.
22MOT/C	faisceau moteur complémentaire.
23BR/HY	faisceau bruiteur hydraulique.
24BR/SV	faisceau bruiteur survitesse.
25PCH	faisceau préchauffage.
26GI	faisceau gicleur chauffant.
27EV/AV	faisceau essuie-vitre avant.
28CAPT/PL	faisceau capteur de pluie.
30ABR	faisceau antiblocage de roues.
32SUSP	faisceau suspension.
35AL	faisceau antivol.
36ALA/A	faisceau alarme antivol.
39DA	faisceau direction assistée.
43AE	faisceau auto-école.
43AEC	faisceau auto-école complémentaire.

44CSL	faisceau console.
45CAPT/VOL	faisceau capteur volumétrique.
46HAB	faisceau habitacle.
46HAC	faisceau habitacle complémentaire.
46CHCC	faisceau habitacle complémentaire (conducteur).
46PHCP	faisceau habitacle complémentaire (passager).
46PMF	faisceau multifonction pavillon.
47ECLV/P	faisceau éclairer vide-poches.
48PLAF/C	faisceau plafonnier complémentaire.
49P/B/C	faisceau planche de bord complémentaire.

50P/B	faisceau planche de bord.
51J	faisceau jauge.
52PLAF	faisceau plafonnier.
52PLAFAR	faisceau plafonnier arrière.
53SAC	faisceau coussin gonflable.
53SAC/C	faisceau coussin gonflable (conducteur).
53SAC/P	faisceau coussin gonflable (passager).
53SCA	faisceau coussin gonflable complémentaire.
53SLD	faisceau coussin gonflable latéral droit.
53SLG	faisceau coussin gonflable latéral gauche.
54CEINT	faisceau ceintures pyrotechniques.
54GCEINT/G	faisceau ceinture pyrotechnique gauche.
54DCEINT/D	faisceau ceinture pyrotechnique droit.

55SGC	faisceau siège conducteur.
56SGP	faisceau siège passager.
57SG/AR	faisceau siège arrière.
57SG/AR/G	faisceau siège arrière gauche.
57SG/AR/D	faisceau siège arrière droit.
58NSC	faisceau nappe chauffante siège conducteur.
58NSP	faisceau nappe chauffante siège passager.
59CLC	faisceau climatiseur complémentaire.
59CLM	faisceau climatiseur.
60P/C	faisceau porte avant conducteur.

61PARGB	faisceau porte arrière gauche battante.
62PR/G	faisceau porte arrière gauche.
63PARDB	faisceau porte arrière droite battante.
64PR/AR	faisceau portes arrière.
65P/P	faisceau porte avant passager.
67PR/D	faisceau porte arrière droite.
68TO	faisceau toit ouvrant.
69PSP	faisceau pare-soleil police.
69SP	faisceau sirène police.
69CP	faisceau complémentaire police.
71AR	faisceau arrière.
71GAR/G	faisceau arrière gauche.
71DAR/D	faisceau arrière droit.
71ARC	faisceau arrière complémentaire.

72F/STP
73ACD

73ACD C

73HP/AR
73GHP/AR/G

73DHP/AR/D

74EV/VL
76VL

76GVL/G
76DVL/D

79COF
79ACOP

80AR/SP

81TAC
82ADC

84CAP EL
84FBR 1

84FBR 2
84FBR 3

84FBR 4
84FRT 1

84FRT 2
84FRT 3

84FRT 4
84FRT 5

84MPC

84ARR
84GPS 1

84GSM
84ANT

85ECL

86BR/CAP

90CHR/MT

91CHR/PB

95GPC

95GPL
96ATR

97DEP

98CLA

99CAC

faisceau feu stop.
faisceau autoradio chargeur CD.
faisceau complémentaire CD.
faisceau haut-parleur arrière.
faisceau haut-parleur arrière gauche.
faisceau haut-parleur arrière droit.
faisceau essuie-vitre volet.
faisceau volet.
faisceau volet gauche.
faisceau volet droit.
faisceau coffre.
faisceau coffre complémentaire.


faisceau arrière sous plancher.
faisceau trappe de charge.
faisceau additif carburant.
faisceau capote électrique.
faisceau blindé radio 1.
faisceau blindé radio 2.
faisceau blindé radio 3.
faisceau blindé radio 4.
faisceau radiotéléphone 1.
faisceau radiotéléphone 2.
faisceau radiotéléphone 3.
faisceau radiotéléphone 4.
faisceau radiotéléphone 5.
faisceau alimentation microphone auto-PC.

adaptation récepteur radio.
câble antenne GPS.
câble antenne GSM.
câble antenne radio.
faisceau éclairer de plaque police.
faisceau bruiteur capote électrique.
faisceau chronotachygraphe moteur.
faisceau chronotachygraphe planche dc bord.
faisceau GPL complémentaire.
faisceau GPL.
câble antenne transpondeur.
faisceau détecteur proximité.
faisceau climatisation additionnelle.
faisceau climatisation additionnelle complémentaire.

Schémas électriques

- Niveau 1: Finition «X»
- Niveau 2: Finition «SX»
- Niveau 3 : Finition «Exclusive»

DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT
 EW10J4 (RFN) - EW10D (RLZ)
 BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 1



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT
EW10J4 (RFN) - EW10D (RLZ)
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 2-3


BS11

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT EW10J4 (RFN) BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT
ES9J4S (YFX) - DW10ATED (RHZ) - DW12TED4 (4HX)
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT
 ES9J4S (YFX) - DW12TED4 (4HX)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



DÉMARRAGE - GÉNÉRATION DE COURANT
 DW10ATED (RHZ)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE EW10J4 (RFN) MM4.8P BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 1



MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE EW10J4 (RFN) MM4.8P BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 2-3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE
EW10J4 (RFN) MM4.8P
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


D3AR03TF

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE EW10D (RLZ) SIEMENS SIRIUS 81



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE
ES9J4S (YFX) BOSCH ME 7.4.6
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE
 ES9J4S (YFX) BOSCH ME 7.4.6
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS










MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


INJECTION - ALLUMAGE
DW10ATED (RHZ) BOSCH EDC15C2
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**INJECTION - ALLUMAGE
DW12TED4(4HX) BOSCH EDC15C2
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INJECTION - ALLUMAGE DW12TED4 (4HX) BOSCH EDC15C2 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS








MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

**INJECTION ADDITIF CARBURANT
DW12TED4 (4HX) BOSCH EDC15C2
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**INJECTION ADDITIF CARBURANT
DW12TED4 (4HX) BOSCH EDC15C2
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**REFROIDISSEMENT MOTEUR - EW10J4 (RFN)
AVEC RÉFRIGÉRATION ET/OU
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE**



GÉNÉRALITÉS



MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

REFROIDISSEMENT MOTEUR
EW10D (RLZ)










GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



REFROIDISSEMENT MOTEUR
EW10D (RLZ) AVEC RÉFRIGÉRATION




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



REFROIDISSEMENT MOTEUR
ES9J4S (YFX)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



REFROIDISSEMENT MOTEUR DW10ATED (RHZ)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**REFROIDISSEMENT MOTEUR - DW10ATED (RHZ) - DW12TED4 (4HX)
AVEC RÉFRIGÉRATION ET / OU
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE**

BS11











GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4
EW10J4 (RFN) - NIVEAU 1-2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4
EW10J4 (RFN) - NIVEAU 3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4 DW10ATED (RHZ) - NIVEAU 1-2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4
DW10ATED (RHZ) - NIVEAU 3**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE









CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20 ES9J4S (YFX) - NIVEAU 2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20 ES9J4S (YFX) - NIVEAU 3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

BS11



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX STOP



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE RECUL BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE REcul BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE REcul BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATEUR DE DIRECTION + SIGNAL DANGER



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



AVERTISSEUR SONORE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE POSITION



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE CROISEMENT - FEUX DE ROUTE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATION - ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 EW10J4 (RFN)
 BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE









CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATION - ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 EW10J4 (RFN)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATION - ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
EW10D (RLZ)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATION - ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 ES9J4S (YFX)
 BOÎTE DE VITESSES MANUELLE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATION - ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 ES9J4S (YFX)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20





GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



NIVEAU ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 DW10ATED (RHZ)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



NIVEAU ALERTE TEMPÉRATURE EAU MOTEUR
 DW12TED4 (4HX)
 BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



INDICATEUR PRÉSENCE EAU DANS CARBURANT



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



VOYANT NIVEAU MINI EAU LAVE-VITRE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



NIVEAU, PRESSION, TEMPÉRATURE HUILE MOTEUR
DW10ATED (RHZ)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE








CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



JAUGE À CARBURANT



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




FREIN DE STATIONNEMENT

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



VOYANT TÉMOIN USURE DE FREINS
NIVEAU HYDRAULIQUE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



VOYANT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



ESSUIE-VITRE ARRIÈRE / LAVE-VITRE ARRIÈRE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE






GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




VITRES ÉLECTRIQUES NIVEAU 2-3

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE





GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE





ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

CONDAMNATION CENTRALISÉE NIVEAU 2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



CONDAMNATION CENTRALISÉE AVEC PRÉÉQUIPEMENT ALARME OU TOIT OUVRANT



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



SUPERCONDAMNATION CENTRALISÉE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




COUSSIN GONFLABLE CENTRALISÉ

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



ANTIBLOCS DE ROUES BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



ANTIBLOCS DE ROUES BOÎTE DE VITESSES MANUELLE - NIVEAU 3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



ANTIBLOCS DE ROUES
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - NIVEAU 2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



ANTIBLOQUE DE ROUES BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE - NIVEAU 3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



SUSPENSION HYDRAULIQUE NIVEAU 2



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



SUSPENSION HYDRAULIQUE NIVEAU 3



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



VENTILATION CHAUFFAGE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**CHAUFFAGE HABITACLE AVEC RÉSTANCE(S)
DW10ATED (RHZ) - DW12TED4 (4HX)
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



CHAUFFAGE HABITACLE AVEC RÉSTANCE(S)
DW10ATED (RHZ)
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGLÉE EW10J4 (RFN) BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGULÉE EW10J4 (RFN) BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGULÉE EW10D (RLZ)



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




RÉFRIGÉRATION RÉGLÉE
ES9J4S (YFX)
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGULÉE
ES9J4S (YFX)
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGLÉE
DW10ATED (RHZ)
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGLÉE
DW12TED4 (4HX)
BOÎTE DE VITESSES MANUELLE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



RÉFRIGÉRATION RÉGULÉE
DW12TED4 (4HX)
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS
AVEC RÉFRIGÉRATION RÉGULÉE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



PARTICULARITÉS BREAK


FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE











GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX STOP





GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE RECUL BOÎTE DE VITESSES MANUELLE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE REcul BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE AL4






GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE REcul BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 4HP20






GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



FEUX DE POSITION



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE











CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




ESSUIE-VITRE ARRIÈRE / LAVE-VITRE ARRIÈRE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE












GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE





GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE














ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE



ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

SUPERCONDAMNATION CENTRALISÉE



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



COUSSIN GONFLABLE CENTRALISÉ



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE












GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




SUSPENSION HYDRAULIQUE NIVEAU 3

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE




GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS



D3AP293D

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



**LUNETTE ARRIÈRE CHAUFFANTE
RÉTROVISEURS CHAUFFANTS
AVEC RÉFRIGÉRATION RÉGLÉE**



GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

