

GRAISSAGE ENTRETIEN

Ford Mondéo (10/2000 →)

GRAISSAGE

ORGANES	FLUIDES RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS (compléter si besoin)	VIDANGE
Moteurs essence	SAE 5W-30 Normes WSS-M2C913-A ou ACEA A1/B1 WSD-M2C200-C ESP-M2C166-H WSA-M2C195-A WSS-M97B44-D	1000	20 000*
Moteurs Diesel		1000	15 000*
Boîte de vitesses mécanique		lors de la révision	-
Boîte de vitesses automatique		lors de la révision	-
Circuit de direction assistée		1000	-
Circuit de refroidissement		1000	tous les 6 ans (liquide bleu/vert) tous les 10 ans (liquide orange/rose)
Circuit de freinage	Super DOT 4 R134a	1000	tous les 2 ans
Circuit de climatisation		tous les 3 ans	-
		Remplacement	
		à chaque vidange	
Filtre à huile Filtre à air Filtre à carburant Filtre à pollen Bougies d'allumage * ou 1 ans			
		lors de la révision	
		4 cylindres : 60 000 km	V6 : 120 000 km

REMARQUES

A- Fréquences des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B- En période d'hiver et pour une utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre les vidanges.

C- Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec du liquide de refroidissement permanent.

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :

- timonerie de frein à main,
- gaine de commande de capot
- verrouillage de capot,
- boîtier de fermeture de capot.
- compas...

- Avec de l'huile fluide :

- charnières : portes, capot, coffre.
- serrures...

JANTES ET PNEUS

Dimensions des pneus	Charge normale jusqu'à 3 personnes		Pleine charge plus de 3 personnes	
	Avant	Arrière	Avant	Arrière
205/55 R16 (2,5 V6 et Diesels) (Autres)	2,2 2,1	2,1 2,1	2,4 2,4	2,8 2,8
205/50 R17 (2,5 V6 et Diesels) (Autres)	2,2 2,1	2,1 2,1	2,4 2,4	2,8 2,8
225/40 ZR 18	2,2	2,1	2,5	2,8
T125/85 R16 98M (roue galette)	4,2	4,2	4,2	4,2

Nota : Au cas où la vérification de la pression ne peut être effectuée sur des pneumatiques froids, il faut majorer les pressions indiquées de **0,2 à 0,3 bar**. Il est impératif de ne jamais dégonfler un pneumatique chaud.

CAPACITÉS (l)

-Réservoir à carburant.....**58,5**

-Huile moteur après vidange et échange du filtre:

- 1.8 et 2.0 16V**4,3**
- V6**5,5**
- Diesel**6,5**

-Liquide de refroidissement:

- 1.8**8,3**
- 2.0**8,1**
- V6**9,5**
- Diesel**10,4**

-Huile de BVM**1,9**

-Huile de BVA.....**6,0 à 7,5**

-Lave glace (sans / avec lave-phares)**2,6 / 6,5**

-Frigorigène R134a..**820 ±17 gr**

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Ouverture du capot	Sous le sigle Ford du capot (le faire pivoter). Avec la clé, dégager le 1er cran en tournant à gauche puis ouvrir le capot en tournant à droite.
Coffre à bagages	Bouton sur console centrale ou avec la clé
Trappe à carburant	Aile ARD. Commande d'ouverture à la G du siège conducteur
Jauge à huile moteur	A l'AVD du moteur (jaune/noir)
Batterie	A l'AVG du compartiment moteur
Refroidissement, direction et lave-glace	A l'AVD du compartiment moteur
Freins	A l'ARG du compartiment moteur