

AUDIO

Vérifier la résistance de la commande au volant (avec Bluetooth®) (VIN > SJNF*AE11**200000) [Retour à la page d'origine](#)

BKS0070P

Mesurer la résistance entre les bornes 20 à 17 et 16 à 17 du connecteur de commande au volant.

Valeur de résistance

Entre les bornes 20 et 17

Bouton d'augmentation du volume activé : 634 – 665 Ω

Bouton de recherche vers le haut activé : 162 – 168 Ω

Touche  enfoncée : 0 Ω

Entre les bornes 16 et 17

Bouton de diminution du volume activé : 634 – 665 Ω

Bouton de recherche vers le bas activé : 162 – 168 Ω

Sélecteur de source activé : 0 Ω

