

# SYSTEME DE LEVE-VITRE ELECTRIQUE

## Tableau de diagnostic des défauts par symptôme (VIN>SJNF\*AE11\*\*200000)

BIS003IZ

Vérifier si les autres systèmes qui utilisent le signal des systèmes suivants fonctionnent correctement.

[Retour à la page d'origine](#)

Symptôme	Ordre de réparation	Se reporter à la page
Aucun des lève-vitres électriques ne peut être actionné en utilisant n'importe quelle commande.	1. Vérifier l'alimentation électrique et le circuit de mise à la masse du BCM	<a href="#">GW-57</a>
	2. Vérifier l'alimentation électrique et le circuit de mise à la masse de l'interrupteur principal de lève-vitre électrique	<a href="#">GW-58</a> * 1 <a href="#">GW-59</a> * 2
Le lève-vitre électrique côté conducteur ne fonctionne pas.	1. Vérifier le circuit du moteur de lève-vitre électrique avant (côté conducteur)	<a href="#">GW-61</a> * 1 <a href="#">GW-63</a> * 2
	2. Remplacer l'interrupteur principal de lève-vitre électrique.	<a href="#">EI-21</a>
Seul le lève-vitre électrique côté passager avant ne fonctionne pas.	1. Vérifier le circuit du moteur de lève-vitre électrique avant (côté passager)	<a href="#">GW-64</a> * 1 <a href="#">GW-69</a> * 2
Seul le lève-vitre électrique arrière droit ne fonctionne pas.	1. Vérifier le circuit du moteur de lève-vitre électrique arrière droit	<a href="#">GW-72</a>
Seul le lève-vitre électrique arrière gauche ne fonctionne pas.	1. Vérifier le circuit du moteur de lève-vitre électrique arrière gauche	<a href="#">GW-75</a>
Le système anti-pincement ne fonctionne pas correctement (côté conducteur).	1. Effectuer la procédure d'initialisation	<a href="#">GW-75</a>
	2. Défaut de fonctionnement de la partie coulissante de lève-vitre électrique Un corps étranger adhère à la vitre ou à la glissière de guidage de vitre Usure ou déformation de la glissière de guidage de vitre Le cadre est trop ou pas assez incliné	—
	3. Vérifier le circuit de l'encodeur (côté conducteur)	<a href="#">GW-85</a> 1 <a href="#">GW-90</a> 2
	4. Remplacer l'interrupteur principal de lève-vitre électrique.	<a href="#">EI-21</a>
L'interrupteur de verrouillage de lève-vitre électrique ne fonctionne pas.	1. Vérifier l'interrupteur de verrouillage de lève-vitre électrique	<a href="#">GW-93</a>
Le mode automatique ne fonctionne pas, mais le mode manuel fonctionne normalement (côté conducteur).	1. Effectuer la procédure d'initialisation	<a href="#">GW-93</a>
	2. Vérifier le circuit de l'encodeur (côté conducteur)	<a href="#">GW-85</a> 1 <a href="#">GW-90</a> * 2
	3. Remplacer l'interrupteur principal de lève-vitre électrique.	<a href="#">EI-21</a>

\*1 : avec lève-vitre électrique avant

\*2 : avec lève-vitre électrique avant et arrière