

TABLE ALPHABETIQUE

A

A/T - Schéma de câblage - AT - 1ST	AT-215
A/T - Schéma de câblage - AT -	
2ND	AT-222
A/T - Schéma de câblage - AT -	
3RD	AT-229
A/T - Schéma de câblage - AT - 4TH	AT-236
A/T - Schéma de câblage - AT -	
BA/FTS	AT-174, 286
A/T - Schéma de câblage - AT - ENG	
SS	AT-181, 209
A/T - Schéma de câblage - AT - FTS	AT-199
A/T - Schéma de câblage - AT -	
INH/SW	AT-193
A/T - Schéma de câblage - AT -	
LPSV	AT-186, 250
A/T - Schéma de câblage - AT -	
MAIN	AT-128
A/T - Schéma de câblage - AT -	
NONDTC	AT-303
A/T - Schéma de câblage - AT -	
OVRCSV	AT-162, 280
A/T - Schéma de câblage - AT -	
SSV/A	AT-151, 257
A/T - Schéma de câblage - AT -	
SSV/B	AT-157, 263
A/T - Schéma de câblage - AT -	
TCV	AT-168, 244
A/T - Schéma de câblage - AT -	
TPS	AT-142, 270
A/T - Schéma de câblage - AT -	
VSS/AT	AT-133, 205
A/T - Schéma de câblage - AT -	
VSSMTR	AT-137, 294
ABS (système antiblocage des roues)	BR-51
Accouplement visqueux (traction avant avec T/M)	MT-95
Alignement de la carrosserie	BT-79
Alignement des roues (avant)	SU-19
Allume-cigare	EL-240
Alternateur	SC-31
Amortisseur (arrière)	SU-23
Amortisseur (avant)	SU-11
Anneau de synchronisateur (T/M)	MT-31, 55, 95
Antenne - Voir Antenne électrique	EL-287
Antenne électrique	EL-287
Application du joint liquide	EM-4, 84
Application du serrage angulaire	EM-4, 84
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M)	MT-30, 54, 95
Arbre de transmission (avant)	AX-10
Arbre primaire	MT-36, 65, 95, 100
Arbre secondaire (T/M)	MT-39, 70, 95, 105
Audio	EL-262
Avertisseur sonore	EL-238
Axe de fourchette (T/M)	MT-32, 57, 96

Axe de piston - Voir Inspection de l'axe de piston EM-61, 156

B

Barre d'accouplement	ST-16
Barre stabilisatrice (avant)	SU-12
Batterie	SC-3
Becquet arrière	BT-48
Bielle	EM-62, 157
Bloc-cylindres	EM-59, 151
Boîte de branchements (J/B)	EL-589
Boîtier à fusibles	EL-589
Boîtier de capteur de diagnostic	RS-29
Boîtier de contrôle de l'ECCS (ECM) ..	EC-417, 697, 752, 834, 836, 841, 843
Boîtier de direction assistée	ST-16
Bougie de préchauffage	EC-849
Bourrelet - Voir Extérieur	BT-48

C

CONSULT pour ABS	BR-67
CONSULT pour l'ECCS	EC-89, 669
Câble spiralé	RS-32
Calage d'allumage	EC-47
Canalisation hydraulique de frein	BR-11
Canalisations de réfrigération	HA-95
Capot	BT-8
Capot de coffre	BT-11
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS)	EC-356
Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE)	EC-356
Capteur d'angle de vilebrequin (OBD)	EC-349, 518
Capteur d'angle de vilebrequin (PMH)	EC-733
Capteur d'angle de vilebrequin (POS)	EC-349, 518
Capteur d'explosion - Voir Capteur de détonation	EC-345
Capteur de détonation (KS)	EC-345, 346
Capteur de position d'accélérateur	EC-723
Capteur de position de papillon (TPS)	EC-220
Capteur de température EGR	EC-446
Capteur de température du liquide (T/A)	AT-202
Capteur de température du moteur (ECTS)	EC-214, 718
Capteur de température du réservoir de carburant	EC-334
Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-394, 739
Capteurs de roue (ABS)	BR-99

TABLE ALPHABETIQUE

Caractéristiques et valeurs de réglage du C/A	HA-101	Contact de position de papillon	AT-148, 277, 353, EC-410, 554
Carillon d'alarme	EL-200	Contact de stationnement/ point mort	EC-467, 571, 870
Carter d'huile (moteur)	EM-22, 97	Contact inhibiteur	AT-191
Carter de transmission (T/M)	MT-30, 54, 94	Contrôle de la pression d'alimentation	EC-44
Cartouche - Voir Cartouche EVAP	EC-39	Couple de serrage des boulons standards	GI-52
Catalyseur à trois voies	EC-382	Coussin gonflable (air bag)	RS-22
Ceinture de sécurité arrière	RS-13	Coussin gonflable latéral	RS-39, 41
Ceinture de sécurité avant	RS-5	Couvercle d'embrayage	CL-23
Centrale de commande de boîte auto.	AT-123	Cric rouleur et chandelles de sécurité	GI-48
Chaîne de distribution	EM-25, 102	Culasse	EM-37, 128
Circuit de charge	SC-26	Cycle de réfrigération	HA-14
Circuit de lubrification (moteur)	LC-4, 28	Cylindre récepteur (embrayage)	CL-15
Circuit de préchauffage rapide	EC-849		
Circuit de refroidissement du moteur ..	LC-12, 38		
Circuit de signal de charge électrique	EC-614		
Circuit du témoin de défaut et des connecteurs de liaison des données	EC-627		
Clignotant	EL-97		
Code de contrôle fonctionnel du système (SRT)	EC-67		
Code de défaut de diagnostic (DTC) du système d'autodiagnostic de l'ECCS	EC-11, 78, 632, 664		
Commande combinée	EL-57		
Commande de boîte auto.	EC-567		
Commande de contrôle de surmultipliée	AT-352		
Commande de coupure du climatiseur	EC-37, 648		
Commande de direction	EL-60		
Commande de frein de stationnement	BR-49		
Commande du ventilateur de refroidissement	EC-433, 768		
Commande marche/arrêt d'éclairage intérieur	EL-117, 129		
Comment effacer le DTC du système de diagnostic de bord de l'ECCS	EC-76, 79, 664		
Compartiment moteur	BT-80		
Composants de la commande de passage (T/M)	MT-32, 57, 96		
Composants du pignon (T/M)	MT-31, 55, 95		
Compte-tours	EL-145		
Compteur de vitesse	EL-145		
Connecteur de diagnostic pour Consult	EC-44, 669		
Connecteur de faisceau	EL-6		
Connecteur de raccord (J/C)	EL-595		
Console - Voir Tableau de bord	BT-26		
Contact de feux de recul (T/M)	MT-21		
Contact de point mort	EC-467, 571		
Contact de position de papillon fermé	EC-410, 554		
Contact de position de papillon grand ouvert et fermé	EC-220		
		D	
		Débitmètre d'air (MAFS)	EC-198, 711
		Débitmètre d'air C/A	HA-21
		Démarreur	SC-18
		Dépistage des pannes (bruit, vibration ou choc) ..	AX-3, BR-7, CL-4, MT-13, ST-5, SU-17
		Dépose du moteur	EM-55, 147
		Dépose et repose T/M	MT-23
		Dépose et repose de boîte auto.	AT-365
		Dépose et repose de l'embrayage de compresseur	HA-87
		Dépose et repose de l'injecteur	EC-45
		Dépose et repose des feux combinés arrière	BT-48
		Dépose et repose des feux combinés avant	BT-8
		Dépose et repose des instruments combinés - Voir Tableau de bord	BT-26
		Dépose et repose des phares	BT-8
		Dépose et repose du feu antibrouillard avant	BT-8
		Dépose et repose du système audio et de la commande C/A - Voir Tableau de bord	BT-26
		Désembuage de lunette arrière	EL-244
		Désembuage de rétroviseur	EL-244
		Dessous de la carrosserie	BT-82
		Détente de la pression d'alimentation	EC-44
		Diagnostic de collision	RS-92
		Diagnostics de l'essai de rendement de C/A	HA-72
		Diagnostics des défauts	GI-33
		Diagnostics des défauts de boîte auto.	AT-71, 76
		Diagnostics électriques	GI-22
		Différentiel (traction avant avec T/M)	MT-31, 44, 55, 95, 109
		Dimensions	GI-46

TABLE ALPHABETIQUE

Dispositifs électriques	EL-593	Feux de détresse	EL-97
Disposition de l'alimentation électrique	EL-10	Flexible à dépression (système de frein)	BR-23
Disposition des composants du C/A	HA-19	Fonctionnement des commandes C/A (C/A manuel)	HA-20
Disposition des faisceaux	EL-534	Force de rotation du volant	ST-9
Disposition des faisceaux du C/A (C/A manuel)	HA-23	Fourchette de passage (T/M)	MT-32, 57, 96
Disque d'embrayage	CL-23	Frein bas et de marche arrière	AT-432
Distribution de masse	EL-40	Freins à disque arrière	BR-36, 44
Données figées	EC-66, 79	Freins à disque avant	BR-28
		Freins à tambour arrière	BR-32
		Fusible	EL-38

E

Eclairage	EL-109
Eclairage auxiliaire	EL-142
Eclairage de coffre	EL-142
Eclairage de plafonnier - Voir Eclairage intérieur	EL-116
Eclairage de plaque minéralogique	EL-82
Electrovanne de commande de calage des soupapes d'admission	EC-419, 560
Electrovanne de commande de vanne de commande de tourbillon	EC-425, 507
Electrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP	EC-40, 387, 537
Electrovanne de passage A (T/A)	AT-212, 217, 231
Electrovanne de pression de canalisation	AT-241
Eléments externes du moteur	EM-12
Elévateur à deux colonnes	GI-49
Embrayage de marche arrière	AT-415
Embrayage de marche avant	AT-425
Embrayage de roue libre	AT-425
Embrayage haut	AT-420
Embrayage magnétique	HA-87
Empattement (dimensions)	GI-46
Emplacement des dispositifs électriques	EL-529
Enjoliveur, intérieur - Voir Garniture	BT-32
Espace moteur - Voir Compartiment moteur	BT-80
Essieu arrière	AX-23
Essieu arrière (type de frein à disque)	AX-25
Essieu avant	AX-2
Essuie-glace avant	EL-218
Extérieur	BT-48

F

Fenêtre arrière	BT-72
Feu antibrouillard avant	EL-90
Feu arrière	EL-82
Feu de recul	EL-88
Feu de stationnement	EL-82
Feu de stop	EL-86

G

Garniture	BT-32
Garniture de coffre	BT-46
Garniture de plancher	BT-32
Garniture de porte	BT-40
Garniture de toit	BT-44
Garniture du capot de coffre	BT-46
Garniture latérale	BT-32
Générateur - Voir Alternateur	SC-31
Graisse	MA-18
Guide de soupape	EM-43, 134

H

Hauteur (dimensions)	GI-46
Hauteur au passage de roue	SU-6
Hauteur de ressort (passage de roue)	SU-6

I

Indice de viscosité (SAE)	MA-19
Injecteur	EC-651
Injecteur de carburant	EC-576
Inspection de base de l'ECCS	EC-108, 136, 679
Inspection de l'arbre à cames	EM-41, 132
Inspection de l'axe de piston	EM-61, 156
Inspection du segment de piston	EM-61, 156
Instruments	EL-145
Instruments combinés	EL-145
Intérieur	BT-32
Interrupteur de climatiseur	HA-70
Interrupteur de ventilateur	HA-57

J

Jauge de carburant	EL-145
Jauge de température d'eau	EL-145
Jauges	EL-145
Jeu de la bague de bielle	EM-67, 164
Jeu de palier de bielle	EM-66, 162

TABLE ALPHABETIQUE

Jeu de soupape	EM-47, 142
Jeu du volant	ST-6
Jeu entre le piston et l'alésage	EM-63, 158
Joint - Voir Extérieur	BT-48

L

Largeur (dimensions)	GI-46
Lave-glace avant	EL-218
Lave-phare	EL-235
Lève-glace électrique	EL-303
Levier de commande (T/M)	MT-29
Levier de débrayage (embrayage)	CL-18, 21
Levier de passage de vitesses	MT-29
Ligne de communication de diagnostic de la boîte/pont auto.	EC-464
Liquides	MA-18
Liste (code de cellule) des schémas de câblage	EL-587
Liste de terminologie SAE J1930	GI-53
Logique de détection à deux voies	EC-65
Longueur (dimensions)	GI-46
Lubrifiant de C/A (R-134a)	HA-84
Lubrifiants	MA-18

M

Maître-cylindre (embrayage)	CL-12
Maître-cylindre (frein)	BR-15
Manchon d'accouplement (T/M) ...	MT-31, 55, 95
Manocontact d'huile de direction assistée	EC-603
Manocontact double	HA-14
Mécanisme du palier d'embrayage ...	CL-18, 21
Mise au rebut du coussin gonflable	RS-43
Mise au rebut du prétensionneur de ceinture de sécurité	RS-43
Montant (arrière)	SU-21
Montant (avant)	SU-10
Moteur de soufflerie	HA-57
Moteur de ventilateur de refroidissement	EC-445
Moulure - Voir Extérieur	BT-48
Moyeu de roue (arrière)	AX-25
Moyeu de roue (avant)	AX-5

N

NATS (système antivol Nissan)	EL-430
Niveau de liquide de direction assistée	ST-7
Numéro de boîte/pont automatique	GI-44
Numéro de boîte/pont manuelle	GI-45
Numéro de série du moteur	GI-44

O

Outil de balayage générique (GST)	EC-102
Outilage spécial pour le compresseur de C/A	HA-10
Outilage spécial pour le système HFC-134a (R-134a) de C/A	HA-12
Outilage spécial pour le système HFC-134a (R-134a)	HA-12
Ouverture du capot de coffre - Voir capot de coffre	BT-11

P

PCV (recyclage des gaz du carter) ..	EC-42, 649
Palier de débrayage (embrayage)	CL-18, 21
Pare-brise	BT-72
Pare-chocs arrière	BT-11
Pare-chocs avant	BT-8
Pédale d'embrayage	CL-11
Pédale de frein	BR-13
Phares	EL-61
Pignon auxiliaire (T/M)	MT-31, 55
Pignon de marche arrière (T/M) ...	MT-31, 55, 95
Piston	EM-68, 166
Pivot de fusée	AX-5
Plafonnier	EL-116
Plafonnier - Voir Eclairage intérieur	EL-116
Planétaire de différentiel (traction avant avec T/A)	AT-456
Plaque d'identification	GI-43
Plate-forme de levage	GI-47
Plateau de pression - Voir Couvercle d'embrayage	CL-23
Points de levage	GI-49
Points de passage des rapports	AT-484
Points de support pour le cric	GI-48
Pompe d'alimentation	EC-597
Pompe d'amorçage	EC-662, 679
Pompe à eau	LC-14, 40
Pompe à huile (T/A)	AT-395
Pompe à huile (moteur)	LC-5, 29
Pompe à huile de direction assistée	ST-26
Pompe à injection de carburant électronique	EC-655, 754, 761, 799, 806, 813, 820, 827, 846
Pompe à vide	BR-24
Porte arrière	BT-17
Porte avant	BT-17
Précautions d'emploi du système HFC-134a (R-134a) de C/A	HA-2
Précautions d'emploi pour le compres- seur de C/A	HA-6
Précautions d'emploi pour les raccords de réfrigérant	HA-3
Précautions générales	GI-4
Précautions générales pour l'emploi du réfrigérant	HA-3
Précautions pour le carburant	GI-9

TABLE ALPHABETIQUE

Précautions pour le catalyseur à trois voies	GI-6	Résistance de soufflerie	HA-57
Précautions pour le NATS (système antivol Nissan)	GI-4	Ressort de soupape	EM-46, 137
Précautions pour le système de coussin gonflable (air bag)	GI-3	Ressort hélicoïdal (arrière)	SU-23
Précautions pour l'équipement d'entretien du système HFC-134a	HA-6	Ressort hélicoïdal (avant)	SU-10
Précautions pour l'huile moteur	GI-8	Résultats de l'autodiagnostic	EC-81, 665
Précautions pour l'injection de carburant multipoint	GI-6	Rétroviseur de porte	BT-77
Pression d'huile (moteur)	LC-5, 29	Rétroviseur électrique de porte	EL-299
Pression de compression	EM-91	Rétroviseur, porte	BT-77
Pression hydraulique de direction assistée	ST-10	Revêtement de plafond - Voir Garniture de toit	BT-44
Prétensionneur de ceinture de sécurité	RS-3	Révision T/M	MT-30, 54, 94
Procédure d'entretien du système HFC-134a (R-134a) de C/A	HA-82	Richesse de mélange du liquide de refroidissement	MA-20
Procédure de travail de diagnostic de C/A (C/A manuel)	HA-34	Rotor de capteur ABS	AX-25
Purge d'air (embrayage hydraulique)	CL-11	Rotule (avant)	SU-14
Purge du circuit de freinage	BR-9	Rotules de barre d'accouplement	ST-20

R

REVISION	AT-368
Raccord à fusible	EL-38
Radiateur	LC-16, 43
Radio - Voir Audio	EL-262
Ratés à l'allumage	EC-339
Réchauffeur de sonde à oxygène chauffée arrière (H02S)	EC-312, 501
Réchauffeur de sonde à oxygène chauffée avant (H02S)	EC-268, 488
Régime de ralenti	EC-47, 679
Réglage de la timonerie de commande C/A (C/A manuel)	HA-42
Réglage de la timonerie de commande de volet de mélange d'air	HA-44
Réglage de la timonerie de commande du volet de mode	HA-42
Réglage du capteur de position de papillon	EC-108, 136
Régulateur de pression d'alimentation	EC-45
Relais de climatiseur	HA-69
Relais de pompe d'alimentation	EC-597
Relais de préchauffage	EC-849
Relais de ventilateur de refroidissement	EC-445
Relais standardisé	EL-8
Remorquage par une dépanneuse	GI-50
Remplacement du joint d'huile (moteur)	EM-35
Remplacement du liquide de frein	BR-8
Repose du carter de convertisseur	AT-366
Repose du convertisseur de couple	AT-366
Résistance de chute (T/A)	AT-190, 254

S

SRS - Voir Système de retenue supplémentaire	RS-22
SUPPORT TRAVAIL DTC	EC-99
Schéma de circuit de module de contrôle de transmission	
Schéma de câblage - SHIFT -	AT-355
Schéma de câblage - A/C, M -	HA-28
Schéma de câblage - A/CCUT -	EC-874
Schéma de câblage - A/T IND -	EL-198
Schéma de câblage - AAC/V -	EC-403, 547
Schéma de câblage - ABS -	BR-56
Schéma de câblage - APS -	EC-723
Schéma de câblage - ATDIAG -	EC-465, 568
Schéma de câblage - CHIME -	EL-202, 210
Schéma de câblage - CIGAR	EL-240, 241
Schéma de câblage - CKPS -	EC-351, 519, 733
Schéma de câblage - CMPS -	EC-358
Schéma de câblage - COOL/F -	EC-437, 768
Schéma de câblage - Climatiseur manuel -	HA-28
Schéma de câblage - DEF -	EL-246, 254
Schéma de câblage - ECTS -	EC-216, 718
Schéma de câblage - EGR/TS -	EC-450
Schéma de câblage - EGRC1 -	
Schéma de câblage - F/PUMP -	EC-599
Schéma de câblage - FRO2 -	EC-233, 254, 263, 482
Schéma de câblage - FRO2/H -	EC-270, 489
Schéma de câblage - FUEL -	EC-320, 328
Schéma de câblage - GLOW -	EC-849
Schéma de câblage - H/LAMP -	EL-61, 62
Schéma de câblage - HEATER -	HA-25
Schéma de câblage - HORN -	EL-238, 239
Schéma de câblage - HSEAT -	EL-293, 295

TABLE ALPHABETIQUE

Schéma de câblage - IATS -	EC-209, 475	Sonde à oxygène chauffée arrière (HO2S)	EC-274, 284, 294, 304, 494
Schéma de câblage - IGN/SG -	EC-584	Sonde à oxygène chauffée avant (HO2S)	EC-230, 238, 244, 250, 260, 481
Schéma de câblage - ILL -	EL-113	Souape de détente de dépression du réservoir	EC-40
Schéma de câblage - INJECT -	EC-578	Souape régulatrice de pompe à huile moteur	LC-8, 31
Schéma de câblage - INT/L -	EL-142, 144	Spécifications de l'ampoule	EL-586
Schéma de câblage - IVC -	EC-421, 562	Suspension arrière	SU-17
Schéma de câblage - LOAD -	EC-615	Suspension avant	SU-2
Schéma de câblage - MAFS -	EC-201, 711	Symboles et abréviations	GI-11
Schéma de câblage - MAIN -	EC-189, 704	Synchronisateur (T/M)	MT-31, 55, 95
Schéma de câblage - METER -	EL-152	Système d'alimentation	FE-5, 20
Schéma de câblage - MIL/DL -	EC-627, 875	Système d'allumage électrique	EC-36
Schéma de câblage - MIRROR -	EL-299, 300	Système d'entrée sans clé - Voir Système de multi-télécommande	EL-399
Schéma de câblage - NATS -	EL-433, 435	Système d'injection de carburant	EC-318, 326, 646
Schéma de câblage - P/ANT -	EL-287	Système d'échappement	FE-15, 32
Schéma de câblage - PGC/V -	EC-390, 539	Système d'éclairage de jour	EL-68
Schéma de câblage - PNP/SW -	EC-470, 572, 870	Système d'évaporation des émissions (EVAP)	EC-39
Schéma de câblage - POWER -	EL-11, 28	Système de commande d'accélération	FE-3, 19
Schéma de câblage - PST/SW -	EC-604	Système de commande d'injection de carburant multipoint (MFI)	EC-34
Schéma de câblage - RRO2 -	EC-278, 288, 298, 307, 495	Système de commande de régime de ralenti (IAC)	EC-400, 545
Schéma de câblage - RRO2/H -	EC-314, 502	Système de commande du ventilateur de refroidissement	LC-17, 44
Schéma de câblage - S/LOCK -	EL-322, 340, 357, 378	Système de contrôle des émissions de carter - Voir Recyclage des gaz du carter	EC-42, 649
Schéma de câblage - S/SIG -	EC-594	Système de démarrage	SC-13
Schéma de câblage - SROOT -	EL-297	Système de diagnostic de bord de l'ECCS	EC-64, 664
Schéma de câblage - SRS -	RS-57	Système de mode de sécurité de l'ECCS	EC-163
Schéma de câblage - START -	SC-14	Système de multi-télécommande	EL-399
Schéma de câblage - STOP/L -	EL-86, 87	Système de purge de direction assistée	ST-8
Schéma de câblage - SWL/V -	EC-425, 507	Système de retenue supplémentaire	RS-22
Schéma de câblage - Système antiblo- cage ABS des roues -	BR-56	Système de ventilation des gaz de carter - Voir Recyclage des gaz de carter (PCV)	EC-42, 649
Schéma de câblage - Système de retenue supplémentaire -	RS-57	Système de verrouillage de passage de boîte auto.	AT-354
Schéma de câblage - Système de ver- rouillage de passage de boîte auto. -	AT-355		T
Schéma de câblage - TFTS -	EC-336		
Schéma de câblage - TP/SW -	EC-413, 555	Tableau de bord	BT-26
Schéma de câblage - TPS -	EC-223	Tableau de code de défaut de dia- gnostic (DTC)	EC-162
Schéma de câblage - TURN -	EL-104	Tableau de rendement du C/A	HA-74
Schéma de câblage - VSS -	EC-396, 739	Tableau des caractéristiques des symptômes de l'ECCS	EC-165, 684
Schéma de câblage - WARN -	EL-192	Tableau et schéma du système de l'ECCS	EC-31, 644
Schéma de câblage - WIP/R -	EL-229, 231		
Schéma de câblage - WIPER -	EL-220, 223		
Schéma des flexibles à dépression (ECCS)	EC-32		
Schéma du circuit de l'ECCS	EC-27, 642		
Schémas de câblage	GI-12		
Siège arrière	BT-61		
Siège avant	BT-57		
Siège chauffant	EL-293		
Siège de soupape	EM-44, 135		
Signal d'entrée/sortie de l'ECM	EC-175, 697		
Signal de démarrage	EC-593, 867		
Solénoïde B de changement de vitesses	AT-212, 217		
Sonde de température d'air d'admission	EC-207, 473		

TABLE ALPHABETIQUE

Taille de pneu	GI-46	Vanne de commande d'air auxiliaire (AAC)	EC-400, 545
Taille de roue	GI-46	Vanne de commande de régime de ralenti (IACV)	EC-400, 545
Taille de roue de secours	GI-46	Vanne de recyclage des gaz d'échap- pement (EGR)	EC-364, 454, 525
Témoin lumineux de défaut (MIL)	EC-80, 665	Variantes de modèles	GI-41
Témoins	EL-186	Vérification du niveau de liquide de frein et des canalisations de freinage	BR-8
Test de calage (T/A)	AT-82	Vérification opérationnelle du C/A	HA-35
Test de pression de canalisation (T/A)	AT-86	Verrouillage de porte	BT-22
Thermostat	LC-15, 42	Verrouillage renforcé, "Super Lock"	EL-354
Tige de passage des vitesses (T/M)	MT-32, 57 96	Verrouillage électrique de porte	EL-319
Timonerie de direction	ST-16	Verrouillage, porte	BT-22
Toit ouvrant électrique	EL-297	Vilebrequin	EM-64, 159
Toit ouvrant	BT-64	Vitre	BT-18
Transmission finale (traction avant avec T/A)	AT-456	Vitre de porte	BT-18
Transmission finale (traction avant avec T/M)	MT-44, 78, 95, 109	Voie-Av Dr & Ar Dr (dimensions)	GI-46
V			
Vanne IACV-AAC	EC-400, 545	Voile de plateau d'entraînement	EM-68
Vanne de commande (T/A)	AT-399	Voile du volant-moteur	EM-68, 165
Vanne de commande EGR	EC-462	Volant et colonne de direction	ST-11
		Volant-moteur (embrayage)	CL-23