

## TABLE ALPHABETIQUE

A	
A/T - Schéma de câblage - AT - 1ST	AT-212
A/T - Schéma de câblage - AT - 2ND	AT-219
A/T - Schéma de câblage - AT - 3RD	AT-226
A/T - Schéma de câblage - AT - 4TH	AT-233
A/T - Schéma de câblage - AT - BA/FTS	AT-171, 282
A/T - Schéma de câblage - AT - ENG SS	AT-178, 206
A/T - Schéma de câblage - AT - FTS	AT-196
A/T - Schéma de câblage - AT - INH/SW	AT-190
A/T - Schéma de câblage - AT - LPSV	AT-183, 247
A/T - Schéma de câblage - AT - MAIN	AT-125
A/T - Schéma de câblage - AT - OVRCSV	AT-159, 276
A/T - Schéma de câblage - AT - SSV/A	AT-148, 254
A/T - Schéma de câblage - AT - SSV/B	AT-154, 260
A/T - Schéma de câblage - AT - TCV	AT-165, 241
A/T - Schéma de câblage - AT - TPS	AT-139, 267
A/T - Schéma de câblage - AT - VSS/AT	AT-130, 202
A/T - Schéma de câblage - AT - VSSMTR	AT-134, 290
ABS (système antiblocage des roues)	BR-52
Accouplement visqueux (traction avant avec T/M)	MT-95
Alignement de la carrosserie	BT-77
Alignement des roues (avant)	SU-19
Allume-cigare	EL-141
Alternateur	SC-27
Amortisseur (arrière)	SU-23
Amortisseur (avant)	SU-11
Anneau de synchronisateur (T/M)	MT-31, 55, 95
Antenne - Voir Antenne électrique	EL-168
Antenne électrique	EL-168
Application du joint liquide	EM-4, 82
Application du serrage angulaire	EM-4, 82
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M)	MT-30, 54, 95
Arbre de transmission (avant)	AX-10
Arbre primaire	MT-36, 65, 95, 100
Arbre secondaire (T/M)	MT-39, 70, 95, 105
Audio	EL-154
Avertisseur sonore	EL-140
Axe de fourchette (T/M)	MT-32, 57, 96

Axe de piston - Voir Inspection de l'axe de piston ..... EM-59, 154

B	
Barre d'accouplement	ST-16
Barre stabilisatrice (avant)	SU-12
Batterie	SC-3
Becquet arrière	BT-49
Bielle	EM-60, 155
Bloc-cylindres	EM-57, 149
Boîte de branchements (J/B)	EL-381
Boîtier à fusibles	EL-381
Boîtier de capteur de diagnostic	RS-29
Boîtier de contrôle de l'ECSS (ECM)	EC-352, 590, 640, 703, 705, 709, 711
Boîtier de contrôle de l'ECSS-D	EC-590, 640, 703, 705, 709, 711
Boîtier de direction assistée	ST-16
Bougie de préchauffage	EC-717
Bourrelet - Voir Extérieur	BT-49

C	
CONSULT pour ABS	BR-61
CONSULT pour l'ECSS	EC-85, 562
Câble spiralé	RS-32
Calage d'allumage	EC-43
Canalisation hydraulique de frein	BR-11
Canalisations de réfrigération	HA-101
Capot de coffre	BT-12
Capot	BT-8
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS)	EC-298
Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE)	EC-298
Capteur d'angle de vilebrequin (OBD)	EC-292, 424
Capteur d'angle de vilebrequin (PMH)	EC-623
Capteur d'angle de vilebrequin (POS)	EC-292, 424
Capteur de détonation (KS)	EC-288, 289
Capteur de position d'accélérateur	EC-613
Capteur de position de papillon (TPS)	EC-178
Capteur de température du liquide (T/A)	AT-199
Capteur de température du liquide de boîte auto.	AT-199
Capteur de température du moteur (ECTS)	EC-173, 608
Capteur de température EGR	EC-373
Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-332, 629
Capteur d'explosion - Voir Capteur de détonation	EC-288



## TABLE ALPHABETIQUE

Diagnostiques de l'essai de rendement de C/A .....	HA-78
Diagnostiques des défauts de boîte auto. ....	AT-69, 74
Diagnostiques des défauts .....	GI-33
Diagnostiques électriques .....	GI-22
Différentiel (traction avant avec T/M) .....	MT-31, 43, 55, 95, 109
Dimensions .....	GI-46
Dispositifs électriques .....	EL-383
Disposition de l'alimentation électrique .....	EL-9
Disposition des composants du C/A .....	HA-19
Disposition des faisceaux du C/A (C/A manuel) .....	HA-23
Disposition des faisceaux .....	EL-336
Disque d'embrayage .....	CL-22
Distribution de masse .....	EL-24
Données figées .....	EC-62, 75

### E

Eclairage auxiliaire .....	EL-90
Eclairage de coffre .....	EL-90
Eclairage de plafonnier - Voir Eclairage intérieur .....	EL-77
Eclairage de plaque minéralogique .....	EL-54
Eclairage .....	EL-72
Electrovanne de commande de calage des soupapes d'admission .....	EC-354, 464
Electrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP .....	EC-36, 326, 442
Electrovanne de passage A (T/A) .....	AT-209, 214, 228
Electrovanne de pression de canalisation .....	AT-238
Eléments externes du moteur .....	EM-12
Élévateur à deux colonnes .....	GI-49
Embrayage de marche arrière .....	AT-402
Embrayage de marche avant .....	AT-412
Embrayage de roue libre .....	AT-412
Embrayage haut .....	AT-407
Embrayage magnétique .....	HA-93
Empattement (dimensions) .....	GI-46
Emplacement des dispositifs électriques .....	EL-330
Enjoliveur, intérieur - Voir Garniture .....	BT-33
Espace moteur - Voir Compartiment moteur .....	BT-78
Essieu arrière (type de frein à disque) .....	AX-24
Essieu arrière .....	AX-22
Essieu avant .....	AX-2
Essuie-glace avant .....	EL-127
Extérieur .....	BT-49

### F

Fenêtre arrière .....	BT-70
Feu antibrouillard avant .....	EL-61
Feu arrière .....	EL-54
Feu de recul .....	EL-59
Feu de stationnement .....	EL-54
Feu de stop .....	EL-57
Feux de détresse .....	EL-66
Flexible à dépression (système de frein) .....	BR-24
Fonctionnement des commandes C/A (C/A manuel) .....	HA-20
Force de rotation du volant .....	ST-9
Fourchette de passage (T/M) .....	MT-32, 57, 96
Frein bas et de marche arrière .....	AT-419
Freins à disque arrière .....	BR-37, 45
Freins à disque avant .....	BR-29
Freins à tambour arrière .....	BR-33
Fusible .....	EL-22

### G

Garniture de coffre .....	BT-47
Garniture de plancher .....	BT-33
Garniture de porte .....	BT-41
Garniture de toit .....	BT-45
Garniture du capot de coffre .....	BT-47
Garniture latérale .....	BT-33
Garniture .....	BT-33
Générateur - Voir Alternateur .....	SC-27
Graisse .....	MA-21
Guide de soupape .....	EM-42, 132

### H

Hauteur (dimensions) .....	GI-46
Hauteur au passage de roue .....	SU-6
Hauteur de ressort (passage de roue) .....	SU-6

### I

Indice de viscosité (SAE) .....	MA-22
Injecteur .....	EC-544
Injecteur de carburant .....	EC-479
Inspection de base de l'ECCS .....	EC-103, 572
Inspection de l'arbre à cames .....	EM-40, 130
Inspection de l'axe de piston .....	EM-59, 154
Inspection du segment de piston .....	EM-59, 154
Instruments .....	EL-92
Instruments combinés .....	EL-92
Intérieur .....	BT-33
Interrupteur de climatiseur .....	HA-76
Interrupteur de ventilateur .....	HA-63

## TABLE ALPHABETIQUE

<b>J</b>		Niveau de liquide de direction assistée ..... ST-7
Jauge de carburant ..... EL-92		Numéro de boîte/pont automatique ..... GI-44
Jauge de température d'eau ..... EL-92		Numéro de boîte/pont manuelle ..... GI-45
Jauges ..... EL-92		Numéro de série du moteur ..... GI-44
Jeu de la bague de bielle ..... EM-65, 162		
Jeu de palier de bielle ..... EM-64, 160		
Jeu de soupape ..... EM-46, 140		
Jeu du volant ..... ST-6		
Jeu entre le piston et l'alésage ..... EM-61, 156		
Joint - Voir Extérieur ..... BT-49		
<b>L</b>		
Largeur (dimensions) ..... GI-46		
Lave-glace avant ..... EL-127		
Lave-phare ..... EL-138		
Lève-glace électrique ..... EL-175		
Levier de commande (T/M) ..... MT-29		
Levier de débrayage (embrayage) ..... CL-17, 20		
Levier de passage de vitesses ..... MT-29		
Ligne de communication de diagnostic de la boîte/pont auto. .... EC-389		
Liquides ..... MA-21		
Liste (code de cellule) des schémas de câblage ..... EL-379		
Liste de terminologie SAE J1930 ..... GI-53		
Logique de détection à deux voies ..... EC-61		
Longueur (dimensions) ..... GI-46		
Lubrifiant de C/A (R-134a) ..... HA-90		
Lubrifiants ..... MA-21		
<b>M</b>		
Maître-cylindre (embrayage) ..... CL-11		
Maître-cylindre (frein) ..... BR-16		
Manchon d'accouplement (T/M) ... MT-31, 55, 95		
Manocontact d'huile de direction assistée ..... EC-504		
Manocontact double ..... HA-14		
Mécanisme du palier d'embrayage ... CL-17, 20		
Mise au rebut du coussin gonflable ..... RS-38		
Mise au rebut du préensionneur de ceinture de sécurité ..... RS-38		
Montant (arrière) ..... SU-21		
Montant (avant) ..... SU-10		
Moteur de soufflerie ..... HA-63		
Moteur de ventilateur de refroidissement ..... EC-372		
Moulure - Voir Extérieur ..... BT-49		
Moyeu de roue (arrière) ..... AX-24		
Moyeu de roue (avant) ..... AX-5		
<b>N</b>		
NATS (système antivol Nissan) ..... EL-242		
		Outil de balayage générique (GST) ..... EC-97
		Outillage spécial pour le compresseur de C/A ..... HA-10
		Outillage spécial pour le compresseur ..... HA-10
		Outillage spécial pour le système HFC-134a (R-134a) de C/A ..... HA-12
		Outillage spécial pour le système HFC-134a (R-134a) ..... HA-12
		Ouverture du capot de coffre - Voir capot de coffre ..... BT-12
		<b>P</b>
		PCV (recyclage des gaz du carter) .. EC-38, 542
		Palier de débrayage (embrayage) ..... CL-17, 20
		Pare-brise ..... BT-70
		Pare-chocs arrière ..... BT-12
		Pare-chocs avant ..... BT-8
		Pédale de frein ..... BR-14
		Pédale d'embrayage ..... CL-10
		Phares ..... EL-41
		Pignon auxiliaire (T/M) ..... MT-31, 55
		Pignon de marche arrière (T/M) ... MT-31, 55, 95
		Piston ..... EM-66, 164
		Pivot de fusée ..... AX-5
		Plafonnier - Voir Eclairage intérieur ..... EL-77
		Planétaire de différentiel (traction avant avec T/A) ..... AT-437
		Plaque d'identification ..... GI-43
		Plateau de pression - Voir Couvercle d'embrayage ..... CL-22
		Plate-forme de levage ..... GI-47
		Points de levage ..... GI-49
		Points de passage des rapports ..... AT-463
		Points de support pour le cric ..... GI-48
		Pompe à eau ..... LC-14, 39
		Pompe à huile (moteur) ..... LC-5, 28
		Pompe à huile (T/A) ..... AT-382
		Pompe à injection de carburant électronique ..... EC-548, 642, 648, 673, 679, 685, 691, 697, 714
		Pompe à vide ..... BR-25
		Pompe d'alimentation ..... EC-498
		Pompe d'amorçage ..... EC-555, 572
		Porte arrière ..... BT-18
		Porte avant ..... BT-18
		Précautions d'emploi du système HFC-134a (R-134a) de C/A ..... HA-2

## TABLE ALPHABETIQUE

Précautions d'emploi du système HFC-134a (R-134a) .....	HA-2
Précautions d'emploi pour le compresseur de C/A .....	HA-6
Précautions d'emploi pour le compresseur .....	HA-6
Précautions d'emploi pour les raccords de réfrigérant .....	HA-3
Précautions générales .....	GI-4
Précautions générales pour l'emploi du réfrigérant .....	HA-3
Précautions pour le carburant .....	GI-9
Précautions pour le catalyseur à trois voies .....	GI-6
Précautions pour le NATS (système antivol Nissan) .....	GI-4
Précautions pour le système de coussin gonflable (air bag) .....	GI-3
Précautions pour l'équipement d'entretien du système HFC-134a .....	HA-6
Précautions pour l'huile moteur .....	GI-8
Précautions pour l'injection de carburant multipoint .....	GI-6
Précautions pour l'équipement d'entretien du système HFC-134a de C/A .....	HA-6
Pression de compression .....	EM-89
Pression d'huile (moteur) .....	LC-5, 28
Pression hydraulique de direction assistée .....	ST-9
Prétensionneur de ceinture de sécurité .....	RS-3
Procédure de travail de diagnostic de C/A (C/A manuel) .....	HA-40
Procédure d'entretien du système HFC-134a (R-134a) .....	HA-88
Purge d'air (embrayage hydraulique) .....	CL-10
Purge du circuit de freinage .....	BR-9

### R

Raccord à fusible .....	EL-22
Radiateur .....	LC-16, 42
Radio - Voir Audio .....	EL-154
Ratés à l'allumage .....	EC-282
Réchauffeur de sonde à oxygène chauffée arrière (H02S) .....	EC-262, 418
Réchauffeur de sonde à oxygène chauffée avant (H02S) .....	EC-223, 408
Régime de ralenti .....	EC-43, 572
Réglage de la timonerie de commande C/A (C/A manuel) .....	HA-48
Réglage de la timonerie de commande de volet de mélange d'air .....	HA-50
Réglage de la timonerie de commande du volet de mode .....	HA-48
Réglage du capteur de position de papillon .....	EC-103

Régulateur de pression d'alimentation .....	EC-41
Relais de climatiseur .....	HA-75
Relais de pompe d'alimentation .....	EC-498
Relais de préchauffage .....	EC-717
Relais de ventilateur de refroidissement .....	EC-372
Relais standardisé .....	EL-7
Remorquage par une dépanneuse .....	GI-50
Remplacement du joint d'huile (moteur) .....	EM-34
Remplacement du liquide de frein .....	BR-8
Repose du carter de convertisseur .....	AT-358
Repose du convertisseur de couple .....	AT-358
Résistance de chute (T/A) .....	AT-187, 251
Résistance de soufflerie .....	HA-63
Ressort de soupape .....	EM-45, 135
Ressort hélicoïdal (arrière) .....	SU-23
Ressort hélicoïdal (avant) .....	SU-10
Résultats de l'autodiagnostic .....	EC-77, 558
Rétroviseur de porte .....	BT-75
Rétroviseur électrique de porte .....	EL-173
Revêtement de plafond - Voir Garniture de toit .....	BT-45
Revision .....	AT-360
Révision T/M .....	MT-30, 54, 94
Richesse de mélange du liquide de refroidissement .....	MA-23
Rotor de capteur ABS .....	AX-24
Rotule (avant) .....	SU-14
Rotules de barre d'accouplement .....	ST-20
Roulement de débrayage - Voir Palier de débrayage d'embrayage .....	CL-17, 20
Roulement des roues (arrière) .....	AX-23
Roulement des roues (avant) .....	AX-4
Rupteur .....	EL-22, 23

### S

SRS - Voir Système de retenue supplémentaire .....	RS-22
Schéma de câblage - A/C, M - .....	HA-28
Schéma de câblage - A/CCUT - .....	EC-741
Schéma de câblage - AAC/V - .....	EC-339, 452
Schéma de câblage - ABS - .....	BR-57
Schéma de câblage - APS - .....	EC-613
Schéma de câblage - ATDIAG - .....	EC-390, 471
Schéma de câblage - CHARGE .....	SC-25
Schéma de câblage - CHIME - .....	EL-118
Schéma de câblage - CIGAR .....	EL-141
Schéma de câblage - CKPS - .....	EC-294, 425, 623
Schéma de câblage - Climatiseur manuel - .....	HA-28
Schéma de câblage - CMPS - .....	EC-300
Schéma de câblage - COOL/F - .....	EC-363, 654
Schéma de câblage - DEF - .....	EL-145
Schéma de câblage - ECTS - .....	EC-175, 608
Schéma de câblage - EGR/TS - .....	EC-377

## TABLE ALPHABETIQUE

Schéma de câblage - EGRC1 - .....	EC-310, 385, 434, 728	Siège avant .....	BT-58
Schéma de câblage - F/PUMP - .....	EC-500	Siège chauffant .....	EL-169
Schéma de câblage - FRO2 - .....	EC-191, 211, 219, 403	Siège de soupape .....	EM-43, 133
Schéma de câblage - FRO2/H - .....	EC-225, 409	Signal de démarrage .....	EC-494, 734
Schéma de câblage - FUEL - .....	EC-270, 277	Signal d'entrée/sortie de l'ECM .....	EC-141, 590
Schéma de câblage - GLOW - .....	EC-717	Solénoïde B de changement de vitesses .....	AT-209, 214
Schéma de câblage - H/LAMP - .....	EL-41	Sonde à oxygène chauffée arrière (HO2S) .....	EC-228, 237, 246, 255, 412
Schéma de câblage - HEATER - .....	HA-25	Sonde à oxygène chauffée avant (HO2S) .....	EC-188, 195, 201, 207, 216, 402
Schéma de câblage - HORN - .....	EL-140	Sonde de température d'air d'admission .....	EC-168, 398
Schéma de câblage - HSEAT - .....	EL-169	Soupape de détente de dépression du réservoir .....	EC-36
Schéma de câblage - IATS - .....	EC-170, 399	Soupape régulatrice de pompe à huile moteur .....	LC-7, 30
Schéma de câblage - IGN/SG - .....	EC-486	Spécifications de l'ampoule .....	EL-378
Schéma de câblage - ILL - .....	EL-73	Support travail DTC .....	EC-95
Schéma de câblage - INJECT - .....	EC-481	Suspension arrière .....	SU-17
Schéma de câblage - INT/L - .....	EL-90	Suspension avant .....	SU-2
Schéma de câblage - IVC - .....	EC-356, 466	Symboles et abréviations .....	GI-11
Schéma de câblage - LOAD - .....	EC-515	Synchronisateur (T/M) .....	MT-31, 55, 95
Schéma de câblage - LOAD - .....	EC-515	Système d'alimentation .....	FE-5, 16
Schéma de câblage - MAFS - .....	EC-163, 602	Système d'allumage électrique .....	EC-32
Schéma de câblage - MAIN - .....	EC-153, 596	Système de commande d'accélération .....	FE-3, 15
Schéma de câblage - MIL/DL - .....	EC-522, 742	Système de commande de régime de ralenti (IAC) .....	EC-336, 450
Schéma de câblage - MIRROR - .....	EL-173	Système de commande d'injection de carburant multipoint (MFI) .....	EC-30
Schéma de câblage - NATS - .....	EL-245	Système de commande du ventilateur de refroidissement .....	LC-17, 43
Schéma de câblage - PGC/V - .....	EC-329, 445	Système de contrôle des émissions de carter - Voir Recyclage des gaz de carter .....	EC-38, 542
Schéma de câblage - PNP/SW - .....	EC-395, 475, 737	Système de démarrage .....	SC-13
Schéma de câblage - POWER - .....	EL-12	Système de diagnostic de bord de l'ECCS .....	EC-60, 557
Schéma de câblage - PST/SW - .....	EC-505	Système de mode de sécurité de l'ECCS .....	EC-129
Schéma de câblage - RRO2 - .....	EC-232, 241, 250, 258, 413	Système de multi-télécommande .....	EL-227
Schéma de câblage - RRO2/H - .....	EC-265, 420	Système de purge de direction assistée .....	ST-8
Schéma de câblage - S/LOCK .....	EL-186, 206	Système de retenue supplémentaire .....	RS-22
Schéma de câblage - S/SIG - .....	EC-495	Système de ventilation des gaz de carter - Voir Recyclage des gaz de carter (PCV) .....	EC-38, 542
Schéma de câblage - SHIFT - .....	AT-347	Système de verrouillage de passage de boîte auto. ....	AT-346
Schéma de câblage - SROOF - .....	EL-171	Système de verrouillage de passage de boîte auto. ....	AT-346
Schéma de câblage - SRS - .....	RS-51	Système d'échappement .....	FE-11, 27
Schéma de câblage - START .....	SC-14	Système d'éclairage de jour .....	EL-45
Schéma de câblage - STOP/L - .....	EL-57	Système d'entrée sans clé - Voir Système de multi-télécommande .....	EL-227
Schéma de câblage - Système antiblo-		Système d'évaporation des émissions (EVAP) .....	EC-35
cage ABS des roues - .....	BR-57	Système d'injection de carburant .....	EC-268, 275, 539
Schéma de câblage - Système de retenue supplémentaire - .....	RS-51		
Schéma de câblage - Système de ver-			
rouillage de passage de boîte auto. - .....	AT-347		
Schéma de câblage - TP/SW - .....	EC-348, 459		
Schéma de câblage - TPS - .....	EC-181		
Schéma de câblage - TURN - .....	EL-68		
Schéma de câblage - VSS - .....	EC-334, 629		
Schéma de câblage - WARN - .....	EL-111		
Schéma de câblage - WIP/R - .....	EL-134		
Schéma de câblage - WIPER - .....	EL-129		
Schéma de circuit de module de contrôle de transmission .....	AT-18		
Schéma des flexibles à dépression (ECCS) .....	EC-28		
Schéma du circuit de l'ECCS .....	EC-26, 536		
Schémas de câblage .....	GI-12		
Siège arrière .....	BT-61		

## TABLE ALPHABETIQUE

T	V
Tableau de bord ..... BT-27	Vanne de commande (T/A) ..... AT-386
Tableau de code de défaut de diagnostic (DTC) ..... EC-128	Vanne de commande d'air auxiliaire (AAC) ..... EC-336, 450
Tableau de rendement du C/A ..... HA-80	Vanne de commande de régime de ralenti (IACV) ..... EC-336, 450
Tableau et caractéristiques des symptômes de l'ECCS ..... EC-131, 577	Vanne de commande EGR ..... EC-387
Tableau et schéma du système de l'ECCS ..... EC-27, 537	Vanne de recyclage des gaz d'échappement (EGR) ..... EC-305, 380, 430
Taille de roue ..... GI-46	Vanne IACV-AAC ..... EC-336, 450
Taille de roue de secours ..... GI-46	Variantes de modèles ..... GI-41
Témoin lumineux de défaut (MIL) ..... EC-76, 558	Vérification du niveau de liquide de frein et des canalisations de freinage ..... BR-8
Témoins ..... EL-110	Vérification opérationnelle du C/A ..... HA-41
Test de calage (T/A) ..... AT-80	Verrouillage de porte ..... BT-23
Test de pression de canalisation (T/A) ..... AT-84	Verrouillage électrique de porte ..... EL-183
Thermostat ..... LC-15, 41	Verrouillage renforcé, "Super Lock" ..... EL-202
Tige de passage des vitesses (T/M) ..... MT-32, 57, 96	Vilebrequin ..... EM-62, 157
Timonerie de direction ..... ST-16	Vitre ..... BT-19
Toit ouvrant ..... BT-62	Vitre de porte ..... BT-19
Toit ouvrant électrique ..... EL-171	Voie-Av Dr & Ar Dr (dimensions) ..... GI-46
Transmission finale (traction avant avec T/A) ..... AT-437	Voile de plateau d'entraînement ..... EM-66
Transmission finale (traction avant avec T/M) ..... MT-43, 78, 95, 109	Voile du volant-moteur ..... EM-66, 163
	Volant et colonne de direction ..... ST-11
	Volant-moteur (embrayage) ..... CL-22