

# TABLE ALPHABETIQUE

SECTION **IDX**

## TABLE ALPHABETIQUE

A	
A/C, A - Schéma de câblage .. ATC-46, ATC-54	
ABS (système antibloquage des roues) ..... BR-47	
Accouplement visqueux (traction avant avec T/M) (5MT) ..... MT-97	
Actionneur de commande de papillon électrique ..... EC-501, EC-504, EC-528, EC-1035, EC-1038, EC-1061	
Alignement de la carrosserie ..... BT-95	
Alimentation électrique de l'ECM ..... EC-250, EC-256, EC-485, EC-891, EC-893, EC-1028, EC-1408, EC-1817, EC-1825	
Allume-cigare ..... EL-278	
Alternateur ..... SC-44, 53	
Amortisseur (arrière) ..... SU-36	
Amortisseur (avant) ..... CL-5	
Amortisseur (avant) ..... SU-13, 20	
Ampli. de commande de ventilateur ..... ATC-97, ATC-104, ATC-204	
Amplificateur automatique ..... ATC-61, ATC-63, ATC-65, ATC-81	
Analyseur générique (GST) ... EC-233, EC-1401	
Anneau de synchronisateur (T/M) (5MT) ..... MT-32, 57, 97	
Anneau de synchronisation (T/M) ..... MT-53	
Antenne - Voir Antenne électrique ..... EL-351	
Antenne électrique ..... EL-351	
APP2PW - Schéma de câblage ..... EC-1617, EC-1618, EC-1991, EC-1992	
Application de joint liquide (QG) ..... EM-9	
Application de joint liquide (QR20DE QR25DE) ..... EM-254	
Application de joint liquide (YD22DDTi) ..... EM-120	
Application du joint liquide (YD1) ..... EM-4	
Application du serrage angulaire ..... EM-253	
Application du serrage angulaire (YD1) ..... EM-4	
Application du serrage angulaire (QG) ..... EM-8	
Application du serrage angulaire (YD22DDTi) ..... EM-119	
APPS - Schéma de câblage ..... EC-1475, EC-1476, EC-1870, EC-1871	
APPS1 - Schéma de câblage .... EC-419, EC-421, EC-990, EC-992	
APPS2 - Schéma de câblage ..... EC-606, EC-608, EC-1121, EC-1123, EC-1523, EC-1524, EC-1915, EC-1916	
APPS3 - Schéma de câblage ... EC-405, EC-407, EC-976, EC-978, EC-1667, EC-1668, EC-2040, EC-2041	
Arbre à cames (QG) ..... EM-40	

Arbre à cames (YD22DDTi) ..... EM-180	
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) ..... MT-53, MT-99	
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) (5MT) ..... MT-31, 56, 97	
Arbre primaire (5MT) ..... MT-37, 67, 97, 102	
Arbre primaire (FF T/M) ..... MT-53, MT-83	
Arbre secondaire (T/M) ..... MT-53, MT-90	
Arbre secondaire (T/M) (5MT) ..... MT-40, 72, 97, 107	
Audio ..... EL-306	
Autodiagnostic du climatiseur (climatiseur auto.) ..... ATC-67	
Avertisseur sonore ..... EL-277	
Axe de fourchette (T/M) ..... MT-105	
Axe de fourchette (T/M) (5MT) ..... MT-33, 59, 98	
Axe de piston - Voir Inspection de l'axe de piston (YD1) ..... EM-75	

B	
Barre d'accouplement ..... ST-27	
Barre stabilisatrice (avant) ..... SU-14, 21	
Batterie ..... SC-4	
Becquet arrière ..... BT-55	
Becquet, arrière ..... BT-55	
Bielle (YD1) ..... EM-76	
Bielle (QG) ..... EM-99	
Bielle (YD22DDTi) ..... EM-230, EM-234	
Bloc-cylindre (QG) ..... EM-81	
Bloc-cylindre (YD22DDTi) ..... EM-220	
Bloc-cylindres (YD1) ..... EM-70	
Bobine d'allumage ..... EC-653, EC-1205	
Bobine d'allumage (QG) ..... EM-31	
Boîtier de capteur de diagnostic ..... RS-28	
Boîtier de commande ..... ATC-189	
Boîtier de contrôle de l'ECCS (ECM) (YD1) ..... EC-70, 122, 184, 186, 191, 193	
Boîtier de contrôle de l'ECCS-D (YD1) ..... EC-70, 122, 184, 186, 191, 193	
Boîtier de direction assistée ..... ST-27	
BOOST - Schéma de câblage ..... EC-1544, EC-1936	
Bougie de préchauffage ..... EM-280, EC-1687, EC-2060	
Bougie de préchauffage (YD1) ..... EC-199	
Bougie de préchauffage (YD22DDTi) ..... EM-158	
Bourrelet - Voir Extérieur ..... BT-55	
BRK/SW - Schéma de câblage ..... EC-646, EC-648, EC-1154, EC-1156, EC-1700, EC-1701, EC-2089, EC-2090	

C	
Câble spiralé ..... RS-31, 34	
Cache-culbuteurs ..... EM-282	

## TABLE ALPHABETIQUE

Cache-culbuteurs (QG) .....	EM-37	Capteur de température de l'air d'admission .....	EC-303, EC-308, EC-1179, EC-1183, EC-1459, EC-1854
Cache-culbuteurs (YD22DDTi) .....	EM-176	Capteur de température de liquide (T/A) .....	AT-139
Calage de l'allumage .....	EC-133, EC-777	Capteur de température de liquide de T/A .....	AT-139
CAN - Schéma de câblage ...	EC-263, EC-264, EC-904, EC-905, EC-1418, EC-1419, EC-1834, EC-1835	Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECTS) .....	EC-313, EC-920, EC-1465, EC-1860
CAN (réseau de la zone de contrôle) .....	AT-122, AT-342	Capteur de température du moteur (ECTS) (YD1) .....	EC-89
Canalisation hydraulique de frein .....	BR-14	Capteur de vitesse du véhicule (VSS) .....	EC-474, EC-1236
Canalisations de liquide de refroidissement .....	ATC-209	Capteur de vitesse du véhicule (VSS) (YD1) .....	EC-110
Canalisations de réfrigération .....	HA-122	Capteur d'ensoleillement ....	ATC-180, ATC-182, ATC-193
Capot .....	BT-8, 12	Capteurs de roue (ABS) .....	BR-100
Capot de coffre .....	BT-16	Caractéristiques et valeurs de réglage du C/A .....	HA-128
Capteur ambiant ..	ATC-175, ATC-177, ATC-191	Carillon d'alarme .....	EL-225
Capteur d'admission .....	ATC-183, ATC-194	Carter de boîte de vitesses (T/M) .....	MT-51, MT-52
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS) .....	EC-1563, EC-1570, EC-1955, EC-1962	Carter de transmission (T/M) (5MT) .....	MT-31, 56, 96
Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE) .....	EC-449, EC-1014	Carter d'huile (moteur) .....	EM-277
Capteur d'angle de vilebrequin (PMH) (YD1) .....	EC-104	Carter d'huile (moteur) (YD1) .....	EM-17
Capteur de détonation (KS) ....	EC-434, EC-999	Carter d'huile (moteur) (QG) .....	EM-29
Capteur de l'habitacle .....	ATC-177, ATC-179, ATC-192	Carter d'huile (moteur) (YD22DDTi) .....	EM-152
Capteur de position d'accélérateur (YD1) .....	EC-94	Cartouche EVAP .....	EC-716, EC-1305
Capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP) .....	EC-403, EC-416, EC-603, EC-973, EC-987, EC-1118, EC-1472, EC-1520, EC-1606, EC-1614, EC-1664, EC-1867, EC-1912, EC-1980, EC-1988, EC-2037	Cartouche-Voir cartouche EVAP .....	EC-716, EC-1305
Capteur de position de papillon (TPS) ....	EC-381, EC-392, EC-588, EC-599, EC-601, EC-951, EC-962, EC-1103, EC-1114, EC-1116	Ceinture de sécurité arrière .....	RS-13
Capteur de position de vilebrequin (POS) .....	EC-438, EC-1003	Ceinture de sécurité avant .....	RS-5
Capteur de position de vilebrequin (TDC) .....	EC-1547, EC-1555, EC-1939, EC-1947	Ceinture de sécurité, arrière .....	RS-13
Capteur de pression barométrique (BARO) .....	EC-1685, EC-2058	Ceinture de sécurité, avant .....	RS-5
Capteur de pression de carburant dans la rampe à carburant .....	EC-1487, EC-1882	Chaîne de distribution (YD1) .....	EM-22
Capteur de pression de direction assistée (PSP) .....	EC-477, EC-1237	Chaîne de distribution (QG) .....	EM-56
Capteur de pression du liquide de refroidissement ...	EC-693, EC-1282, ATC-19, ATC-25, ATC-127, ATC-142, ATC-157	Chaîne de distribution (YD22DDTi) .....	EM-189, EM-194
Capteur de température de carburant .....	EC-1482, EC-1877	Chauffage de sonde à oxygène chauffé 1 .....	EC-270, EC-1161
		Chauffage de sonde à oxygène chauffé 2 .....	EC-279, EC-1170
		Circuit de charge .....	SC-40, 49
		Circuit de lubrification (moteur) .....	LC-5, 28
		Circuit de préchauffage rapide .....	EC-1687, EC-2060
		Circuit de préchauffage rapide (YD1) ....	EC-199
		Circuit de refroidissement du moteur ..	LC-13, 39
		Circuit du signal de charge électrique .....	EC-702, EC-1291
		Circuit du système LAN .....	ATC-83
		CKPS - Schéma de câblage .....	EC-1421, EC-1550, EC-1551, EC-1558, EC-1559, EC-1942, EC-1943, EC-1950, EC-1951
		Clapet de refoulement de carburant .....	EC-714

## TABLE ALPHABETIQUE

Clignotant .....	EL-101	Communication CAN .....	EC-262, EC-903, EC-1417, EC-1833, AT-122, AT-342
Climatiseur auto. - Schéma de câblage .....	ATC-46, ATC-54	Compartiment moteur .....	BT-96
CMPS - Schéma de câblage .....	EC-1421, EC-1566, EC-1573, EC-1958, EC-1965	Composants de la boîte de vitesses (T/M) .....	MT-53
Code de défaut de diagnostic (DTC) .....	EC-1750	Composants de la commande de pas-sage (T/M) (5MT) .....	MT-33, 59, 98
Code de défaut de diagnostic (DTC) du système d'autodiagnostic de l'ECCS (YD1) .....	EC-5, 36	Composants du pignon (T/M) (5MT) .....	MT-32, 57, 97
Code de défaut de diagnostic (DTC) pour système OBD ...	EC-79, EC-92, EC-721, EC-763, EC-1311, EC-1336, EC-1727	Compte-tours .....	EL-179
Code de test de lecture du système (SRT) .....	EC-81, EC-94, EC-106	Compteur de vitesse .....	EL-179
Collecteur d'admission (QG) .....	EM-23	Condenseur .....	ATC-225
Collecteur d'admission (YD22DDTi) .....	EM-137	Conduites et grilles .....	ATC-207
Collecteur d'échappement .....	EM-273	Connecteur de diagnostic pour Consult (YD1) .....	EC-42
Collecteur d'échappement (QG) .....	EM-26	Connecteur de faisceau .....	EL-10
Collecteur d'échappement (YD22DDTi) .....	EM-143	Connecteur de liaison de données .....	EC-711, EC-712, EC-713, EC-1300, EC-1301, EC-1302
Commande combinée .....	EL-71	Connecteur de liaison de données pour Consult .....	EC-200, EC-212, EC-224, EC-844, EC-856, EC-1387, EC-1394, EC-1798, EC-1805
Commande de contrôle de surmultipliée .....	AT-272, AT-383	Console - Voir Tableau de bord .....	BT-33
Commande de coupure de climatiseur .....	EC-60, EC-749, EC-750, EC-1326, EC-1742	CONSULT pour le moteur .....	EC-197, EC-208, EC-842, EC-853
Commande de coupure de l'alimentation en carburant (à vide et à régime moteur élevé) .....	EC-61, EC-751, EC-1326, EC-1742	CONSULT pour l'ECCS (YD1) .....	EC-42
Commande de coupure du climatiseur (YD1) .....	EC-20	CONSULT-II pour moteur ...	EC-1387, EC-1394, EC-1798, EC-1805
Commande de direction .....	EL-73	Contact de feux de recul (T/M) - Voir Contact de feux de recul (T/M)	
Commande de feux de recul (T/M) .....	MT-46	(5MT) .....	MT-22
Commande de feux de recul (T/M) - Voir Commande de feux de recul (T/M) .....	MT-46	Contact de feux de recul (T/M) (5MT) .....	MT-22
Commande de frein de stationnement .....	BR-45	Contact de feux de stop .....	EC-645, EC-1152
Commande de réglage des soupapes d'admission .....	EC-266, EC-492, EC-1242	Contact de frein ....	EC-645, EC-1152, EC-1699, EC-2088
Commande du ventilateur de refroidissement (YD1) .....	EC-136	Contact de point mort (T/M) (5MT) .....	MT-22
Commande en boucle fermée .....	EC-57, EC-739, EC-741, EC-744, EC-746	Contact de position de papillon .....	AT-273, AT-384
Commande marche/arrêt d'éclairage intérieur .....	EL-135, 137	Contact de position de stationnement/point mort .....	EC-637, EC-1253, EC-1707, EC-2096
Comment effacer le DTC .....	EC-1750	Contact de position de stationnement/point mort (T/A) .....	AT-127
Comment effacer le DTC du système de diagnostic de bord de l'ECCS (YD1) .....	EC-36	Contact de position de stationnement/point mort (T/M) .....	MT-46
Comment effacer les codes de défaut pour le système OBD .....	EC-88, EC-100, EC-113, EC-765, EC-1337	Contact de stationnement/point mort (YD1) .....	EC-219
		Contrôle de la pression de carburant .....	EC-74, EC-761
		COOL/F - Schéma de câblage .....	EC-574, EC-575, EC-1072, EC-1074, EC-1503, EC-1505, EC-1896, EC-1898
		Corps de papillon (QG) .....	EM-25
		Couple de serrage des boulons standards .....	GI-57
		Courroie de commande .....	EM-265

## TABLE ALPHABETIQUE

Courroie de commande (QG) .....	EM-18	Dépose et repose des feux combinés avant .....	BT-8, 12		
Courroie de commande (YD22DDTi) .....	EM-129	Dépose et repose des feux combinés, arrière .....	BT-55		
Courroie de distribution .....	EM-284	Dépose et repose des instruments combinés - Voir Tableau de bord .....	BT-33		
Coussin gonflable (air bag) .....	RS-22	Dépose et repose des phares .....	BT-8, 12		
Coussin gonflable latéral .....	RS-38	Dépose et repose du feu antibrouillard avant .....	BT-8, 12		
Couvercle de compartiment moteur .....	EM-264	Dépose et repose du feu antibrouillard, avant .....	BT-8, 12		
Couvercle d'embrayage .....	CL-16	Dépose et repose du système audio et de la commande C/A - Voir Tableau de bord .....	BT-33		
Couvercle d'embrayage (5MT) .....	CL-28, 30	Dépose et repose T/M (5MT) .....	MT-24		
Cric rouleur et chandelles de sécurité .....	GI-53	Description du système d'A/C (climatiseur auto.) .....	ATC-33		
Culasse .....	EM-289	Désembuage de lunette arrière .....	EL-282		
Culasse (YD1) .....	EM-47	Désembuage de rétroviseur .....	EL-282		
Culasse (QG) .....	EM-67	Dessous de la carrosserie .....	BT-98		
Culasse (YD22DDTi) .....	EM-204	Détecteur de fuites fluorescent .....	ATC-227		
Cycle de réfrigération .....	HA-18	Diagnostic de collision .....	RS-88		
Cycle de refroidissement .....	ATC-19, ATC-25	Diagnostic des défauts de la T/A .....	AT-64, AT-286		
Cylindre récepteur (embrayage) .....	CL-11	Diagnostics de l'essai de rendement de C/A .....	HA-98		
Cylindre récepteur (embrayage) (5MT) .....	CL-19	Diagnostics de test de rendement du climatiseur .....	ATC-161		
Cylindre récepteur d'embrayage .....	CL-11	Diagnostics des défauts .....	GI-33		
Cylindre récepteur d'embrayage (5MT) .....	CL-19	Diagnostics des défauts du climatiseur (climatiseur auto.) .....	ATC-41		
<b>D</b>					
Débitmètre d'air - Voir débitmètre d'air .....	EC-288, EC-295, EC-907, EC-913	Diagnostics électriques .....	GI-22		
Débitmètre d'air - Voir Débitmètre d'air (YD1) .....	EC-83	Différentiel (traction avant avec T/M) (5MT) .....	MT-32, 44, 57, 97, 111		
Débitmètre d'air (MAFS) .....	EC-288, EC-295, EC-907, EC-913, EC-1439, EC-1451, EC-1846	Dimensions .....	GI-51		
Débitmètre d'air (MAFS) (YD1) .....	EC-83	Disposition de l'alimentation électrique .....	EL-14		
Débitmètre d'air C/A .....	HA-29	Disposition des composants (climatiseur auto.) .....	ATC-43		
Démarrreur .....	SC-19, 32	Disposition des composants du C/A .....	HA-27		
Dépistage des pannes (bruit, vibration ou choc) (5MT) .....	BR-11, CL-6, MT-14, ST-6	Disposition des faisceaux .....	EL-1044		
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibration et duretés (AX) .....	AX-3	Disposition des faisceaux du C/A (C/A manuel) .....	HA-31		
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibration et duretés (SU) .....	SU-28	Disque d'embrayage .....	CL-16		
Dépose du moteur .....	EM-292	Disque d'embrayage (5MT) .....	CL-28, 30		
Dépose du moteur (YD1) .....	EM-66	Distribution de masse .....	EL-40, 56		
Dépose du moteur (QG) .....	EM-78	Données figées .....	EC-80, EC-93, EC-105, EC-764, EC-1337		
Dépose du moteur (YD22DDTi) .....	EM-216				
Dépose et repose (T/A) .....	AT-463	<b>E</b>			
Dépose et repose de la T/M .....	MT-49	Eclairage .....	EL-113		
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur .....	ATC-218	Eclairage auxiliaire .....	EL-175		
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur .....	HA-113	Eclairage de coffre .....	EL-175		
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur de climatiseur .....	ATC-218	Eclairage de plafonnier - Voir Eclairage intérieur .....	EL-134		
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur du C/A .....	HA-113	Eclairage de plaque minéralogique .....	EL-87		
Dépose et repose des feux combinés arrière .....	BT-55				

## TABLE ALPHABETIQUE

ECM/PW - Schéma de câblage .....	EC-486, EC-488, EC-1029, EC-1031	
ECTS - Schéma de câblage .....	EC-315, EC-922, EC-1467, EC-1468, EC-1862, EC-1863, EC-1864	
EGRC/V - Schéma de câblage .....	EC-1587, EC-1588, EC-2073, EC-2074	
Electrovanne de commande de réglage des soupapes d'admission .....	EC-492, EC-1242	
Electrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP ...	EC-464, EC-714, EC-1224, EC-1305	
Electrovanne de passage A (T/A) .....	AT-151, AT-156, AT-170	
Electrovanne de passage B (T/A) .....	AT-151, AT-156	
Electrovanne de pression de canalisation .....	AT-180	
Elévateur à deux colonnes .....	GI-54	
Embrayage magnétique .....	ATC-109, ATC-129, ATC-144, ATC-218	
Embrayage magnétique .....	HA-113	
Empattement (dimensions) .....	GI-51	
Emplacement des dispositifs électriques .....	EL-1038	
Emplacement des pièces de la gestion moteur .....	EC-153, EC-798	
Engrenage différentiel (FF T/M) .....	MT-56	
Enjoliveur, intérieur - Voir Garniture .....	BT-39	
Ensemble de piston (QG) .....	EM-102	
Espace moteur - Voir Compartiment moteur .....	BT-96	
Essieu arrière (de type frein à disque) .....	AX-40	
Essieu arrière .....	AX-38	
Essieu avant .....	AX-2	
Essuie-glace avant .....	EL-260	
Essuie-glace, avant .....	EL-260	
ETC1 - Schéma de câblage ...	EC-505, EC-507, EC-1039, EC-1041	
ETC2 - Schéma de câblage ...	EC-520, EC-522, EC-1053, EC-1055	
ETC3 - Schéma de câblage ...	EC-529, EC-531, EC-1062, EC-1064	
Evaporateur .....	ATC-226	
Extérieur .....	BT-55	
 <b>F</b> 		
F/PUMP - Schéma de câblage .....	EC-684, EC-686, EC-1273, EC-1275, EC-1649, EC-2022	
Fenêtre arrière .....	BT-88	
Fenêtre, arrière .....	BT-88	
Feu antibrouillard avant .....	EL-96	
Feu antibrouillard, avant .....	EL-96	
Feu arrière .....	EL-87	
Feu de recul .....	EL-92	
Feu de stationnement .....	EL-87	
Feu de stop .....	EL-90	
Feux de détresse .....	EL-101	
FIAR - Schéma de câblage ..	EC-1633, EC-2007	
Filtre à air .....	EM-269	
Filtre à air et conduit d'air .....	EM-268	
Filtre à air et conduit d'air (QG) .....	EM-21	
Filtre à air et conduit d'air (YD22DDTi) .....	EM-131	
Filtre à air (QG) .....	EM-21	
Filtre à air (YD22DDTi) .....	EM-131	
Filtre à carburant .....	EC-1332, EC-1748	
Flexible à dépression (système de frein) .....	BR-26	
Flux d'air du climatiseur .....	ATC-39	
Fonctionnement de l'EGR ...	EC-1584, EC-2071	
Fonctionnement des commandes C/A (C/A manuel) .....	HA-28	
Fonctionnement du catalyseur à trois voies .....	EC-459	
Force de rotation du volant .....	ST-10	
Fourchette de changement de vitesses (T/M) .....	MT-105	
Fourchette de passage (T/M) (5MT) .....	MT-33, 59, 98	
Freins à disque arrière .....	BR-36	
Freins à disque avant .....	BR-32	
Freins à tambour arrière .....	BR-41	
FRO2 - Schéma de câblage .....	EC-1162, EC-1164, EC-1188, EC-1190	
FRPS - Schéma de câblage .....	EC-1489, EC-1884	
FTS - Schéma de câblage ..	EC-1484, EC-1879	
FUEL - Schéma de câblage ...	EC-368, EC-369, EC-376, EC-377	
Fusible .....	EL-38	
 <b>G</b> 		
Garniture .....	BT-39	
Garniture de coffre .....	BT-53	
Garniture de plancher .....	BT-39	
Garniture de porte .....	BT-47	
Garniture de toit .....	BT-51	
Garniture du capot de coffre .....	BT-53	
Garniture latérale .....	BT-39	
Garniture, capot de coffre .....	BT-53	
Générateur - Voir Alternateur .....	SC-44, 53	
GLOW - Schéma de câblage .....	EC-1578, EC-1579, EC-1615, EC-1617, EC-1618, EC-1619, EC-1620, EC-1622, EC-1624, EC-1625, EC-1626, EC-1627, EC-1664, EC-1667, EC-1669, EC-1688, EC-1689, EC-1690,	

## TABLE ALPHABETIQUE

Graisse .....	MA-27	Injecteur de carburant et tuyau de carburant (YD22DDTi) .....	EM-163
Guide de soupape (YD1) .....	EM-52	Injecteur (YD22DDTi) .....	EM-163
Guide de soupape (QG) .....	EM-74	Inspection de base de l'ECCS (YD1) .....	EC-52
Guide de soupape (YD22DDTi) .....	EM-211	Inspection de l'arbre à cames (YD1) .....	EM-51
<b>H</b>			
Hauteur (dimensions) .....	GI-51	Inspection de l'arbre à cames (YD22DDTi) .....	EM-181
Hauteur de passage de roue .....	SU-8	Inspection de l'axe de piston (YD1) .....	EM-75
Hauteur de ressort (passage de roue) .....	SU-8	Inspection de l'axe de piston (QG) .....	EM-96
HO2S1 - Schéma de câblage ...	EC-320, EC-322, EC-329, EC-331, EC-341, EC-343, EC-927, EC-929, EC-935, EC-937	Inspection de l'axe de piston (YD22DDTi) .....	EM-230
HO2S1H - Schéma de câblage .....	EC-272, EC-274	Inspection du segment de piston (YD1) .....	EM-75
HO2S2 - Schéma de câblage ...	EC-349, EC-351, EC-359, EC-361, EC-552, EC-554, EC-562, EC-564, EC-944, EC-946	Inspection du segment de piston (QG) .....	EM-97
HO2S2H - Schéma de câblage .....	EC-281, EC-283	Inspection du segment de piston (YD22DDTi) .....	EM-234
Huile de lubrification de climatiseur .....	ATC-231, ATC-232	Instruments .....	EL-179
<b>I</b>			
IATS - Schéma de câblage ....	EC-305, EC-310, EC-1461, EC-1462, EC-1856, EC-1857	Instruments combinés .....	EL-179
IATSEN - Schéma de câblage .....	EC-1180, EC-1184	Intérieur .....	BT-39
Identification .....	ATC-12, ATC-13	Interrupteur de climatiseur .....	HA-96
IGNSYS - Schéma de câblage .....	EC-654, EC-658, EC-1206, EC-1210	Interrupteur de ventilateur .....	HA-76
Indice de viscosité (SAE) .....	MA-28	ISO 15031-5 Mode 1 - 9 .....	EC-76, EC-1334
Initialisation de la position de pédale d'accélérateur relâchée .....	EC-71, EC-758	IVC - Schéma de câblage .....	EC-494, EC-496
Initialisation de papillon en position fermée .....	EC-71, EC-758	IVC/V - Schéma de câblage .....	EC-1244, EC-1246
Initialisation du volume d'air de ralenti .....	EC-71, EC-758	<b>J</b>	
INJE/PW - Schéma de câblage .....	EC-1677, EC-2050	Jauge de carburant .....	EL-179
INJECT - Schéma de câblage .....	EC-673, EC-1262, EC-1497, EC-1640, EC-1682, EC-1891, EC-2013, EC-2055	Jauge de température d'eau .....	EL-179
Injecteur .....	EC-672, EC-1261	Jauges .....	EL-179
Injecteur (YD1) .....	EC-23	Jeu de la bague de bielle (YD1) .....	EM-84
Injecteur de carburant et tuyau de carburant (QG) .....	EM-34	Jeu de la bague de bielle (QG) .....	EM-100
<b>K</b>			
KS - Schéma de câblage .....	EC-435, EC-1000	Jeu de la bague de bielle (YD22DDTi) .....	EM-233
<b>L</b>			
Largeur (dimensions) .....	GI-51	Jeu de la soupape (YD22DDTi) .....	EM-185
Lave-glace avant .....	EL-260	Jeu de palier de bielle (YD1) .....	EM-81

## TABLE ALPHABETIQUE

Lave-glace, avant .....	EL-260
Lave-phare .....	EL-274
Lève-glace électrique .....	EL-402
Lève-souape .....	EM-50
Lève-souape (YD22DDTi) .....	EM-183
Levier de changement de vitesses .....	MT-12, MT-47
Levier de commande (T/M) (5MT) .....	MT-30
Levier de débrayage .....	CL-14
Levier de débrayage (embrayage) .....	CL-14
Levier de débrayage (embrayage) (5MT) .....	CL-22, 25, 27
Levier de débrayage d'embrayage (5MT) .....	CL-22, 25, 27
Levier de passage de vitesses (5MT) .....	MT-30
Liquides .....	MA-27
Liste (code de cellule) des schémas de câblage .....	EL-1141
LOAD - Schéma de câblage ..	EC-703, EC-705, EC-1292, EC-1294
Logique de détection de deux par- cours .....	EC-76, EC-763
Longueur (dimensions) .....	GI-51
Lubrifiant d'A/C (R134a) .....	ATC-6, ATC-31
Lubrifiant de C/A (R-134a) .....	HA-110
Lubrifiants .....	MA-27

### **M**

MAFS - Schéma de câblage .....	EC-291, EC-298, EC-909, EC-915, EC-1442, EC-1453, EC-1454, EC-1848, EC-1849
MAIN - Schéma de câblage ...	EC-250, EC-256, EC-891, EC-893, EC-1410, EC-1818, EC-1826
Maître-cylindre (embrayage) .....	CL-9
Maître-cylindre (embrayage) (5MT) .....	CL-16
Maître-cylindre (frein) .....	BR-19
Maître-cylindre de frein .....	BR-19
Maître-cylindre d'embrayage .....	CL-9
Maître-cylindre d'embrayage (5MT) .....	CL-16
Manchon d'accouplement (T/M) .....	MT-53
Manchon d'accouplement (T/M) (5MT) .....	MT-32, 57, 97
Manocontact d'huile de direction assistée .....	EC-1714, EC-2102
Manocontact double .....	ATC-19, ATC-25, ATC- 128, ATC-143, ATC-158, ATC-224
Manocontact double .....	HA-18
Mécanisme de débrayage .....	CL-14
Méchanisme du palier d'embrayage (5MT) .....	CL-22, 25, 27
MIL/DL - Schéma de câblage ..	EC-711, EC-712, EC-713, EC-1300, EC-1301, EC-1302, EC-1723, EC-1724, EC-2110, EC-2111

### **N**

NATS (système antivol Nissan) .....	EL-588
Niveau de liquide de direction assistée .....	ST-8
Numéro de boîte/pont manuelle .....	GI-46, 50
Numéro de série du moteur .....	GI-45, 49

### **O**

Outil spécial pour le compresseur .....	ATC-15
Outil spécial pour le compresseur de climatiseur .....	ATC-15
Outilage spécial pour le compresseur .....	HA-14
Outilage spécial pour le compresseur de C/A .....	HA-14
Outilage spécial pour le système HFC-134a (R-134a) .....	HA-15
Outilage spécial pour le système HFC-134a (R-134a) de C/A .....	HA-15
Outils pour le système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-15
Outils pour le système HFC134a (R134a) .....	ATC-15
Ouverture du capot de coffre - Voir capot de coffre .....	BT-16

### **P**

Palier de débrayage - Voir palier de débrayage de l'embrayage .....	CL-14
Palier de débrayage (embrayage) .....	CL-14
Palier de débrayage (embrayage) (5MT) .....	CL-22, 25, 27
Palier de débrayage de l'embrayage .....	CL-14

## TABLE ALPHABETIQUE

Palier de débrayage d'embrayage (5MT) .....	CL-22, 25, 27	Pompe d'amorçage (YD1) .....	EC-34, 52
Parallélisme des roues (arrière) .....	SU-31	Porte arrière .....	BT-22
Pare-brise .....	BT-88	Porte avant .....	BT-22
Pare-chocs arrière .....	BT-16	Porte, arrière .....	BT-22
Pare-chocs avant .....	BT-8, 12	Porte, avant .....	BT-22
Pare-chocs, arrière .....	BT-16	POS - Schéma de câblage ....	EC-440, EC-442, EC-1005, EC-1007
Pare-chocs, avant .....	BT-8, 12	Précautions concernant la teinture de détection de fuite .....	ATC-12
PCV (recyclage des gaz du carter) .....	EC-717, EC-1306	Précautions d'emploi du système HFC-134a (R-134a) .....	HA-3
PCV (recyclage des gaz du carter) (YD1) .....	EC-21	Précautions d'emploi du système HFC-134a (R-134a) de C/A .....	HA-3
Pédale de frein .....	BR-17	Précautions d'emploi pour le compresseur .....	HA-8
Pédale d'embrayage .....	CL-5	Précautions d'emploi pour le compres- seur de C/A .....	HA-8
Pédale d'embrayage (5MT) .....	CL-13	Précautions d'emploi pour les raccords de réfrigérant .....	HA-5
PGC/V - Schéma de câblage ..	EC-452, EC-466, EC-468	Précautions générales .....	GI-4
Phares .....	EL-74	Précautions générales pour l'emploi du réfrigérant .....	HA-4
PHASE - Schéma de câblage .....	EC-450, EC-1016, EC-1018	Précautions générales relatives au liquide de refroidissement .....	ATC-5
Pignon auxiliaire (T/M) (5MT) .....	MT-32, 57	Précautions pour le carburant .....	GI-9
Pignon de marche arrière (T/M) (5MT) .....	MT-32, 57, 97	Précautions pour le catalyseur à trois voies .....	GI-7
Pignon d'entraînement principal (T/M) .....	MT-53	Précautions pour le NATS (système antivol Nissan) .....	
Pignon principal de marche arrière (T/M) .....	MT-53	Précautions pour le système de coussin gonflable (air bag) .....	GI-3
Piston (YD1) .....	EM-85	Précautions pour l'équipement d'entre- tien du système HFC-134a .....	HA-9
Piston surdimensionné (QG) .....	EM-102	Précautions pour l'huile moteur .....	GI-8
Piston surdimensionné (YD22DDTi) .....	EM-236	Précautions pour l'injection de carbu- rant multipoint .....	GI-6
Pivot de fusée .....	AX-5	Précautions pour l'équipement d'entre- tien du système HFC-134a de C/A .....	HA-9
Plafonnier - Voir Eclairage intérieur .....	EL-134	Précautions relatives à la connexion du liquide de refroidissement .....	ATC-6
Plafonnier .....	EL-134	Précautions relatives au compresseur de climatiseur .....	ATC-10
Plaque de pression - Voir couvercle d'embrayage .....	CL-16	Précautions relatives au matériel de réparation pour le système de cli- matisation HFC134a .....	ATC-10
Plaque d'identification .....	GI-44, 48	Précautions relatives au matériel de réparation pour le système HFC134a .....	ATC-10
Plateau de pression - Voir Couvercle d'embrayage (5MT) .....	CL-28, 30	Précautions relatives au système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-5
Plate-forme de levage .....	GI-52	Précautions relatives au système HFC134a (R134a) .....	ATC-5
PNP/SW - Schéma de câblage .....	EC-639, EC-641, EC-1708, EC-1709, EC-1718, EC-1719, EC-1720, EC-1721, EC-1723, EC-1724, EC-2097, EC-2098	Pression de compression (YD1) .....	EM-11
PNPSW1 - Schéma de câblage .....	EC-1254, EC-1256	Pression de compression (QG) .....	EM-67
Points de levage .....	GI-54	Pression de compression (YD22DDTi) .....	EM-204
Points de passage des rapports .....	AT-570	Pression d'huile (moteur) .....	LC-6, 29, 57
Points de support pour le cric .....	GI-53	Pression hydraulique de direction assistée .....	ST-10
Pompe à carburant .....	EC-683, EC-1272, EC-1332, EC-1643, EC-1748, EC-2016		
Pompe à dépression .....	EM-281		
Pompe à dépression (YD22DDTi) .....	EM-159		
Pompe à eau .....	LC-15, 41, 67		
Pompe à huile (moteur) .....	LC-7, 30, 58		
Pompe à injection de carburant élec- tronique (YD1) .....	EC-27, 124, 130, 154, 160, 166, 172, 178, 196		
Pompe à vide .....	BR-27		

## TABLE ALPHABETIQUE

Prétensionneur de ceinture de sécurité .....	RS-3	Relais A/C .....	ATC-127, ATC-142, ATC-157
PRGVLV - Schéma de câblage .....	EC-1225, EC-1227	Relais de climatiseur .....	HA-96
Procédure de réparation du système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-209	Relais de moteur de commande de papillon .....	EC-517, EC-1051
Procédure de réparation du système HFC134a (R134a) .....	ATC-209	Relais de préchauffage .....	EC-1577, EC-1687, EC-2060
Procédure de travail de diagnostic de C/A (C/A manuel) .....	HA-58	Relais de préchauffage (YD1) .....	EC-199
Procédure d'entretien du système HFC-134a (R-134a) .....	HA-108	Relais ECM .....	EC-1622, EC-1996
Procédure d'entretien du système HFC-134a (R-134a) de C/A .....	HA-108	Relais standardisé .....	EL-12
Procédure d'inspection de base ....	EC-133, EC-777, EC-1347, EC-1758	Remorquage par une dépanneuse .....	GI-55
PS/SEN - Schéma de câblage .....	EC-478, EC-1238	Remplacement de l'huile de T/M .....	MT-44
PST/SW - Schéma de câblage .....	EC-1715, EC-2103	Remplacement du liquide de frein .....	BR-12
Purge d'air (embrayage hydraulique) .....	CL-8	Remplacement du liquide de T/A .....	AT-15
Purge d'air (embrayage hydraulique) (5MT) .....	CL-13	Remplissage, évacuation et drainage du liquide de refroidissement .....	ATC-209
Purge du circuit de freinage .....	BR-13	Repose du convertisseur de couple .....	AT-464, AT-562
<b>R</b>			
Raccord à fusible .....	EL-38	Repose du logement du convertisseur .....	AT-464, AT-562
Radiateur .....	LC-17, 44, 69	Réseau de la zone de contrôle (CAN) .....	AT-122, AT-342
Radio - Voir Audio .....	EL-306	Résistance de chute (T/A) .....	AT-193, AT-444
Raté d'allumage .....	EC-428	Résistance de réglage d'injecteur de carburant .....	EC-1630, EC-2004
Réalésage du bloc-cylindre (QG) .....	EM-102	Résistance de soufflerie .....	HA-76
Réalésage du bloc-cylindre(QR) .....	EM-103	Ressort de soupape (YD1) .....	EM-56
Réalésage du bloc-cylindre (YD22DDTi) .....	EM-236	Ressort de soupape (QG) .....	EM-77
Refroidisseur d'air de suralimentation du turbocompresseur .....	EM-270	Ressort de soupape (YD22DDTi) .....	EM-214
Refroidisseur d'air de suralimentation du turbocompresseur (YD22DDTi) .....	EM-133	Ressort hélicoïdal (arrière) .....	SU-36
Régime de ralenti ... EC-133, EC-777, EC-1347, EC-1758		Ressort hélicoïdal (avant) .....	SU-12, 18
Régime de ralenti (YD1) .....	EC-52	Résultats de l'autodiagnostic (YD1) .....	EC-37
Réglage de la timonerie de commande C/A (C/A manuel) .....	HA-67	Rétroviseur de porte .....	BT-93
Réglage de la timonerie de commande de volet de mélange d'air .....	HA-69	Rétroviseur électrique de porte .....	EL-398
Réglage de la timonerie de commande de volet de mode .....	ATC-88, ATC-202	Rétroviseur, porte .....	BT-93
Réglage de la timonerie de commande du volet d'admission .....	ATC-94	Revêtement de plafond - Voir Garniture de toit .....	BT-51
Réglage de la timonerie de commande du volet de mélange d'air ..	ATC-91, ATC-203	Révision T/M (5MT) .....	MT-31, 56, 96
Réglage de la timonerie de commande du volet de mode .....	HA-67	Richesse de mélange du liquide de refroidissement .....	MA-29
Relâchement de la pression de carburant .....	EC-74, EC-761	Rotor de capteur ABS .....	AX-40
<b>S</b>			
S/SIG - Schéma de câblage .....	EC-1718, EC-1719, EC-1721, EC-2106, EC-2107		

## TABLE ALPHABETIQUE

Schéma de câblage - A/C, M - .....	HA-37, 49	Schéma du flexible à dépression (gestion moteur) .....	EC-51, EC-734
Schéma de câblage - A/CCUT - (YD1) .....	EC-223	Schéma et organigramme du système de gestion moteur .....	EC-48, EC-730, EC-1320, EC-1736
Schéma de câblage - ABS - .....	BR-52	Schémas de câblage .....	GI-12
Schéma de câblage - APS - (YD1) .....	EC-94	SCTC/V - Schéma de câblage .....	EC-1603, EC-1645, EC-1651, EC-1656, EC-1661, EC-1977, EC-2018, EC-2024, EC-2029, EC-2034
Schéma de câblage - AT - LAN .....	AT-218, AT-446	Sélection du joint de culasse (YD22DDTi) .....	EM-207
Schéma de câblage - CHARGE .....	SC-41, 50	Semi-arbre (avant) .....	AX-10, 22
Schéma de câblage - CHIME - .....	EL-229, 231	SEN/PW - Schéma de câblage .....	EC-618, EC-623, EC-628, EC-1133, EC-1138, EC-1143
Schéma de câblage - CIGAR .....	EL-278, 279	Serrage du boulon de culasse (QG) .....	EM-69
Schéma de câblage - CKPS - (YD1) .....	EC-104	Serrage du boulon de culasse (YD22DDTi) .....	EM-206
Schéma de câblage - Climatiseur manuel - .....	HA-37, 49	SHIFT - Schéma de câblage .....	AT-451
Schéma de câblage - COOL/F - (YD1) .....	EC-136	Siège arrière .....	BT-70, 71
Schéma de câblage - DEF - .....	EL-285, 289	Siège avant .....	BT-64, 67
Schéma de câblage - ECTS - (YD1) .....	EC-89	Siège chauffant .....	EL-392
Schéma de câblage - EGRC1 - (YD1) .....	EC-210	Siège de soupape (YD1) .....	EM-54
Schéma de câblage - GLOW - (YD1) .....	EC-199	Siège de soupape (QG) .....	EM-75
Schéma de câblage - H/LAMP - .....	EL-74	Siège de soupape (YD22DDTi) .....	EM-213
Schéma de câblage - HEATER - .....	HA-33, 34	Siège, arrière .....	BT-70, 71
Schéma de câblage - HORN - .....	EL-277	Siège, avant .....	BT-64, 67
Schéma de câblage - HSEAT - .....	EL-389, 391, 392, 394	Signal de démarrage .....	EC-1718, EC-1719, EC-1721, EC-2106, EC-2107
Schéma de câblage - ILL - .....	EL-114, 119, 124, 129	Signal de démarrage (YD1) .....	EC-216
Schéma de câblage - INT/L - .....	EL-175, 177	Signal d'entrée/de sortie de l'ECM .....	EC-165, EC-810, EC-818, EC-826
Schéma de câblage - MAFS - (YD1) .....	EC-85	Signal d'entrée/sortie de l'ECM (YD1) .....	EC-70
Schéma de câblage - MAIN - (YD1) .....	EC-76	Sonde à oxygène chauffé 1 .....	EC-318, EC-326, EC-338, EC-535, EC-542, EC-925, EC-933, EC-1187
Schéma de câblage - MIL/DL - (YD1) .....	EC-224	Sonde à oxygène chauffé 2 .....	EC-347, EC-356, EC-549, EC-559, EC-941, EC-1197
Schéma de câblage - MIRROR - .....	EL-398, 400	Souape de commande de volume de l'EGR .....	EC-1584, EC-2071
Schéma de câblage - NATS - .....	EL-591, 594	Souape de régulation d'aspiration .....	EC-1601, EC-1654, EC-1659, EC-1975, EC-2027, EC-2032
Schéma de câblage - PNP/SW - (YD1) .....	EC-219	Souape d'expansion .....	ATC-226
Schéma de câblage - POWER - .....	EL-16, 28	Souape régulatrice de pompe à huile moteur .....	LC-9, 31
Schéma de câblage - S/LOCK .....	EL-420, 430, 480, 490	Spécifications de l'ampoule .....	EL-1140
Schéma de câblage - SROOF - .....	EL-396	SRS - Voir Système de retenue supplémentaire .....	RS-22
Schéma de câblage - SRS - .....	RS-54, 57, 60	Support de travail DTC .....	EC-207, EC-219, EC-232
Schéma de câblage - START .....	SC-17, 30	Surchauffe .....	EC-571, EC-1068, EC-1500, EC-1894
Schéma de câblage - STOP/L - .....	EL-90	Suspension arrière .....	SU-28
Schéma de câblage - Système antiblo- cage ABS des roues - .....	BR-52		
Schéma de câblage - Système de retenue supplémentaire - .....	RS-54, 57, 60		
Schéma de câblage - TURN - .....	EL-105, 109		
Schéma de câblage - VSS - (YD1) .....	EC-110		
Schéma de câblage - WARN - .....	EL-213, 219		
Schéma de câblage - WIP/R - .....	EL-270		
Schéma de câblage - WIPER - .....	EL-263, 265		
Schéma du circuit de gestion moteur ....	EC-157, EC-159, EC-161, EC-802, EC-804, EC-806, EC-1363, EC-1365, EC-1774		
Schéma du circuit de l'ECCS (YD1) .....	EC-15		
Schéma du circuit de TCM .....	AT-18		

## TABLE ALPHABETIQUE

Suspension avant .....	SU-3	T/A - Schéma de câblage - AT -	
Symboles et abréviations .....	GI-10	MAIN .....	AT-385
Synchronisateur (T/M) (5MT) .....	MT-32, 57, 97	T/A - Schéma de câblage - AT -	
Synchroniseur (T/M) .....	MT-53	PNP/SW .....	AT-129
Système d'alimentation .....	FE-5, 17, 28	T/A - Schéma de câblage - AT - VSS	
Système d'allumage électrique (EI) .....	EC-59, EC-748	A/T .....	AT-143, AT-390
Système d'arrêt de sûreté .....	AT-449	T/A Schéma de câblage - AT - ENG	
Système de commande d'accélération .....	FE-4, 15, 27	SS .....	AT-147, AT-433
Système de commande de l'allumage .....	EC-653, EC-1205	T/A Schéma de câblage AT - 1ST .....	AT-154
Système de commande d'injection de carburant .....	EC-1324, EC-1740	T/A Schéma de câblage AT - 2ND .....	AT-161
Système de commande du ventilateur de refroidissement .....	LC-18, 45, 70	T/A Schéma de câblage AT - 3RD .....	AT-168
Système de contrôle des émissions de carter - Voir Recyclage des gaz du carter (YD1) .....	EC-21	T/A Schéma de câblage AT - 4TH .....	AT-175
Système de démarrage .....	SC-14, 27	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de diagnostic de bord .....	EC-76, EC-763, EC-1334	BA/FTS .....	AT-223, AT-427
Système de diagnostic de bord de l'ECCS (YD1) .....	EC-36	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de mode de sécurité du moteur .....	EC-131, EC-775	LPSV .....	AT-188, AT-439
Système de multi-télécommande .....	EL-543	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de purge de direction assistée .....	ST-9	OVRCVS .....	AT-213, AT-417
Système de retenue supplémentaire .....	RS-22	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de ventilation des gaz de carter - Voir Recyclage des gaz de carter (PCV) (YD1) .....	EC-21	SSV/A .....	AT-196, AT-407
Système de ventilation du carter .....	EC-1327, EC-1743	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de ventilation du carter - Voir recyclage des gaz du carter .....	EC-717, EC-1306	SSV/B .....	AT-201, AT-412
Système de verrouillage de passage de T/A .....	AT-449	T/A Schéma de câblage AT -	
Système de verrouillage de passage de T/A - Schéma de câblage .....	AT-451	TCV .....	AT-183, AT-422
Système d'échappement .....	FE-11, 24, 35	T/A Schéma de câblage AT -	
Système d'éclairage de jour .....	EL-78	TPS .....	AT-207, AT-400, AT-402
Système d'entrée sans clé - Voir Sys- tème de multi-télécommande .....	EL-543	T/A Schéma de câblage AT -	
Système d'évaporation de carburant (EVAP) .....	EC-714, EC-1303	VSSMTR .....	AT-229, AT-395
Système d'injection de carburant .....	EC-366, EC-374	Tableau de bord .....	BT-33
Système d'injection de carburant (YD1) .....	EC-18	Tableau de rendement du C/A .....	HA-100
Système d'injection de carburant multi- point (MFI) .....	EC-55, EC-738, EC-740, EC-743, EC-745	Tableau des caractéristiques des symptômes .....	EC-138, EC-143, EC-782, EC-788
T/A - Schéma de câblage - AT - FTS .....	AT-136	Tableau des caractéristiques des symptômes de l'ECCS (YD1) .....	EC-57
		Tableau des priorité d'inspection de codes de défaut de diagnostic (DTC) ...	EC-128, EC-129, EC-775, EC-1347, EC-1758
		Tableau d'inspection de module de commande de transmission (TCM) .....	AT-118, AT-338
		Tableau et schéma du système de l'ECCS (YD1) .....	EC-16
		Taille de pneu .....	GI-51
		Taille de roue .....	GI-51
		TC Capteur de suralimentation .....	EC-1542, EC-1934
		TC Electrovanne de contrôle de surali- mentation .....	EC-1423, EC-2080
		TCC/V - Schéma de câblage .....	EC-1425, EC-2082, EC-2083
		Témoin de défaut (MI) .....	EC-115, EC-711, EC-713, EC-766, EC-1300, EC-1302, EC-1339, EC-1751
		Témoin lumineux de défaut (MIL) (YD1) .....	EC-37
		Témoins .....	EL-212
		Test de calage (T/A) .....	AT-72, AT-294

T

T/A - Schéma de câblage - AT - FTS .....

## TABLE ALPHABETIQUE

Test de pression de canalisation	Unité de soufflerie .....	ATC-195
(T/A) ..... AT-75, AT-297		
Thermostat ..... LC-16, 43		
Tige d'amortisseur (arrière) ..... SU-33		
Tige d'amortisseur (avant) ..... SU-12, 18		
Tige de passage des vitesses (T/M)		
(5MT) ..... MT-33, 59, 98		
Timonerie de direction ..... ST-27		
Toit ouvrant ..... BT-72, 80		
Toit ouvrant électrique ..... EL-396		
Toit ouvrant, électrique ..... EL-396		
TPS1 - Schéma de câblage ... EC-395, EC-397,		
EC-965, EC-967		
TPS2 - Schéma de câblage ... EC-591, EC-593,		
EC-1106, EC-1108		
TPS3 - Schéma de câblage ... EC-384, EC-386,		
EC-954, EC-956		
Transmission de l'essieu		
(FF T/M) ..... MT-56, MT-101		
Transmission finale (traction avant		
avec T/M) (5MT) ..... MT-44, 80, 97, 111		
Turbocompresseur ..... EM-273		
Turbocompresseur (YD22DDTi) ..... EM-143		
 <b>U</b> 		
Unité de chauffage (noyau du		
chauffage) ..... ATC-206		
Unité de chauffage et de refroidisse-		
ment (noyau du chauffage) ..... ATC-199		
 <b>V</b> 		
Valeur de spécification ..... EC-245, EC-886		
Variantes de modèles ..... GI-42		
Vérification du fonctionnement du cli-		
matiseur ..... ATC-77		
Vérification du liquide de T/A ..... AT-15		
Vérification du niveau de liquide de		
frein et des canalisations de		
freinage ..... BR-12		
Vérification opérationnelle du C/A ..... HA-59		
Verrouillage de porte ..... BT-27, 29		
Verrouillage électrique de porte ..... EL-416		
Verrouillage renforcé, "Super Lock" ..... EL-473		
Verrouillage, porte ..... BT-27, 29		
Vilebrequin (YD1) ..... EM-79		
Vilebrequin (QG) ..... EM-82		
Vilebrequin (YD22DDTi) ..... EM-233		
Vitre ..... BT-23		
Vitre de porte ..... BT-23		
Voie-Av Dr & Ar Dr (dimensions) ..... GI-51		
Voile du volant (QG) ..... EM-105		
Voile du volant (YD22DDTi) ..... EM-241		
Voile du volant-moteur (YD1) ..... EM-84		
Volant (embrayage) ..... CL-16		
Volant et colonne de direction ..... ST-12, 17, 22		
Volant-moteur (embrayage) (5MT) ..... CL-28, 30		