

INDEX ALPHABETIQUE

A

A/C, A - Schéma de câblage.....	ATC-37
ABS (système antibloquage des freins)	BR-48
ABS - Schéma de câblage.....	BR-53
Accouplement visqueux (FF T/M) (5MT)	MT-65
Actionneur de commande de papillon électrique.....	EC-401, EC-404, EC-417, EC-784, EC-787, EC-801
Airbag latéral	RS-34
Airbag	RS-20
Alignment de la carrosserie	BT-66
Alignment des roues (arrière)	SU-20
Alimentation électrique de l'ECM.....	EC-144, EC-392, EC-668, EC-780, EC-1030
Allume-cigare	EL-157
Alternateur	SC-27
Amortisseur (arrière)	SU-25
Amortisseur (avant) (6MT).....	CL-5
Amortisseur (avant).....	SU-12
Ampli. de commande de ventilateur	ATC-75, ATC-133
Amplificateur automatique.....	ATC-43, ATC-59
Analyseur générique (GST)	EC-130
Anneau de synchronisation (T/M) (5MT)	MT-26, 65
Anneau de synchronisation (T/M) (6MT)	MT-19
Antenne - voir antenne électrique	EL-215
Antenne électrique	EL-215
Application de joint liquide(QG)	EM-6
Application de joint liquide(YD22DDTi).....	EM-118
Application du serrage angulaire(QG)	EM-5
Application du serrage angulaire(YD22DDTi).....	EM-117
APPS - Schéma de câblage	EC-1064, EC-1104, EC-1157, EC-1162, EC-1202
APPS1 - Schéma de câblage	EC-341, EC-755
APPS2 - Schéma de câblage	EC-512, EC-829
APPS3 - Schéma de câblage	EC-335, EC-749
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) (5MT)	MT-25, 65
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) (6MT)	MT-19, MT-54
Arbre de transmission (avant)	AX-11
Arbre primaire (FF T/M) (5MT)	MT-36, 65, 70
Arbre primaire (FF T/M) (6MT)	MT-19, MT-38
Arbre secondaire (T/M) (5MT)	MT-41, 65, 75
Arbre secondaire (T/M) (6MT)	MT-19, MT-45
Arbre à cames(QG)	EM-38
Arbre à cames(YD22DDTi)	EM-172
Assistance de frein	BR-21
Audio	EL-189
Autodiagnostic du climatiseur (climatiseur auto.).....	ATC-46
Avertisseur sonore	EL-156

Axe de fourchette (T/M) (5MT)	MT-28, 66
Axe de fourchette (T/M) (6MT)	MT-60

B

Barre d'accouplement	ST-16
Barre stabilisatrice (avant)	SU-13
Batterie	SC-3
Becquet arrière	BT-38
Becquet, arrière	BT-38
Bielle(QG)	EM-97
Bielle(YD22DDTi)	EM-222, EM-226
Bloc optique, arrière, dépose et repose	BT-38
Bloc-cylindre(QG)	EM-80
Bloc-cylindre(YD22DDTi)	EM-212
Bobine d'allumage(QG)	EM-30
Bobine d'allumage	EC-530, EC-906
BOOST - Schéma de câblage	EC-1117
Bougie d'allumage(QG)	EM-31
Bougie de préchauffage(YD22DDTi)	EM-152
Bougie de préchauffage	EC-1220
Boîte de direction assistée	ST-16
Boîte de raccord (J/B)	Dépliant
Boîtier de capteurs de diagnostic	RS-27
Boîtier de commande	ATC-118
Boîtier de console - voir tableau de bord	BT-23
Boîtier à fusibles	Dépliant
BRK/SW - Schéma de câblage.....	EC-526, EC-839, EC-1239

C

Cache-culbuteurs(QG)	EM-35
Cache-culbuteurs(YD22DDTi).....	EM-170
Calage de l'allumage	EC-86, EC-614
CAN (Controller Area Network) ...	EL-480, 491, 517, 538, 559, 582, 600
CAN (réseau de la zone de contrôle)	AT-120, AT-328
CAN - Schéma de câblage.....	EC-151, EC-675, EC-1037
CAN - schéma de câblage	EL-492, 518, 539, 560, 583, 601
Canalisation de liquide de frein.....	BR-13
Canalisations de liquide de refroidissement	ATC-138
Capot.....	BT-7
Capteur ambiant.....	ATC-104, ATC-106, ATC-120
Capteur d'admission	ATC-112, ATC-123
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS)	EC-1132, EC-1138
Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE)	EC-360, EC-770
Capteur d'ensoleillement	ATC-109, ATC-111, ATC-122
Capteur de détonation (KS)	EC-350, EC-759

INDEX ALPHABETIQUE

Capteur de l'habitacle	ATC-106, ATC-108,	EM-54
	ATC-121	
Capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP)	EC-333, EC-339, EC-510, EC-747, EC-753, EC-827, EC-1062, EC-1102, EC-1155, EC-1160, EC-1200	GI
Capteur de position de papillon (TPS)	EC-321, EC-327, EC-499, EC-506, EC-508, EC-735, EC-741, EC-817, EC-823, EC-825	MA
Capteur de position de vilebrequin (POS).....	EC-354, EC-763	EM
Capteur de position de vilebrequin (TDC)	EC-1120, EC-1126, EC-1182	LC
Capteur de pression barométrique (BARO)	EC-1218	EC
Capteur de pression de direction assis- tée (PSP).....	EC-384, EC-924	FE
Capteur de pression du liquide de refroidissement.....	EC-552, EC-953, ATC-16, ATC-88, ATC-150	CL
Capteur de roue (ABS)	BR-85	MT
Capteur de température de carburant	EC-1067	
Capteur de température de l'air d'admission	EC-191, EC-869, EC-1052	AT
Capteur de température de liquide (T/A).....	AT-134	AX
Capteur de température de liquide de T/A	AT-134	SU
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECTS)	EC-196, EC-683, EC-1057	BR
Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-382, EC-923	ST
Carter d'huile (moteur)(QG).....	EM-28	
Carter d'huile (moteur)(YD22DDTi)	EM-147	RS
Carter de boîte de vitesses (T/M) (5MT)	MT-25, 64	
Carter de boîte de vitesses (T/M) (6MT)	MT-18	BT
Cartouche EVAP	EC-566, EC-967	HA
Cartouche-Voir cartouche EVAP ...	EC-566, EC-967	SC
Ceinture de sécurité arrière	RS-9	EL
Ceinture de sécurité avant	RS-6	IDX
Ceinture de sécurité, arrière	RS-9	
Ceinture de sécurité, avant	RS-6	
Chape -AV&ARR (dimensions).....	GI-45	
CHARGE - schéma de câblage	SC-25	
Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 1).....	EC-162, EC-848	
Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 2).....	EC-162, EC-848	
Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 1).....	EC-176, EC-861	
Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 2).....	EC-176, EC-861	
Chauffage de sonde à oxygène chauffé 1.....	EC-156, EC-843	
Chauffage de sonde à oxygène chauffé 2.....	EC-170, EC-856	
Chaîne de distribution(QG)	EM-54	
Chaîne de distribution (YD22DDTi)	EM-181, EM-186	
CHIME - schéma de câblage	EL-130	
CIGAR - schéma de câblage.....	EL-157	
Circuit de charge	SC-24	
Circuit de lubrification (moteur)	LC-4, 26	
Circuit de préchauffage rapide	EC-1220	
Circuit de refroidissement (moteur)	LC-12, 36	
Circuit du signal de charge électrique	EC-557, EC-958	
Circuit du système LAN.....	ATC-61	
CKPS - Schéma de câblage	EC-1039, EC-1122, EC-1128	
Clapet de refoulement de carburant	EC-564	
Clignotant	EL-65	
Climatiseur auto. - Schéma de câblage.....	ATC-37	
CMPS - Schéma de câblage	EC-1039, EC-1134, EC-1140	
Code de défaut de diagnostic (DTC) pour système OBD	EC-17, EC-57, EC-571, EC-599, EC-972	
Code de défaut de diagnostic (DTC)	EC-990	
Code de test de lecture du système (SRT)	EC-59	
Collecteur d'admission(QG)	EM-20	
Collecteur d'admission(YD22DDTi)	EM-133	
Collecteur d'échappement(QG)	EM-23	
Collecteur d'échappement(YD22DDTi).....	EM-138	
Commande au volant.....	EL-42	
Commande combinée	EL-40	
Commande de contrôle de surmultipliée	AT-258, AT-367	
Commande de coupure de climatiseur	EC-40, EC-589, EC-984	
Commande de coupure de l'alimenta- tion en carburant (à vide et à régime moteur élevé).....	EC-41, EC-590, EC-985	
Commande de feux de recul (T/M) (6MT)	MT-13	
Commande de feux de recul (T/M) - Voir Commande de feux de recul (T/M) (6MT).....	MT-13	
Commande de feux de recul (T/M) - voir contact de feux de recul (T/M) (5MT)	MT-17	
Commande de frein de stationnement.....	BR-46	
Commande de mise en marche d'éclai- rage intérieur	EL-80	
Commande de réglage des soupapes d'admission	EC-153, EC-396, EC-929	
Commande en boucle fermée	EC-38, EC-587	
Comment effacer le DTC	EC-990	
Comment effacer les codes de défaut pour le système OBD	EC-67, EC-601	
Communication CAN....	EC-150, EC-674, EC-1036, AT-120, AT-328	
Communication CAN...EL-480, 491, 517, 538, 559, 582, 600		
Compartiment moteur - voir comparti- ment moteur	BT-67	

INDEX ALPHABETIQUE

Compartiment moteur	BT-67
Composants de l'engrenage (T/M) (5MT)	MT-26, 65
Composants de la boîte de vitesses (T/M) (6MT).....	MT-19
Composants de la commande de vitesse (T/M) (5MT)	MT-28, 66
Composants du passage des vitesses (T/M) (6MT).....	MT-21
Compte-tours	EL-103
Compteur de vitesse.....	EL-103
Condenseur	ATC-151
Conduites et grilles.....	ATC-136
Connecteur de faisceau.....	EL-7
Connecteur de liaison de données pour Consult.....	EC-120, EC-647, EC-1019
Connecteur de liaison de données	EC-562, EC-563, EC-963, EC-964
CONSULT pour le moteur	EC-117, EC-645, EC-1019
Contact de feux de recul (T/M) (5MT)	MT-17
Contact de feux de stop	EC-525, EC-837
Contact de frein	EC-525, EC-837, EC-1238
Contact de position de papillon	AT-259, AT-368
Contact de position de stationnement/ point mort (T/A)	AT-123
Contact de position de stationnement/ point mort (T/M) (5MT)	MT-17
Contact de position de stationnement/ point mort (T/M) (6MT)	MT-13
Contact de position de stationnement/ point mort	EC-520, EC-936, EC-1242
Controller Area Network (CAN) ...	EL-480, 491, 517, 538, 559, 582, 600
Contrôle de la pression de carburant	EC-50, EC-597
COOL/F - Schéma de câblage.....	EC-491, EC-809, EC-1086
Corps de papillon(QG).....	EM-22
Couple de serrage des boulons standard	GI-51
Courroie de commande(QG)	EM-15
Courroie de commande(YD22DDTi)	EM-127
Couvercle d'embrayage (5MT)	CL-23
Couvercle d'embrayage (6MT)	CL-16
Couvercle de coffre	BT-11
Cric de garage et chandelle de sécurité	GI-47
Culasse(QG)	EM-65
Culasse(YD22DDTi)	EM-196
Cycle de refroidissement	ATC-16
Cylindre récepteur (embrayage) (5MT)	CL-15
Cylindre récepteur (embrayage) (6MT)	CL-11
Cylindre récepteur d'embrayage (5MT).....	CL-15
Cylindre récepteur d'embrayage (6MT)	CL-11
Câble spiralé	RS-30
DEF - schéma de câblage.....	EL-181

D

Description du système d'A/C (climati- seur auto.).....	ATC-24
Description.....	EC-1234
Dessous de caisse.....	BT-69
Diagnostic de collision.....	RS-73
Diagnostic des défauts de la T/A	AT-60, AT-272
Diagnostic des défauts	GI-33
Diagnostics de test de rendement du climatiseur	ATC-92
Diagnostics des défauts du climatiseur (climatiseur auto.)	ATC-32
Diagnostics électriques.....	GI-22
Dimensions	GI-45
Dispositif électrique	Dépliant
Disposition de l'alimentation électrique	EL-11
Disposition des composants (climati- seur auto.).....	ATC-34
Disposition des faisceaux	EL-624
Disque d'embrayage (5MT)	CL-23
Disque d'embrayage (6MT)	CL-16
Distribution de la masse	EL-24
Données figées	EC-58, EC-600
Dureté de rotation de volant	ST-9
Débitmètre d'air (MAFS).....	EC-184, EC-677, EC-1046
Débitmètre d'air - Voir débitmètre d'air.....	EC-184, EC-677
Démarreur	SC-17
Dépistage des pannes de bruit, vibra- tion et dureté NVH (CL) (6MT)	CL-4
Dépistage des pannes de bruit, vibra- tion et dureté NVH (EM)(QG).....	EM-11
Dépistage des pannes de bruit, vibra- tion et dureté NVH (EM)(YD22DDTi).....	EM-123
Dépistage des pannes de bruit, vibra- tion et dureté NVH (T/M) (6MT)	MT-8
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (AX)	AX-4
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (BR).....	BR-9
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (CL) (5MT).....	CL-4
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (ST).....	ST-5
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (SU).....	SU-18
Dépistage des pannes liées aux bruits, vibrations et duretés (T/M) (5MT).....	MT-10
Dépose du moteur(QG)	EM-76
Dépose du moteur(YD22DDTi)	EM-208
Dépose et repose (T/A).....	AT-440
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur de climatiseur.....	ATC-145
Dépose et repose de l'embrayage de compresseur	ATC-145
Dépose et repose de la commande A/C et audio - voir tableau de bord	BT-23
Dépose et repose de la T/M (5MT).....	MT-19
Dépose et repose de la T/M (6MT).....	MT-16
Dépose et repose des instruments combinés - voir tableau de bord	BT-23

INDEX ALPHABETIQUE

Dépose et repose des phares	BT-7
Dépose et repose du bloc optique	
arrière	BT-38
Dépose et repose du bloc optique	
avant.....	BT-7
Dépose et repose du feu antibrouillard	
avant.....	BT-7
Désembuage de lunette arrière	EL-180
Désembuage de rétroviseur	EL-180
Détecteur de fuites fluorescent	ATC-153

E

Eclairage de plaque d'immatriculation	EL-56
Eclairage intérieur	EL-79
Eclairage	EL-72
ECM/PW - Schéma de câblage.....	EC-393, EC-781
ECMRLY - Schéma de câblage	EC-1166
ECTS - Schéma de	
câblage.....	EC-198, EC-685, EC-1059
EGRC/V - Schéma de câblage	EC-1229
Electrovanne de commande de réglage	
des soupapes d'admission.....	EC-396, EC-929
Electrovanne de commande de volume	
de purge de cartouche EVAP ...	EC-376, EC-564,
	EC-916, EC-967
Electrovanne de passage A	
(T/A)	AT-145, AT-150, AT-164
Electrovanne de passage B	
(T/A)	AT-145, AT-150
Electrovanne de pression de	
canalisation.....	AT-173
Embrayage magnétique	ATC-80, ATC-145
Empattement (dimensions).....	GI-45
Emplacement des dispositifs	
électriques	EL-618
Emplacement des dispositifs	
électriques	EL-618
Emplacement des pièces de la gestion	
moteur	EC-96, EC-624
Engrenage différentiel (FF T/M)	
(5MT)	MT-26, 65, 79
Engrenage différentiel (FF T/M) (6MT)	MT-22
Enjoliveur du couvercle de coffre	BT-31
Ensemble de piston(QG)	EM-99
Entretien périodique (pour l'Europe).....	MA-9
Entretien périodique (sauf pour	
l'Europe)	MA-5
Essieu arrière (type frein à disque).....	AX-24
Essieu arrière	AX-22
Essieu avant	AX-2
Essuie-glace avant.....	EL-144
Essuie-glace, avant.....	EL-144
ETC1 - Schéma de câblage	EC-405, EC-789
ETC2 - Schéma de câblage	EC-413, EC-797
ETC3 - Schéma de câblage	EC-418, EC-802
Evaporateur	ATC-152
Extérieur	BT-38

F

F/PUMP - Schéma de câblage.....	EC-547, EC-948,
	EC-1152, EC-1187,
	EC-1192, EC-1197

GI

Feu antibrouillard avant	EL-60
Feu antibrouillard, avant, dépose et	

MA

repose	BT-7
Feu antibrouillard, avant	EL-60

EM

Feu arrière	EL-56
-------------------	-------

LC

Feu de recul.....	EL-59
-------------------	-------

EC

Feu de stationnement	EL-56
----------------------------	-------

CL

Feux de détresse	EL-65
------------------------	-------

FE

Feux de stop	EL-58
--------------------	-------

CL

FIAR - Schéma de câblage	EC-1173
--------------------------------	---------

AT

Filtre à air de ventilation.....	ATC-134
----------------------------------	---------

MT

Filtre à air et conduit d'air(QG)	EM-18
---	-------

AX

Filtre à air et conduit d'air(YD22DDTi)	EM-129
---	--------

SU

Filtre à air(QG)	EM-18
------------------------	-------

RS

Filtre à air(YD22DDTi)	EM-129
------------------------------	--------

BT

Filtre à carburant	EC-988
--------------------------	--------

HA

Flexible à dépression (système de	
freinage)	BR-23

IDX

Flux d'air du climatiseur	ATC-30
---------------------------------	--------

ID

Fonctionnement de l'EGR	EC-1227
-------------------------------	---------

ID

Fonctionnement du catalyseur à trois	
--------------------------------------	--

ID

voies (rangée 1).....	EC-371
-----------------------	--------

ID

Fonctionnement du catalyseur à trois	
--------------------------------------	--

ID

voies (rangée 2).....	EC-371
-----------------------	--------

ID

Fonctionnement du catalyseur à trois	
--------------------------------------	--

ID

voies	EC-366
-------------	--------

ID

Fourchette de changement de vitesses	
--------------------------------------	--

ID

(T/M) (5MT)	MT-28, 66
-------------------	-----------

ID

Fourchette de changement de vitesses	
--------------------------------------	--

ID

(T/M) (6MT).....	MT-60
------------------	-------

ID

Frein à disque arrière	BR-33, 41
------------------------------	-----------

ID

Frein à disque avant	BR-29
----------------------------	-------

ID

FRO2 - Schéma de câblage	EC-844, EC-874
--------------------------------	----------------

ID

FRO2B1 - Schéma de câblage	EC-849, EC-882
----------------------------------	----------------

ID

FRO2B2 - Schéma de câblage	EC-851, EC-884
----------------------------------	----------------

ID

FTS - Schéma de câblage	EC-1069
-------------------------------	---------

ID

FUEL - Schéma de câblage	EC-293, EC-309
--------------------------------	----------------

ID

FUELB1 - Schéma de câblage	EC-300, EC-315
----------------------------------	----------------

ID

FUELB2 - Schéma de câblage	EC-301, EC-316
----------------------------------	----------------

ID

Fusible.....	EL-22
--------------	-------

ID

G

Garniture de coffre	BT-31
---------------------------	-------

ID

Garniture de couvercle de coffre	BT-31
--	-------

ID

Garniture de plancher	BT-28
-----------------------------	-------

ID

Garniture de porte	BT-32
--------------------------	-------

ID

Garniture de toit	BT-35
-------------------------	-------

ID

Garniture latérale	BT-28
--------------------------	-------

ID

Garniture, couvercle de coffre	BT-31
--------------------------------------	-------

ID

Garniture, intérieure - voir garniture	BT-28
--	-------

ID

Garniture	BT-28
-----------------	-------

ID

GLOW - Schéma de câblage	EC-1221
--------------------------------	---------

ID

INDEX ALPHABETIQUE

Graisse	MA-21
Guide de soupape(QG)	EM-72
Guide de soupape(YD22DDTi)	EM-203
Guide-cric	GI-47
Générateur - voir alternateur.....	SC-27

H

H/LAMP - schéma de câblage	EL-43
Habillage du plafond - voir garniture de toit.....	BT-35
Hauteur (dimensions)	GI-45
Hauteur de passage de roue	SU-6
Hauteur de ressort (passage de roue).....	SU-6
HO2S1 - Schéma de câblage.....	EC-203, EC-220, EC-242, EC-690, EC-706
HO2S1H - Schéma de câblage	EC-158
HO2S2 - Schéma de câblage.....	EC-258, EC-265, EC-275, EC-283, EC-451, EC-470, EC-478, EC-721
HO2S2H - Schéma de câblage	EC-172
HORN - schéma de câblage	EL-156
HSEAT - schéma de câblage	EL-252, 253
Huile de lubrification de climatiseur	ATC-157

I

IATS - Schéma de câblage.....	EC-193, EC-1054
IATSEN - Schéma de câblage	EC-870
Identification.....	ATC-10, ATC-11
IGNSYS - Schéma de câblage	EC-531, EC-907
ILL - schéma de câblage	EL-73
Indice de viscosité (SAE).....	MA-22
Initialisation de la position de pédale d'accélérateur relâchée.....	EC-47, EC-594
Initialisation de papillon en position fermée	EC-47, EC-594
Initialisation du volume d'air de ralenti.....	EC-47, EC-594
INJECT - Schéma de câblage	EC-541, EC-942, EC-1081, EC-1179, EC-1214
Injecteur de carburant et tuyau de carburant(QG)	EM-32
Injecteur de carburant et tuyau de carburant(YD22DDTi).....	EM-157
Injecteur(YD22DDTi)	EM-157
Injecteur	EC-540, EC-941
Inspection de l'arbre à cames(YD22DDTi)	EM-173
Inspection de l'axe de piston(QG)	EM-94
Inspection de l'axe de piston(YD22DDTi)	EM-222
Inspection du segment de piston(QG).....	EM-95
Inspection du segment de piston(YD22DDTi)	EM-226

Instruments combinés	EL-103
Instruments	EL-103
Intérieur	BT-28
ISO 15031-5 Mode 1 - 9	EC-52
IVC - Schéma de câblage	EC-398
IVC/V - Schéma de câblage	EC-931

J

Jauge de température d'eau.....	EL-103
Jauge à carburant.....	EL-103
Jauges.....	EL-103
Jeu de la bague de bielle(QG)	EM-97
Jeu de la bague de bielle(YD22DDTi).....	EM-225
Jeu de la soupape(YD22DDTi)	EM-177
Jeu de palier de bielle(QG)	EM-97
Jeu de palier de bielle(YD22DDTi)	EM-230
Jeu du piston à aléser(QG)	EM-99, EM-100
Jeu du piston à aléser(YD22DDTi)	EM-228
Jeu du volant de direction	ST-6
Joint - voir extérieur	BT-38
Joint d'étanchéité - voir extérieur	BT-38

K

KS - Schéma de câblage.....	EC-351, EC-760
-----------------------------	----------------

L

Largeur (dimensions).....	GI-45
Lave-phares	EL-154
Lave-vitre avant	EL-144
Lave-vitre, avant	EL-144
Levier de changement de vitesses (5MT)	MT-24
Levier de changement de vitesses (6MT)	MT-14
Levier de commande (T/M) (5MT)	MT-24
Levier de débrayage (5MT)	CL-18, 21
Levier de débrayage (6MT)	CL-14
Levier de débrayage (embrayage) (5MT).....	CL-18, 21
Levier de débrayage (embrayage) (6MT).....	CL-14
Levée en deux points	GI-48
Liquides	MA-21
Liste des schémas de câblage (code de cellule).....	EL-661
LOAD - Schéma de câblage.....	EC-558, EC-959
Logique de détection de deux parcours.....	EC-52, EC-599
Longueur (dimensions).....	GI-45
Lubrifiant d'A/C (R134a).....	ATC-5, ATC-22
Lubrifiants.....	MA-21
Lunette arrière.....	BT-59
Lève-soupape(YD22DDTi)	EM-175
Lève-soupape	EM-48

INDEX ALPHABETIQUE

Lève-vitre électrique.....EL-259

M

MAFS - Schéma de câblage.....EC-187, EC-679, EC-1048
 MAIN - Schéma de câblage.....EC-144, EC-668, EC-1031
 Manchon d'accouplement (T/M) (5MT)....MT-26, 65
 Manchon d'accouplement (T/M) (6MT)MT-19
 Manocontact d'huile de direction assistée.....EC-1246
 Manocontact double.....ATC-16, ATC-89, ATC-150
 Maître-cylindre (embrayage) (5MT)CL-12
 Maître-cylindre (embrayage) (6MT)CL-9
 Maître-cylindre d'embrayage (5MT).....CL-12
 Maître-cylindre d'embrayage (6MT).....CL-9
 MIL/DL - Schéma de câblageEC-562, EC-563, EC-963, EC-964, EC-1252
 MIRROR - schéma de câblageEL-257
 Mise au rebut de l'airbagRS-35
 Mise au rebut du prétensionneur de ceinture de sécuritéRS-35
 Module de commande du moteur (ECM)EC-389, EC-777, EC-1146, EC-1148
 Moteur de soufflerieATC-73, ATC-79, ATC-126
 Moteur de ventilateur de refroidissement.....EC-498, EC-816, EC-1101
 Moteur de volet d'admissionATC-70, ATC-127
 Moteur de volet de modeATC-64, ATC-131
 Moteur de volet de mélange d'airATC-67, ATC-132
 Moulure - voir extérieur.....BT-38
 Moyeu de roue (arrière)AX-24
 Moyeu de roue (avant)AX-6
 Mécanisme de débrayage (5MT)CL-18, 21
 Mécanisme de débrayage (6MT)CL-14

N

NATS (système antivol Nissan)EL-367
 NATS - schéma de câblage.....EL-369
 Niveau de liquide de direction assistéeST-7
 Numéro de boîte-pont automatiqueGI-43
 Numéro de boîte-pont manuelle.....GI-44
 Numéro de série du moteurGI-43

O

O2H1B1 - Schéma de câblageEC-164
 O2H1B2 - Schéma de câblageEC-166
 O2H2B1 - Schéma de câblageEC-178
 O2H2B2 - Schéma de câblageEC-180
 O2S1B1 - Schéma de câblage.....EC-210, EC-230, EC-249, EC-697, EC-712

O2S1B2 - Schéma de câblageEC-212, EC-232, EC-251, EC-699, EC-714

GI

O2S2B1 - Schéma de câblage.....EC-265, EC-459, EC-728

MA

O2S2B2 - Schéma de câblageEC-267, EC-285, EC-461, EC-480, EC-730

EM

Outils pour le système de climatisation HFC134a (R134a)ATC-12

LC

Outils pour le système HFC134a (R134a)ATC-12

FE

Ouverture de couvercle de coffre - voir couvercle de coffreBT-11

EC

P

Palier de débrayage (embrayage) (5MT).....CL-18, 21

CL

Palier de débrayage (embrayage) (6MT)CL-14

MT

Palier de débrayage - voir palier de débrayage de l'embrayage (5MT)CL-18, 21

AT

Palier de débrayage - Voir palier de débrayage de l'embrayage (6MT).....CL-14

AX

Palier de débrayage de l'embrayage (5MT).....CL-18, 21

SU

Palier de débrayage de l'embrayage (6MT)CL-14

BR

Pare-brise.....BT-59

ST

Pare-chocs arrière.....BT-11

RS

Pare-chocs avantBT-7

HA

Pare-chocs, arrière.....BT-11

SC

Pare-chocs, avantBT-7

EL

PCV (recyclage des gaz du carter)EC-567, EC-968

IDX

PGC/V - Schéma de câblage.....EC-378

IDX

Phare.....EL-43

PHASE

- Schéma de câblageEC-361, EC-772

RS

Pignon d'entraînement principal (T/M)

BT

(6MT)MT-19

HA

Pignon de marche arrière (T/M) (5MT)....MT-26, 65

SC

Pignon principal de marche arrière

EL

(T/M) (6MT)MT-19

IDX

Pignon secondaire (T/M) (5MT)MT-26

IDX

Piston surdimensionné(QG).....EM-99

IDX

Piston surdimensionné(YD22DDTi)EM-228

IDX

Pivot de fusée.....AX-6

IDX

Plafonnier - voir éclairage intérieur.....EL-79

IDX

Plafonnier - voir éclairage intérieur.....EL-79

IDX

Plaque d'identification.....GI-43

IDX

Plaque de pression - Voir couvercle

IDX

d'embrayage (6MT)CL-16

IDX

Plate-forme de levageGI-46

IDX

Plateau de pression - voir couvercle

IDX

d'embrayage (5MT)CL-23

IDX

PNP/SW - Schéma de câblage ...EC-522, EC-1243

IDX

PNPSW1 - Schéma de câblage.....EC-937

IDX

Points de levageGI-48

IDX

Points de passage des rapportsAT-547

INDEX ALPHABETIQUE

Pompe à carburant	EC-546, EC-947, EC-1150, EC-1185, EC-1190, EC-1195
Pompe à dépression(YD22DDTi)	EM-153
Pompe à dépression	BR-25
Pompe à eau	LC-14, 38
Pompe à huile (moteur).....	LC-5, 27
Pompe à huile de direction assistée	ST-22
Porte arrière	BT-14
Porte avant.....	BT-14
Porte, arrière	BT-14
Porte, avant.....	BT-14
POS - Schéma de câblage.....	EC-355, EC-765
POWER - schéma de câblage	EL-14
Pression d'huile (moteur)	LC-5, 27
Pression de compression(QG)	EM-65
Pression de compression(YD22DDTi)	EM-196
Pression hydraulique de direction assistée	ST-9
PRGVLV - Schéma de câblage.....	EC-917
Procédure d'inspection de base	EC-86, EC-614, EC-999
Procédure de réparation du système de climatisation HFC134a (R134a)	ATC-138
Procédure de réparation du système HFC134a (R134a)	ATC-138
Précautions (générales)	GI-4
Précautions concernant l'injection de carburant multipoint	GI-6
Précautions concernant la teinture de détection de fuite	ATC-10
Précautions concernant le système NATS (système antivol Nissan)	GI-4
Précautions concernant le système NVIS (système d'immobilisation du véhicule Nissan).....	GI-4
Précautions générales relatives au liquide de refroidissement.....	ATC-4
Précautions relatives au carburant.....	GI-9
Précautions relatives au catalyseur à trois voies.....	GI-7
Précautions relatives au compresseur de climatiseur.....	ATC-8
Précautions relatives au matériel de réparation pour le système de clima- tisation HFC134a	ATC-8
Précautions relatives au matériel de réparation pour le système HFC134a.....	ATC-8
Précautions relatives au système climatisation HFC134a (R134a)	ATC-4
Précautions relatives au système HFC134a (R134a)	ATC-4
Précautions relatives à l'airbag	GI-3
Précautions relatives à l'huile moteur	GI-8
Précautions relatives à la connexion du liquide de refroidissement.....	ATC-5
Prétensionneur de ceinture de sécurité	RS-3
PS/SEN - Schéma de câblage	EC-385, EC-925
PST/SW - Schéma de câblage	EC-1247
Purge d'air (embrayage hydraulique) (5MT)	CL-11
Purge d'air (embrayage hydraulique) (6MT).....	CL-8
Purge d'air du système de freinage	BR-11
Purge du système de direction assistée	ST-8
Pédale d'embrayage (5MT)	CL-11
Pédale d'embrayage (6MT)	CL-5
Pédale de frein	BR-15
R	
Raccord à fusibles	EL-22
Radiateur	LC-17, 42
Radio - voir système audio	EL-189
Raté d'allumage	EC-345
Refroidisseur d'air de suralimentation du turbocompresseur(YD22DDTi)	EM-131
Relais A/C.....	ATC-88
Relais de moteur de commande de papillon	EC-411, EC-795
Relais de préchauffage	EC-1220
Relais de ventilateur de refroidissement.....	EC-1101
Relais ECM.....	EC-1165
Relais normalisé	EL-9
Relâchement de la pression de carburant	EC-50, EC-597
Remorquage avec chariot élévateur	GI-49
Remplacement de l'huile de T/M (6MT)	MT-11
Remplacement du liquide de T/A.....	AT-14
Remplissage, évacuation et drainage du liquide de refroidissement	ATC-138
Renfort (arrière)	SU-23
Renfort (avant).....	SU-11
Repose du convertisseur de couple	AT-441, AT-539
Repose du logement du convertisseur	AT-441, AT-539
Ressort de soupape(QG).....	EM-75
Ressort de soupape(YD22DDTi)	EM-206
Ressort hélicoïdal (arrière).....	SU-25
Ressort hélicoïdal (avant).....	SU-11
Richesse de mélange du liquide de refroidissement	MA-23
Rotor de capteur d'ABS	AX-24
Rotule (avant)	SU-15
Rotules de barre d'accouplement.....	ST-19
Roulement de roue (arrière)	AX-23
Roulement de roue (avant)	AX-5
RP/SEN - Schéma de câblage	EC-553, EC-954
RRO2 - Schéma de câblage	EC-857, EC-892
RRO2B1 - Schéma de câblage	EC-862, EC-898
RRO2B2 - Schéma de câblage	EC-864, EC-900
Rupteur	EL-22, 23
Réalésage du bloc-cylindre(QG)	EM-99
Réalésage du bloc-cylindre(QR).....	EM-100
Réalésage du bloc-cylindre(YD22DDTi)	EM-228
Régime de ralenti	EC-86, EC-614, EC-999
Réglage de la timonerie de commande de volet de mode.....	ATC-66, ATC-131

INDEX ALPHABETIQUE

Réglage de la timonerie de commande du volet d'admission ATC-72
 Réglage de la timonerie de commande du volet de mélange d'air ATC-69, ATC-132
 Réseau de la zone de contrôle (CAN) AT-120, AT-328
 Résistance de chute (T/A) AT-185, AT-423
 Résistance de réglage d'injecteur de carburant EC-1171
 Rétroviseur extérieur électrique EL-257
 Rétroviseur extérieur BT-64
 Rétroviseur, extérieur BT-64
 Révision générale de la T/M (5MT) MT-25, 64

S

S/LOCK - schéma de câblage EL-269, 300
 S/SIG - Schéma de câblage EC-1250
 Schéma de câblage - AT - LAN AT-208, AT-425
 Schéma du circuit de gestion moteur EC-100, EC-628, EC-1010
 Schéma du circuit de TCM AT-16
 Schéma du flexible à dépression (gestion moteur) EC-35, EC-584
 Schéma et organigramme du système de gestion moteur EC-33, EC-34, EC-582, EC-583, EC-979
 Schémas de câblage GI-12
 SEN/PW - Schéma de câblage EC-517, EC-834
 Serrage du boulon de culasse(QG) EM-67
 Serrage du boulon de culasse(YD22DDTi) EM-198
 SHIFT - Schéma de câblage AT-429
 Signal d'entrée/de sortie de l'ECM EC-102, EC-630
 Signal de démarrage EC-1250
 Siège arrière BT-49
 Siège avant BT-46
 Siège chauffant EL-253
 Siège de soupape(QG) EM-73
 Siège de soupape(YD22DDTi) EM-205
 Siège, arrière BT-49
 Siège, avant BT-46
 Sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 1) EC-208, EC-227, EC-246, EC-429, EC-442, EC-695, EC-710, EC-881
 Sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 2) EC-208, EC-227, EC-246, EC-429, EC-442, EC-695, EC-710, EC-881
 Sonde à oxygène chauffé 1 EC-201, EC-217, EC-239, EC-422, EC-436, EC-688, EC-704, EC-873
 Sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 1) EC-263, EC-280, EC-456, EC-475, EC-726, EC-897
 Sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 2) EC-263, EC-280, EC-456, EC-475, EC-726, EC-897

Sonde à oxygène chauffé 2 EC-256, EC-272, EC-448, EC-467, EC-719, EC-891 GI
 Soupape d'expansion ATC-152
 Soupape de commande de volume de l'EGR EC-1227 MA
 Soupape régulatrice de pompe à huile (moteur) LC-7, 29 EM
 Spécification de données d'entretien du climatiseur ATC-157
 Spécifications d'ampoules EL-660 LC
 SROOF - schéma de câblage EL-255
 SRS - voir système de retenue supplémentaire RS-20 EC
 START - schéma de câblage SC-14
 STOP/L - schéma de câblage EL-58
 Superlock EL-297 FE
 Support de travail DTC EC-128
 Surchauffe EC-488, EC-806, EC-1084
 Suspension arrière SU-18 CL
 Suspension avant SU-2
 Symboles et abréviations GI-11
 Synchroniseur (T/M) (5MT) MT-26, 65 MT
 Synchroniseur (T/M) (6MT) MT-19
 Système antiblocage des freins - schéma de câblage BR-53 AT
 Système antiblocage des freins - voir ABS BR-48
 Système d'alimentation FE-5, 17 AX
 Système d'allumage électrique (EI) EC-39, EC-588
 Système d'arrêt de sûreté AT-427 SU
 Système d'injection de carburant (rangée 1) EC-298, EC-313 BR
 Système d'injection de carburant (rangée 2) EC-298, EC-313
 Système d'injection de carburant multi-point (MFI) EC-37, EC-586 ST
 Système d'injection de carburant EC-291, EC-307 RS
 Système d'échappement FE-11, 24
 Système d'éclairage de jour EL-47
 Système d'évaporation de carburant (EVAP) EC-564, EC-965 BT
 Système de commande d'injection de carburant EC-982 HA
 Système de commande de l'accélérateur FE-3, 16 SC
 Système de commande de l'allumage EC-530, EC-906
 Système de commande du ventilateur de refroidissement LC-43 EL
 Système de diagnostic de bord EC-52, EC-599
 Système de démarrage SC-13
 Système de mode de sécurité du moteur EC-84, EC-612
 Système de retenue supplémentaire RS-20
 Système de télécommande à fonctions multiples EL-334
 Système de ventilation du carter - Voir recyclage des gaz du carter EC-567, EC-968 IDX

INDEX ALPHABETIQUE

Système de ventilation du carter	EC-985
Système de verrouillage de passage de T/A - Schéma de câblage	AT-429
Système de verrouillage de passage de T/A	AT-427
Système de verrouillage sans clé - voir système de télécommande à fonc- tions multiples.....	EL-334
Sélection du joint de culasse(YD22DDTi).....	EM-198

T

T/A - Schéma de câblage - AT - FTS	AT-131
T/A - Schéma de câblage - AT - MAIN	AT-369
T/A - Schéma de câblage - AT - PNP/SW.....	AT-125
T/A - Schéma de câblage - AT - VSS A/T.....	AT-138, AT-374
T/A Schéma de câblage - AT - ENG SS.....	AT-142, AT-414
T/A Schéma de câblage AT - 1ST	AT-148
T/A Schéma de câblage AT - 2ND.....	AT-155
T/A Schéma de câblage AT - 3RD.....	AT-162
T/A Schéma de câblage AT - 4TH.....	AT-169
T/A Schéma de câblage AT - BA/FTS	AT-212,
	AT-408
T/A Schéma de câblage AT - LPSV.....	AT-181,
	AT-419
T/A Schéma de câblage AT - OVRCSV	AT-204, AT-398
T/A Schéma de câblage AT - SSV/A.....	AT-188, AT-388
T/A Schéma de câblage AT - SSV/B.....	AT-193, AT-393
T/A Schéma de câblage AT - TCV	AT-176, AT-403
T/A Schéma de câblage AT - TPS	AT-199, AT-383
T/A Schéma de câblage AT - VSSMTR	AT-218, AT-379
Tableau d'inspection de module de commande de transmission (TCM).....	AT-117, AT-324
Tableau de bord	BT-23
Tableau des caractéristiques des symptômes	EC-91, EC-619
Tableau des priorité d'inspection de codes de défaut de diagnostic (DTC)	EC-82, EC-611
Taille de roue	GI-45
Taille des pneus.....	GI-45
Terminologie ISO 15031-2.....	GI-52
Test de calage (T/A)	AT-68, AT-279
Test de pression de canalisation (T/A)	AT-71, AT-282
Thermostat.....	LC-15, 40
Tige de changement de vitesses (T/M) (6MT)	MT-21

Tige de passage de vitesses (T/M) (5MT)	MT-28, 66
Timonerie de direction	ST-16
Toit ouvrant électrique.....	EL-255
Toit ouvrant, électrique.....	EL-255
Toit ouvrant	BT-51
TPS1 - Schéma de câblage	EC-329, EC-743
TPS2 - Schéma de câblage	EC-501, EC-819
TPS3 - Schéma de câblage	EC-323, EC-737
Transmission de l'essieu (FF T/M) (5MT)	MT-49, 65, 79
Transmission de l'essieu (FF T/M) (6MT)	MT-22, MT-56
Turbocompresseur(YD22DDTi).....	EM-138
TURN - schéma de câblage	EL-67
Témoin d'avertissement	EL-118
Témoin de défaut (MI)	EC-69, EC-562, EC-602,
	EC-963, EC-991
Témoin sonore	EL-128

U

Unité de chauffage (noyau du chauffage)	ATC-135
Unité de chauffage et de refroidisse- ment (noyau du chauffage)	ATC-128
Unité de soufflerie	ATC-125

V

Valeur de spécification	EC-139, EC-663
Variantes du modèle	GI-41
Verrouillage de porte	BT-19
Verrouillage électrique de porte	EL-267
Verrouillage, porte	BT-19
Vidange de l'huile de T/M (5MT)	MT-11, 12
Vidange du liquide de frein	BR-10
Vilebrequin(QG)	EM-81
Vilebrequin(YD22DDTi)	EM-225
Vitre de porte	BT-15
Vitre, arrière	BT-59
Vitre	BT-15
Voile du volant(QG)	EM-103
Voile du volant(YD22DDTi)	EM-232
Volant (embrayage) (5MT)	CL-23
Volant (embrayage) (6MT)	CL-16
Volant et colonne de direction	ST-11
Vérification de la canalisation et du niveau de liquide de frein	BR-10
Vérification du fonctionnement du climatiseur	ATC-55
Vérification du liquide de T/A	AT-14

W

WARN - schéma de câblage	EL-119
WIP/R - schéma de câblage.....	EL-150

INDEX ALPHABETIQUE

WIPER - schéma de câblageEL-146

GI

MA

EM

LC

EC

FE

CL

MT

AT

AX

SU

BR

ST

RS

BT

HA

SC

EL

IDX

NOTE :