

## TABLE ALPHABETIQUE

A	
ABS (système antiblocage des roues) ....	BR-49
Accouplement visqueux (traction avant avec T/M) (5MT) .....	MT-65
Actionneur de commande de papillon électrique .....	EC-410, EC-413, EC-427, EC-820, EC-823, EC-838
Alignement de la carrosserie .....	BT-67
Alimentation électrique de l'ECM ....	EC-151, EC-401, EC-689, EC-816, EC-1103, EC-1463
Allume-cigare .....	EL-219
Alternateur .....	SC-29
Amortisseur (arrière) .....	SU-27
Amortisseur (avant) (6MT) .....	CL-5
Amortisseur (avant) .....	SU-14
Ampli. de commande de ventilateur .....	ATC-85, ATC-146
Amplificateur automatique .....	ATC-52, ATC-68
Analyseur générique (GST) .	EC-139, EC-1097
Anneau de synchronisateur (T/M) (5MT) .....	MT-26, 65
Anneau de synchronisation (T/M) (6MT) .....	MT-21
Antenne - Voir Antenne électrique .....	EL-307
Antenne électrique .....	EL-307
APP2PW - Schéma de câblage .....	EC-1298, EC-1621
Application de joint liquide (QG) .....	EM-6
Application de joint liquide (YD22DDTi) .....	EM-118
Application du serrage angulaire (QG) .....	EM-5
Application du serrage angulaire (YD22DDTi) .....	EM-117
APPS - Schéma de câblage .....	EC-1161, EC-1507
APPS1 - Schéma de câblage .....	EC-345, EC-786
APPS2 - Schéma de câblage .....	EC-514, EC-869, EC-1208, EC-1553
APPS3 - Schéma de câblage .....	EC-336, EC-777, EC-1351, EC-1671
Arbre à cames (QG) .....	EM-38
Arbre à cames (YD22DDTi) .....	EM-179
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) (6MT) .....	MT-21, MT56
Arbre de renvoi de marche arrière (T/M) (5MT) .....	MT-25, 65
Arbre primaire (5MT) .....	MT-36, 65, 70
Arbre primaire (FF T/M) (6MT) ...	MT-21, MT40
Arbre secondaire (T/M) (5MT) ...	MT-41, 65, 75
Arbre secondaire (T/M) (6MT) ....	MT-21, MT47
Audio .....	EL-263
Autodiagnostic du climatiseur (climatiseur auto.) .....	ATC-54
Avertisseur sonore .....	EL-218
Axe de fourchette (T/M) (5MT) .....	MT-28, 66
Axe de fourchette (T/M) (6MT) .....	MT-62
B	
Barre d'accouplement .....	ST-16
Barre stabilisatrice (avant) .....	SU-15
Batterie .....	SC-3
Becquet arrière .....	BT-39
Bielle (QG) .....	EM-97
Bielle (YD22DDTi) .....	EM-229, EM-233
Bloc-cylindre (QG) .....	EM-80
Bloc-cylindre (YD22DDTi) .....	EM-219
Bobine d'allumage .....	EC-540, EC-951
Bobine d'allumage (QG) .....	EM-30
Boîte de branchements (J/B) .....	EL-834
Boîtier à fusibles .....	EL-834
Boîtier de capteur de diagnostic .....	RS-27
Boîtier de commande .....	ATC-130
Boîtier de direction assistée .....	ST-16
BOOST - Schéma de câblage .....	EC-1223, EC-1569
Bougie d'allumage (QG) .....	EM-31
Bougie de préchauffage ....	EC-1371, EC-1690
Bougie de préchauffage (YD22DDTi) .....	EM-158
Bourrelet - Voir Extérieur .....	BT-39
BRK/SW - Schéma de câblage .....	EC-536, EC-886, EC-1380, EC-1714
C	
Câble spiralé .....	RS-30
Cache-culbuteurs (QG) .....	EM-35
Cache-culbuteurs (YD22DDTi) .....	EM-177
Calage de l'allumage .....	EC-91, EC-632
CAN - Schéma de câblage ...	EC-158, EC-696, EC-1113, EC-1473
CAN (réseau de la zone de contrôle) .....	AT-119, AT-332
Canalisation hydraulique de frein .....	BR-14
Canalisations de liquide de refroidissement .....	ATC-151
Capot .....	BT-8
Capot de coffre .....	BT-12
Capteur ambiant ..	ATC-115, ATC-117, ATC-132
Capteur d'admission .....	ATC-123, ATC-135
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS) .....	EC-1242, EC-1249, EC-1588, EC-1595
Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE) .....	EC-369, EC-804
Capteur de détonation (KS) ...	EC-356, EC-791
Capteur de l'habitacle .....	ATC-117, ATC-120, ATC-133

## TABLE ALPHABETIQUE

Capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP) .....	EC-333, EC-342, EC-511, EC-774, EC-783, EC-866, EC-1158, EC-1205, EC-1348, EC-1504, EC-1550, EC-1668	Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 2) .....	EC-163, EC-890
Capteur de position de papillon (TPS) .....	EC-317, EC-326, EC-499, EC-507, EC-509, EC-757, EC-766, EC-854, EC-862, EC-864	Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 1) .....	EC-175, EC-902
Capteur de position de vilebrequin (POS) .....	EC-360, EC-795	Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 2) .....	EC-175, EC-902
Capteur de position de vilebrequin (TDC) .....	EC-1226, EC-1234, EC-1572, EC-1580	Circuit de charge .....	SC-26
Capteur de pression barométrique (BARO) .....	EC-1369, EC-1688	Circuit de lubrification (moteur) .....	LC-4, 26
Capteur de pression de carburant dans la rampe à carburant .....	EC-1170, EC-1516	Circuit de préchauffage rapide .....	EC-1371, EC-1690
Capteur de pression de direction assistée (PSP) .....	EC-393, EC-972	Circuit de refroidissement du moteur .....	LC-12, 36
Capteur de pression du liquide de refroidissement ..	EC-567, EC-1007, ATC-17, ATC-100, ATC-163	Circuit du signal de charge électrique .....	EC-572, EC-1012
Capteur de température de carburant .....	EC-1165, EC-1511	Circuit du système LAN .....	ATC-70
Capteur de température de l'air d'admission .....	EC-201, EC-914, EC-1145, EC-1491	CKPS - Schéma de câblage .....	EC-1115, EC-1229, EC-1237, EC-1475, EC-1575, EC-1583
Capteur de température de liquide (T/A) .....	AT-133	Clapet de refoulement de carburant .....	EC-581
Capteur de température de liquide de T/A .....	AT-133	Clignotant .....	EL-95
Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECTS) .....	EC-208, EC-711, EC-1150, EC-1496	Climatiseur auto. - Schéma de câblage .....	ATC-40, ATC-46
Capteur de vitesse du véhicule (VSS) .....	EC-390, EC-971	CMPS - Schéma de câblage .....	EC-1115, EC-1245, EC-1251, EC-1475, EC-1591, EC-1597
Capteur d'ensoleillement ...	ATC-120, ATC-122, ATC-134	Code de défaut de diagnostic (DTC) .....	EC-1419
Captteurs de roue (ABS) .....	BR-91	Code de défaut de diagnostic (DTC) pour système OBD ..	EC-21, EC-62, EC-588, EC-617, EC-1028, EC-1053, EC-1398
Carillon d'alarme .....	EL-184	Code de test de lecture du système (SRT) .....	EC-64
Carter de boîte de vitesses (T/M) (6MT) .....	MT-19, MT20	Collecteur d'admission (QG) .....	EM-20
Carter de transmission (T/M) (5MT) .....	MT-25, 64	Collecteur d'admission (YD22DDTi) ....	EM-134
Carter d'huile (moteur) (QG) .....	EM-28	Collecteur d'échappement (QG) .....	EM-23
Carter d'huile (moteur) (YD22DDTi) ....	EM-152	Collecteur d'échappement (YD22DDTi) .....	EM-141
Cartouche EVAP .....	EC-583, EC-1023	Commande combinée .....	EL-58
Cartouche-Voir cartouche EVAP .....	EC-583, EC-1023	Commande de contrôle de surmultipliée .....	AT-262, AT-370
Ceinture de sécurité, arrière .....	RS-8	Commande de coupure de climatiseur .....	EC-44, EC-607, EC-1045, EC-1413
Ceinture de sécurité, avant .....	RS-5	Commande de coupure de l'alimentation en carburant (à vide et à régime moteur élevé) .....	EC-45, EC-608, EC-1046, EC-1414
Chaîne de distribution (QG) .....	EM-54	Commande de direction .....	EL-61
Chaîne de distribution (YD22DDTi) .....	EM-188, EM-193	Commande de feux de recul (T/M) - Voir Commande de feux de recul (T/M) (6MT) .....	MT-14
Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 1 (rangée 1) .....	EC-163, EC-890	Commande de feux de recul (T/M) (6MT) .....	MT-14
		Commande de frein de stationnement .....	BR-47
		Commande de réglage des soupapes d'admission .....	EC-160, EC-405, EC-978
		Commande en boucle fermée ..	EC-42, EC-605

## TABLE ALPHABETIQUE

Commande marche/arrêt d'éclairage intérieur .....	EL-121	Courroie de commande (YD22DDTi) .....	EM-127
Comment effacer le DTC .....	EC-1419	Coussin gonflable (air bag) .....	RS-20
Comment effacer les codes de défaut pour le système OBD .....	EC-72, EC-619, EC-1054	Coussin gonflable latéral .....	RS-34
Communication CAN .....	EC-157, EC-695, EC-1112, EC-1472, AT-119, AT-332	Couvercle d'embrayage (5MT) .....	CL-23
Compartiment moteur .....	BT-68	Couvercle d'embrayage (6MT) .....	CL-16
Composants de la boîte de vitesses (T/M) (6MT) .....	MT-21	Cric rouleur et chandelles de sécurité .....	GI-48
Composants de la commande de pas- sage (T/M) (5MT) .....	MT-28, 66	Culasse (QG) .....	EM-65
Composants du passage des vitesses (T/M) (6MT) .....	MT-23	Culasse (YD22DDTi) .....	EM-203
Composants du pignon (T/M) (5MT) .....	MT-26, 65	Cycle de refroidissement .....	ATC-17
Compte-tours .....	EL-148	Cylindre récepteur (embrayage) (5MT) .....	CL-15
Compteur de vitesse .....	EL-148	Cylindre récepteur (embrayage) (6MT) .....	CL-11
Condenseur .....	ATC-164		
Conduites et grilles .....	ATC-149	D	
Connecteur de faisceau .....	EL-8	Débitmètre d'air - Voir débitmètre d'air .....	EC-187, EC-698
Connecteur de liaison de données .....	EC-577, EC-579, EC-1017, EC-1019	Débitmètre d'air (MAFS) .....	EC-187, EC-698, EC-1131, EC-1139, EC-1484
Connecteur de liaison de données pour Consult .....	EC-130, EC-671, EC-1091, EC-1453	Démarrreur .....	SC-19
Console - Voir Tableau de bord .....	BT-24	Dépistage des pannes (bruit, vibration ou choc) .....	BR-10, CL-4, MT-10, ST-5
CONSULT pour le moteur .....	EC-128, EC-669	Dépistage des pannes liées aux bruits, vibration et duretés (AX) .....	AX-4
CONSULT-II pour moteur ...	EC-1091, EC-1453	Dépistage des pannes liées aux bruits, vibration et duretés (SU) .....	SU-20
Contact de feux de recul (T/M) - Voir Contact de feux de recul (T/M) (5MT) .....	MT-17	Dépose du moteur (QG) .....	EM-76
Contact de feux de recul (T/M) (5MT) .....	MT-17	Dépose du moteur (YD22DDTi) .....	EM-215
Contact de feux de stop .....	EC-535, EC-884	Dépose et repose (T/A) .....	AT-447
Contact de frein ....	EC-535, EC-884, EC-1379, EC-1713	Dépose et repose de la T/M (6MT) .....	MT-17
Contact de point mort (T/M) (5MT) .....	MT-17	Dépose et repose de l'embrayage de compresseur .....	ATC-158
Contact de position de papillon .....	AT-263, AT-371	Dépose et repose de l'embrayage de compresseur de climatiseur .....	ATC-158
Contact de position de stationnement/ point mort .....	EC-529, EC-985, EC-1384, EC-1717	Dépose et repose des feux combinés arrière .....	BT-39
Contact de position de stationnement/ point mort (T/A) .....	AT-122	Dépose et repose des feux combinés avant .....	BT-8
Contact de position de stationnement/ point mort (T/M) (6MT) .....	MT-14	Dépose et repose des instruments combinés - Voir Tableau de bord .....	BT-24
Contrôle de la pression de carburant .....	EC-54, EC-615	Dépose et repose des phares .....	BT-8
COOL/F - Schéma de câblage .....	EC-491, EC-846, EC-1188, EC-1533	Dépose et repose du feu antibrouillard avant .....	BT-8
Corps de papillon (QG) .....	EM-22	Dépose et repose du système audio et de la commande C/A - Voir Tableau de bord .....	BT-24
Couple de serrage des boulons stan- dards .....	GI-52	Dépose et repose T/M (5MT) .....	MT-19
Courroie de commande (QG) .....	EM-15	Description du système d'A/C (climati- seur auto.) .....	ATC-27
		Désembuage de lunette arrière .....	EL-252
		Désembuage de rétroviseur .....	EL-252
		Dessous de la carrosserie .....	BT-70
		Détecteur de fuites fluorescent .....	ATC-166
		Diagnostic de collision .....	RS-73

## TABLE ALPHABETIQUE

Diagnostic des défauts de la T/A .....	AT-60, AT-277
Diagnostics de test de rendement du climatiseur .....	ATC-103
Diagnostics des défauts du climatiseur (climatiseur auto.) .....	ATC-35
Diagnostics des défauts .....	GI-33
Diagnostics électriques .....	GI-22
Différentiel (traction avant avec T/M) (5MT) .....	MT-26, 65, 79
Dimensions .....	GI-46
Dispositifs électriques .....	EL-836
Disposition de l'alimentation électrique .....	EL-12
Disposition des composants (climatiseur auto.) .....	ATC-37
Disposition des faisceaux .....	EL-764
Disque d'embrayage (6MT) .....	CL-16
Disque d'embrayage (5MT) .....	CL-23
Distribution de masse .....	EL-34
Données figées .....	EC-63, EC-618, EC-1054

### E

Eclairage de plafonnier - Voir Eclairage intérieur .....	EL-120
Eclairage de plaque minéralogique .....	EL-81
Eclairage .....	EL-106
ECM/PW - Schéma de câblage .....	EC-402, EC-817
ECTS - Schéma de câblage .....	EC-210, EC-713, EC-1152, EC-1498
EGRC/V - Schéma de câblage .....	EC-1262, EC-1273, EC-1700
Electrovanne de commande de réglage des soupapes d'admission .....	EC-405, EC-978
Electrovanne de commande de volume de purge de cartouche EVAP ....	EC-382, EC-581, EC-962, EC-1023
Electrovanne de passage A (T/A) .....	AT-144, AT-149, AT-163
Electrovanne de passage B (T/A) .....	AT-144, AT-149
Electrovanne de pression de canalisation .....	AT-173
Elévateur à deux colonnes .....	GI-49
Embrayage magnétique .....	ATC-90, ATC-158
Empattement (dimensions) .....	GI-46
Emplacement des dispositifs électriques .....	EL-753
Emplacement des pièces de la gestion moteur .....	EC-102, EC-643
Engrenage différentiel (FF T/M) (6MT) .....	MT-24
Enjoliveur, intérieur - Voir Garniture .....	BT-29
Ensemble de piston (QG) .....	EM-99
Entretien périodique (pour l'Europe) .....	MA-10

Entretien périodique (sauf pour l'Europe) .....	MA-6
Espace moteur - Voir Compartiment moteur .....	BT-68
Essieu arrière (de type frein à disque) .....	AX-24
Essieu arrière .....	AX-22
Essieu avant .....	AX-2
Essuie-glace avant .....	EL-202
ETC1 - Schéma de câblage ...	EC-414, EC-824
ETC2 - Schéma de câblage ...	EC-423, EC-833
ETC3 - Schéma de câblage ...	EC-428, EC-839
Evaporateur .....	ATC-165
Extérieur .....	BT-39

### F

F/PUMP - Schéma de câblage .....	EC-557, EC-1002, EC-1330, EC-1651
Fenêtre arrière .....	BT-60
Feu antibrouillard avant .....	EL-87
Feu arrière .....	EL-81
Feu de recul .....	EL-86
Feu de stationnement .....	EL-81
Feu de stop .....	EL-85
Feux de détresse .....	EL-95
FIAR - Schéma de câblage .....	EC-1311, EC-1634
Filtre à air de ventilation .....	ATC-147
Filtre à air et conduit d'air (QG) .....	EM-18
Filtre à air et conduit d'air (YD22DDTi) .....	EM-129
Filtre à air (QG) .....	EM-18
Filtre à air (YD22DDTi) .....	EM-129
Filtre à carburant .....	EC-1049, EC-1417
Flexible à dépression (système de frein) .....	BR-24
Flux d'air du climatiseur .....	ATC-33
Fonctionnement de l'EGR .....	EC-1259, EC-1270, EC-1698
Fonctionnement du catalyseur à trois voies (rangée 1) .....	EC-377
Fonctionnement du catalyseur à trois voies (rangée 2) .....	EC-377
Force de rotation du volant .....	ST-9
Fourchette de changement de vitesses (T/M) (6MT) .....	MT-62
Fourchette de passage (T/M) (5MT) .....	MT-28, 66
Freins à disque arrière .....	BR-34, 42
Freins à disque avant .....	BR-30
FRO2 - Schéma de câblage ..	EC-891, EC-922
FRO2B1 - Schéma de câblage .....	EC-893, EC-924
FRO2B2 - Schéma de câblage .....	EC-895, EC-926
FRPS - Schéma de câblage .....	EC-1173, EC-1519

## TABLE ALPHABETIQUE

FTS - Schéma de câblage	EC-1167, EC-1513
FUEL - Schéma de câblage	EC-294, EC-307
FUELB1 - Schéma de câblage	EC-295, EC-308
FUELB2 - Schéma de câblage	EC-296, EC-309
Fusible	EL-32

### G

Garniture de coffre	BT-32
Garniture de plancher	BT-29
Garniture de porte	BT-33
Garniture de toit	BT-36
Garniture du capot de coffre	BT-32
Garniture latérale	BT-29
Garniture	BT-29
Garniture, capot de coffre	BT-32
Générateur - Voir Alternateur	SC-29
GLOW - Schéma de câblage	EC-1256, EC-1372, EC-1691
Graisse	MA-22
Guide de soupape (QG)	EM-72
Guide de soupape (YD22DDTi)	EM-210

### H

Hauteur (dimensions)	GI-46
Hauteur de passage de roue	SU-8
Hauteur de ressort (passage de roue)	SU-8
HO2S1 - Schéma de câblage	EC-215, EC-230, EC-249, EC-718, EC-733
HO2S1H - Schéma de câblage	EC-165
HO2S2 - Schéma de câblage	EC-263, EC-279, EC-456, EC-473, EC-746
HO2S2H - Schéma de câblage	EC-177

### I

IATS - Schéma de câblage	EC-203, EC-1147, EC-1493
IATSEN - Schéma de câblage	EC-915
Identification	ATC-11, ATC-12
IGNSYS - Schéma de câblage	EC-541, EC-952
Indice de viscosité (SAE)	MA-23
Initialisation de la position de pédale d'accélérateur relâchée	EC-51, EC-612
Initialisation de papillon en position fermée	EC-51, EC-612
Initialisation du volume d'air de ralenti	EC-51, EC-612
INJE/PW - Schéma de câblage	EC-1359, EC-1678

INJECT - Schéma de câblage	EC-551, EC-996, EC-1181, EC-1318, EC-1365, EC-1526, EC-1641, EC-1684
Injecteur	EC-550, EC-995
Injecteur de carburant et tuyau de carburant (QG)	EM-32
Injecteur de carburant et tuyau de carburant (YD22DDTi)	EM-163
Injecteur (YD22DDTi)	EM-163
Inspection de l'arbre à cames (YD22DDTi)	EM-180
Inspection de l'axe de piston (QG)	EM-95
Inspection de l'axe de piston (YD22DDTi)	EM-229
Inspection du segment de piston (QG)	EM-96
Inspection du segment de piston (YD22DDTi)	EM-233
Instruments combinés	EL-148
Instruments	EL-148
Intérieur	BT-29
ISO 15031-5 Mode 1 - 9	EC-56, EC-1051
IVC - Schéma de câblage	EC-407
IVC/V - Schéma de câblage	EC-980

### J

Jauge de carburant	EL-148
Jauge de température d'eau	EL-148
Jauges	EL-148
Jeu de la bague de bielle (QG)	EM-97
Jeu de la bague de bielle (YD22DDTi)	EM-232
Jeu de la soupape (YD22DDTi)	EM-184
Jeu de palier de bielle (QG)	EM-97
Jeu de palier de bielle (YD22DDTi)	EM-238
Jeu du piston à aléser (QG)	EM-99, EM-100
Jeu du piston à aléser (YD22DDTi)	EM-235
Jeu du volant	ST-6
Joint - Voir Extérieur	BT-39
Joint à rotule (avant)	SU-17

### K

KS - Schéma de câblage	EC-357, EC-792
------------------------	----------------

### L

Largeur (dimensions)	GI-46
Lave-glace, avant	EL-202
Lave-phare	EL-215
Lève-glace électrique	EL-354
Lève-soupape	EM-48
Lève-soupape (YD22DDTi)	EM-182
Levier de changement de vitesses (6MT)	MT-15

## TABLE ALPHABETIQUE

Levier de commande (T/M) (5MT) .....	MT-24
Levier de débrayage (6MT) .....	CL-14
Levier de débrayage (embrayage) (5MT) .....	CL-18, 21
Levier de débrayage (embrayage) (6MT) .....	CL-14
Levier de passage de vitesses (5MT) .....	MT-24
Liquides .....	MA-22
Liste (code de cellule) des schémas de câblage .....	EL-831
LOAD - Schéma de câblage .....	EC-573, EC-1013
Logique de détection de deux par- cours .....	EC-56, EC-617
Longueur (dimensions) .....	GI-46
Lubrifiant d'A/C (R134a) .....	ATC-6, ATC-25
Lubrifiants .....	MA-22

### M

MAFS - Schéma de câblage .....	EC-190, EC-700, EC-1134, EC-1141, EC-1487
MAIN - Schéma de câblage ..	EC-151, EC-689, EC-1104, EC-1464
Maître-cylindre d'embrayage (5MT) .....	CL-12
Maître-cylindre d'embrayage (6MT) .....	CL-9
Manchon d'accouplement (T/M) (5MT) .....	MT-26, 65
Manchon d'accouplement (T/M) (6MT) .....	MT-21
Manocontact d'huile de direction assistée .....	EC-562, EC-990, EC-1388, EC-1721
Manocontact double .....	ATC-17, ATC-100, ATC-163
Mécanisme de débrayage (6MT) .....	CL-14
Mécanisme du palier d'embrayage (5MT) .....	CL-18, 21
MIL/DL - Schéma de câblage .....	EC-577, EC-579, EC-1017, EC-1019, EC-1395, EC-1727
Mise au rebut du coussin gonflable .....	RS-35
Mise au rebut du prétensionneur de ceinture de sécurité .....	RS-35
Module de commande du moteur (ECM) .....	EC-398, EC-813, EC-1282, EC-1284, EC-1346, EC-1603, EC-1605, EC-1666
Moteur de soufflerie .....	ATC-83, ATC-89, ATC-139
Moteur de ventilateur de refroidisse- ment ...	EC-498, EC-853, EC-1204, EC-1549
Moteur de volet d'admission .	ATC-80, ATC-140
Moteur de volet de mélange d'air .....	ATC-77, ATC-145
Moteur de volet de mode .....	ATC-74, ATC-144
Moulure - Voir Extérieur .....	BT-39

Moyeu de roue (arrière) .....	AX-24
Moyeu de roue (avant) .....	AX-6

### N

NATS (système antivol Nissan) .....	EL-473
Niveau de liquide de direction assistée .....	ST-7
Numéro de boîte/pont automatique .....	GI-44
Numéro de boîte/pont manuelle .....	GI-45
Numéro de série du moteur .....	GI-44

### O

O2H1B1 - Schéma de câblage .....	EC-167
O2H1B2 - Schéma de câblage .....	EC-169
O2H2B1 - Schéma de câblage .....	EC-179
O2H2B2 - Schéma de câblage .....	EC-181
O2S1B1 - Schéma de câblage .....	EC-217, EC-232, EC-251, EC-720, EC-735
O2S1B2 - Schéma de câblage .....	EC-219, EC-234, EC-253, EC-722, EC-737
O2S2B1 - Schéma de câblage .....	EC-265, EC-281, EC-458, EC-475, EC-748
O2S2B2 - Schéma de câblage .....	EC-267, EC-283, EC-460, EC-477, EC-750
Outils pour le système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-13
Outils pour le système HFC134a (R134a) .....	ATC-13
Ouverture du capot de coffre - Voir capot de coffre .....	BT-12

### P

Palier de débrayage - Voir palier de débrayage de l'embrayage (6MT) .....	CL-14
Palier de débrayage (embrayage) (6MT) .....	CL-14
Palier de débrayage (embrayage) (5MT) .....	CL-18, 21
Parallélisme des roues (arrière) .....	SU-22
Pare-brise .....	BT-60
Pare-chocs arrière .....	BT-12
Pare-chocs avant .....	BT-8
PCV (recyclage des gaz du carter) .....	EC-584, EC-1024
Pédale de frein .....	BR-16
Pédale d'embrayage (6MT) .....	CL-5
Pédale d'embrayage (5MT) .....	CL-10
PGC/V - Schéma de câblage .....	EC-384
Phares .....	EL-62

## TABLE ALPHABETIQUE

PHASE - Schéma de câblage .....	EC-370, EC-806	Précautions relatives au système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-5
Pignon auxiliaire (T/M) (5MT) .....	MT-26	Pression de compression (QG) .....	EM-65
Pignon de marche arrière (T/M) (5MT) .....	MT-26, 65	Pression de compression (YD22DDTi) .....	EM-203
Pignon d'entraînement principal (T/M) (6MT) .....	MT-21	Pression d'huile (moteur) .....	LC-5, 27
Pignon principal de marche arrière (T/M) (6MT) .....	MT-21	Pression hydraulique de direction assistée .....	ST-9
Piston surdimensionné (QG) .....	EM-99	Prétensionneur de ceinture de sécurité .....	RS-3
Piston surdimensionné (YD22DDTi) ....	EM-235	PRGVLV - Schéma de câblage .....	EC-963
Pivot de fusée .....	AX-6	Procédure de réparation du système de climatisation HFC134a (R134a) .....	ATC-151
Plafonnier .....	EL-120	Procédure d'inspection de base .....	EC-91, EC-632, EC-1065, EC-1428
Plafonnier - Voir Eclairage intérieur .....	EL-120	PS/SEN - Schéma de câblage .....	EC-394, EC-973
Plaque de pression - Voir couvercle d'embrayage (6MT) .....	CL-16	PST/SW - Schéma de câblage .....	EC-563, EC-991, EC-1389, EC-1722
Plaque d'identification .....	GI-44	Purge d'air (embrayage hydraulique) (6MT) .....	CL-8
Plateau de pression - Voir Couvercle d'embrayage (5MT) .....	CL-23	Purge d'air (embrayage hydraulique) (5MT) .....	CL-11
Plate-forme de levage .....	GI-47	Purge du circuit de freinage .....	BR-12
PNP/SW - Schéma de câblage .....	EC-532, EC-1385, EC-1718		
PNPSW1 - Schéma de câblage .....	EC-986	R	
Points de levage .....	GI-49	Raccord à fusible .....	EL-32
Points de passage des rapports .....	AT-554	Radiateur .....	LC-17, 42
Points de support pour le cric .....	GI-48	Radio - Voir Audio .....	EL-263
Pompe à carburant .....	EC-556, EC-1001, EC-1049, EC-1322, EC-1417, EC-1645	Raté d'allumage .....	EC-350
Pompe à dépression (YD22DDTi) .....	EM-159	Réalésage du bloc-cylindre (QG) .....	EM-99
Pompe à eau .....	LC-14, 38	Réalésage du bloc-cylindre (QR) .....	EM-100
Pompe à huile (moteur) .....	LC-5, 27	Réalésage du bloc-cylindre (YD22DDTi) .....	EM-235
Pompe à huile de direction assistée .....	ST-22	Refroidisseur d'air de suralimentation du turbocompresseur (YD22DDTi) .....	EM-131
Pompe à vide .....	BR-26	Régime de ralenti ...	EC-91, EC-632, EC-1065, EC-1428
Porte arrière .....	BT-15	Réglage de la timonerie de commande de volet de mode .....	ATC-76, ATC-144
Porte avant .....	BT-15	Réglage de la timonerie de commande du volet d'admission .....	ATC-82
POS - Schéma de câblage ....	EC-362, EC-797	Réglage de la timonerie de commande du volet de mélange d'air .	ATC-79, ATC-145
Précautions concernant la teinture de détection de fuite .....	ATC-11	Relâchement de la pression de carburant .....	EC-54, EC-615
Précautions générales relatives au liquide de refroidissement .....	ATC-5	Relais A/C .....	ATC-99
Précautions générales .....	GI-4	Relais de moteur de commande de papillon .....	EC-420, EC-830
Précautions pour le carburant .....	GI-9	Relais de préchauffage .....	EC-1255, EC-1371, EC-1690
Précautions pour le catalyseur à trois voies .....	GI-7	Relais de ventilateur de refroidissement .....	EC-1204, EC-1549
Précautions pour le NATS (système antivol Nissan) .....		Relais ECM .....	EC-1302, EC-1625
Précautions pour le système de coussin gonflable (air bag) .....	GI-3	Relais standardisé .....	EL-10
Précautions pour l'huile moteur .....	GI-8		
Précautions pour l'injection de carburant multipoint .....	GI-6		
Précautions relatives à la connexion du liquide de refroidissement .....	ATC-6		
Précautions relatives au compresseur de climatiser .....	ATC-9		
Précautions relatives au matériel de réparation pour le système de climatisation HFC134a .....	ATC-9		

## TABLE ALPHABETIQUE

Remorquage par une dépanneuse .....	GI-50	Schéma de câblage -	
Remplacement de l'huile de T/M		HSEAT - .....	EL-346, 347, 348
(6MT) .....	MT-11	Schéma de câblage -	
Remplacement du liquide de frein .....	BR-11	ILL - .....	EL-108, 111, 114, 117
Remplacement du liquide de T/A .....	AT-14	Schéma de câblage - MIRROR - .....	EL-352
Remplissage, évacuation et drainage		Schéma de câblage - NATS - .....	EL-475
du liquide de refroidissement .....	ATC-151	Schéma de câblage - POWER - .....	EL-16, 24
Repose du convertisseur de		Schéma de câblage -	
couple .....	AT-448, AT-546	S/LOCK .....	EL-364, 369, 397, 403
Repose du logement du		Schéma de câblage - SROOF - .....	EL-350
convertisseur .....	AT-448, AT-546	Schéma de câblage - START .....	SC-14
Réseau de la zone de contrôle		Schéma de câblage - STOP/L - .....	EL-85
(CAN) .....	AT-119, AT-332	Schéma de câblage - Système antiblo-	
Résistance de chute (T/A) .....	AT-186, AT-428	cage ABS des roues - .....	BR-54, 58
Résistance de réglage d'injecteur de		Schéma de câblage - TURN - .....	EL-97, 101
carburant .....	EC-1308, EC-1631	Schéma de câblage - WARN - .....	EL-166, 175
Ressort de soupape (QG) .....	EM-75	Schéma de câblage - WIP/R - .....	EL-211
Ressort de soupape (YD22DDTi) .....	EM-213	Schéma de câblage - WIPER - .....	EL-204, 206
Ressort hélicoïdal (arrière) .....	SU-27	Schéma du circuit de gestion	
Ressort hélicoïdal (avant) .....	SU-13	moteur .....	EC-106, EC-647, EC-1080, EC-1442
Rétroviseur de porte .....	BT-65	Schéma du circuit de TCM .....	AT-16
Rétroviseur électrique de porte .....	EL-352	Schéma du flexible à dépression (ges-	
Rétroviseur, porte .....	BT-65	tion moteur) .....	EC-39, EC-602
Revêtement de plafond - Voir Garni-		Schéma et organigramme du système	
ture de toit .....	BT-36	de gestion moteur .....	EC-37, EC-600, EC-1039, EC-1040, EC-1407, EC-1408
Révision T/M (5MT) .....	MT-25, 64	Schémas de câblage .....	GI-12
Richesse de mélange du liquide de		SCTC/V - Schéma de	
refroidissement .....	MA-24	câblage .....	EC-1288, EC-1325, EC-1332, EC-1338, EC-1343, EC-1609, EC-1647, EC-1653, EC-1658, EC-1663
RJoint à rotule (avant) .....	SU-17	Sélection du joint de	
Rotor de capteur ABS .....	AX-24	culasse(YD22DDTi) .....	EM-205
Rotules de barre d'accouplement .....	ST-19	Semi-arbre (avant) .....	AX-11
Roulement de débrayage - Voir Palier		SEN/PW - Schéma de	
de débrayage d'embrayage		câblage .....	EC-521, EC-876
(5MT) .....	CL-18, 21	Serrage du boulon de culasse(QG) .....	EM-67
Roulement de roue (avant) .....	AX-5	Serrage du boulon de culasse	
Roulement des roue (arrière) .....	AX-23	(YD22DDTi) .....	EM-205
RP/SEN - Schéma de		SHIFT - Schéma de câblage .....	AT-436
câblage .....	EC-568, EC-1008	Siège arrière .....	BT-50
RRO2 - Schéma de câblage ..	EC-903, EC-939	Siège avant .....	BT-47
RRO2B1 - Schéma de		Siège chauffant .....	EL-348
câblage .....	EC-905, EC-941	Siège de soupape (QG) .....	EM-73
RRO2B2 - Schéma de		Siège de soupape (YD22DDTi) .....	EM-212
câblage .....	EC-907, EC-943	Signal de démarrage .....	EC-1392, EC-1725
Rupteur .....	EL-32, 33	Signal d'entrée/de sortie de	
		l'ECM .....	EC-112, EC-653
		Sonde à oxygène chauffé 1 .....	EC-730
		Sonde à oxygène chauffé 1	
		(rangée 1) .....	EC-213, EC-227, EC-246, EC-432, EC-442, EC-716, EC-921
		Sonde à oxygène chauffé 1	
		(rangée 2) .....	EC-213, EC-227, EC-246, EC-432, EC-442, EC-716, EC-921
		Sonde à oxygène chauffé 2	
		(rangée 1) .....	EC-261, EC-275, EC-452,

### s

S/SIG - Schéma de	
câblage .....	EC-1392, EC-1725
Schéma de câblage - ABS - .....	BR-54, 58
Schéma de câblage - AT -	
LAN .....	AT-210, AT-431
Schéma de câblage - CHARGE .....	SC-27
Schéma de câblage - CHIME - .....	EL-186, 188
Schéma de câblage - CIGAR .....	EL-219
Schéma de câblage - DEF - .....	EL-253, 255
Schéma de câblage - H/LAMP - .....	EL-62, 63
Schéma de câblage - HORN - .....	EL-218

## TABLE ALPHABETIQUE

EC-469, EC-744, EC-938  
 Sonde à oxygène chauffé 2  
 (rangée 2) ..... EC-261, EC-275, EC-452,  
 EC-469, EC-744, EC-938  
 Soupape de commande de volume de  
 l'EGR ..... EC-1259, EC-1270, EC-1698  
 Soupape de régulation  
 d'aspiration .... EC-1286, EC-1336, EC-1341,  
 EC-1607, EC-1656, EC-1661  
 Soupape d'expansion ..... ATC-165  
 Soupape régulatrice de pompe à huile  
 moteur ..... LC-7, 29  
 Spécification de données d'entretien  
 du climatiseur ..... ATC-170  
 Spécifications de l'ampoule ..... EL-830  
 SRS - Voir Système de retenue sup-  
 plémentaire ..... RS-20  
 Support de travail DTC ..... EC-136  
 Surchauffe ..... EC-488, EC-843, EC-1185,  
 EC-1530  
 Suspension arrière ..... SU-20  
 Suspension avant ..... SU-2  
 Symboles et abréviations ..... GI-10  
 Synchronisateur (T/M) (5MT) ..... MT-26, 65  
 Synchroniseur (T/M) (6MT) ..... MT-21  
 Système d'alimentation ..... FE-4, 16  
 Système d'allumage électrique  
 (EI) ..... EC-43, EC-606  
 Système d'arrêt de sûreté ..... AT-434  
 Système de commande  
 d'accélération ..... FE-3, 15  
 Système de commande de  
 l'allumage ..... EC-540, EC-951  
 Système de commande d'injection de  
 carburant ..... EC-1043, EC-1411  
 Système de commande du ventilateur  
 de refroidissement ..... LC-43  
 Système de démarrage ..... SC-13  
 Système de diagnostic de  
 bord ..... EC-56, EC-617, EC-1051  
 Système de mode de sécurité du  
 moteur ..... EC-90, EC-630  
 Système de multi-télécommande ..... EL-434  
 Système de purge de direction  
 assistée ..... ST-8  
 Système de retenue  
 supplémentaire ..... RS-20  
 Système de ventilation du carter - Voir  
 recyclage des gaz du  
 carter ..... EC-584, EC-1024  
 Système de ventilation du  
 carter ..... EC-1046, EC-1414  
 Système de verrouillage de passage  
 de T/A - Schéma de câblage ..... AT-436  
 Système de verrouillage de passage  
 de T/A ..... AT-434  
 Système d'échappement ..... FE-10, 23  
 Système d'éclairage de jour ..... EL-67  
 Système d'entrée sans clé - Voir Sys-  
 tème de multi-télécommande ..... EL-434

Système d'évaporation de carburant  
 (EVAP) ..... EC-581, EC-1021  
 Système d'injection de carburant  
 (rangée 1) ..... EC-292, EC-305  
 Système d'injection de carburant  
 (rangée 2) ..... EC-292, EC-305  
 Système d'injection de carburant multi-  
 point (MFI) ..... EC-41, EC-604

### T

T/A - Schéma de câblage - AT - FTS .... AT-130  
 T/A - Schéma de câblage - AT -  
 MAIN ..... AT-372  
 T/A - Schéma de câblage - AT -  
 PNP/SW ..... AT-124  
 T/A - Schéma de câblage - AT - VSS  
 A/T ..... AT-137, AT-377  
 T/A Schéma de câblage - AT - ENG  
 SS ..... AT-141, AT-418  
 T/A Schéma de câblage AT - 1ST ..... AT-147  
 T/A Schéma de câblage AT - 2ND ..... AT-154  
 T/A Schéma de câblage AT - 3RD ..... AT-161  
 T/A Schéma de câblage AT - 4TH ..... AT-168  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 BA/FTS ..... AT-215, AT-412  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 LPSV ..... AT-181, AT-423  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 OVRCSV ..... AT-205, AT-401  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 SSV/A ..... AT-189, AT-391  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 SSV/B ..... AT-194, AT-396  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 TCV ..... AT-176, AT-406  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 TPS ..... AT-200, AT-386  
 T/A Schéma de câblage AT -  
 VSSMTR ..... AT-221, AT-382  
 Tableau de bord ..... BT-24  
 Tableau des caractéristiques des  
 symptômes ..... EC-96, EC-637  
 Tableau des priorité d'inspection de  
 codes de défaut de diagnostic  
 (DTC) ... EC-87, EC-629, EC-1064, EC-1427  
 Tableau d'inspection de module de  
 commande de transmission  
 (TCM) ..... AT-115, AT-328  
 Taille de pneu ..... GI-46  
 Taille de roue ..... GI-46  
 TC Electrovanne de contrôle de surali-  
 mentation ..... EC-1117, EC-1221, EC-1566,  
 EC-1707  
 TCC/V - Schéma de  
 câblage ..... EC-1119, EC-1709  
 Témoin de défaut (MI) ..... EC-74, EC-577,  
 EC-620, EC-1017,  
 EC-1056, EC-1420

## TABLE ALPHABETIQUE

Témoins .....	EL-165
Test de calage (T/A) .....	AT-68, AT-284
Test de pression de canalisation (T/A) .....	AT-71, AT-287
Thermostat .....	LC-15, 40
Tige d'amortisseur (arrière) .....	SU-25
Tige d'amortisseur (avant) .....	SU-13
Tige de changement de vitesses (T/M) (6MT) .....	MT-23
Tige de passage des vitesses (T/M) (5MT) .....	MT-28, 66
Timonerie de direction .....	ST-16
Toit ouvrant électrique .....	EL-350
Toit ouvrant .....	BT-52
Toit ouvrant, électrique .....	EL-350
TPS1 - Schéma de câblage ...	EC-328, EC-769
TPS2 - Schéma de câblage ...	EC-502, EC-857
TPS3 - Schéma de câblage ...	EC-320, EC-760
Transmission de l'essieu (FF T/M) (6MT) .....	MT-24, MT58
Transmission finale (traction avant avec T/M) (5MT) .....	MT-49, 65, 79
Turbocompresseur(YD22DDTi) .....	EM-141

### u

Unité de chauffage (noyau du chauffage) .....	ATC-148
--	---------

Unité de chauffage et de refroidisse- ment (noyau du chauffage) .....	ATC-141
Unité de soufflerie .....	ATC-137

### v

Valeur de spécification .....	EC-146, EC-684
Variantes de modèles .....	GI-42
Vérification du fonctionnement du cli- matiseur .....	ATC-64
Vérification du liquide de T/A .....	AT-14
Vérification du niveau de liquide de frein et des canalisations de frei- nage .....	BR-11
Verrouillage de porte .....	BT-20
Verrouillage électrique de porte .....	EL-362
Verrouillage renforcé, "Super Lock" .....	EL-394
Vilebrequin(QG) .....	EM-81
Vilebrequin(YD22DDTi) .....	EM-232
Vitre .....	BT-16
Vitre de porte .....	BT-16
Voie-Av Dr & Ar Dr (dimensions) .....	GI-46
Voile du volant (QG) .....	EM-103
Voile du volant (YD22DDTi) .....	EM-240
Volant (embrayage) (6MT) .....	CL-16
Volant et colonne de direction .....	ST-11
Volant-moteur (embrayage) (5MT) .....	CL-23