

TABLE ALPHABETIQUE

SECTION **IDX**

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

A

Accélérateur, système de commande	FE-1
ACC/SW - Schéma de câblage	EC-108
A/CCUT - Schéma de câblage	EC-187
A/C, flux d'air.....	HA-13
ACL/SW - Schéma de câblage	EC-170
A/C, lubrifiant (R134a).....	HA-114
A/C, M - Schéma de câblage	HA-19
A/C, système HFC134a (R134a), précaution.....	HA-1
A/C, système HFC134a (R134a), pro- cédures d'entretien	HA-112
ADJRES - Schéma de câblage	EC-93
Alignement de la carrosserie.....	BT-49
Allume-cigare	EL-159
Alternateur	EL-57
Amortisseur arrière	BT-6
Amortisseur (arrière)	RA-14
Amortisseur (avant)	FA-24
Amortisseur d'embrayage.....	CL-7
Ampli. de commande de ventilateur	HA-88
Amplificateur automatique.....	HA-61
Anneau de synchro (M/T)	MT-10
Antenne électrique.....	EL-184
Antenne - Voir Antenne électrique.....	EL-184
Application du joint liquide	EM-1
Application du serrage angulaire	EM-1
APS - Schéma de câblage	EC-141
Arbre à cames, inspection	EM-36
Arbre de transmission	PD-5
Arbre de transmission, entretien sur véhicule	PD-7
Arbre de transmission, graissage.....	MA-21
Arbre de transmission, inspection	MA-21
Arbre de transmission, vibration	PD-7
Arbre intermédiaire de marche arrière (M/T)	MT-10
Arbre moteur avant (Transfert)	TF-11
Arbre primaire (M/T).....	MT-10
Arbre secondaire (M/T)	MT-10
Arbre secondaire (Transfert)	TF-11
Arrière, ceinture de sécurité.....	RS-5
Arrière, essuie-glace.....	EL-148
Arrière, feu antibrouillard	EL-80
Arrière, lave-glace.....	EL-148
Assistance de frein.....	BR-15
AT/C - Schéma de câblage.....	EC-176
Audio.....	EL-171
AUDIO - Schéma de câblage	EL-171
Auto-diagnostic A/C (A/C auto.).....	HA-63
Avant, ceinture de sécurité	RS-3
Avant, essuie-glace	EL-144
Avant, feu antibrouillard	EL-80
Avant, lave-glace	EL-144
Avant libraison, inspection	MA-2
Avant, siège	BT-32
Avertisseur sonore	EL-158

Axe de piston, inspection

EM-46

B

BACK/L - Schéma de câblage.....	EL-78
Barre d'accouplement.....	ST-20
Barre stabilisatrice (arrière).....	RA-15
Barre stabilisatrice (avant).....	FA-24
Batterie.....	EL-37
Bielle	EM-47, 51
Bloc-cylindres	EM-43, 48
Bloc optique arrière, dépose et repose	BT-26
Boîte de jonction (J/B)	Encart
Boîtier à fusibles	Encart
Boîtier de capteur de diagnostic	RS-13
Bougie de préchauffage.....	EC-151, 155
Bourrelet - Voir Extérieur	BT-26
Boussole	EL-118
Butée de débrayage	CL-11
Butée de débrayage (Embrayage)	CL-11

C

Câble d'accélérateur, réglage.....	FE-1
Câble spiralé	RS-13
Calibre de roue.....	GI-39
Canalisation d'alimentation, inspection	MA-17
Capot	BT-4
Capteur d'admission.....	HA-110
Capteur d'angle d'arbre à cames (POMPE)	EC-69
Capteur d'angle de vilebrequin (PMH)	EC-144
Capteur de levée de pointeau	EC-126
Capteur de position d'accélérateur	EC-139
Capteur de position de manchon de réglage.....	EC-87
Capteur de température d'air de suralimentation	EC-122
Capteur de température de carburant	EC-135
Capteur de température de moteur (ECTS).....	EC-79
Capteur de vitesse du véhicule (VSS).....	EC-83
Caractéristiques des ampoules	EL-316
Carburant, précautions.....	GI-5
Carillon	EL-138
Carrosserie de cabine	BT-47
Carter arrière (Transfert)	TF-10
Carter avant (Transfert)	TF-10
Carter central (Transfert)	TF-10
Carter de boîte de transfert	TF-10
Carter de boîte de vitesses (M/T)	MT-9
Carter de différentiel, montage	PD-32
Carter d'essieu (arrière)	RA-10
Carter d'huile	EM-13
Catalyseur à trois voies, précautions	GI-4
CD/CHG - Schéma de câblage	EL-179
Ceinture de sécurité arrière	RS-5
Ceinture de sécurité avant	RS-3

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

Ceinture de sécurité, inspection	MA-27	Connecteur de raccord (J/C)	Encart
Chaîne motrice (Transfert).....	TF-11	Console - Voir Tableau de bord.....	BT-11
Chambre de combustion, remplacement	EM-32	CONSULT pour l'ECCS	EC-36
CHARGE - Schéma de câblage.....	EL-52	Contact d'accélérateur (C/C)	EC-106
Châssis et carrosserie, entretien	MA-20	Contact de feu de recul (M/T).....	MT-4
Chauffage arrière - Schéma de câblage	HA-14	Contact de marche arrière (M/T) - Voir Contact de feu de recul (M/T)	MT-4
CHIME - Schéma de câblage.....	EL-139	Contact de point mort	EC-170
CIGAR - Schéma de câblage	EL-159	Contact de point mort (M/T).....	MT-4
Circuit de charge	EL-52	Contact de position d'accélérateur	EC-165
Circuit de démarrage	EL-45	Contact de stationnement/position neutre	EC-170
Circuit de lubrification	LC-3	Contact entre les dents, différentiel	PD-30
Circuit de multi-télécommande	EL-237	Contact entre les dents (pont avant 4 x 4).....	PD-21
Circuit de refroidissement.....	LC-9	COOL/F - Schéma de câblage	EC-116
Circuit des connecteur de témoin CHECK ENGINE et de diagnostic	EC-188	Couronne, différentiel, inspection	PD-19
CKPS - Schéma de câblage.....	EC-146	Courroie de distribution	EM-15
Climatisation, commande de coupure	EC-19	Courroie d'entraînement, inspection.....	MA-12
Climatiseur, disposition des composants	HA-12	Coussin gonflable.....	RS-8
Climatiseur manuel - Schéma de câblage	HA-19	Coussin gonflable avant	RS-8, 14
CLOCK - Schéma de câblage.....	EL-160	Coussin gonflable, mise au rebut	RS-17
CMPS - Schéma de câblage	EC-71	Couvercle d'embrayage.....	CL-14
Code de diagnostic (TDC) pour sys- tème d'auto-diagnostic de l'ECCS	EC-30	Couvercle de remplissage de carburant	BT-6
Collecteur d'admission, couple de ser- rage (admission et échappement)	MA-12	Cric mécanique	GI-40
Commande A/T	EC-175	Cric rouleur et chandelles de sécurité	GI-40
Commande d'audio et de climatiseur, dépose et repose - Voir Tableau de bord	BT-11	CSPS - Schéma de câblage.....	EC-89
Commande de climatiseur, fonctionne- ment (Climatiseur manuel)	HA-16	Culasse	EM-28
Commande de coupure d'alimentation (sans charge et haut régime moteur)	EC-20	Cylindre récepteur d'embrayage	CL-8
Commande de passage (Transfert).....	TF-12	Cylindre récepteur (Embrayage)	CL-8
Commande de ventilateur de refroidissement	EC-113		
Commande de ventilateur de refroidis- sement d'air de suralimentation	EC-178		
Commande EGR (EGRC) - électrovanne	EC-158		
Comment effacer le DTC pour le sys- tème d'auto-diagnostic de l'ECCS	EC-30		
Commodo	EL-58		
Commutateur de réchauffage	EC-183		
Compartiment moteur	BT-49		
COMPAS - Schéma de câblage	EL-118		
Composants de commande de vites- ses (M/T)	MT-12		
Composants de la boîte (M/T)	MT-10		
Composants extérieurs du moteur	EM-8		
Compresseur A/C, outil spécial	HA-6, 7		
Compresseur A/C, précaution	HA-6		
Compresseur, outil spécial.....	HA-6		
Compte-tours	EL-102		
Compteur de vitesses.....	EL-102		
Connecteur de diagnostic pour Consult	EC-36		
Connecteur de faisceau.....	EL-2		
		Débitmètre d'air (MASF)	EC-74
		DEF - Schéma de câblage	EL-162
		Dégivrage d'essuie-glace	EL-169
		Dégivreur de lunette arrière.....	EL-161
		DEICER - Schéma de câblage.....	EL-170
		Démarreur.....	EL-51
		Dépistage des pannes NVH (EM)	EM-6
		Dépistage des pannes NVH (BR).....	BR-2
		Dépistage des pannes NVH (CL).....	CL-3
		Dépistage des pannes NVH (FA)	FA-2
		Dépistage des pannes NVH (M/T).....	MT-3
		Dépistage des pannes NVH (PD)	PD-4
		Dépistage des pannes NVH (RA)	RA-3
		Dépistage des pannes NVH (ST)	ST-3
		Dépistage des pannes NVH (TF)	TF-3
		Dépose et repose (Transfert)	TF-8
		Diagnostic de collision	RS-46
		Diagnostic des défauts SRS	RS-22
		Diagnostic électrique	GI-20
		Diagnostics des défauts	GI-30
		Diff. de hauteur de satellite	PD-28
		Diff. de précharge de roulement de pignon.....	PD-28
		Différentiel à glissement limité, démontage.....	PD-21

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

Différentiel à glissement limité, inspection	PD-22
Différentiel à glissement limité, montage.....	PD-24
Différentiel à glissement limité, réglage.....	PD-23
Différentiel, démontage	PD-14
Dimension de penue	GI-39
Dimensions.....	GI-39
Direction assistée, boîtier	ST-12
Direction assistée, niveau de liquide.....	ST-5
Direction assistée, pompe à huile	ST-15
Direction assistée, pression hydraulique.....	ST-6
Direction assistée, purge du système	ST-6
Dispositifs électriques, disposition.....	EL-272
Disposition de faisceau A/C (Climati- seur manuel)	HA-17
Disposition de l'alimentation électrique	EL-5
Disposition des dispositifs électriques.....	EL-272
Disposition des faisceaux.....	EL-277
Disque à rotor (avant).....	FA-13
Disque d'embrayage.....	CL-13
Distribution de la masse	EL-15
D/LOCK - Schéma de câblage	EL-208
DTRL - Schéma de câblage	EL-65

E

ECCS, emplacement des composants	EC-8
ECCS, inspection de base.....	EC-46
ECCS, schéma de circuit	EC-11
ECCS, schéma de système.....	EC-12
ECCS, système d'auto-diagnostic	EC-30
Echappement, inspection du système.....	MA-20
Echappement, système	FE-3
Eclairage	EL-86
Eclairage de compartiment à bagages.....	EL-93
Eclairage de jour, système	EL-65
ECM, signal d'entrée/sortie	EC-54
ECTS - Schéma de câblage	EC-80
EGRC/V - Schéma de câblage	EC-158
Electrovanne de commande de papillon	EC-156, 162
Electrovanne de coupure d'alimentation	EC-130
Elévateur à deux colonnes.....	GI-41
Entretien.....	MA-12
Entretien périodique.....	MA-4
Essieu arrière (type de frein à disque)	RA-6
Essieu avant	FA-9
Essuie-glace arrière.....	EL-148
Essuie-glace avant	EL-144
Essuie-phare	EL-156
Extérieur	BT-26

F

FCUT - Schéma de câblage	EC-132
Fenêtre arrière.....	BT-44
Fenêtre de hayon	BT-45
Fenêtre de porte	BT-9
Fenêtre latérale.....	BT-44
Feu antibrouillard arrière	EL-80
Feu arrière	EL-73
Feu de détresse.....	EL-81
Feu de lecteur.....	EL-101
Feu de plaque minéralogique.....	EL-73
Feu de recul.....	EL-78
Feu de stop.....	EL-77
Filtre à air, remplacement.....	MA-18
Filtre à carburant, remplacement	MA-16
Filtre à huile moteur, remplacement.....	MA-14
Fixation de carrosserie	BT-48
Flexible à dépression (Système de frein)	BR-17, 18
Force de rotation du volant de direction.....	ST-6
Fourchette de passage (M/T)	MT-12
Frein à disque arrière.....	BR-34
Frein à disque avant	BR-20
Frein, canalisation hydraulique	BR-5
Frein, inspection	MA-24
Frein, maître-cylindre	BR-12
FTS - Schéma de câblage	EC-136
Fusible	EL-14

G

Garniture	BT-14
Garniture de compartiment à bagages.....	BT-14
Garniture de couvercle arrière, remplacement, différentiel	PD-11
Garniture de hayon.....	BT-24
Garniture de plancher.....	BT-14
Garniture de porte	BT-18
Garniture de toit.....	BT-20
Garniture intérieur - Voir Garniture	BT-14
Garniture latérale	BT-14
Gicleur d'huile.....	LC-7
Gicleur d'injection	EC-22
Gicleur d'injection, inspection	MA-18
GLOW - Schéma de câblage.....	EC-152
GOVNR - Schéma de câblage	EC-99
Graisse.....	MA-9
Guide de soupape	EM-31

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

H

Habillage - Voir Toit ouvrant	BT-20
H/AIM - Schéma de câblage	EL-71
Hauteur (Dimensions)	GI-39
Hauteur du pignon d'attaque	PD-28
Hayon.....	BT-6
HEATUP - Schéma de câblage	EC-184
H/LAMP - Schéma de câblage	EL-61
HLC - Schéma de câblage	EL-156
HORN - Schéma de câblage.....	EL-158
Huile de boîte de vitesses manuelle, remplacement	MA-20
Huile de différentiel, remplacement.....	MA-22
Huile moteur, précautions	GI-4
Huile moteur, remplacement.....	MA-13
Huile, remplacement (contenance).....	MA-9

I

IATS - Schéma de câblage.....	EC-123
IC/FAN - Schéma de câblage	EC-179
ILL - Schéma de câblage	EL-87
Indicateur de direction	EL-81
Information générale CONSULT	GI-33
Injection multipoint, précautions.....	GI-3
Inspection du connecteur de faisceau	GI-17
Instrument combiné	EL-102
Instrument combiné, dépose et repose - Voir Tableau de bord.....	BT-11
Instruments	EL-102
Intérieur.....	BT-14
Interrupteur de direction	EL-60
INT/L - Schéma de câblage.....	EL-101

J

Jauge	EL-102
Jauge à carburant.....	EL-102
Jauge de température d'eau	EL-102
Jeu de soupape	EM-40
Jeu du volant de direction	ST-4
Jeu entre piston et alésage	EM-48
Joint d'étanchéité - Voir Extérieur	BT-26
Joint d'huile, remplacement.....	EM-20
Joint d'huile, remplacement (avant de pont arrière).....	PD-10
Joint d'huile, remplacement (pont avant 4 × 4).....	PD-10

L

Lampe de stationnement	EL-73
Largeur (Dimensions)	GI-39
Lave-glace arrière	EL-148

Lave-glace avant	EL-144
Lève-glace électrique.....	EL-199
Levier de commande (Transfert)	TF-9
Levier de débrayage.....	CL-11
Levier de débrayage (Embrayage).....	CL-11
Levier de passage.....	MT-12
Liquide	MA-9
Liquide de frein, remplacement	BR-3
Liquide d'embrayage, niveau.....	MA-20
Liquide de refroidissement, rapport de mélange.....	MA-11
Liste de schéma de câblage (Code de cellule)	EL-317
Liste de terminologie de SAE J1930	GI-44
Longueur (Dimensions)	GI-39
LSV (compensateur asservi).....	BR-6
Lubrifiant (R134a) A/C	HA-114
Lubrifiants	MA-9
Lubrifications des serrures, charnières et crochets	MA-27
Lunette arrière de hayon	BT-45

M

MAFS - Schéma de câblage.....	EC-76
MAIN - Schéma de câblage.....	EC-64
Maître-cylindre d'embrayage	CL-7
Maître-cylindre (Frein).....	BR-12
Manchon d'accouplement (M/T)	MT-10
Manchon de butée de débrayage - Voir Palier de débrayage.....	CL-11
Manocontact double.....	HA-11, 97
Mécanisme de débrayage	CL-11
Mécanisme de déverrouillage de stabilisateur	RA-16
Mécanisme de déverrouillage de stabi- lisateur - Schéma de câblage	RA-18
METER - Schéma de câblage.....	EL-104
MIL/DL - Schéma de câblage	EC-315
MIRROR - Schéma de câblage.....	EL-191
Mise au rebut du pré-tensionneur de ceinture de sécurité.....	RS-17
Module de commande ECCS-D.....	EC-254, 111
Montre.....	EL-160
Moteur, dépose	EM-43
Moteur de ventilateur de refroidissement	EC-121
Moteur de volet d'admission	HA-24
Moulure - Voir Extérieur.....	BT-26
Moyeu à roue libre autobloquant.....	FA-12
Moyeu de roue (avant)	FA-13
Moyeu libre à blocage manuel	FA-10
M/T, dépose et repose	MT-5
M/T, intervention majeure.....	MT-9
MULTI - Schéma de câblage.....	EL-238

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

N

NATS - Schéma de câblage.....	EL-245
NATS (Système d'antivol Nissan)	EL-244
Niveau de liquide de frein.....	MA-23
NLS - Schéma de câblage.....	EC-128
Nombre de viscosité (SAE)	MA-10
Numéro de série de la boîte de transfert.....	GI-38
Numéro de série de la boîte de vitesses manuelle	GI-38
Numéro de série du moteur	GI-38
Numéro d'identification du véhicule	GI-37

O

Ouverture de hayon - Voir Hayon	BT-6
---------------------------------------	------

P

P/ANT - Schéma de câblage.....	EL-184
Parallélisme des roues (avant).....	FA-7
Pare-brise	BT-42
Pare-chocs arrière	BT-6
Pare-chocs avant	BT-4
PCV (ventilation positive du carter)	EC-21
Pédale de frein.....	BR-10
Pédale d'embrayage.....	CL-5
Permutation des roues	MA-24
Phare	EL-61
Phare, réglage des faisceaux.....	EL-70
Pignon d'attaque de différentiel, inspection	PD-19
Pignon de renvoi (M/T)	MT-10
Pignon de renvoi (Transfert)	TF-11
Pignon et timonerie de la direction, inspection	MA-26
Pignon principal de marche arrière (M/T)	MT-10
Pignon principal (Transfert)	TF-11
Pignon secondaire (M/T)	MT-10
Piston	EM-46
Plafonnier.....	EL-93
Plaque d'identification	GI-38
Plateau de pression - Voir Couvercle d'embrayage	CL-14
PNP/SW - Schéma de câblage	EC-170
Point de remorquage.....	GI-43
Points de levage.....	GI-40
Pompe à eau	LC-10
Pompe à huile	LC-4
Pompe d'amorçage	EC-46
Pompe d'injection électronique de carburant	EC-27
Pont arrière, dépose et repose	PD-11
Pont avant, démontage (4 x 4).....	PD-14
Pont avant, dépose et repose (4 x 4).....	PD-11

Porte arrière.....	BT-10
Porte avant	BT-9
Porte-différentiel, démontage.....	PD-14
Poussoir de soupape	EM-35
POWER - Schéma de câblage.....	EL-6
Précautions (Général)	GI-2
Précharge de roulement latéral, différentiel	PD-27
Précharge de roulement latéral (pont avant 4 x 4)	PD-27
Pression de compression	EM-10
Pression d'huile (Moteur RD)	LC-3
Pré-tensionneur de ceinture de sécurité	RS-12
Purge d'air (Embrayage hydraulique)	CL-6
Purge d'air pour le système de freinage.....	BR-4

R

Raccord à fusibles	EL-14
Radiateur	LC-14
Radio - Voir Audio.....	EL-171
Réfrigérant, canalisations	HA-117
Réfrigérant, décharge, évacuation, charge	HA-113
Réfrigérant, précaution générale.....	HA-2
Réfrigérant, précaution pour la connexion	HA-2
Réfrigérant, remplacement	MA-14
Réfrigération, cycle.....	HA-11
Refroidisseur d'air de suralimentation de turbocompresseur	EM-27
Refroidisseur d'huile	LC-7
Régime de ralenti.....	EC-46
Régime de ralenti, inspection	MA-19
Réglage de la tringlerie de commande A/C (A/C auto.)	HA-77
Réglage de la tringlerie de commande de volet de mélange d'air.....	HA-81
Régleur de faisceau de phare - Voir Commande de réglage des faisceaux	EL-70
Régulateur électrique	EC-96, 449
Relais de climatiseur	HA-97
Relais de préchauffage	EC-151, 155
Relais de ventilateur de radiateur	EC-121
Relais normalisé	EL-3
Remorquage par une dépanneuse	GI-42
Remplacement du liquide de boîte de transfert	MA-21
Résistance de réglage	EC-92
Ressort de soupape	EM-34
Ressort hélicoïdal (arrière).....	RA-14
Ressort hélicoïdal (avant).....	FA-24
Résultats de l'auto-diagnostic	EC-31
Rétroviseur de porte	BT-46
Rétroviseur de porte électrique	EL-191
Rétroviseur extérieur	BT-46

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

Révision majeure (Transfert)	TF-10
R/FOG - Schéma de câblage	EL-80
R/HEAT - Schéma de câblage	HA-14
ROOM/L - Schéma de câblage	EL-95
Rotor de capteur d'ABS.....	FA-14
Rotule de barre d'accouplement	ST-20
Roulement de roue (arrière)	RA-5
Roulement de roue (Essieu avant).....	FA-4
Roulement de tourillon, démontage (arbre de transmission)	PD-8
Roulement de tourillon, montage (arbre de transmission)	PD-9
Rupteur	EL-14

S

Schéma de principe	GI-30
Schéma des flexibles à dépression (ECCS)	EC-13
Schémas de câblage.....	GI-8
SEAT - Schéma de câblage	EL-193
Segment de piston, inspection	EM-47
Sélection de rondelle de butée	PD-28
Semi-arbre (avant).....	FA-22
Serrure de porte	BT-9
Serrure de porte	BT-9
Servodébrayeur	CL-9
Siège 3ème.....	BT-37
Siège actionné	EL-193
Siège arrière	BT-35
Siège arrière	BT-35
Siège avant.....	BT-32
Siège chauffant.....	BT-34
Siège de soupape.....	EM-32
Siège, deuxième (2ème)	BT-35
Siège, troisière (3ème)	BT-37
Signal de démarrage.....	EC-163
S/LOCK - Schéma de câblage	EL-218
SMJ (super raccord multiple).....	Encart
Sonde d'ensoleillement	HA-107
Sonde d'habitacle.....	HA-105
Sous la carrosserie	BT-51
SROOF - Schéma de câblage	EL-189
SRS - Schéma de câblage	RS-27
SRS - Voir Système de retenue supplémentaire	RS-8
S/SIG - Schéma de câblage	EC-163
STAB - Schéma de câblage	RA-18
START - Schéma de câblage.....	EL-45
STOP/L - Schéma de câblage.....	EL-77
Suspension arrière	RA-12
Suspension avant	FA-23
Symboles et abréviations	GI-7
Synchronisateur (M/T).....	MT-10
Système A/C HFC134a (R134a), précaution pour l'équipement d'entretien.....	HA-9
Système d'alimentation	FE-2

Système de contrôle des émissions de carter - Voir Ventilation positive de carter	EC-21
Système de préchauffage rapide	EC-151
Système de retenue supplémentaire	RS-8
Système de retenue supplémentaire - Schéma de câblage	RS-27
Système d'injection de carburant.....	EC-15
Système d'ouverture des portes à dis- tance - Voir Système de multi-télécommande	EL-237
Système HFC134a (R134a), précaution.....	HA-1
Système HFC134a (R134a), procédure d'entretien	HA-112

T

Tableau de bord	BT-11
Tableau des caractéristiques des symptômes de l'ECCS	EC-48
TAIL/L - Schéma de câblage	EL-73
TCV - Schéma de câblage	EC-103
Témoin	EL-124
Témoin CHECK ENGINE (MIL)	EC-31
Thermomètre	EL-117
Thermostat.....	LC-12
Tige de commande de passage (M/T).....	MT-12
Tige de fourchette (M/T)	MT-12
Toit ouvrant	EL-189
Toit ouvrant	BT-39
Toit ouvrant électrique	EL-189
Tringlerie de commande de volet d'admission, réglage	HA-84
Tringlerie de commande de volet de mode, réglage	HA-77
Tringlerie de direction	ST-20
Turbocompresseur	EM-23
TURN - Schéma de câblage	EL-81

U

Unité électrique	Encart
------------------------	--------

V

Vanne de commande d'avance à l'injection	EC-101
Vanne de commande EGR	EC-162
Variantes de modèle	GI-36
Ventilateur de refroidissement	LC-15
Ventilation de carter moteur, système - Voir Ventilation positive de carter.....	EC-21
Vérification du niveau et de la canalisa- tion de liquide de frein.....	BR-3

TABLE DES MATIERES ALPHABETIQUE

Vérification du système de préchauffage rapide	EC-154	Volant-moteur (Embrayage)	CL-13, 14
Verrouillage de différentiel - Schéma de câblage	PD-46	VSS - Schéma de câblage	EC-85
Verrouillage électrique de porte	EL-207, 214	W	
Verrouillage renforcé.....	EL-214	WARN - Schéma de câblage	EL-126
Vilebrequin	EM-50	WINDOW - Schéma de câblage	EL-201
Vitre.....	BT-9	WIPER - Schéma de câblage	EL-145
Vitre de porte	BT-9	WIP/R - Schéma de câblage.....	EL-149
Voies avant et arrière (Dimensions).....	GI-39		
Voile du volant-moteur (Moteur RD28).....	EM-52		
Volant et colonne de direction	ST-8		

NISSAN PATROL GR
SERIE DES MODELES Y61
MANUEL DE REPARATION

**Edition: Février 1998
Printing: Février 1998 (01)
Publication No.: SM8F-0Y61E0E**



NISSAN EUROPE N.V.

Service Operations Section
Amsterdam, Les Pays-Bas