

TABLE ALPHABETIQUE

SECTION **IDX**

TABLE ALPHABETIQUE

A

ASCD (dispositif de régulation automatique des vitesses).....	EL-1111
Alternateur	EL-1042
Antenne électrique.....	EL-1110
Application du joint liquide	EM-1003
Application du serrage angulaire	EM-1003
Arbre de transmission, réparation sur le véhicule	PD-1003
Arbre de transmission.....	PD-1002
Audio	EL-1109
Autodiagnostic de boîte auto.....	AT-1029
Avertisseur sonore	EL-1101

B

Batterie	EL-1036
Bielle.....	EM-1078
Bloc-cylindres	EM-1071
Bougie de préchauffage	EC-1229
Boîte de branchements (J/B)	EL-1231
Boîtier de capteur de diagnostic.....	RS-1008
Boîtier de contrôle de l'ECCS-D	EC-1072, 1123, 1195, 1197, 1203, 1207
Boîtier à fusibles.....	EL-1231

C

CONSULT pour l'ECCS.....	EC-1042
Canalisation de réfrigération.....	HA-1022
Capteur d'angle de vilebrequin (PMH)	EC-1146
Capteur de position d'accélérateur.....	EC-1131
Capteur de régime (T/A)	AT-1069
Capteur de température du liquide (T/A).....	AT-1089
Capteur de température du liquide de boîte auto.....	AT-1089
Capteur de température du moteur (ECTS)	EC-1097
Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-1101
Carillon d'alarme	EL-1092
Carter d'huile (moteur).....	EC-1024
Centrale de commande de boîte auto....	AT-1064
Changement du liquide de refroidissement	MA-1015
Chaîne de distribution.....	EC-1029
Circuit de charge	EL-1041
Circuit de démarrage.....	EL-1037
Circuit de préchauffage rapide	EC-1229
Circuit de refroidissement du moteur.....	LC-1008
Clignotant	EL-1059
Code de défaut de diagnostic (DTC) du système d'autodiagnostic de l'ECCS.....	EC-1036

Collecteur d'admission	EM-1013
Commande combinée	EL-1043
Commande de boîte auto.....	EC-1154
Commande de contrôle de surmultipliée	AT-1103
Commande de coupure du climatiseur	EC-1023
Commande de croisière - Voir ASCD	EL-1111
Commande de direction	EL-1044
Commande du ventilateur de refroidissement.....	EC-1110
Comment effacer le DTC du système de diagnostic de bord de l'ECCS	EC-1036
Commutateur / Interrupteur de chauffage	EC-1249
Compte-tours.....	EL-1074
Compteur de vitesse	EL-1074
Connecteur de diagnostic pour Consult	EC-1042
Contact de position de papillon	AT-1104
Contact de stationnement/point mort	EC-1241
Contact inhibiteur	AT-1103
Couple de serrage du collecteur (admission et échappement)	MA-1011
Coussin gonflable (air bag)	RS-1003
Coussin gonflable côté passager avant	RS-1003
Coussin gonflable latéral	RS-1003
Cric à vis	GI-1009
Culasse.....	EM-1057
Cylindre récepteur (embrayage)	CL-1003
Cylindre récepteur d'embrayage	CL-1003
Câble spiralé.....	RS-1009

D

Diagnostic de collision	RS-1054
Diagnostics des défauts de boîte auto.....	AT-1039
Dispositif de déverrouillage du stabilisateur	RA-1002
Dispositif de régulation automatique des vitesses - Voir ASCD.....	EL-1111
Dispositifs électriques.....	EL-1233
Disposition de l'alimentation électrique	EL-1005
Disposition des faisceaux.....	EL-1193
Distribution de masse.....	EL-1014
Débitmètre d'air (MAFS).....	EC-1091
Débitmètre d'air - Voir Débitmètre d'air	EC-1091
Démarreur	EL-1040
Démontage du pont avant (4 X 4).....	PD-1004
Démontage du pont.....	PD-1004, 1005
Dépistage des pannes (bruit, vibration ou choc)	EM-1008
Dépose du moteur.....	EM-1068

TABLE ALPHABETIQUE

Dépose et repose T/M.....	MT-1002
Dépose et repose de boîte auto.	AT-1137
Désembuage de lunette arrière	EL-1102

E

Eclairage de plafonnier - Voir Eclairage intérieur.....	EL-1068
Eclairage de plaque minéralogique.....	EL-1047
Eclairage du coffre à bagages	EL-1068
Eclairage.....	EL-1061
Electrovanne d'embrayage de convertisseur de couple	AT-1086
Electrovanne d'embrayage de roue libre	AT-1082
Electrovanne de commande de vanne de commande de tourbillon	EC-1254
Electrovanne de passage A (T/A).....	AT-1076
Electrovanne de pression de canalisation.....	AT-1094
Embrayage de marche arrière	AT-1172
Embrayage de marche avant.....	AT-1178
Embrayage de roue libre	AT-1178
Embrayage haut.....	AT-1176
Emplacement des dispositifs électriques	EL-1188
Entretien du châssis et de la carrosserie	MA-1021
Entretien du moteur.....	MA-1011
Essai de pression (T/A)	AT-1048
Essieu avant.....	FA-1002
Essuie-glace avant.....	EL-1099
Essuie-glace, avant	EL-1099
Essuie-phare	EL-1100

F

Feu antibrouillard arrière	EL-1054
Feu antibrouillard avant.....	EL-1053
Feu antibrouillard, arrière	EL-1054
Feu antibrouillard, avant.....	EL-1053
Feu arrière.....	EL-1047
Feu de recul	EL-1052
Feu de stationnement	EL-1047
Feu de stop	EL-1051
Feux de détresse	EL-1059
Fixation du compresseur	HA-1024
Frein bas et de marche arrière	AT-1182
Fusible	EL-1232

G

Garniture de porte	BT-1004
Garniture	BT-1004
Guide de soupape.....	EM-1064

I

Informations générales pour CONSULT....	GI-1003
Injecteur	EC-1025
Inspection de base de l'ECCS	EC-1053
Inspection de l'axe de piston	EM-1076
Inspection de la courroie d'entraînement.....	MA-1011
Inspection des canalisations d'alimentation.....	MA-1020
Inspection du segment de piston	EM-1077
Instruments combinés	EL-1074
Instruments.....	EL-1074
Intérieur	BT-1004

J

Jauge de carburant	EL-1074
Jauge de température d'eau	EL-1074
Jauges	EL-1074
Jeu de la bague de bielle.....	EM-1078
Jeu de palier de bielle	EM-1082
Jeu de soupape.....	EM-1038
Jeu entre le piston et l'alésage	EM-1080

L

Lave-glace avant	EL-1099
Lave-glace, avant	EL-1099
Lave-phare	EL-1100
Liquides	MA-1008
Lubrifiants	MA-1008
Lève-glace électrique	EL-1116

M

Mise au rebut du coussin gonflable.....	RS-1015
Mise au rebut du prétensionneur de ceinture de sécurité	RS-1015

N

NATS (système antivol Nissan)	EL-1166
Numéro d'identification du véhicule	GI-1005, 1007
Numéro de série du moteur.....	GI-1008

P

PCV (recyclage des gaz du carter)	EC-1024
Phares	EL-1045
Pignon de la distribution.....	EM-1042
Piston surdimensionné	EM-1079

TABLE ALPHABETIQUE

Plafonnier - Voir Eclairage intérieur	EL-1068
Plafonnier	EL-1068
Plaque d'identification	GI-1008
Point de remorquage	GI-1010
Points de levage	GI-1009
Points de passage des rapports	AT-1217
Pompe d'amorçage.....	EC-1053
Pompe à eau.....	LC-1010
Pompe à huile (T/A)	AT-1155
Pompe à huile de direction assistée.....	ST-1002
Pompe à injection de carburant électronique	EC-1125, 1159, 1165, 1171, 1177, 1183, 1186, 1223
Pression de compression	EM-1010
Projecteur de virage	EL-1055
Précautions pour le carburant	GI-1002
Précautions pour le système de coussin gonflable (air bag)	GI-1002
Prétensionneur de ceinture de sécurité	RS-1003

R

REVISION	AT-1140
Raccord à fusible	EL-1232
Radiateur.....	LC-1013
Radio - Voir Audio.....	EL-1109
Refroidisseur d'huile moteur	LC-1007
Refroidisseur à air de suralimentation du turbocompresseur.....	EM-1012
Relais de préchauffage.....	EC-1229
Remorquage par une dépanneuse. GI-1009, 1010	
Remplacement de la bague-pilote - Voir convertisseur de la bague pilote	EM-1087
Remplacement du filtre à air.....	MA-1020
Remplacement du filtre à carburant.....	MA-1018
Remplacement du filtre à huile moteur	MA-1014
Remplacement du joint d'huile (moteur)	EM-1055
Repose du carter de convertisseur.....	AT-1138
Repose du convertisseur de couple	AT-1138
Ressort de soupape	EM-1066
Richesse de mélange du liquide de refroidissement	MA-1010
Réalésage du bloc-cylindres.....	EC-1022
Réalésage/rodage du bloc-cylindres.....	EM-1079
Régime de ralenti	EC-1053
Résistance de chute (T/A)	AT-1094
Résultats de l'autodiagnostic	EC-1038
Rétroviseur de porte	BT-1007
Rétroviseur extérieur.....	BT-1007
Rétroviseur, extérieur.....	BT-1007
Rétroviseur, porte.....	BT-1007

S	
SRS - Voir Système de retenue supplémentaire.....	RS-1003
Schéma de circuit de module de contrôle de transmission	AT-1009
Schéma de câblage (C/A auto avant) - R/COOL	HA-1014, 1018
Schéma de câblage (C/A auto avant) - Refroidisseur arrière	HA-1014, 1018
Schéma de câblage (C/A manuel avant) - R/COOL	HA-1020
Schéma de câblage (C/A manuel avant) - Refroidisseur arrière	HA-1020
Schéma de câblage - SHIFT -	AT-1127
Schéma de câblage - A/T -	AT-1010
Schéma de câblage - APS -	EC-1131
Schéma de câblage - ASCD -	EL-1112
Schéma de câblage - AT/C -	EC-1156
Schéma de câblage - BACK/L -	EL-1052
Schéma de câblage - BOOST -	EC-1211
Schéma de câblage - CHARGE -	EL-1041
Schéma de câblage - CKPS -	EC-1146
Schéma de câblage - COOL/F -	EC-1110
Schéma de câblage - CORNER -	EL-1055
Schéma de câblage - Chauffage arrière	HA-1007
Schéma de câblage - DEF -	EL-1103
Schéma de câblage - DTRL -	EL-1045
Schéma de câblage - Dispositif de déverrouillage du stabilisateur	RA-1002
Schéma de câblage - ECTS -	EC-1097
Schéma de câblage - EGR -	EC-1217
Schéma de câblage - F/FOG -	EL-1053
Schéma de câblage - GLOW -	EC-1229
Schéma de câblage - HEAT UP	EC-1250
Schéma de câblage - HEATER -	HA-1006
Schéma de câblage - HLC -	EL-1100
Schéma de câblage - HORN -	EL-1101
Schéma de câblage - ILL -	EL-1062
Schéma de câblage - MAFS -	EC-1091
Schéma de câblage - MAIN -	EC-1082
Schéma de câblage - METER -	EL-1074
Schéma de câblage - NATS -	EL-1169
Schéma de câblage - P/ANT -	EL-1110
Schéma de câblage - PNP/SW -	EC-1241
Schéma de câblage - POWER -	EL-1006
Schéma de câblage - R/HEAT	HA-1007
Schéma de câblage - ROOM/L -	EL-1069
Schéma de câblage - S/LOCK.....	EL-1129
Schéma de câblage - SRS -	RS-1025, 1029
Schéma de câblage - STAB.....	RA-1002
Schéma de câblage - START -	EL-1037
Schéma de câblage - SWL/V	EC-1257
Schéma de câblage - Système anti- blocage ABS des roues	BR-1002
Schéma de câblage - Système de retenue supplémentaire	RS-1025, 1029

TABLE ALPHABETIQUE

Schéma de câblage - Système de verrouillage de passage de boîte auto. -	AT-1127	Sélecteur de mode T/A.....	AT-1103
Schéma de câblage - VSS -.....	EC-1101	T	
Schéma de câblage - WARN -	EL-1081		
Schéma de câblage - WINDOW -	EL-1118	Tableau des caractéristiques des symptômes de l'ECCS.....	EC-1059
Schéma de câblage - WIPER -	EL-1099	Tableau et schéma du système de l'ECCS.....	EC-1017
Schéma des flexibles à dépression (ECCS).....	EC-1018	Test de calage (T/A)	AT-1044
Schéma du circuit de l'ECCS	EC-1016	Test de pression de canalisation (T/A)	AT-1048
Schéme de câblage - S/TANK.....	FE-1003	Thermostat	LC-1011
Serrage des boulons de culasse	EM-1036	Turbocompresseur	EM-1015
Signal d'entrée/sortie de l'ECM	EC-1072	Témoin lumineux de défaut (MIL)	EC-1038
Signal de démarrage	EC-1238	Témoins	EL-1079
Siège avant	BT-1006	V	
Siège de soupape	EM-1065		
Siège, avant	BT-1006	Vanne de commande (T/A).....	AT-1159
Solénoïde B de changement de vitesses.....	AT-1079	Variantes de modèles	GI-1005
Système d'injection de carburant	EC-1020	Ventilateur de refroidissement	LC-1014
Système d'éclairage de jour.....	EL-1045	Verrouillage renforcé, "Super Lock"	EL-1125, 1161
Système de commande d'accélération	FE-1007	Vibration de l'arbre de transmission	PD-1003
Système de contrôle des émissions de carter - Voir Recyclage des gaz du carter	EC-1024	Vidange de l'huile (contenance).....	MA-1008
Système de diagnostic de bord de l'ECCS.....	EC-1036	Vidange de l'huile de transmission automatique	MA-1022
Système de retenue supplémentaire.....	RS-1003	Vidange de l'huile moteur.....	MA-1013
Système de ventilation des gaz de carter - Voir Recyclage des gaz de carter (PCV)	EC-1024	Vilebrequin.....	EM-1081
Système de verrouillage de passage de boîte auto.	AT-1126	Voile de plateau d'entraînement	EM-1099
Système de verrouillage de passage	AT-1126	Voile du volant-moteur	EM-1099