

<SUPPLEMENT-VI>

TABLE ALPHABETIQUE

SECTION **IDX**

## TABLE ALPHABETIQUE

1ST - Schéma de câblage .....	AT-67
2ND - Schéma de câblage .....	AT-72
3RD - Schéma de câblage .....	AT-77
4TH - Schéma de câblage .....	AT-82

### A

Actionneur de commande de papillon électrique ..... EC-324, EC-384, EC-390, EC-396, EC-404	
Alternateur .....	EL-6038
APPS1 - Schéma de câblage .....	EC-173
APPS2 - Schéma de câblage .....	EC-203
APPS3 - Schéma de câblage .....	EC-408
ASC/BS - Schéma de câblage .	EC-297, EC-434
ASC/SW - Schéma de câblage .....	EC-313
ASCD .....	EC-431
ASCD (dispositif de régulation auto- matique des vitesses) .....	EL-6123
ASCIND - Schéma de câblage .....	EC-429
Audio .....	EL-6090
Avertisseur sonore .....	EL-6079

### B

BOOST - Schéma de câblage .	EC-218, EC-306
Bougie de préchauffage .....	EC-446

### C

CAN - Schéma de câblage .....	AT-41, EC-118
Canalisations de réfrigération .....	HA-6017
Capteur d'angle d'arbre à cames (CMPS) : .....	EC-122, EC-241
Capteur de débitmètre d'air (MAFS) .....	EC-156
Capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP) .....	EC-171, EC-201, EC-406
Capteur de position de papillon (TPS) .....	EC-421
Capteur de position de vilebrequin (PMH) .....	EC-122, EC-235
Capteur de pression barométrique (BARO) .....	EC-419
Capteur de pression de rampe à carburant .....	EC-179
Capteur de suralimentation de turbocompresseur .....	EC-216
Capteur de température d'air d'admission .....	EC-161
Capteur de température de liquide (A/T) .....	AT-53
Capteur de température de liquide de refroidissement moteur (ECTS) .....	EC-166
Capteur de température de liquide de T/A .....	AT-53
Capteur de vitesse du véhicule (VSS) .....	EC-293
Carter d'huile (moteur) .....	EL-6010

Circuit de démarrage .....	EL-6034
Circuit de témoin de défaut et de connecteur de liaison de données .....	EC-466
CKPS - Schéma de câblage .....	EC-237
Clignotant .....	EL-6040
CMPS - Schéma de câblage .....	EC-243
Code de diagnostic de défaut (DTC) pour le système OBD .....	EC-15, EC-53
Collecteur d'admission .....	EM-6002
Commande de coupure de l'alimenta- tion en carburant (à vide et à régime moteur élevé) .....	EC-33
Commande de coupure de la climatisation .....	EC-32
Commande de croisière - Voir ASCD.....	EL-6123
Comment effacer un DTC pour le sys- tème OBD .....	EC-54
Communication CAN ....	EC-34, EC-117, EC-120
Compte-tours .....	EL-6053
Compteur de vitesse .....	EL-6053
Connecteur de liaison de données pour Consult .....	EC-94
CONSULT-II pour moteur .....	EC-94
Contact de frein ASCD .....	EC-295, EC-433
Contact de position de stationnement/ point mort (A/T) .....	AT-43
Contact de position de stationnement/ point mort .....	EC-458
Contact de réchauffage .....	EC-441
COOL/F - Schéma de câblage .....	EC-194
Culasse .....	EM-6012

### D

Diagramme de circuit de commande du moteur .....	EC-84
Diagramme et tableau du système de commande du moteur .....	EC-28
Dispositif de régulation automatique des vitesses - Voir ASCD .....	EL-6123
Disposition de l'alimentation électrique .....	EL-6004
Disposition des faisceaux .....	EL-6206
Distribution de masse .....	EL-6022
Débitmètre d'air - Se reporter à cap- teur de débitmètre d'air .....	EC-156
Démarrreur .....	EL-6036
Données figées .....	EC-54

### E

Eclairage .....	EL-6044
ECTS - Schéma de câblage .....	EC-168
Electrovanne de commande de surali- mentation de turbocompresseur .....	EC-124, EC-209, EC-228

## TABLE ALPHABETIQUE

Electrovanne de contrôle de la sou-  
pape de commande des gaz  
d'échappement ..... EC-131  
Electrovanne d'embrayage de conver-  
tisseur de couple ..... EC-40  
Embrayage magnétique ..... HA-6013  
Emplacement des composants du sys-  
tème de gestion moteur ..... EC-80  
Emplacement des dispositifs  
électriques ..... EL-6200  
ENG SS - Schéma de câblage ..... AT-62  
Enregistrement de la valeur de  
réglage de l'injecteur ..... EC-35  
EXH - Schéma de câblage ..... EC-133

### F

Feu de recul ..... EL-6037  
Filtre à carburant ..... EC-35  
Fonction EGR  
..... EC-253, EC-261, EC-272, EC-377  
FRPS - Schéma de câblage ..... EC-181  
FTS - Schéma de câblage ..... AT-50  
Fuite de carburant ..... EC-154

### G

GLOW - Schéma de câblage ..... EC-447  
Graisse ..... MA-6006

### I

IATS - Schéma de câblage ..... EC-163  
Informations générales pour  
CONSULT ..... GI-6002  
Injecteur de carburant  
..... EC-35, EC-185, EC-222, EC-372, EC-414  
Instruments combinés ..... EL-6053  
Instruments ..... EL-6053, 6056  
ISO 15031-5 Service \$01 - 09 ..... EC-49

### J

Jauge de carburant ..... EL-6053  
Jauge de température d'eau ..... EL-6053  
Jauges ..... EL-6053

### L

Liquides ..... MA-6006  
Liste (code de cellule) des schémas  
de câblage ..... EL-6244  
Lubrifiants ..... MA-6006  
Lève-glace électrique ..... EL-6128

LPSV - Schéma de câblage ..... AT-95

### M

MAFS - Schéma de câblage ..... EC-157  
MAIN - Schéma de câblage ..... AT-131, EC-109  
MIL/DL - Schéma de câblage ..... EC-466  
Module de commande du moteur  
(ECM) ..... EC-318, EC-320, EC-322, EC-380  
Moteur de commande de papillon  
..... EC-384, EC-390, EC-396

### N

Numéro d'identification du véhicule ..... GI-6010

### O

Outil d'analyse générique (GST) ..... EC-102  
OVRCSV - Schéma de câblage ..... AT-115

### P

PNP/SW - Schéma de câblage .. AT-44, EC-459  
Pompe à eau ..... LC-6002  
Pompe d'amorçage ..... EC-35  
Procédure de vérification de base ..... EC-67

### R

Radio - Voir Audio ..... EL-6090  
Régime de ralenti ..... EC-67  
Relais de préchauffage ..... EC-248, EC-446  
Relais de ventilateur de  
refroidissement ..... EC-200, EC-292  
Résistance de chute (A/T) ..... AT-101

### S

S/SIG - Schéma de câblage ..... EC-463  
Schéma de câblage - A/C, A - ..... HA-6010  
Schéma de câblage - A/T IND -  
..... EL-6070, EL-6134  
Schéma de câblage - ASCD - ..... EL-6124  
Schéma de câblage - AUDIO - ..... EL-6091  
Schéma de câblage - Climatiseur  
auto. - ..... HA-6010  
Schéma de câblage - Climatiseur  
manuel - ..... HA-6007  
Schéma de câblage - D/LOCK - ..... EL-6140  
Schéma de câblage - HORN - ..... EL-6079  
Schéma de câblage - ILL - ..... EL-6045  
Schéma de câblage - METER - ..... EL-6054

## TABLE ALPHABETIQUE

Schéma de câblage - POWER - .....	EL-6005
Schéma de câblage - TURN - .....	EL-6041
Schéma de câblage - WARN - ...	EL-6060, 6072
Schéma de câblage - WINDOW - .....	EL-6129
Schéma de câblage - WIP/R - .....	EL-6077
Schéma de flexible à dépression com- mande du moteur) .....	EC-29
Séquence de passage des vitesses .....	AT-149
Signal de démarrage .....	EC-463
Signal d'entrée/de sortie de l'ECM .....	EC-86
Soupape de commande de tourbillon .....	EC-131, EC-348, EC-354
Soupape de commande de volume de l'EGR .....	EC-253, EC-261, EC-272, EC-279
SSV/A - Schéma de câblage .....	AT-103
SSV/B - Schéma de câblage .....	AT-109
Surchauffe .....	EC-191
Système de commande d'injection de carburant .....	EC-30
Système de diagnostic embarqué .....	EC-49
Système de préchauffage rapide .....	EC-446
Système de ventilation du vilebrequin.....	EC-33

T

Tableau de priorité d'inspection de code de dia-

gnostic de défaut (DTC) .....	EC-65
Tableau des caractéristiques des symptômes .....	EC-71
Tableau d'inspection de TCM .....	AT-37
Taille de pneu .....	GI-6012
Taille de roue .....	GI-6012
TCC/V - Schéma de câblage .....	EC-127, EC-211, EC-230
TCV - Schéma de câblage .....	AT-89
Témoin de défaut .....	EC-56
Témoin lumineux d'ASCD .....	EC-428
Témoins .....	EL-6058, 6071
TPS - Schéma de câblage .....	EC-325, EC-423

V

Valeur de réglage de l'injecteur .....	EC-382
Variantes de modèles .....	GI-6007
Verrouillage électrique de porte .....	EL-6134
Verrouillage renforcé, "Super Lock" .....	EL-6152
Vidange de l'huile (contenance) .....	MA-6006
VSS A/T - Schéma de câblage ..	AT-12, AT-13, AT-14, AT-15, AT-16, AT-17, AT-18, AT-19, AT-56
VSSMTR - Schéma de câblage .....	AT-121