

Refroidisseur d'huile (Suite)

Repose (moteur fabriqué avant le modèle ZD-104114A)

1. Boucher la sortie de liquide de refroidissement moteur sur le carter de refroidisseur d'huile et l'orifice de retour de liquide de refroidissement moteur sur le carter d'engrenage à l'aide de bouchons et de joints plats situés sur le turbocompresseur pour l'entretien.
 2. Procéder au montage de l'ensemble de turbocompresseur à air refroidi.
- **Ne pas renverser de liquide de refroidissement sur la courroie d'entraînement.**