

SECTION **IDX**
ALPHABETICAL INDEX

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

IDX

TABLE ALPHABETIQUE

Numerics			
3METER - Schéma de câblage	DI-41	Bras oscillant supérieur (susp. avant)	FSU-14
		Bras oscillant transversal (avant)	FSU-13
		BRK/SW - Schéma de câblage	EC-456
A		C	
A/C, A - Schéma de câblage	ATC-46	Câble spiralé	SRS-43
Actionneur de commande de papillon électrique ...	EC-288 , EC-291	Cache-culbuteurs	EM-45
Affichage et ensemble d'ampli	ATC-69	CAN - Schéma de câblage	EC-132 , LAN-7
Airbag	SRS-3	CAN (réseau de la zone de contrôle)	LAN-6
Airbag avant latéral	SRS-46	Canalisation hydraulique de frein	BR-11
Airbag côté conducteur	SRS-41	Canalisations de liquide de refroidissement	ATC-148
Airbag côté passager avant	SRS-45	Capot	BL-13
Airbag de rideau latéral	SRS-47	Capteur (satellite) d'airbag latéral	SRS-50
Alignement des roues (avant)	FSU-6	Capteur ambiant	ATC-114 , ATC-127
Alimentation électrique de l'ECM	EC-120 , EC-272	Capteur d'admission	ATC-122 , ATC-130
Amortisseur (arrière)	RSU-9	Capteur d'angle d'arbre à cames (PHASE)	EC-233
Amortisseur (avant)	FSU-10	Capteur d'ensoleillement	ATC-119 , ATC-129
Ampli auto	ATC-126	Capteur de détonation (KS)	EC-221
Ampli. de haut-parleur Bose	AV-41	Capteur de l'habitacle	ATC-116 , ATC-128
Amplificateur automatique	ATC-69 , ATC-126	Capteur de mélange air-carburant 1	EC-358 , EC-366 , EC-374 , EC-383 , EC-392 , EC-401 , EC-414
Antenne	AV-73	Capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP)	EC-460 , EC-468 , EC-482
Application de joint liquide	LU-2 , CO-2	Capteur de position de papillon (TPS)	EC-165 , EC-208 , EC-350 , EC-352 , EC-476
Application du serrage angulaire	EM-5	Capteur de position de vilebrequin (POS)	EC-226
APPS1 - Schéma de câblage	EC-463	Capteur de pression du liquide de refroidissement	EC-520 , ATC-99 , ATC-163
APPS2 - Schéma de câblage	EC-471	Capteur de roue (VDC)	BRC-73
APPS3 - Schéma de câblage	EC-484	Capteur de température de l'air d'admission	EC-155
Arbre à cames	EM-78	Capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECTS)	EC-160
Arbre de transmission	PR-4	Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-253
Arbre de transmission (arrière)	RAX-9	Capteur de zone d'impact	SRS-49
ASC/BS - Schéma de câblage	EC-437	Carter d'huile (moteur)	EM-30
ASC/SW - Schéma de câblage	EC-429	Cartouche EVAP	EC-547
ASCBOF - Schéma de câblage	EC-528	Cartouche-Voir cartouche EVAP	EC-547
ASCD	EC-550	Catalyseur à trois voies	EM-26
ASCD (dispositif de régulation automatique des vitesses)	ACS-2	Ceinture de sécurité avant	SB-4
ASCIND - Schéma de câblage	EC-540	Ceinture de sécurité, Avant	SB-4
AUDIO - Schéma de câblage	AV-46	Chaîne de distribution	EM-58
Autodiagnostic du climatiseur (climatiseur auto.)	ATC-58 , ATC-113	Changement du liquide de frein	BR-9
Avertisseur sonore	WW-81	CHARGE - Schéma de câblage	SC-30 , SC-31
		Chauffage de capteur 1 de mélange air-carburant	EC-263
B		Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 1)	EC-138
BACK/L - Schéma de câblage	LT-125	Chauffage de la sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 2)	EC-138
Barre d'accouplement	PS-16 , PS-18	CHIME - Schéma de câblage	DI-95
Barre stabilisatrice (arrière)	RSU-16	Circuit de charge	SC-29
Batterie	SC-4	Circuit de démarrage	SC-15
BCM (Module de commande de la carrosserie)	BCS-3	Circuit de lubrification (moteur)	LU-4
Becquet, Arrière	EI-30	Circuit de refroidissement (moteur)	CO-7
Bloc optique, Arrière, Dépose et repose	LT-169	Circuit de témoin de défaut et de connecteur de liaison de données	EC-542
Bobine d'allumage	EM-36 , EC-489	Circuit du signal de charge électrique	EC-525
Boîte de direction assistée	PS-16	Circuit du système LAN	ATC-72
Boîtier de capteurs de diagnostic	SRS-52		
Boîtier de console - Voir Tableau de bord	IP-12		
Boîtiers de commande (disposition des bornes)	PG-102		
Bougie d'allumage	EM-37		

TABLE ALPHABETIQUE

<p>Feux arrière LT-127</p> <p>Feux de recul LT-125</p> <p>Feux de stop LT-123</p> <p>Filtre à air et conduit d'air EM-17</p> <p>Filtre à huile LU-9</p> <p>Fixation de compresseur de climatiseur ATC-151</p> <p>Flexible à dépression (système de freinage) BR-21</p> <p>Fonctionnement du catalyseur à trois voies (rangée 1) EC-242</p> <p>Fonctionnement du catalyseur à trois voies (rangée 2) EC-242</p> <p>Force de rotation du volant PS-7</p> <p>FUELB1 - Schéma de câblage EC-193, EC-202</p> <p>FUELB2 - Schéma de câblage EC-194, EC-203</p> <p>Fusible PG-26</p> <p>Fusible et boîtier de raccord à fusible PG-108</p>	<p>Inspection préliminaire de la transmission de l'essieu .. RFD-13</p> <p>Instrument triple DI-36</p> <p>Instruments DI-4</p> <p>Instruments combinés DI-4</p> <p>Instruments combinés et ampli de A/C DI-67</p> <p>INT/L - Schéma de câblage LT-171</p> <p>Intérieur EI-34</p> <p>IPDM (Logement du module intelligent de distribution de puissance moteur) PG-27</p> <p>IVCB1 - Schéma de câblage EC-278, EC-282</p> <p>IVCB2 - Schéma de câblage EC-280, EC-284</p>
G	J
<p>Garniture de plancher EI-39</p> <p>Garniture de porte EI-32</p> <p>Garniture latérale EI-34</p> <p>Guide de soupape EM-101</p>	<p>Jauge de carburant DI-4</p> <p>Jauge de température d'eau DI-4</p> <p>Jauges DI-4</p> <p>Jeu de la soupape EM-85</p>
H	K
<p>H/AIM - Schéma de câblage LT-61</p> <p>H/LAMP - Schéma de câblage LT-11</p> <p>Habillage du plafond - Voir Garniture de toit EI-40</p> <p>Hauteur du pignon d'entraînement RFD-20</p> <p>Hayon BL-87, BL-88</p> <p>HLC - Schéma de câblage WW-60</p> <p>HORN - Schéma de câblage WW-81</p> <p>HSEAT - Schéma de câblage SE-18, SE-21</p> <p>Huile de lubrification de climatiseur ATC-170</p> <p>Huile moteur LU-6</p>	<p>KS - Schéma de câblage EC-222</p>
I	L
<p>IATS - Schéma de câblage EC-157</p> <p>IGNSYS - Schéma de câblage EC-490</p> <p>ILL - Schéma de câblage LT-193</p> <p>Initialisation de la position de pédale d'accélérateur relâchée EC-30</p> <p>Initialisation du volume d'air de ralenti EC-30</p> <p>INJECT - Schéma de câblage EC-508</p> <p>Injecteur EC-507</p> <p>Inspection avant livraison MA-5</p> <p>Inspection de l'arbre à cames EM-80</p> <p>Inspection de l'arbre de transmission MA-25</p> <p>Inspection de la canalisation de carburant FL-3, MA-20</p> <p>Inspection de la ceinture de sécurité SB-6</p> <p>Inspection des câbles et conduites de freins MA-28</p> <p>Inspection des canalisations d'évaporation EVAP MA-23</p> <p>Inspection des freins MA-28</p> <p>Inspection du mécanisme de direction et de la timonerie MA-29</p> <p>Inspection du système d'échappement .. EX-2, MA-24</p>	<p>Lave-glace arrière WW-39</p> <p>Lave-vitre avant WW-4</p> <p>Lave-vitre, arrière WW-39</p> <p>Lave-vitre, avant WW-4</p> <p>Lève-soupape EM-82</p> <p>Lève-vitre électrique GW-19</p> <p>Levier de débrayage CL-14</p> <p>Levier de débrayage (embrayage) CL-14</p> <p>Liquide de refroidissement du moteur CO-9</p> <p>Liste des schémas de câblage (codes de cellules) PG-88</p> <p>Logement d'essieu (arrière) RAX-7</p> <p>Lubrifiant d'A/C (R134a) ATC-7, ATC-26</p>
M	M
<p>M/ANT - Schéma de câblage AV-74</p> <p>MAFS - Schéma de câblage EC-148</p> <p>MAIN - Schéma de câblage EC-120</p> <p>Maître-cylindre (embrayage) CL-8</p> <p>Maître-cylindre d'embrayage CL-8</p> <p>Maître-cylindre de frein BR-13</p> <p>Mécanisme de débrayage CL-14</p> <p>METER - Schéma de câblage DI-9</p> <p>MIL/DL - Schéma de câblage EC-542</p> <p>MIRROR - Schéma de câblage GW-80, GW-81</p> <p>Mise au rebut de l'airbag SRS-53</p> <p>Mise au rebut du prétensionneur de ceinture de sécurité SRS-53</p> <p>Module de commande du moteur (ECM) EC-260</p> <p>Montre DI-112</p> <p>Moteur de commande de papillon EC-304</p> <p>Moteur de soufflerie ATC-88, ATC-133</p>	

TABLE ALPHABETIQUE

Moteur de ventilateur de refroidissement	EC-349	Pompe à huile (moteur)	LU-12	
Moteur de volet d'admission	ATC-84 , ATC-134	Pompe à huile de direction assistée	PS-30	A
Moteur de volet de mélange d'air ...	ATC-80 , ATC-141	Porte avant	BL-61 , GW-49	
Moteur de volet de mode	ATC-76 , ATC-140	Porte, Avant	BL-61 , GW-49	
Moulure - Voir Extérieur	EI-24 , EI-28	POS - Schéma de câblage	EC-228	B
Moyeu de roue (arrière)	RAX-5	POWER - Schéma de câblage	PG-5 , PG-16	
Moyeu de roue (avant)	FAX-4	Précautions (général)	GI-4	
MULTI - Schéma de câblage	BL-69	Précautions concernant la teinture de détection de fuite	ATC-15	C
N				
NATS - Schéma de câblage	BL-112	Précautions générales relatives au liquide de refroidissement	ATC-7	
NATS (système antivol Nissan)	BL-109	Précautions relatives à l'airbag	SRS-3	D
Niveau du liquide de direction assistée ...	PS-5 , MA-30	Précautions relatives à l'huile moteur	GI-7	
Niveau du liquide de frein	MA-28	Précautions relatives à l'injection de carburant multiport	GI-6	E
O				
O2H2B1 - Schéma de câblage	EC-140	Précautions relatives à la connexion du liquide de refroidissement	ATC-7	
O2H2B2 - Schéma de câblage	EC-142	Précautions relatives au catalyseur à trois voies ..	GI-5	F
O2S2B1 - Schéma de câblage ..	EC-173 , EC-183 , EC-312 , EC-323	Précautions relatives au compresseur de climatiseur ..	ATC-13	
O2S2B2 - Schéma de câblage ..	EC-175 , EC-185 , EC-314 , EC-325	Précautions relatives au matériel de réparation pour le système de climatisation HFC134a	ATC-13	G
Organigrammes	GI-24	Précautions relatives au matériel de réparation pour le système HFC134a	ATC-13	
Outil spécial pour le compresseur	ATC-17	Précautions relatives au système de climatisation HFC134a (R134a)	ATC-5	H
Outil spécial pour le compresseur de climatiseur	ATC-17	Précautions relatives au système HFC134a (R134a) ..	ATC-5	
Outils pour le système de climatisation HFC134a (R134a)	ATC-18	Précautions relatives au système NATS (système antivol Nissan)	GI-3	I
Outils pour le système HFC134a (R134a)	ATC-18	Pression d'huile (moteur)	LU-7	
Ouverture de couvercle d'alimentation, électrique	BL-59	Pression de compression	EM-93	J
Ouverture du hayon - Voir Hayon	BL-92	Pression hydraulique de la direction assistée ...	PS-30	
P				
P/SCKT - Schéma de câblage	WW-79	Prétension du palier latéral diff.	RFD-18	
Palier de débrayage - Voir palier de débrayage de l'embrayage	CL-14	Prétensionneur de ceinture de sécurité avant	SB-2 , SRS-3 , SRS-51	K
Palier de débrayage (embrayage)	CL-14	Procédure de réparation du système de climatisation HFC134a (R134a)	ATC-148	L
Palier de débrayage de l'embrayage	CL-14	Procédure de réparation du système HFC134a (R134a)	ATC-148	
Pare-brise	GW-12	Procédure de travail pour le diagnostic du climatiseur (climatiseur auto.)	ATC-113	
Pare-chocs arrière	EI-19	PS/SEN - Schéma de câblage	EC-256	IX
Pare-chocs avant	EI-15	Purge d'air (embrayage hydraulique)	CL-7	
Pare-chocs, Arrière	EI-19	Purge d'air du système de freinage	BR-10	
Pare-chocs, Avant	EI-15	Purge du système de direction assistée	PS-5	
PCV (recyclage des gaz du carter)	EC-548	R		
Pédale d'embrayage	CL-5	R/FOG - Schéma de câblage	LT-153	
Pédale de frein	BR-6	Raccord à fusible	PG-26	
Permutation des pneus	WT-5 , MA-27	Radiateur	CO-12	
PGC/V - Schéma de câblage	EC-248	Raté d'allumage	EC-214	
PHSB1 - Schéma de câblage	EC-235	Refroidisseur d'huile (moteur)	LU-10	
PHSB2 - Schéma de câblage	EC-237	Réglage de la pose des vitres de porte(Front) .	GW-51	
Plafonnier - Voir Eclairage intérieur	LT-175	Réglage de la timonerie de commande de volet de mode	ATC-79	
PNP/SW - Schéma de câblage	EC-452	Réglage de la timonerie de commande du volet d'admission	ATC-87	
Pompe à carburant	EC-513			
Pompe à carburant et jauge	FL-4			
Pompe à eau	CO-21			

TABLE ALPHABETIQUE

Régulateur de A/C	ATC-125	ATC-170	Spécifications relatives aux ampoules	LT-207
Relâchement de la pression de carburant	EC-33		SRS - Schéma de câblage	SRS-13 , SRS-16
Relais de moteur de commande de papillon ...	EC-298		SRS - Voir Système de retenue supplémentaire	SRS-7
Relais normalisé	PG-105		START - Schéma de câblage	SC-16
Remplacement de l'huile d'engrenage différentiel	MA-26		Starter	SC-15
Remplacement de l'huile de T/M	MT-10		STOP/L - Schéma de câblage	LT-123
Remplacement de l'huile pour boîte de vitesse à commande manuelle	MA-24 , MA-25		Surchauffe	EC-333
Remplacement des bougies d'allumage	MA-22		Suspension	MA-30
Remplacement du filtre à air	MA-20		Suspension avant	FSU-5
Remplacement du filtre à carburant	FL-4		Symboles et abréviations	GI-10 , GI-23
Remplacement du filtre à huile moteur	MA-21		Système d'alarme antivol	BL-105
Remplacement du joint d'huile (avant de la transmission de l'essieu)	RFD-6		Système d'alimentation	FL-3
Remplacement du joint d'huile (côté de la transmission de l'essieu)	RFD-8		Système d'allumage électrique (EI)	EC-26
Remplissage, évacuation et drainage du liquide de refroidissement	ATC-148		Système d'échappement	EX-2
Réseau de la zone de contrôle (CAN)	LAN-6		Système d'éclairage de jour	LT-39
Réservoir à carburant	FL-10		Système d'évaporation de carburant (EVAP) .	EC-544
Ressort de soupape	EM-105		Système d'injection de carburant multipoint (MFI)	EC-24
Ressort hélicoïdal (avant)	FSU-10		Système de commande de l'accélérateur	ACC-3
Rétroviseur extérieur	GW-83		Système de commande de l'allumage	EC-489
Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique	GW-52		Système de retenue supplémentaire	SRS-7
Rétroviseur, Extérieur	GW-83		Système de retenue supplémentaire - Schéma de câblage	SRS-13 , SRS-16
Rétroviseur, Porte	GW-83		Système de ventilation du carter - Voir recyclage des gaz du carter	EC-548
Révision générale de la T/M	MT-27		Système de verrouillage de capot	BL-16
ROOM/L - Schéma de câblage	LT-179			
Roulement de roue (arrière)	RAX-5		T	
Roulement de roue (avant)	FAX-4		Tableau de bord	IP-12
RP/SEN - Schéma de câblage	EC-521		TAIL/L - Schéma de câblage	LT-130
Rupteur	PG-26		Témoin d'avertissement	DI-76
			Témoin d'avertissement des feux de détresse ...	LT-83
S			Témoin sonore	DI-92
S/LOCK - Schéma de câblage	BL-27		THEFT - Schéma de câblage	BL-105
Schéma du flexible à dépression (gestion moteur)	EC-22		Timonerie de direction	PS-16
Schéma et organigramme du système de gestion moteur	EC-21		TPS1 - Schéma de câblage	EC-210
Schémas de câblage	GI-15		TPS2 - Schéma de câblage	EC-167
SEAT - Schéma de câblage	SE-12		TPS3 - Schéma de câblage	EC-478
SEN/PW - Schéma de câblage	EC-355		Tubulure de collecteur d'admission	EM-19
Servofrein	BR-18		TURN - Schéma de câblage	LT-87
Siège chauffant	SE-16			
Siège de soupape	EM-103		U	
Siège électrique	SE-12		Unité de chauffage et de refroidissement (noyau du chauffage)	ATC-135
SMJ (super raccord multiple)	PG-103		Unité de soufflerie	ATC-131
Sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 1) ...	EC-171 , EC-180 , EC-309 , EC-320			
Sonde à oxygène chauffé 2 (rangée 2) ...	EC-171 , EC-180 , EC-309 , EC-320		V	
Soupape d'expansion	ATC-165		Valeur de spécification	EC-115
Soupape de décharge de dépression du réservoir à carburant	EC-547		VDC -Schéma de câblage	BRC-17
Soupape régulatrice de pompe à huile (moteur)	LU-12		Ventilateur de refroidissement	CO-19
Spécification de données d'entretien du climatiseur			Vérification du fonctionnement du climatiseur	ATC-67
			Vérification du niveau de liquide de frein et de la canalisation	BR-9
			Verrouillage de porte	BL-85
			Verrouillage, Porte	BL-85

TABLE ALPHABETIQUE

Vibration de l'arbre de transmission	PR-4	
Vitre	GW-12 , GW-49	A
Vitre de porte	GW-49	
Vitre, Porte	GW-49	
Voile du volant(QR)	EM-140	B
Volant de direction et colonne	PS-7 , PS-9	

W

WARN - Schéma de câblage	DI-77	C
WINDOW - Schéma de câblage	GW-23 , GW-26	
WIP/R - Schéma de câblage	WW-41	D
WIPER - Schéma de câblage	WW-13	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

INDEX