

## PEUGEOT 205 GTI et Diesel

ORGANES		LUBRIFIANTS RECOMMANDES	FREQUENCES	
			Vérifications km	Graissages Vidanges km
205 GTI	Moteur . . . . .	SHELL SUPER 200   10 W 40	1.000	10.000
	Boîte/Pont . . . . .	ESSO UNIFLO	—	40.000
205 Diesel	Moteur . . . . .	SHELL SUPER Diesel 15 W 30 ESSOLUBE XD 3 15 W 40	1.000	7.500
	Boîte/Pont . . . . .	SHELL SUPER 200 10 W 40 ESSO UNIFLO+ 10 W 40	—	45.000
Circuit de freinage . . . . .		Lockheed 55 - Nafic F. N. 3 ou Stop HD 88	5.000	45.000 ou 2 ans
Circuit de refroidissement . . . . .		Mélange eau/antigel (Spécialgel)	tous les mois	tous les 2 ans
Filtre à air		Remplacement de l'élément filtrant tous les 40.000 km (a)		
Filtre à huile moteur		Echange à 7.500 puis tous les 15.000.		

(a) ou tous les 22.500 km en utilisation en atmosphère poussiéreuse.

### REMARQUES

A - Fréquence des vidanges: l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

C - Protection du radiateur contre le gel. Le vidanger et le rincer, puis le remplir avec un mélange d'eau et d'antigel.

### POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon d'essence . . . . .	sur aile AR, côté D
Ouverture du capot . . . . .	sous planche de bord, côté G
Jauge d'huile . . . . .	partie avant moteur côté G
Batterie . . . . .	en avant du passage de roue côté G
Vidange moteur . . . . .	sous carter moteur
Remplissage BV/Pont	côté AV de la BV
Vidange BV/Pont . . . . .	2 bouchons 1 sous carter boîte 1 sous carter différentiel
Refroidissement . . . . .	Vase d'expansion

### CAPACITES

Réservoir d'essence . . . . .	50 l.
Moteur	
— 205 GTI . . . . .	5,0 l.
— 205 Diesel . . . . .	5,0 l.
Boîte/Pont	
— 205 GTI . . . . .	2,0 l.
— 205 Diesel . . . . .	2,0 l.
Refroidissement	
— 205 GTI . . . . .	6,6 l.
— 205 Diesel . . . . .	8,3 l.
Réservoir de lave-vitre . . . . .	3,0 l.

### ENTRETIEN COMPLEMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot, boîtier de fermeture du capot, compas.

Charnières : portes, capot, coffre

Serrures.

Allumeur.