

GRAISSAGE ENTRETIEN

PEUGEOT 406 (04/1999→2004)

GRAISSAGE

Organes	Fluides recommandés	Fréquences (km)	
		Vérification	Vidange
Moteurs essence	SAE 5W 40, normes mini ACEA A3 et API SH/SJ	1000	30000*
Moteurs Diesel	SAE 5W 40, normes mini ACEA B3 et API CF/CD	1000	20000*
Circuit de refroidissement	Glysantin G33 ou Revkogel 2000 (-35°)	1000	-
Boîte de vitesses mécanique	Esso gear oil BV ou Total transmission BV 75W 80	60000	-
Boîte de vitesses automatique	ATF 4HP20-AL4	60000	-
Circuit de direction assistée	Dexron II	1000	-
Circuit de freins et d'embrayage	DOT 4	1000	60000*
Circuit de climatisation	R134a	tous les 2 ans	-
Filtre à particules	ancien : EOLYS DPX 42 nouveau : EOLYS 176 ou DPX10	80000 120000	- -
Remplacement			
Filtre à huile	à chaque vidange		
Filtre à carburant	tous les 60000 km, purge tous les 20000 km (Diesel)		
Filtre à air	Tous les 60000 km		
Filtre à pollen	tous les 20000 à 30000 km ou 1 an		
Bougies d'allumage	tous les 60000 km (30000 km sur HPi)		
Courroie de distribution	tous les 120000 km (essence), 160000 km (HDi) ou 10 ans		

REMARQUES

- A-** Fréquences des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B-** En période d'hiver et pour une utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre les vidanges.
- C-** Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec du liquide de refroidissement permanent.

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :**
- timonerie de frein à main,
 - gaine de commande de capot,
 - verrouillage de capot,
 - boîtier de fermeture de capot,
 - compas.
- Avec de l'huile fluide :**
- charnières : portes, capot, porte de hayon,
 - serrures.

* ou tous les 2 ans.

CAPACITÉS (l)

- Réservoir à carburant	70
- Huile moteur après vidange et remplacement du filtre à huile :	
• essence	4,25
• 2.0 HDi	4,50
• 2.2 HDi	4,75
- Liquide de refroidissement :	
• 1.8 / 2.0 / 2.0 HPi	8,2
• 1.8 / 2.0 (2 ventilateurs)	10,8
• 2.2	9,2
• Diesel	de 9 à 10
- Huile de BVM	env. 1,9
- Huile de BVA, totale / après vidange	6,0 / 4,5
- Liquide de direction assistée	1,3
- Liquide de frein	0,5
- Fluide frigorigène	625 gr ± 25

JANTES ET PNEUS

Jantes	Pneus
6 J 15	195 / 65 R15 H
6,5 J 15	205 / 60 R15 V
6,5 J 16	205 / 55 R16 V
7 J 16	215 / 55 R16 W

- L'étiquette de préconisation des pressions de gonflage est collée sur le montant A côté conducteur.

POUR FACILITER LE SERVICE

Organes	Emplacement
Bouchon d'essence	sur panneau AR D,
Ouverture du capot	sous planche de bord côté G
Batterie	joue d'aile, côté G
Jauge huile moteur ess.	sur bloc-moteur au milieu
Jauge huile moteur Diesel	sur bouchon de remplissage
Remplissage B.V. / Pont	par bouchon sur carter BV
Niveau B.V.A.	par jauge sur carter
Refroidissement	par orifice dans vase expansion côté D