

Renault Trafic II

(05/2001 ⇨)

GRAISSAGE

ORGANES	FLUIDES RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS	VIDANGE
Moteurs essence	SAE 0W30 à 10W50 normes ACEA A1 / A3 / A5	1000	30000*
Moteurs Diesel	SAE 0W40 à 10W50 normes ACEA B3 / B4	1000	30000*
Circuit de refroidissement	Glacéol RX (type D)	1000	120000**
BVM	Tranself TRP 75W80	60000	-
Circuit de direction assistée	Elf Renault Matic D2 ou Mobil ATF 220	30000	-
Circuit de freins et d'embrayage	SAE J1703 DOT 4	1000	120000**
Circuit de climatisation	R134a	tous les 4 ans	-

REMPACEMENT

Filtre à huile	à chaque vidange
Filtre à carburant	Tous les 120000 km (essence) ou 30000 km (Diesel)
Filtre à air	Tous les 60000 km (essence) ou 30000 km (Diesel) ou 4 ans
Filtre d'habitacle	Tous les 30000 km
Bougies d'allumage	Tous les 120000 km
Courroie de distribution	Tous les 120000 km (essence) ou 150000 km (Diesel) maxi ou 5 ans

* ou 2 ans ** ou 4 ans

REMARQUES

A- Fréquences des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B- En période d'hiver et pour une utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre les vidanges.

C- Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec du liquide de refroidissement permanent (50% d'eau distillée et 50% d'antigel pur protège jusqu'à -38°C).

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :

- timonerie de frein à main,
- gaine de commande de capot
- verrouillage de capot,
- boîtier de fermeture de capot.
- compas...

- Avec de l'huile fluide :

- charnières : portes, capot, hayon.
- serrures...

JANTES ET PNEUS

Jante	Pneumatique	Pression de gonflement (bar) (1) à froid	
		Avant	Arrière
6J16	195/65 R16 C	3,2	3,6
	205/65 R16 C	3,6	4,1
	215/65 R16 C	3,0	3,4

(1) En utilisation pleine charge et sur autoroute.

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Ouverture du capot	tirer le levier sous planche de bord à gauche puis tirer la palette sous le capot.
Bouchon à carburant	sur le montant B côté conducteur
Jauge à huile moteur	à l'avant gauche du moteur (essence) intégré au bouchon de remplissage (Diesel)
Freins, refroidissement	à la gauche du compartiment moteur
Direction assistée, lave-glace	à la droite du compartiment moteur

CAPACITÉS (l)

- Réservoir à carburant	90
- Huile moteur, après vidange et remplacement du filtre :	
• 2.0 16V	5,4
• 1.9 dCi	4,6
- Liquide de refroidissement :	
• 2.0 16V	5,4
• 1.9 dCi	9,5
- Huile de boîte de vitesse	2,35
- Liquide de frein :	
• sans ABS	0,7
• avec ABS	1
- Liquide de direction assistée	1,1
- Fluide réfrigérant	700 à 725 gr