

GRAISSAGE ENTRETIEN

ROVER 200

ROUES ET PNEUS

- Voitures à moteur essence

Taille des pneumatiques		Normale	Charge maxi	Conduite à grande vitesse	Remorquage
		bar	bar	bar	bar
175/65 R14 82T (tous modèles)	Avant	2,1	2,1	2,3	2,1
	Arrière	2,1	2,1	2,3	2,4
175/65 R14 82H (modèle BVM)	Avant	2,1	2,1	2,4	2,1
	Arrière	2,1	2,1	2,4	2,4
175/65 R14 82H (modèle BVA)	Avant	2,2	2,2	2,5	2,3
	Arrière	2,1	2,1	2,4	2,4
185/55 R15 81V (1,8 & 200 vi)	Avant	2,2	2,2	2,6	2,2
	Arrière	2,2	2,2	2,6	2,5
185/55 R15 81V ou 185/55 R15 81H (tous autres modèles)	Avant	2,1	2,1	2,4	2,1
	Arrière	2,1	2,1	2,4	2,4

- Voitures à moteur Diesel

Taille des pneumatiques		Normale	Charge maxi	Conduite à grande vitesse	Remorquage
		bar	bar	bar	bar
175/65 R14 82T ou 175/65 R14 82H	Avant	2,1	2,4	2,4	2,2
	Arrière	2,1	2,1	2,3	2,4
185/55 R15 81V	Avant	2,3	2,5	2,5	2,3
	Arrière	2,1	2,1	2,3	2,4

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FREQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM
Moteur	10 W 40	1 000	10 000
Transmission automatique	ATF	10 000	40 000
Boîte de vitesses mécanique	API SF ou SG	10 000	-
Refroidissement	eau + antigel	1 000	60 000
Freinage	DOT 4	1 000	tous les 2 ans
Direction assistée	liquide direction assistée	10 000	-
Filtere à air :	Nettoyage		10 000
.....	Echange		40 000
Filtere à huile :	Echange		10 000

(1) : Compléter si besoin

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :**
 Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot.
 Boîtier de fermeture du capot, compas.
- Avec de l'huile fluide :**
 Charnières : portes, capot, coffre.
 Serrures.

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon d'essence	Aile AR G
Ouverture du capot	Sous planche de bord côté G
Jauge d'huile : - moteur Essence - moteur Diesel	Côté D du moteur À l'avant du moteur
Direction assistée	Joue aile AV D
Circuit de refroidissement	Sur tablier côté D
Réservoir de liquide de frein	Sur tablier côté G
Réservoir lave-glace	À l'AV D

CAPACITÉS (l)

Réservoir carburant :	50
Huile moteur + filtre :	
- Essence.....	4,8
- Diesel	4,9
B.V. mécanique	
- Essence sauf 1.8	1,8
- Diesel et 1.8	2,0
Transmission automatique (après vidange)	4,5
Circuit de refroidissement :	
- Essence.	4,8
- Diesel	6,3
Laves-glaces AV/AR	6,5