


PRESA DIAGNOSI BMW ROTONDA

DIAGNOSE PLUG BMW ROTUNDA



- PIN 1 - TD
- PIN 2 - CAN HIGH M3
- PIN 3 - CAN LOW M3
- PIN 4 - SCHEMATURA CAN LINE M3
- PIN 5 - NON OCCUPATO
- PIN 6 - NON OCCUPATO
- PIN 7 - INDICATORE INTERVALLI ASSISTENZA
- PIN 8 - NON OCCUPATO
- PIN 9 - NON OCCUPATO
- PIN 10 - NON OCCUPATO
- PIN 11 - NON OCCUPATO
- PIN 12 - SPIA CARICA BATTERIA
- PIN 13 - NON OCCUPATO
- PIN 14 - BATTERY +12V**
- PIN 15 - RXD LINEA DI DATI DIAGNOSI
- PIN 16 - 15S TENSIONE ACCENSIONE INSERITA
- L ***** PIN 17 - K LINE MOTORI 4 CILINDRI**
- I * PIN 18 - PGSP LINEA DI PROGRAMMAZIONE**
- N * PIN 19 - MASSA GROUND**
- K ***** PIN 20 - K LINE**

SE NON SI DIALOGA FARE UN PONTE TRA IL PIN 17 -20

IF NOT HAVE YOU DIALOG DO A LINK BETWEEN PIN 17- 20

