

CITROËN ZX "93"

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFI- CATIONS KM	GRAISSAGES VIDANGES KM
Carter moteur :			
- essence	Total Activa 10 W 40	1 000	10 000
- Diesel	Total Activa Diesel	1 000	10 000
Circuit de refroidissement	eau + antigel	1 000	60 000 ⁽²⁾
Boîte vitesse manuelle	Total BV 75 W/80 W	40 000	-
Boîte vitesse automatique	Total Fluide ATX	20 000	40 000 ⁽²⁾
Circuit de freinage	Total Fluide SY	1 000	40 000 ⁽²⁾
Direction assistée	Total Fluide ATX	1 000	-
Filtre à huile			10 000
Filtre à air			30 000
(2) : ou tous les deux ans			

REMARQUES

A - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

C - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Trappe à carburant	Sur panneau AR D.
Ouverture du capot	Sous planche de bord (au centre).
Niveau d'huile moteur :	
- moteur TU	Sur bloc-moteur à l'AV
- moteur XU	Sur bloc-moteur à l'AR
- moteur XUD	sur bloc-moteur à l'AV
Remplissage huile moteur	Par orifice sur bloc-moteur
Batterie	Sur jour d'aile AV G.
Niveau liquide frein	Sur réservoir côté G.
Niveau liquide de direction assistée	Sur joue d'aile AV D.
Niveau d'huile BVA	Sur BVA à l'AV (par jauge)

CAPACITÉS (l)

Réservoir carburant	56
Carter huile moteur :	
- moteur TU	3,5
- moteur XU (sauf 2,0 l)	5
- moteur 2,0 l et 16 V	5,4
- moteur XUD	5
Circuit de refroidissement :	
- moteur TU	6,5
- moteur XU (sauf 2,0 l)	7,5
- moteur 2,0 l et 16 V	8,5
- moteur XUD	8,5
Boîte de vitesses :	
- type MA	2
- type BE	1,8
Transmission automatique (après vidange)	2,4

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, porte de hayon.

Serrures.