


BOITIER A FUSIBLES — BOITE DE RACCORDS (J/B) (VIN < SJN**AN16U0522332)

Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0493




YEL466D

BOITIER A FUSIBLES — BOITE DE RACCORDS (J/B) (VIN > SJN**AN16U0522332)

Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0811



BOITE DE FUSIBLES ET DE RACCORDS A FUSIBLES (VIN < SJN**AN16U0522332)


Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0494


 : MOTEUR QG

 : MOTEUR YD

*1 30A: 


40A: 

MOTEURS QG ET YD



 AVANT 

MOTEUR K9K



BARRE COURTE

 AVANT 

BOITE DE FUSIBLES ET DE RACCORDS A FUSIBLES (VIN > SJN**AN16U0522332)

Disposition des bornes

Disposition des bornes

NJEL0812

XE : SAUF POUR L'EUROPE


E : POUR L'EUROPE

QE : MODELES AVEC MOTEUR QG POUR L'EUROPE


QY : MODELES AVEC MOTEUR QG SAUF POUR L'EUROPE
ET MODELES AVEC MOTEUR YD

*1 30A : **QE** *2 40A : **XE**
40A : **QY** 30A : **E**

MODELES AVEC MOTEUR QG OU YD



MODELES AVEC MOTEUR K9K




DISPOSITIFS ELECTRIQUES

Disposition des bornes


Disposition des bornes

NJEL0495


ECM (moteur QG ou moteur YD avec rampe commune)




ECM (moteur YD sans rampe commune)




ECM (moteur K9K)



BOITIER DE COMMANDE DE MINUTERIE ECM (moteur YD sans rampe commune et moteur K9K)



BOITIER DE COMMANDE D'ACCES INTELLIGENT ECM (moteur QG et moteur YD avec rampe commune)



YEL871D


CONNECTEUR DE RACCORD (J/C)

Disposition des bornes


Disposition des bornes

NJEL0496


TCM (BOITIER DE COMMANDE DE TRANSMISSION)




ACTIONNEUR ET DISPOSITIF ELECTRIQUE **E1**
d'ABS (Type 1)



ACTIONNEUR ET DISPOSITIF ELECTRIQUE **E217**
d'ABS (Type 2)



ACTIONNEUR ET DISPOSITIF ELECTRIQUE **E218**
d'ESP



AMPLIFICATEUR AUTO. D'A/C (A/C AUTO.)

