

<SUPPLEMENT-IV>

TABLE ALPHABETIQUE

SECTION **IDX**

TABLE ALPHABETIQUE

A

A/T - Schéma de câblage - AT -	
NONDTC	AT-4012
Antenne - Voir Antenne électrique	EL-4095
Antenne	EL-4164
Autodiagnostic du C/A (C/A auto.)	HA-4027

C

Capot	BT-4002
Capteur de vitesse du véhicule (VSS)	EC-4004, 4007, 4054, 4061
Ceinture de sécurité arrière	RS-4013
Ceinture de sécurité, arrière	RS-4013
Circuit de préchauffage rapide	EC-4031
Circuit de signal de charge électrique	EC-4008, 4016, 4025
Commande combinée	EL-4034
Commande de croisière - Voir ASCD	EL-4246
Commande de direction	EL-4036
Commutateur / Interrupteur de chauffage	EC-4055
Console - Voir Tableau de bord	BT-4007
Culasse	EM-4017

D

Diagnostics des défauts de boîte auto ..	AT-4011
Dimensions	GI-4009
Dispositif de déverrouillage du stabilisateur	RA-4002
Dispositif de régulation automatique des vitesses - Voir ASCD	EL-4246
Disposition de l'alimentation électrique	EL-4005
Distribution de masse	EL-4016
Débitmètre d'air (MAFS)	EC-4048
Débitmètre d'air - Voir Débitmètre d'air	EC-4048
Dégivreur d'essuie-glace	EL-4125
Dépose et repose des instruments combinés - Voir Tableau de bord	BT-4007
Dépose et repose du système audio et de la commande C/A - Voir Tableau de bord	BT-4007

E

Eclairage de plaque minéralogique	EL-4049
Embrayage magnétique	HA-4041
Empattement (dimensions)	GI-4009
Emplacement des dispositifs électriques	EL-4312
Entretien du moteur	MA-4003
Entretien	MA-4003

Essai de pression (T/A)	AT-4014
Essuie-glace arrière	EL-4067
Essuie-glace avant	EL-4117
Essuie-phare - Voir Lave-phare	EL-4079
Essuie-phare	EL-4088
Extérieur	BT-4011

F

Feu antibrouillard arrière	EL-4064
Feu antibrouillard avant	EL-4061
Feu arrière	EL-4049
Feu de recul	EL-4055
Feu de stationnement	EL-4049
Feu de stop	EL-4059

H

Hauteur (dimensions)	GI-4009
----------------------------	---------

I

Indice de viscosité (SAE)	MA-4002
Informations générales pour CONSULT	GI-4002

J

Jauge	EL-4095
Jeu de soupape	EM-4005

L

Largeur (dimensions)	GI-4009
Lave-glace avant	EL-4117
Lave-glace de pare-brise - Voir Lave- glace avant	EL-4061
Liste (code de cellule) des schémas de câblage	EL-4363
Longueur (dimensions)	GI-4009
Lève-glace électrique	EL-4251

M

Moteur de soufflerie	HA-4040
Moteur de volet d'admission	HA-4039
Moteur de volet de mode	HA-4037
Moteur de volet de mélange d'air	HA-4038

N

NATS (système antivol Nissan) ..	EL-4305, 4307
----------------------------------	---------------

TABLE ALPHABETIQUE

Numéro d'identification du véhicule	GI-4008
 o	
Ouverture de coffre, électrique	EL-4095
Ouverture de trappe d'essence, électrique	EL-4095
 P	
Pare-chocs arrière	BT-4006
Pare-chocs avant	BT-4002
Phares	EL-4040
Plafonnier - Voir Eclairage intérieur	EL-4088
Points de passage des rapports	AT-4014
 R	
Radio - Voir Audio	EL-4095, 4136
Remplacement du filtre à air	MA-4003
Révision du transfert	TF-4002, 4003
 s	
Schéma de circuit de module de contrôle de transmission	AT-4002, 4011
Schéma de câblage (C/A auto avant) - R/COOL	HA-4060
Schéma de câblage (C/A manuel avant) - R/COOL	HA-4062
Schéma de câblage - A/C, A -	HA-4011
Schéma de câblage - A/CCUT -	EC-4059
Schéma de câblage - A/T -	AT-4003
Schéma de câblage - ASCD -	EL-4126, 4247
Schéma de câblage - AUDIO - ...	EL-4124, 4137
Schéma de câblage - BACK/L - ..	EL-4055, 4161
Schéma de câblage - C/ROOF -	EL-4246
Schéma de câblage - CHARGE -	EL-4136
Schéma de câblage - CHIME -	EL-4113
Schéma de câblage - CORNER -	EL-4312
Schéma de câblage - Climatiseur auto. -	HA-4011
Schéma de câblage - D/LOCK -	EL-4258
Schéma de câblage - DEF -	EL-4126, 4291
Schéma de câblage - DEICER	EL-4125
Schéma de câblage - DIA/ID -	EL-4318, 4319
Schéma de câblage - DTRL -	EL-4047
Schéma de câblage - Dispositif de déverrouillage du stabilisateur	RA-4002
Schéma de câblage - F/FOG -	EL-4061
Schéma de câblage - F/LID -	EL-4117
Schéma de câblage - FICD -	EC-4036
Schéma de câblage - GLOW -	EC-4033
Schéma de câblage - H/LAMP -	EL-4040
Schéma de câblage - HEAT UP	EC-4055
Schéma de câblage - HLC -	EL-4122

Schéma de câblage - HORN -	EL-4124
Schéma de câblage - HSEAT -	EL-4244
Schéma de câblage - ILL -	EL-4080
Schéma de câblage - LOAD -	EC-4008, 4016, 4025
Schéma de câblage - MAFS -	EC-4050
Schéma de câblage - METER -	EL-4097
Schéma de câblage - MIRROR -	EL-4240
Schéma de câblage - MULTI -	EL-4277, 4279
Schéma de câblage - NATS -	EL-4305, 4307, 4309
Schéma de câblage - P/ANT -	EL-4159
Schéma de câblage - POWER -	EL-4006
Schéma de câblage - R/FOG -	EL-4064
Schéma de câblage - R/HEAT	HA-4004
Schéma de câblage - ROOM/L -	EL-4089, 4122
Schéma de câblage - SRS -	RS-4003
Schéma de câblage - STAB	RA-4002
Schéma de câblage - STOP/L -	EL-4059
Schéma de câblage - Système de retenue supplémentaire -	RS-4003
Schéma de câblage - TAIL/L -	EL-4049
Schéma de câblage - THEFT - ...	EL-4292, 4297
Schéma de câblage - VSS -	EC-4004, 4054, 4061
Schéma de câblage - WARN -	EL-4102
Schéma de câblage - WINDOW -	EL-4252
Schéma de câblage - WIP/R -	EL-4088, 4118
Schéma de câblage - WIPER -	EL-4117
Schéma du circuit de l'ECCS	EC-4003, 4005, 4013, 4022, 4037, 4060
Schéme de câblage - S/TANK	FE-4004
Second siège (2nd)	BT-4014
Signal d'entrée/sortie de l'ECM	EC-4040
Siège arrière	BT-4014
Siège chauffant	EL-4100, 4244
Siège électrique	EL-4095
Siège, second (2nd)	BT-4014
Système d'entrée sans clé - Voir Sys- tème de multi-télécommande	EL-4277
Système d'échappement	FE-4008
Système d'éclairage de jour	EL-4047
Système de commande du réservoir de carburant auxiliaire	FE-4002
Système de multi- télécommande	EL-4113, 4277

 T	
Tableau de bord	BT-4007
Taille de pneu	GI-4010
Taille de roue	GI-4010
Test de calage (T/A)	AT-4014
Test de pression de canalisation (T/A)	AT-4014
Toit ouvrant, électrique	EL-4095

TABLE ALPHABETIQUE

v

Variantes de modèles GI-4006
Verrouillage renforcé, "Super Lock" EL-4302

Verrouillage électrique de porte EL-4257
Voie-Av Dr & Ar Dr (dimensions) GI-4009
Vérification opérationnelle du C/A HA-4034