

GRAISSAGE ENTRETIEN

PEUGEOT 607 (11/99 →)

JANTES ET PNEUS

- Type de jante	7 J 16
- Matériau	Alliage
- Ecuanteur (mm)	39
- Pneumatiques	225/55 R16 W
- Pression (bars) :	
• AV	2,3
• AR	2,3

Nota : Au cas où la vérification de la pression ne peut être effectuée sur les pneumatiques froids, il faut majorer les pressions indiquées de **0,2 à 0,3 bar**. Il est impératif de ne jamais dégonfler un pneumatique chaud.

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FREQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS	GRAISSAGES VIDANGES
Moteur 2,2 l 16V	SAE 5W40 ou 10W40 norme ACEA A3- API SH/SJ	5 000	30 000*
Moteur 3,0 l V6	SAE 0W30 à 10W40 norme ACEA A3-API SH/SJ	5 000	30 000*
Moteur 2,2 l HDI	SAE 5W40 norme ACEA B3-API CF/CD	5 000	20 000*
Boîte de vitesses mécanique	ESSO Gear oil BV 75W80 TOTAL Transmission BV 75W80	60 000	à vie
Boîte de vitesses automatique	ESSO ATF 4HP20-AL4	60 000	à vie
Circuit de freinage	DOT 4	5 000	60 000*
Circuit de refroidissement	Eau distillée + antigel	5 000	à vie
Remplacement			
Filtre à carburant			60 000
Filtre à air			60 000
Bougies :			
- moteur 2,2 l 16V			60 000
- moteur 3,0 l V6			120 000

* Maxi ou tous les 2 ans.

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon de carburant	Sur aile AR D
Ouverture du capot	Sous planche de bord à G puis sous capot
Jauge d'huile moteur	A l'AV D du bloc moteur
Batterie	A l'AV G du compartiment moteur
Vidange moteur	Sur carter inférieur
Réservoir de lave-glace	A l'AR D du compartiment moteur
Réservoirs de direction assistée et de liquide de refroidissement	Partie droite du compartiment moteur
Réservoir de liquide de frein	À l'AR G du compartiment moteur

CAPACITÉS (l)

- Réservoir à carburant	80
- Huile moteur :	
• 2,2 l 16V	4,25
• 3,0 l V6 et 2,2 l HDI	4,75
- Huile de BVM	1,85
- Huile de BVA	6
- Liquide de refroidissement :	
• 2,2 l 16V BVM	9,2
• 2,2 l 16V BVA	9,4
• 3,0 l V6 BVM	11
• 3,0 l V6 BVA	11,8
• 2,2 l HDI	10,8
- Liquide frigorigène R134a ...	625 ± 20 gr
- Capacité d'huile du compresseur :	135 cm ³ ± 15

ENTRETIENS COMPLÉMENTAIRES

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot, Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre.

Serrures.