

GRAISSAGE ENTRETIEN

RENAULT CLIO II

PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS (pneus froids/bar)

Versions	1.2 l	1.4 l - 1.6 l 16 V - 1.9 l	1.6 l
Types mines (voir plaque constructeur)	B/C/SBOA B/CBOF	B/CBOC-B/COG B/CBOS-C/BOT CBOH-B/C/SBOE B/CBOJ-B/CBON B/C/SBOU-B/CBOV SBOR	B/CBOD
Utilisation normale • Avant • Arrière	2,0 2,0	2,2 2,0	2,3 2,0
Pleine charge • Avant • Arrière	2,0 2,0	2,2 2,0	2,3 2,0
Roue de secours à usage temporaire	4,2	4,2	4,2
Dimensions des jantes	5 B 13 - 5,5 J 14 - 6 J 14		
Dimensions des pneumatiques	165/70 R 13 T - 175/70 R 13 T 165/60 R 14 T - 165/65 R 14 T - 185/60 R 14 H		

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS	GRAISSAGES VIDANGES
Carter Moteur - Essence - Diesel	SAE 15 W 40	1 000	20 000
	SAE 15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses mécanique	TRX 75 W 80 W	20 000	-
Direction assistée	Renault Matic D2	1 000	-
Circuit de freinage	DOT 4	1 000	(1)
Circuit de refroidissement	Glacéol RX (type D)	1 000	(1)
Filtre à air	Remplacement		20 000
Filtre à huile	Remplacement		10 000

(1) : Tous les 2 ans

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon de carburant	Sur panneau AR D
Ouverture du capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	Joue aile AV G
Jauge d'huile moteur	Sur bloc-cylindre, devant
Niveau circuit de refroid.	Niveau dans vase d'expansion sur tablier
Niveau circuit de freinage	Par réservoir sur maître-cylindre
Vidange carter-moteur	Sous carter moteur

CAPACITÉS (l)

Carburant :	50
Carter moteur (+ filtre) :	
- 1.2 et 1.6.....	4
- 1.4.....	3,8
- 1.9 D.....	5,5
- 1.6 16 V.....	4,9
Circuit de refroidissement :	
- 1.2.....	4,5
- 1.4 et 1.6.....	5,7
- 1.9 D.....	7,4
B.V mécanique	3,4
Direction assistée	1,1

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot. Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre. Serrures.