

CARACTÉRISTIQUES

Batterie

- Tension : **12 volts**
- Capacités (A/h) :
 - essence BVM27
 - essence BVA36
 - Diesel.....55

Alternateur

- Alternateur triphasé avec ventilateur et régulateur de tension électronique incorporé.
- Tension de régulation : **13,2 à 14 volts**.
- Puissance (W) :
 - essence BVM1080
 - essence BVA1200
 - Diesel.....1560

Courroie d'alternateur

- Courroie multipiste entraînée depuis le vilebrequin.
- Tension : assurée automatiquement par un galet tendeur et de façon permanente.

- Périodicité : remplacement tous les **105 000 km** ou tous les **6 ans**. Contrôle de la tension tous les **15 000 km** ou tous les ans.

Démarrreur

- Puissance : **1 400 W (Diesel), 1 200W (essence)**.
- Tension : **12 volts**.

Lampes

- Projecteurs principaux : **H4 55/60 W**.
- Projecteurs antibrouillard : **HB4 51 W**.
- Feu de position avant : **W5W**.
- Clignotants avant : **P21 W**.
- Clignotants arrière : **W21W**.
- Répétiteurs latéraux : **W5W**.
- Feux stop / position arrière : **W21/5W**.
- Feux de position arrière : **W21W**.
- Feu de brouillard arrière : **P21W**.
- Feu de recul : **W21W**.
- Éclairage de plaque minéralogique : **R5W**.
- Éclairage intérieur : **C10W**.

ÉLÉMENTS ET IMPLANTATION

Fusibles

- Le RAV4 est équipé de 4 boîtiers fusibles situés :
 - dans l'habitacle derrière le vide-poches sous le volant. Les fusibles habitacle sont de types mini-fuse et maxi-fuse,
 - dans le compartiment moteur, à gauche du filtre à air. Les fusibles sont de types mini-fuse et maxi-fuse,
 - dans le compartiment moteur, sur la barre anti-rapprochement à droite. Les fusibles sont de types maxi-fuse,
 - dans le bac à batterie. Les fusibles sont de types maxi-fuse et sont repérés dans le couvercle du boîtier.


Affectation des fusibles

Fusible N°	Intensité (A)	Affectations
1 (RADIO)	15	Système audio
2 (DOME)	10	Montre, éclairage intérieur, climatisation, feu arrière de brouillard, verrouillage centralisé, témoin de feux de route et compteurs.
3 (CUT)	30	Protection des fusibles 1 et 2
4 (A/C)	5	Circuit de climatisation
5 (MAIN)	30	Protection des fusibles 14 et 15
6 (HAZ)	10	Feux de détresse
7 (ALT-S)	5	Circuit de charge
8 (IGN)	15	Circuit de démarrage, alimentation système de gestion moteur
9 (EFI3)	10	Alimentation système de gestion moteur
10 (EFI2)	5	Alimentation système de gestion moteur
11 (A/F)	20	Capteur de débitmètre (moteur essence)
12 (ABS2)	30	Alimentation système ABS
13 (EFI1)	20	Protection des fusibles 9 et 10
14 (H-LP RH)	10	Projecteur droit
15 (H-LP LH)	10	Projecteur gauche
16 (ST)	5	Circuit de démarrage


Fusible N°	Intensité (A)	Affectations
17 (STOP)	10	Feux stop et ABS
18 (CIG)	15	Allume-cigare
19 (POWER OUTLET)	15	Prise de courant
20 (S-HTR)	10	Sièges chauffants
21 (PANEL)	7,5	Éclairage du combiné d'instruments, projecteurs antibrouillard, feu de brouillard, sièges chauffants, lave-phares, réglages en hauteur des projecteurs, désembuage des rétroviseurs extérieurs, climatisation
22 (FR FOG)	15	Projecteurs de brouillards avant
23 (HORN)	10	Avertisseur sonore
24 (TAIL)	7,5	Feux arrière, éclairage de plaque d'immatriculation, éclairage du combiné d'instruments, réglage en hauteur des projecteurs
25 (TAIL & PANEL)	15	Protection des fusibles 21 et 24
26 (ACC)	7,5	Système audio, montre, rétroviseurs électriques.
27 (DEF)	20	Dégivrage de la lunette arrière
28 (GAUGE)	10	Feux de recul, motoventilateur, circuit de charge
29 (OBD)	7,5	Diagnostic
30 (IG2)	10	Témoin de batterie, circuit de démarrage, airbag
31 (DOOR)	20	Verrouillage centralisé des portes
32 (MIR HTR)	10	Désembuage des rétroviseurs extérieurs
33 (RR WIP)	15	Essuie glace et lave glace de lunette arrière
34 (WIP)	25	Essuie glace et lave glace de pare-brise
35 (ECU IG)	10	Feux de détresse, ABS, lave-phares, airbag
36 (RDI)	30	Motoventilateur

Fusible N°	Intensité (A)	Affectations
37 (CDS)	30	Motoventilateur
38 (AM2)	30	Témoïn de charge, protection du fusible 30
39 (ABS 1)	40	ABS
40 (HTR)	40	Circuit de climatisation
41 (F-HTR)	30	Circuit de pré / postchauffage
42 (PTC 1)	50	Climatisation
43 (PTC 2)	50	Climatisation
44 (PTC 3)	50	Climatisation
45 (PWR)	30	Toit ouvrant électrique, lève vitres électriques
46 (AM1)	40	Protection des fusibles 18, 20, 26, 28, 33, 34 et 35
47 (MAIN 2)	100	Rétroviseur électrique
48 (MAIN 3)	80	Alimentation générale
49 (MAIN 1)	100	Système d'injection moteur, circuit de démarrage
50 (ALT)	120	Alternateur, avertisseur sonore
51 (CUT)	30	Alimentation générale
52 (MAIN 4)	80	Avertisseur sonore, feux de brouillard
53 (POWER)	30	Alimentation générale
54 (ABS 1)	40	ABS
55 (GLOW)	80	Circuit de préchauffage
56 (PTC)	40	Alimentation générale
57 (HTR 3)	50	Climatisation


Implantation des fusibles et relais dans le compartiment moteur (sur la barre anti-rapprochement)



Implantation des fusibles et relais dans l'habitacle



Implantation des fusibles et relais dans le compartiment moteur



Relais


- Les relais sont placés dans les boîtiers fusibles (habitacle et compartiment moteur).

Relais	Affectations
A (ST)	Relais du démarreur
B (F-HTR)	Relais de pré / postchauffage
C (FAN N°1)	Relais du motoventilateur N°1
D (IG2)	Relais d'injection
E (EFI MAIN)	Relais principal d'alimentation
F (FAN N°2)	Relais du motoventilateur N°2
G (EDU)	Relais d'EDU
H (FAN N°3)	Relais du motoventilateur N°3
I (HTR)	Relais de climatisation
J	Relais de l'avertisseur sonore
K	Relais de projecteur de brouillard
L	Relais de dégivrage

Relais	Affectations
M	Relais d'alimentation électrique
N	Relais d'alimentation électrique
O (PTC N°1)	Relais de climatisation n°1
P (PTC N°2)	Relais de climatisation n°2
Q (PTC N°3)	Relais de climatisation n°3


Alternateur

- (1) Couvercle
- (2) Poulie
- (3) Pallier avant
- (4) Roulements
- (5) Rotor
- (6) Stator
- (7) Palier arrière
- (8) Porte diodes
- (9) Porte-balais
- (10) Couvercle
- (11) Régulateur.




Démarrreur

- (1) Nez
- (2) Pignon
- (3) Roulement
- (4) Induit
- (5) Inducteurs
- (6) Joints d'étanchéité
- (7) Porte-balais
- (8) Couvercle
- (9) Corps du solénoïde
- (10) Roue crantée
- (11) Galet d'embrayage
- (12) Solénoïde.



SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

Notice d'utilisation des schémas



[A]: titre du système

[B] : indique la couleur de câblage.

- Les couleurs des fils sont indiquées par un code alphabétique.

B = Noir

W = Blanc

BR = Marron

L = Bleu

V = Violet

SB = Bleu ciel

R = Rouge

G = Vert

LG = Vert clair

P = Rosé


Y = Jaune

GR = Gris

O = Orange

- La première lettre indique la couleur de fil de base et la deuxième lettre indique la couleur de la bande.


Exemple : L-Y




[C] : la position des pièces est la même que celle indiquée dans le schéma de câblage et le cheminement des câbles.

[D] : Indique le numéro de broche du connecteur.

- Le système de numérotage est différent pour les connecteurs type mâles et femelles.



Femelle



Mâle

Exemple: Numéroté en ordre de la gauche supérieure vers la droite inférieure.

Exemple: Numéroté en ordre de la droite supérieure vers la gauche inférieure.

[E] : indique un bloc de relais. Aucune hachure n'est utilisée et seulement le N°. du bloc de relais est indiqué pour le distinguer du J/B.


- Exemple: ① indique le bloc de relais N° 1

[F] : boîte de dérivation (le numéro dans le cercle représente le N° J/B et le code du connecteur est indiqué à côté). Les boîtes de dérivation sont hachurées pour les séparer des autres pièces.


Exemple :



- [G] : indique un système correspondant.
- [H] : indique le connecteur de faisceau de câblage et le faisceau de câblage. Le faisceau de câblage avec la borne type mâle est indiqué par des flèches (↗). Les chiffres externes représentent les numéros de broches.



- [I] : () s'utilisent pour indiquer différents câblages et connecteurs, etc. lorsque le modèle de véhicule, le type de moteur ou les spécifications sont différentes.
- [J] : indique un faisceau de câblage scellé.



- [K] : indique un point de mise à la terre.
- [L] : le même code qui est indiqué à la page suivante signifie que le faisceau de fils électriques est continu.

Nomenclature

Liste des appareils et connecteurs

A1	Moteur de ventilateur de condenseur.
A2	Sonde de température d'évaporateur.
A3	Embrayage magnétique et capteur de blocage.
A4	Pressostat.
A5	Calculateur d'ABS.
A6	Capteur de vitesse de roue AVG.
A7	Capteur de vitesse de roue AVD.
A8	Débitmètre d'air.
A9	Sonde Lambda (rangée 1, capteur 1)
A10	Sonde Lambda (rangée 2, capteur 1)
A11	
et A12	Alternateur.
A13	Calculateur de climatisation.
A14	Commande de climatisation.
A15	Résistance de climatisation.
A16	Capteur de décélération.
A17	Servomoteur d'admission d'air
A18	Airbag passager.
A19	Airbag conducteur.
A20	Amplificateur d'antenne.
A21	Éclairage de cendrier.
A22	Capteur de vitesse de roue ARG.
A23	Capteur de vitesse de roue ARD.
B1	Contacteur de feux de recul.
B2	Contacteur de niveau de liquide de frein.
B3	Moteur de soufflerie.
B4	Résistance de soufflerie.
B5	Commande de soufflerie.
B6	Contacteur d'éclairage de coffre.
B7	Contacteur de fermeture centralisée de hayon.
B8	Moteur de fermeture centralisée de hayon.
B9	Contacteur de ceinture de sécurité avant gauche.

B10	Contacteur de ceinture de sécurité avant droit.
C1	Capteur de position d'arbre à cames.
C2	Distributeur hydraulique de variation d'arbre à cames
C3	Capteur de vitesse véhicule.
C4	Capteur de vitesse et position de vilebrequin.
C5, C6	
et C7	Ensemble de capteur d'airbag.
C8	Allume-cigare.
C9	Éclairage de l'allume-cigare.
C10, C11, C12	
et C13	Combiné d'instruments.
C14, C15	
et C16	Comodo.
D1	Diode (ventilateur).
D2	Diode (chauffage des sièges).
D3	Prise diagnostic (DLC3).
D4	Commande de fermeture centralisée AVG.
D5	Contacteur d'éclairage de porte AVG.
D6	Contacteur d'éclairage de porte AVD.
D7	Contacteur d'éclairage de porte ARG.
D8	Contacteur d'éclairage de porte ARD.
D9	Moteur de fermeture centralisée AVD.
D10	Moteur de fermeture centralisée ARG.
D11	Moteur de fermeture centralisée ARD.
D12	Moteur de fermeture centralisée AVG.
D13	Moteur de double fermeture centralisée AVG.
D14	Moteur de double fermeture centralisée AVD.
D15	Moteur de double fermeture centralisée ARG.
D16	Moteur de double fermeture centralisée ARD.
E1	Solénoïde de démarreur.
E2	Sonde de température de liquide de refroidissement.
E3 à E7	Calculateur de gestion moteur + calculateur de BVA
E8 à E10	Calculateur de gestion moteur.
F1	Capteur de choc AVG.
F2	Capteur de choc AVD.
F3	Feux de position AVG.
F4	Feux de position AVD.
F5	Projecteur de brouillard gauche.
F6	Projecteur de brouillard droit.
F7	Clignotant latéral gauche.
F8	Clignotant latéral droit.
F9	Clignotant AVG.
F10	Clignotant AVD.
F11	Moteur de lave-glace.
F12	Moteur d'essuie-glace avant.
F13, F14 et F15	
F15	Boîtier fusible sur batterie.
F16	Haut-parleur avant gauche.
F17	Haut-parleur avant droit.
F18	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau de carburant.
F19	Jauge émettrice de niveau de carburant (secondaire).
H1	Moteur de réglage en hauteur du projecteur AVG.
H2	Moteur de réglage en hauteur du projecteur AVD.
H3	Relais des lave-projecteurs avant.
H4	Pompe de lave-phare.
H5	Projecteur avant gauche.
H6	Projecteur avant droit.
H7	Sonde Lambda chauffée (rangée 1, capteur 2)
H8	Sonde Lambda chauffée (rangée 2, capteur 2)
H9	Avertisseur sonore (aigu).
H10	Avertisseur sonore (grave).
H11	Commande de réglage en hauteur des projecteurs avant.
H12	Commande de lave-projecteur avant.
H13	Sonde Lambda chauffée (rangée 1, capteur 1).
H14	Sonde Lambda chauffée (rangée 2, capteur 1).

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

H15	3e feux stop.
I1	Bougie et bobine d'allumage n°1.
I2	Bougie et bobine d'allumage n°2.
I3	Bougie et bobine d'allumage n°3.
I4	Bougie et bobine d'allumage n°4.
I5	Injecteur N°1.
I6	Injecteur N°2.
I7	Injecteur N°3.
I8	Injecteur N°4.
I9	Soupape de contrôle du ralenti (ISC).
I10	Contacteur à clef.
I11	Éclairage du contacteur à clef.
I12	Plafonnier.
J1 à J15	Connecteur.
K1	Capteur de cliquetis.
K2	Contacteur de rétrogradation.
L1	Éclairage de plaque de police.
L2	Éclairage du coffre.
M1	Contacteur et relais de toit ouvrant.
M2	Moteur de toit ouvrant et interrupteur de fin de course.
N1	Contacteur de feux de recul et de position du levier de vitesses (BVA)
N2	Filtre antiparasites (allumage).
N3	Filtre antiparasites (désembueur).
O1	Manocontact de pression d'huile moteur.
O2	Contacteur d'overdrive
P1	vManocontact de pression d'huile de direction assistée.
P2	Contacteur de frein de stationnement.
P3, P4 et P5	Bloc de jonction AVD
P6	Prise électrique (avant).
P7	Spot de lecture AVD.
P8	Prise électrique (arrière).
P9	Commande de lève-glace électrique (AVD).
P10	Commande de lève-glace électrique (ARG).
P11	Commande de lève-glace électrique (ARD).
P12	Commande générale de lève-glace électrique (AVG).
P13	Moteur de lève-glace électrique (AVG).
P14	Moteur de lève-glace électrique (AVD).
P15	Moteur de lève-glace électrique (ARG).
P16	Moteur de lève-glace électrique (ARD).
P17	Prétensionneur gauche.
P18	Prétensionneur droit.
R1	Motoventilateur.
R2	Pompe de lave-glace de lunette arrière.
R3, R4, R5 et R6	Autoradio.
R7	Commande d'antibrouillard arrière.
R8	Commande de rétroviseur à commande électrique.
R9	Rhéostat.
R10	Feux de position ARG.
R11	Feux de position ARD.
R12	Feux antibrouillard.
R13	Haut-parleur arrière gauche.
R14	Haut-parleur arrière droit.
R15	Dégivrage de la lunette arrière.
R16	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière et relais.
R17	Rétroviseur à commande électrique gauche.
R18	Rétroviseur à commande électrique droit.
S1 et S2	Démarrreur.
S3	Commande de chauffage de siège (AVG).
S4	Commande de chauffage de siège (AVD).
S5	Calculateur de verrouillage de changement de vitesses
S6 et S7	Shunt (droit).
S8	Shunt (Rhéostat).
S9 et S10	Shunt (Airbag).

S11	Contacteur de feux stop.
S12	Chauffage de siège (AVG).
S13	Chauffage de siège (AVD).
T1	Capteur de position du papillon d'accélération
T2	Capteur de vitesse de turbine
T3	Voyant de dissuasion contre le vol.
T4	Relais de feux de position arrière.
T5	Central clignotante.
T6	Antenne de transpondeur.
U1	Contacteur de rappel de libération
V1	Résistance variable de ventilateur habitacle.
V2	Capteur de vitesse de véhicule (Combiné d'instruments).
V3	Soupape de commutation à dépression
W1	Contacteur de température d'eau.
W2	Récepteur de la commande de porte à commande radio.

Abréviations

4WD	= Véhicule à quatre roues motrices (four Wheel Drive vehicles)
A/C	= Air conditionné (Air Conditioner)
A/T	= Boîte-pont automatique (Automatic Transaxle)
ABS	= Système antiblocage des freins (Anti-Lock Brake System)
CAN	= Réseau de zone de contrôleur (Controller Area Network)
CD	= Disque Compact (Compact Disc)
COMB.	= Combinaison (Combination)
DLC3	= Bloc raccord de câblage de liaison de données 3 (Data Link Connector 3)
ECT	= Boîte de vitesses sous contrôle électronique (Electronic Control Transmission)
ECU	= Unité de commande électronique (Electronic Control Unit)
EFI	= Injection d'essence électronique (Electronic Fuel Injection)
EVAP	= Contrôle antipollution d'évaporation (Evaporative Emission)
ISC	= Contrôle de régime ralenti (Idle Speed Control)
J/B	= Bloc de jonction (Junction Block)
LH	= Gauche (Left-Hand)
LHD	= Conduite à gauche (Left-Hand Drive)
M/T	= Boîte-pont mécanique (Manual Transaxle)
O/D	= Vitesse surmultipliée (Overdrive)
PTC	= Coefficient de température positif (Positive Temperature Coefficient)
R/B	= Bloc relais (Relay Block)
RH	= Droite (Right-Hand)
RHD	= Conduite à droite (Right-Hand Drive)
SRS	= Système de retenue complémentaire (Supplemental Restraint System)
SW	= Contacteur (Switch)
TEMP.	= Température (Température)
TVSS	= Système de sécurité de véhicule Toyota (Toyota Vehicle Security System)
VSC	= Contrôle de stabilité de véhicule (Vehicle Stability Control)
VSV	= Soupape de commutation à dépression (Vacuum Switching Valve)
w/	= Avec (With)
w/o	= Sans (Without)

SYSTEMES	EMPLACEMENT
ABS	23-2
Air conditionné	28-2 / 32-2
Allume-cigare	2-4
Autoradio et lecteur de cassettes	25-2
Avertisseur	11-2
Charge	2-2 / 29-4
Chauffage de siège	13-3
Circuit de préchauffage	30-18
Circuit de réchauffage du combustible	29-3
Combiné de bord	26-2 / 31-2
Commande de condamnation de porte (conduite à droite)	18-2
Commande de condamnation de porte (conduite à gauche)	17-2
Commande de condamnation de porte à commande radio (conduite à droite)	18-7
Commande de condamnation de porte à commande radio (conduite à gauche)	17-7
Commande de moteur (1AZ-FE)	3-2
Commande de moteur (1CD-FTV)	30-2
Commande de moteur (1ZZ-FE)	4-2
Commande de réglage de hauteur du faisceau des projecteurs	12-2
Démarrage et allumage	1-2 / 29-2
Désembueur de glace de lunette arrière et résistance électrique de chauffage de rétroviseur	21-2
Double verrouillage	19-2
Eclairage	9-2
Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière	16-3
Essuie-glace et lave-glace de pare-brise	16-2
Feux de position arrière	8-2
Feux de recul	10-3
Feux stop	14-3
Indicateur ECT et A/T	5-2
Lave-projecteur avant	13-2
Lève-glace électrique	20-3
Montre électrique de bord	2-3
Plafonnier	15-2
Prise d'alimentation	27-2
Projecteur antibrouillard arrière	7-2
Projecteur antibrouillard avant	11-3
Projecteur avant (conduite à droite)	7-3
Projecteur avant (conduite à gauche)	6-2
Rappel de ceinture de sécurité	24-3
Rétroviseur à commande électrique	21-3
Source d'alimentation	1 ~ 32-1
SRS	22-2
Système immobilisateur de moteur (1AZ-FE)	3-10
Système immobilisateur de moteur (1CD-FTV)	30-16
Système immobilisateur de moteur (1ZZ-FE)	4-10
Toit ouvrant	20-7
Ventilateur de radiateur et ventilateur de condenseur	27-3
Verrouillage de sécurité de changement de vitesses	14-2
Vibreux de rappel de clé et vibreur de rappel d'éclairage	24-2
Voyant de rappel de feu de changement de direction et de feux de détresse	10-2


GÉNÉRALITÉS


MÉCANIQUE


ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE

2 RAV4










Engine Control (1ZZ-FE)

- * 1 : Shielded
- * 2 : w/ Engine Immobiliser System
- * 3 : w/ Multi Display



4 RAV4 (Cont' d)







5 RAV4 (Cont' d)

ECT and A/T Indicator


- * 1 : LHD w/ SRS
- * 2 : LHD w/o SRS
- * 3 : LHD Europe
- * 4 : RHD w/ SRS
- * 5 : RHD w/o SRS
- * 6 : RHD Europe




6 RAV4




10 RAV4




11 RAV4




12 RAV4




13 RAV4





14 RAV4






17 RAV4 (Cont' d)







18 RAV4 (Cont' d)



19 RAV4






20 RAV4 (Cont' d)


Power Window

Moon Roof


* 1 : w/ Rear Power Window




21 RAV4





22 RAV4




23 RAV4













Combination Meter



27 RAV4









Engine Control (1CD-FTV)

* 1 : Shielded




Engine Control (1CD-FTV)

* 1 : Shielded





Engine Control (1CD-FTV)

Engine Immobiliser System (1CD-FTV)



30 RAV4 (Cont' d)







31 RAV4 (Cont' d)

Combination Meter(1CD-FTV)


* 1 : w/ Multi Display






Emplacement


Compartment moteur




1AZ-FE




1AZ-FE




1ZZ-FE



1ZZ-FE



1CD-FTV



1CD-FTV







Planche de bord









Carrosserie


5 portes




3 portes




5 portes



5 portes



3 portes



3 portes

